

# Textil=Utlas

# Tertilwarenkunde und Gewebemuster

Lin Lehr- und Machschlagebuch für den Textileinzelhandel und die Gewebeverarbeitung

von

Wilhelm Spitschka Gewerbeschulrat

Mit 157 Abbildungen und 274 Garn. und Gewebemuftern



Alle Rechte, besonders das Übersetungsrecht, vorbehalten Copyright 1928 by Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart Printed in Germany

Jm. 25087.

MB Bolan.


#### Dormort

Gründliche Warenkenntnis ist heute die erste Forderung für eine nuthbringende Berufsbetätigung. Diese Doraussetzung wird besonders auf textisem Gebiete hoch bewertet, da umsfassende Kenntnisse die Grundlage des richtigen Einkauses und Derkauses bilden. Im Textiswarenhandel wird aber ausschließlich nur praktische Warenkenntnis verlangt, die die Erkennung des Rohmaterials eines Gewebes, die Fadenverkreuzung oder bindungstechnische Herstellung, die Dichteeinstellung der Ketts und Schußfäden, eine wenn auch allgemeine überprüfung der Gewebeausrüstung und endlich die Verwendungsmöglichkeit des Gewebes umfaßt. Auf dieser überprüfung beruht die genaue Qualitätsbestimmung des Gewebes, die als Voraussetzung einer richtigen Beurteilung für den inneren Wert und damit für den verlangten Preis eines Stoffes gilt. Dabei wird die Kenntnis der Handelsbezeichnungen von Geweben verlangt, wennsgleich mit diesen Namen nur der Gewebethp, nicht aber die Qualität des Gewebes scharf umsrissen ist; selbst für die Gewebeart gelten manche Bezeichnungen nur als Modenamen und sind immer wechselnden neuen Benennungen unterworsen. In Rücksichtnahme auf den Umfang des Buches sind die Handelsnamen auf dauernde Gewebearten beschränkt, alse Fabrikmarken mit Qualitätsbezeichnungen vermieden.

Dieselben Warenkenntnisse werden aber auch in den Warenverarbeitungsberufen, vor allem der Damen= und Herrenschneiderei, als Bedingung für jede nugbringende Betätigung erkannt und bilden bei der Lehrlings= und Meisterprüfung in diesen Gewerben die Voraussehung für die Erteilung eines Prüfungszeugnisses. Aber nicht nur für das Einkausen, Verskausen und Verarbeiten sind Sachkenntnisse Erfordernis, sondern noch mehr für die Stoffversbraucher gelten diese Kenntnisse als Vorbedingung für einen zweckmäßigen, guten und preisswerten Einkaus.


Die Erwerbung praktischer Warenkenntnis ist auf den Besuch besonderer Kurse in textiler Warenkunde angewiesen, deren Einrichtung mit vielem Erfolg durchgeführt wird. Endlich hat sich die Einführung textiler Warenkunde für Textilkausseute an den größeren Handelsschulen als Pflichtsach durchgesetz. Jür jeden Beruf spezialisierte Textilwarenkunde ist in den Lehrsplan der Gewerbeschulen aufgenommen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die aufgewendete Jeit für das große Textilwarenhandels und Bekleidungsgebiet nur kurz bemessen sein kann; alles zeitraubende Diktieren muß daher im Unterricht als schwerfälliger Ballast überwunden und ausgeschaltet sein, ein hinweis auf die einschlägige Sachliteratur den Lehrstoff ergänzen.

Diese Sachliteratur wird aber nur dann ausreichend sein, wenn sie nicht ausschließlich theoretische Abhandlungen mit Schaubildern von Waren und Maschinen gibt, sondern die Rohmaterialien, Garne und Gewebe in kleineren Proben und Warenmustern mit sachlichen Erläuterungen umfaßt. Praktisches Wissen kann nur mit praktischen Beispielen erreicht werden. Dieser Erkenntnis verdankt das vorliegende Buch seine Entstehung. Es ist Verlangen vorhanden nach einem praktischen Nachschlagebuch, an Hand dessen sich der Kaufmann, die Damenschneiderin und der Herrenschneider, aber auch die Hausfrau über die einzelnen Stoffe praktisch informieren können. Es will auch Cehrbuch sein für diesenigen jungen Ceute im Textilberuse, denen die Gelegenheit zum Besuche besonderer Kurse in Textilwarenkunde nicht geboten ist und die dasdurch auf eigenes Studium angewiesen sind. Das Buch soll theoretisches Wissen nicht allzu eng umgrenzen und auch nicht auf einige Spezialgebiete beschränkt sein, denn nur umfassende textile Warenkenntnis kann das Ziel beruflichen Strebens sein.



# Inhaltsverzeichnis

Die Rohstoffe der Webwaren 9	13. Die Unterscheidung der Mohair= und Al-
Die natürlichen Rohstoffe 9	pakagarne vom Kammgarn 46 — 14. Unter-
I. Pflangliche Saserstoffe. II. Tierische Saser- stoffe. III. Mineralische Saserstoffe	icheidung der Naturseide von der Kunstseide 46 — 15. Die Unterscheidung der verschiedenen
	edlen Naturseidengarne 47 — 16. Unterscheis
Handelssorten der Baumwolle 10	dung der merzerisierten Baumwolle 47 -
Numerierung der Baumwollgarne 16	Erkennungsmerkmale der wichtigeren Ter=
Die Stengelfasern, Bastfasern 19	tilfasern 48
Der Flachs oder Lein 19	Chemische Prüfung der wichtigften Ge-
Der hanf 23	spinstfasern nach Dr. Lumpp 49
Die Jute oder der Kalkuttahanf 24	Die Gewebe 50
Die Nesselfasern 25	Ausrüstung der Gewebe 52
Fruchtfasern 26	Appretur der Baumwollzeuge 53
Weitere vegetabilische Rohstoffe 26	Wollgewebe
Die tierischen Rohstoffe 26	Das Färben 57
Die tierischen Rohstoffe 26 Die Schafwolle 26	Prägung der Gewebe 60
Die Ziegenhaare 30	Einteilung der Gewebe 61
Die Numerierung der Wollgarne 34	Die Leinwand= oder Tuchbindung 63
Die Seiden	Die Köperbindung 79
Die echte oder edle Seide, Maulbeerseide 35 -	Die Atlasbindungen 86
Die Gewinnung des Seidenfadens 36 - Wilde	Atlasgewebe 87
Seiden 38	Einfluß der Sarben auf die Mufterbil-
Die Numerierung der Seidengarne 39	δung 89
Mineralische Rohstoffe 40	Einfluß der Garndrehung auf den Ausfall
Die Metalle 40	des Gewebes 90
Das Glas 40	Abgeleitete Bindungen 90
Kunstseiden 40	Die Ripsbindung 90
Die Numerierung der Kunstseide 43	Die Panamabindung 93
hauptunterscheidungsmerkmale der Ter=	Ableitungen von der Köperbindung 94
tilfasern 43	Ableitungen der Atlasbindung 99
1. Die Unterscheidung der pflanglichen Safern	hohlschußgewebe, Kord
pon den tierischen Sasern 43 - 2. Die Unter=	Gewebe mit Obericus und Unterschuß . 104
scheidung von Baumwolle und Leinen 44 -	Gewebe mit Oberkette und Unterkette
3. Die Unterscheidung von hanf und Jute von Baumwolle 44 — 4. Die Unterscheidung von	
hanf, Jute und Leinen 44 - 5. Die Unter-	und einerlei Schuß 105 Hohlgewebe, Schlauchgewebe 106
icheidung der Ramies und Messelfasern von	Doppelstoffe 107
Baumwolle 45 — 6. Ramie von Leinen 45 —	Diquégemebe
7. Ramie von hanf und Jute 45 — 8. Die Unterscheidung von Wollen und Naturseiden	Piquégewebe
45 — 9. Die Unterscheidung der verschiedenen	Damaste
Wollforten 45 - 10. harte und feine Kamm=	Drehergewebe, Gaze
garne 45 — 11. Kunstwolle und Streichgarn	Samt und Plüsch
45 — 12. Kunstwolle und Kammgarn 46 —	Sum and brain



# Die Rohstoffe der Webwaren

Die Derarbeitung von Saserstoffen zu Geweben ift so alt, als die Menschen das Bedürfnis nach einem dauernden Schutz ihres Körpers gegen äußere klimatische Einfluffe, Warme, Kälte, Regen, als notwendig erkannten. Beute nimmt die Derarbeitung der Saserstoffe im wirtschaftlichen Leben aller Kulturstaaten eine hervorragend wichtige Stelle ein, deren Be= deutung sich aus den jährlichen großen Produktionswerten ergibt. Da aber die zu Geweben verarbeiteten Sasern für die verschiedenen Derwendungszwecke wie Wäsche, Kleidung, Dekorationen u. v. a. mehr oder weniger ge= eignet erscheinen, hat sich sehr bald eine Spezialifierung auf diefem Gebiete auch in den Bearbeitungsmethoden ergeben, die im Wettbewerbe zu höchstleistungen führte.

Sür die Saserstoffe, die für Webwaren in Betracht kommen und von wirtschaftlicher Bedeutung für die Saserverarbeitung sind, möge

folgende überficht dienen:

1. Saserstoffe, die aus kurzen Einzelfasern bestehen und durch Dereinigung und Drehung

einen Websaden bilden; man bezeichnet sie als Gespinste. Es ist die wichtigste Gruppe und umfaßt Baumwolle, Flachs, Hans, Jute, Nessel, Wolle, Schappseide, Bouretteseide und Asbest.

 Saserstoffe, die von Natur aus fertige verwebbare Säden bilden; hierher gehören die Naturseiden, Gregeseide, Organsinseide,

Trameseide.

3. Rohstoffe, die durch Ausziehen zu Säden gestaltet werden, das sind die echten edlen und unedlen Metallfäden (Golds und Silberlahn, Brillantgarne), Glasfäden und die verschies

denen Kunftseiden.

Aus dieser übersicht ist zu erkennen, daß die in der Textilindustrie verwendeten Rohstoffe allen drei Naturreichen entstammen. Berückssichtigt man serner die in neuerer Zeit auf künstlichem Wege hergestellten Saserstoffe (Kunstseiden), so kann man zwei Hauptgruppen von textilen Rohmaterialien unterscheiden.

1. hauptgruppe: die natürlichen Rohftoffe;

2. hauptgruppe: die künstlichen Robstoffe.

# Die natürlichen Rohstoffe

#### I. Pflangliche Saserstoffe

Alle Pflanzenfasern sind Zellengebilde, deren Grundstoff die Zellulose ist. Ie nach dem Teile der Pflanze, welchem die Faser entnommen wird, unterscheiden wir:

a) Samenfasern, Samenhaare: Baumwolle, eine der wichtigsten Textilfasern.

Kapok wird hauptsächlich als Posstermaterial verwendet oder in Dermischung mit Baumwolle versponnen, da die Saser keine Spinnstruktur ausweist.

- b) Stengelfasern, Bastsasern: Flachs oder Lein, Hanf, Jute, Nesselsaser, Chinagras (Ramie).
- c) Blattfasern: Neuseeländischer Flachs, Sisalhanf.
- d) Sruchtfasern: Kokosfaser.
- e) Besondere pflanzliche Saserstoffe: Torffaser, Kautschuk.

### II. Tierische Saserstoffe

Das Tierreich liefert zwei wichtige Saserarten von großer Bedeutung:

a) Wollen und haare: Schafwolle als weit= aus wichtigste Saser, Ziegenhaare, Angora= oder Mohairwolle, Kaschmirwolle, Tibets wolle, Kamelwolle, Lamas, Alpakas Dicunjas wolle, Roßhaare, Gerberhaare (Rinds und Wildhaare).

b) Natürliche Seiden: Echte oder eble Seide, Maulbeerseide, wilde Seide, Tussah-

leide.

III. Mineralische Saserstoffe Asbest, Glas, Metalle.

Künstliche Rohstoffe: Kunstseiden und Glangstoffe.

Die Baumwolle (engl. Cotton, frz. Coton).

Die in der Regel einjährige Pflanze gehört zur Familie der Malven und wird meist krautartig oder strauchartig, seltener baumartig angebaut. Sie stammt ursprünglich aus Ostindien oder Arabien und dürfte als Kulturpflanze schon über 3000 Jahre bekannt sein.

Botanisch unterscheidet man vier hauptarten

und zwar:

1. Krautartige Baumwolle, die hauptfächlich in Oftindien angebaut wird und als Staude eine Höhe von 80 cm erreicht; die Länge der Faser schwankt zwischen 15 bis 25 mm. 2. Strauchartige Baumwolle, Stammland wahrscheinlich Mexiko, heute in den Dereinigten Staaten angebaut und wegen der seinen Behaarung der Blattstiele als "haarige, zottige Baumwolle" benannt wird. Der Strauch erreicht eine höhe von 1 bis 2 m, die Faserlänge liegt zwischen 20 bis 36 mm, im Mittel 26—30 mm.

3. Strauchartige Baumwolle, in Westindien angebaut, auch Barbadosbaumwolle genannt, mit langer, seidiger, seiner, weiker Saser; Saserlänge bis 50 mm.

4. Baumartige Baumwolle, erreicht eine höhe bis zu 6 m, gedeiht mehrjährig; die Saserlänge schwankt zwischen 20—40 mm.



Abb. 1. Aufspringende Kapsel der Baumwollpflanze. Man sieht das verspinnbare Sasergut flockig herausquellen

Die Versuche, alle Baumwollarten perennierend anzubauen, haben bisher keinen Erfolg gezeitigt, da Qualität und Menge zurückgehen und die Kosten für die alljährlich neue Aussaat durch deren Ertrag weit ausgeglichen werden.

Die Baumwollpflanze hat 3-5lappige Blät= ter, hellgelbe oder rötliche Blüten, 3-5fäche= rige walnufgroße braune Samenkapfeln, in jeder Kapfel 3-8 dunkle, erbsengroße Samen= körner, die mit einer großen Angahl Samenhaare bewachsen sind (Abb. 1) und zur Zeit der Reife die Kapsel sprengen und als Büschel ber= ausquellen. Die Ernte dauert 2-4 Monate; die aufgesprungenen Baumwollkapseln werden von hand eingesammelt, sortiert und getrochnet. Ein Zeichen der Reife ist es, wenn sich die Sa= fern leicht vom Samenkorn trennen, sonst ist fie unreif, viel zu weich und klebrig und wird im handel als "tote Baumwolle" bezeichnet. Eine Baumwollpflanze liefert 125-1250 g Baumwolle.

Nun werden die Sasern von den Samenkörnern auf Entkörnungsmaschinen abgetrennt, wobei die Samenkörner etwa 70% des Gewichtes ausmachen. Man verwendet Sägeegreniermaschinen für kurzstapelige und Plattenegreniermaschinen für langstapelige Baumwollsorten. Bei der Sägeegreniermaschine wird die Baumwollfaser durch die Sägezähne ostmals zerrissen; sie wird hauptsächlich für kürzere Baumwollen angewendet, während für langstapelige Baumwollsorten sich die Plattenentkörnungsmaschine besser bewährt, da sie die Sasern schont, also nicht zerreißt, obgleich die Lieferung viel kleiner ist gegenüber der Sägemaschine.

Die Baumwolle wird sodann in viereckige oder kubische Ballen mit 200—300 kg in Jutessackleinwand verpackt, mit Schraubens, Knieshebels, hydraulischen oder Dampspressen auf ein Zehntel ihres Dolumens zusammengedrückt und mit schmiedeisernen Bändern gesichert. Das Gewicht der ostindischen Baumwollballen besträgt etwa 180—200 kg, der amerikanischen Ballen 180—220 kg, der Makobaumwolle 300 bis 350 kg.

# handelssorten der Baumwolle

Die verschiedenen Baumwollsorten werden nach ihrer Herkunft unterschieden und bezeichnet:

1. Nordamerikanische Baumwolle, aus ger Mako die beste Baumwolle, macht mehr als die Hälfte der Weltproduktion aus. In erster Linie die Sea Island oder lange Georsgia mit 28—50 mm Stapellänge, mittlere Stapellänge etwa 44 mm, sodann die kurze Georgia oder Upland aus Nordsund Süds

karolina mit nur etwa 20 mm Stapellänge; dann Louisiana=, Mississippi=, New Orleans=, Alabama=, Arkansas=, Dirginia=, Texas=, Tennesse=, Florida=Baumwolle.

2. Südamerikanische Baumwolle, sehr gut bis mittelgut. An erster Stelle steht bra- silianische Baumwolle, ferner gehören hier- her Pernambuco, Gunana, Canenne, Columbia, Peru.

3. Mittelamerikanische oder westin-

dische Baumwolle ist der südamerikanischen an Güte gleich, doch durchweg schlechter gereinigt. Hierher gehören Domingos oder Haitis, Portoricos, Gunanislas, Cubas, Iasmaikas, Barbadoss, Trinidads und andere Baumwollen.

4. Oftindische Baumwolle, meist als Surate bezeichnet, ist viel geringer als amerikanische Baumwolle mit 10—25 mm Stapelkänge. Die beste ostindische Baumwolle ist Manila und Singapore; mindere Sorten sind Madras, Surate, Omra und Scinde; schlechteste Sorte ist die Bengalbaumwolle mit 15 Millimeter mittlerer Stapellänge.

 Levantinische Baumwolle, aus der europäischen und asiatischen Türkei, mittelgute Baumwolle. Hauptsorten: mazedonische

und smyrnische Baumwolle.

- 6. Afrikanische Baumwolle, kann als sehr gut, mittelgut und auch als schlecht be= zeichnet werden. Die beste afrikanische Baumwolle ist die ägnptische Baumwolle. Mako oder Jumel, deren Saserlänge der Sea Island gleichkommt; sie hat aber eine mehr gelbliche Sarbe und mehr Glang. Als beste Sorte gilt gegenwärtig die in Unter= ägypten angebaute Sakellaridis (bis 44 mm Stapellänge). Oberägnptische Ashmonni wird in der Proving Menufich gepflangt; oberägnptische Uppers ist eine andere Tope der Ashmonni. Die Baumwollkultur in Agnpten ist erst jüngeren Datums. 1821 führte Jumel erstmalig eine größere Baumwollpflan= zung durch, von da an stieg die Produktion stetig. Man unterscheidet ägnptische braune Baumwolle (Ashmonni, Mitaffi, Nubari, Affili); gelbe Baumwolle (Joanovich, Sakel= laridis) und weiße Baumwolle (Abaffi). Im ganzen werden ungefähr 100 perschiedene Sorten kultiviert. Sodann sind noch zu nennen die Bourbon=, Senegal=, Deutsch= Oftafrika-Baumwolle. hierher gehört auch die Caravonica=Baumwolle, die von einem perennierenden Baume von 3-6 m höhe stammt; sie zeigt seidenartigen Charakter.
- 7. Europäische Baumwolle ist im Hansel nicht von Belang und wird auch nur in geringen Mengen angebaut. Zu nennen sind die spanische, portugiesische, sizilianische, maltesische und südrussische Baumwolle. In neuerer Zeit werden auch in Ungarn Anbauversuche gemacht, doch lassen diese ein absichließendes Urteil noch nicht zu.

Sür die Kennzeichnung der Baumwollsorten in Gespinsten und Geweben haben sich bloß

wenige Bezeichnungen, drei Hauptsorten, eingeführt, wobei die mittlere Saserlänge eine wichtige Rolle spielt.

1. Die ägyptische oder Makobaumwolle, gelbliche Sarbe, 25—50 mm Saserlänge, 10—14 Mikron sein und einen schönen Seidenglanz.

2. Die amerikanische Baumwolle, weiß, wenisger fein, 15-22 Mikron, 20-40 mm, durchs

schnittlich 36 mm Saserlänge.

3. Die ostindische oder Suratebaumwolle, gröbste und kürzeste Baumwolle mit 10—20 Millimeter Stapellänge und 20—40 Mikron Feinheit, ist sehr unrein und oft mit kurzen und unreisen Jasern durchsett. Dieser werden auch die geringsten amerikanischen Baumwolzlen, sowie die Abfälle beim Egrenieren, die sog. Einters beigezählt.

Der Baumwollhandel wird auf Grund der Stoffgüte durchgeführt; Stapellänge, Şarbe, Reinheit, Gleichmäßigkeit, Elastizität, sind die wichtigsten Kriterien. Für die einzelnen Baum-wollsorten werden Klasseneinteilungen benutzt, und zwar für jede neue Ernte frische Klassisiekationen, die sogen. Standards, aufgestellt und nach diesen Mustern von beeideten Personen die Klassen bestimmt.

Um den Baumwollhandel einheitlich zu gestalten und auch eine einheitliche Klassisierung zu erlangen, haben beinahe alle industriellen Länder den in Liverpool, als dem größten Baumwollshandelshafen der Welt, geltenden Normen sich angeschlossen. Die verschiedenen Sorten haben englische Bezeichnungen.

Englische Bezeichnungen:

 für Sea Island: extra fine, fine, medium fine, good medium, medium, common ordinary,

 für Baumwolle aus den Dereinigten Staaten von Nordamerika: fair, middling fair, good middling, middling, low middling, good ordi-

nary, ordinary, inferior,

Seit 1. August 1924 sind im Handel mit amerikanischen Baumwollen allein maßgebend die amtlichen amerikanischen Universal-Standards: 1. middling fair, 2. strict good middling, 3. good middling, 4. strict middling, 5. middling, 6. strict low middling, 7. low middling, 8. strict good ordinary, 9. good ordinary.

 für brajilianijde Baumwolle: fine, good, good fair, fair, middling fair, middling,

4. für ägnptische Baumwolle (Mako ob. Jumel): extra fine, fine, good, fully good fair, good fair, fair, middling fair, middling, ordinary,

5. für oftindische Baumwolle (Surate): middling, good middling, middling fair, fair, good fair, good, fine.

Diese Klasseneinteilung ist allgemein dieselbe. Die Sorte middling für Upland und FGF für Makobaumwolle in den deutschen Marktberichten ist überall mit angeführt.

Neben diesen Klassen werden im Handel noch besondere Bezeichnungen beigesetzt, die die Qualität der Baumwolle näher angeben, z. B. die Farbe: good color, tinged, high coloured, stained; oder die Art der Faser: good staple, very good staple, strong staple, silky staple.

soll gleichmäßige Klasse haben, Abweichungen dürfen nur gering sein. Die schiedsgerichtliche Entscheidung über einen Klassenausfall nennt man "Arbitrations) der Baumwolle".

Die einzelnen Börsen und Textilhandelsplätze notieren in Amerika (Neunork) in Tents für 1 engl. Pfd. in England (Liverpool) in Pence und deren Bruchteile für ein englisches Pfund, in Deutschland (Bremen) früher in Pfennig für ½ kg, seit Oktober 1923 jedoch in Dollarcent für 1 engl. Pfund (453,6 g).

Unter dem Mikroskop erscheint die Baumwollfaser als ein flaches Band mit dickeren, ab-




Abb. 2 a. Baumwollfaser in 340sacher Dergrößerung. (Nach höhnel.) "es Kutikulasehen, er Kutikularing, es Zestulosebauch, i innere protoplasmatische Auskleidung des Lumens. Die Saser ist in Kupserozydammoniak aufgequosten

In vielen Fällen wird auch die Länge der Faser mit angegeben, womit immer die längsten Fasern gemeint sind, 3. B. 20 mm Stapel bei ostindischer Baumwolle, 28—36 mm bei nordamerikanischer, 40 mm bei Sea Island, 36—40 mm bei Makobaumwolle.

Die Herkunft der Baumwolle läßt sich aus der Stapellänge allein nicht herleiten, doch kann man auf Grund von Tängenmessungen die Baumwolle einer bestimmten Tängenklasse zuweisen. Bei starken Schwankungen der Faser-länge empfiehlt sich die Anlegung eines Stapel-diagrammes, aus dem sich der Prozentsak sanger, mittlerer und kurzer Fasern deutlich abelesen läßt.

Der genauen Qualitätsbezeichnung im Baumwollhandel wird oft der Beisath "average") angefügt, der angibt, daß die Tieferung nicht von gleicher Klasse sein braucht; der Beisath "Evenrunning") bedeutet dagegen, die Tieferung




Abb. 2 b. Baumwolle im Querschnitt, 540fach vergrößert. (Nach Höhnel.) i Lumen, d Drehungsstellen, s Rauhigkeiten der Oberfläche der Rutikula

gerundeten Rändern und korkzieherartigen Derdrehungen, das mit Plasmaresten und Luft gefüllte Cumen ift breit, die Zellwand un= gleichmäßig eingefallen. (Abb. 2.) Die Safer ift von einem feinen, verschieden dicken Außen= häutchen, Kutikula, umgeben, die in frischem Kupferorydammoniak durch Quellung der Zell= substanz blasige oder tonnenförmige Auftrei= bungen mit deutlichen Cangsstreifungen zeigt. Die nicht aufquellende Kutikula bildet Ein= schnürungen, die innere Schicht mit den Innen= resten einen faltigen Schlauch. Ist die Baum= wolle burch ihre Reinigung und spinnmäßige Derarbeitung verlegt worden, dann trennen sich an der aufquellenden Kutikula fegen= förmige Stückchen ab. Wird die Baumwolle längere Zeit mit Kupferorndammoniak be= handelt, so löst sich die Baumwolle vollständig auf und das dunne häutchen bleibt als zer= riffener Schlauch zurück. Speziell daran ift die

<sup>1)</sup> fpr. äwridsch = Durchschnitt
2) fpr. iwnrönning = glatt laufend

<sup>3)</sup> Schätzung und Bewertung.

Baumwolle von allen übrigen pflanglichen

Saferstoffen zu erkennen.

Bei alkalischer Behandlung, ganz kurze Zeit in Kali- oder Natronlauge kalt behandelt, quillt die Baumwolle auf. Streckt man sie in diesem Zustande und entfernt nachber die Lauge durch Ausspülen mit reinem Wasser, so nimmt die Safer nach anfänglicher Schrumpfung eine aplindrische Sorm an, die korkzieherartigen Derdrehungen verschwinden. Die Saser zeigt nun einen schönen, seidenartigen Glang und größere Sestigkeit. Dieses Derfahren wird nach dem Erfinder John Mercer in Cancashire in England mit "Mercerisieren der Baumwolle" benannt. Wegen der großen Spannung werden einfache Garne nur im Gewebe merzerisiert oder im Gespinst, dann immer gezwirnt; diese Garne bezeichnet man im Handelals "Perlgarn".

Bei der Gewinnung der Baumwolle, beim Egrenieren langstapeliger Baumwollsorten ershält man Abfälle, sogenannte "Linters", die nochmals egreniert und gereinigt werden; ägnptische Baumwolle ergibt die "Scart Mako" und Affritis; heute werden diese Abfälle zur herstellung von Kunstseiden (Bembergseide)

verwendet.

Abfälle aus der Spinnerei, Fadenenden, Dorgarn, sodann Abfall in der Weberei, werden auf Fadenreißern zerfasert und geben gemischt mit ostindischer Baumwolle sogenannte "Abfallgarne, Barchentgarne".

Aus fertigen Geweben, Abfällen aus der Schneiderei und Konfektion, Baumwollhadern u. a. m. durch Zerreißen auf Lumpenreißern (Reißwolf) wiedergewonnenen Fasern heißen "Effilochés", mitunter auch, jedoch fälschlich,

"Kunstbaumwolle".

Die Baumwolle kann in feuchten Räumen, sowie durch Besprißen bis 20% Seuchtigkeit aufnehmen. Der zulässige, handelsübliche Seuchtigkeitsgehalt ist 8½% vom absoluten Trockensgewicht. Der genaue Seuchtigkeitsgehalt wird durch Konditionieren¹) in besonderen Trockenösen bestimmt. Die Temperatur während des Konditionierens soll 105—110° C nicht übersteigen, da das Material sonst leidet. Rohbaumwolse und vor allem Baumwolsgarne werden auf Seuchtigkeit überprüft.

Das Verspinnen der Baumwolle zu Garnen umfaßt zwei Arbeitsgruppen, und zwar das Reinigen der Baumwolle und das eigentliche

Derspinnen.

Arbeitsvorgänge:

1. Das Mischen des Rohstoffes. Die jegt in Betrieb befindlichen Mischmaschinen ersegen den früher gebrauchten Ballenbrecher.

Durch das Mischen werden Sarbe, Reinheit, Saserlänge gleichmäßiger. Da das Rohmaterial stark gepreßt in den Ballen verpackt ist, muß diese Pressung durch Ablagerung aufgehoben werden, die Sasern müssen aufquellen; dies geschieht im Mischraum.

2. Auflösen und Cockern unter gleichzeitiger Reinigung auf Öffnungsmaschinen ober Öffnern (Opener) und Schlagmaschinen (Bat-

teur).

Iweck: Auflösung bis zur Slocke, Entsernung grober Samenreste, Kapselreste, Blattreste, sowie seinen Staubes, Sand und Saserstaub. Das Endprodukt nennt man Wickelwatte.

3. Auflösen bis zur einzelnen Saser, Parallelstreichen der Saser, Ausscheiden feiner Unzeinigkeiten und kürzerer Sasern. Die dazu nötigen Maschinen nennt man Krempel, Krahe oder Karde.

Das Produkt dieser Maschine ist ein seines, schleierartiges Slies, aus dem durch Zusammenziehen (Durchzug durch eine Trichtersorm) ein gespinstähnliches Produkt, das Kardenband gebildet wird.

4. Das Kardenband ist allgemein ungleich= mäßig. Durch Derziehen oder Strecken wird das Band gleichmäßig und zugleich Parallellage der Kasern erzielt.

Das Verfeinern findet auf den Streckwerken statt. Mit Tuch und Leder bezogene Druckzylin= der pressen auf eiserne Riffelgnlinder, die Ge= schwindigkeit der Inlinderpaare 1—4 nimmt im Verhältnis 1-1,5-2-2,5 zu. Die Sasern nehmen dann die Inlindergeschwindigkeit an, im Verhältnis der Geschwindigkeitssteigerun= gen nehmen die im Querschnitt liegenden Sasern der Jahl nach ab. Die Summe der Ein= zelverzüge ergibt den Gesamtverzug. Er ist an der Strecke 6-8fach. Da aber gleichzeitig 6 bis 8 Bänder vorgelegt werden, ist die Stärke= nummer des herausgekommenen Bandes nicht feiner als die der vorgelegten Bänder, 3. B. Dorlage 0,15, Ausgabenummer für 6fachen Derzug und 6fache Duplierung.

$$\frac{0.15 \cdot 6}{6} = 0.15.$$

Durch diesen Dorgang sind die Sasern in der Kängsrichtung besser parallel gelegt, das Streckband ist gleichmäßig geworden.

<sup>1)</sup> Konditionieranstalten, die im Interesse des reellen handels den Seuchtigkeitsgrad von Sasern und Garnen seststellen.

Produkt: Streckband. Dieses Band ist die Grundlage des eigentlichen Spinnprozesses.

- 5. Um besonders gleichmäßige seine Garne aus langstapeligen Baumwollsorten (Makobaumwolle) zu erzielen, wird das Streckband 4—6fach dupliert über die Kämmaschine (Peigneuse) geleitet, die kurzen Fasern werden als Kämmlinge ausgeschieden, die langen Fasern in einem Band vereinigt.
- 6. Das Vorspinnen auf Spulbänken oder Flegern. Für mittlere und niedere Garnnummern braucht man 3 Fleger, und zwar Grobfleger, Mittelfleger und Feinfleger; für feinere Gespinste kommt noch der sogen. Doppelseinfleger in Anwendung.

Der Grobfleger dupliert nicht, sondern ver= 3iebt 3-41/2 fach.

der Mittelflener dupliert 2fach und verzieht  $3\frac{1}{2}$ -5fach,

der Seinflener dupliert 2fach und verzieht 4-6-8fach,

der Doppelfeinflener dupliert 2fach und verzieht 4-7fach.

#### 3um Beispiel:

Nummer des Streckbandes = 0,15 Grobflegerverzug = 4fach Ausgabenummer 0,15 = 0,6 Mittelflegerverzug = 4fach Duplierung = 2fach Ausgabenummer

 $\frac{0.6}{2} \times 4 = 1.2$ Feinflenerverzug = 5 fach Duplierung = 2 fach Ausgabenummer

 $\frac{1,2}{2} \times 5 = 3$ 

als Vorgespinstnummer für die Seinspinnerei.

Alle Vorgespinste müssen außerdem noch etwas gedreht werden, was durch eine Slügelspindel geschieht, der man aber nur so viel Dreshung gibt, daß der Jaden die Auswindung auschalten kann, sich aber immer noch leicht verziehen läßt. Wird zu stark gedreht, so entstehen im Jaden durch schlechten Verzug ungleiche, d. h. schnittige dünne und dicke Stellen.

Die Vorgespinstnummern des Seinfleners für fertiges Seingarn sind:

Seinfleper etwa 2,5 = Seingarn Nr. 10-12 Seinfleper etwa 3,— = Seingarn Nr. 16 Seinfleper etwa 3,5—4 = Seingarn Nr. 24 Seinfleper etwa 4—5 = Seingarn Nr. 30 Seinfleper etwa 5—6 = Seingarn Nr. 36 Seinfleger etwa 6 = Feingarn Nr. 42 Feinfleger etwa 6—7 = Feingarn Nr. 50 Feinfleger etwa 10—11 = Feingarn Nr. 100

7. Das Seinspinnen.

a) Das kontinuierliche (stetige) Spinnversahren nach dem Prinzip des Trittrades.

Derfeinerung durch dreiznlindriges Streckwerk. Drehung des Sadens.

- 1. Bei der flügelmaschine durch die flügelspindel mit 3000-4000 Touren wird heute für Baumwolle selten mehr angewendet.
- 2. Bei der Ringspinnmaschine, Trostle, durch den Läufer, Traveller mit 6000—12000 minutlichen Umläufen. Alle Garne, die auf diesen Maschinen versertigt werden, sind härter gedreht, weil der Jaden mehr belastet ist. Das Verziehen, Drehen und Aufwinden geschieht hier stetig ohne jede Unterbrechung. Man nennt die hierauf versertigten Garne "Watergarne"1), und zwar nach dem Erfinder Arkwright, der die erste Maschine durch Wasser angetrieben hat.
- b) Der unterbrochene (unstetige) Spinnprozeß der Mulemaschine oder des Selsaktors. Diese Maschinen erzeugen seinere und auch weichere Garne als die Ringspinnmaschine, weil hier der Jaden durch Jug gar nicht beansprucht wird. Auf einem Gestelle sind in Reihen die Dorgespinste auf dem Ausstedmen angeordnet. Das Vorgarn geht durch 3 Streckwalzenpaare (Abb. 3) nach den am Wagen unter einem Winkel von 12—18° schräg gestellten und von einer Trommel aus gedrehten Spindeln. Bei der Wagenaussahrt wird ein etwa 1,6 m langer Faden gesponnen.

Das Spinnen vollzieht sich nun automatisch folgend:

- 1. Spinnen Streckwerk liefert, Wagen fährt aus, Spindeln drehen sich.
- 2. Wagennachzug Streckwerk steht still, Wagen und Spindeln arbeiten weiter.
- 3. Nachdraht Streckwerk und Wagen stehen still, die Spindeln drehen sich mit gleicher oder erhöhter Geschwindigkeit.
- 4. Rückwinden der Spindeln der durch den Aufwinder A senkrecht zur Sadenrichtung gehende Draht fährt den Saden zur Kögerspize, der Gegenwinderdraht G hält ihn straff.
- 5. Wageneinfahrt der Wagen fährt ein, die Spindeln wickeln den fertigen Saden

<sup>1)</sup> wörtlich = Wassergarne

auf, wobei vom Streckwerk etwas Dorgarn nachgeliefert wird.

6. Abichlag - der Aufwindedraht A und der Gegenwinderdraht G kehren in die Anfangsstellung zurück.

Die Selfaktors haben 1200—1500 Spindeln mit Antrieb in der Mitte der Maschine.




Abb. 3. Schema des Selfaktors


Das Mulegarn ist weicher gedreht als Water= garn und eignet sich deshalb in Geweben mehr als Schußfaden.

Auf der Ringspinnmaschine erzielt man Garnnummern von etwa Nr. 6—100, auf dem Selfaktor etwa Nr. 6-400.

Kurze Baumwolle, Abfallbaumwolle, Di= gognegarne, die aus einer Mischung von Wolle mit Baumwolle bestehen, Imitatgarne werden nach dem Streichgarnspinnverfahren versponnen. Es folgen:

- 1. Schlagen, Offnen und Reinigen.
- 2. Streichen ober Kragen (Krempeln) zwei= mal wiederholt.
- 3. Dorspinnen durch Teilen (Berichneiden) des Krempelflores durch Florteiler. Ergebnis: grober, rauher, filzungsfähiger, unegaler Dor= gespinstfaden, der durch Würgelwalzen falsche Drehung und nur sehr geringe Sestigkeit er= hält.
- 4. Seinspinnerei nach unterbrochenem Spinn= prinzip ohne Streckwerk, die Derfeinerung er= folgt durch den Wagenzug. Der Anfangsdraht legt sich in die dünneren Stellen a (Abb. 4) und festigt diese mehr als die dickeren Stellenb:

wenn dann der Derzug eintritt, werden zuerst die dickeren Stellen verzogen bis gur Stärke der dunneren, fo daß das Garn gleichmäßig wird. Es können auf diese Art nur grobe Garne bergestellt werden, etwa bis Nr. 20-24 englisch.



Das fertige Baumwollgarn kommt entweder auf Papierspulen als Pincops (Schußspulen) oder Warpcops (Kettspulen) oder in Strang= form gur weiteren Deredlung (bleichen, farben, gasieren, zwirnen, verweben) in die Sär= berei, Weberei oder Wirkerei.

Die Baumwollgarne werden eingeteilt in:

- 1. Watergarne, auf Water= oder Ring= spinnmaschinen hergestellt, sind stark gedreht und werden in der Weberei ausschlieflich als Kettgarne verwendet.
- 2. Mulegarne, auf der Mulemaschine oder dem Selfaktor hergestellt, haben schwache Dre= hung, sind ziemlich weich und geben der Ware als Schuß verwendet, ein volles, geschlossenes Aussehen.
- 3. Mediogarne, auch Halbkettengarne ge= nannt, auf Selfaktor= oder der Ringspinn= maschine hergestellt, haben mehr Drehung als die Mulegarne, sind daher haltbarer und wer= den deshalb für Kette und Schuß verwendet.
- 4. Zwirne entstehen durch Zusammendre= hen von 2, 3 oder mehreren einfachen Garn= fäden, 3. B. Mr. 20 zweifach gezwirnt; oft werden zwei oder mehrere Zwirnfäden noch= mals zusammengezwirnt, 3. B. Nr. 40 2/3fach. Duple oder Twift ist gleichbedeutend mit 3wirn. Sewing ist ein Zwirn von niederer Nummer und starker Drehung.

Effektzwirne entstehen durch Jusam= mendrehen von ungleich starken, oft auch verschiedenfarbigen einfachen Säden; auch können die Zwirnwindungen gestreckter oder gehäufter durchgeführt sein und entstehen so die Noppen= zwirne, Slammenzwirne oder Schlingenzwirne.

flammengarn ist ein durch stückweises Einspinnen des Dorgarnfadens ungleichmäßig verdicktes einfaches Garn.

Eisengarne sind einfache oder mehrfach zu= sammengezwirnte Baumwollgarne mit starker Drehung und steifer Appretur. Glänzendes Eisengarn nennt man auch Glanggarn; der

Glanz wird durch Streichen und Bürsten mit einer Dextrinlösung erreicht. Bunte Eisengarne müssen vor der Appretur gefärbt werden.

Melangegarne sind bunte Garne, die durch Mischung von weißen und schwarzen oder farbigen, in der Faser gefärbten verschiebenfarbigen Baumwollen schon in der Spinnerei zu einer Melange vereinigt und zu Fäden ausgesponnen werden; sie erscheinen durch die Farbenmischungen im Ton sehr lebhaft farbig schillernd.

Mouline ift ein Zwirn, der aus verschiedenfarbigen einfachen Garnfaden gebildet ift.

Jaspé ist ebenfalls ein buntes Baumwollsgarn, das nicht durch Dermischung verschiedensfarbiger Baumwollsasern oder durch Zusammenzwirnen mehrerer bunter Fäden hergestellt wird, sondern es werden zwei verschiedensfarbige Dorgespinstsäden auf der Feinspinnsmaschine zu einem Faden vereinigt und ausgesponnen. Jaspégarne sind also einsache Säden, die durch die verschiedenen Farben einen Zwirn imitieren.

Digoureux sind Garne, die im Strang viels fach mustermäßig zweis oder mehrfarbig bes druckt werden. Nach Auflösung der Strangform erscheint der Saden stellenweise farbig gesprenkelt oder mit farbigen Tupfen.

Strick garne sind aus Makobaumwolle meist 6 sach, oft auch 12-18 sach.

häkelgarne sind meist bfach scharf gezwirnt, sehr rein und gleichmäßig, beide mit verschiedener Veredlung, entweder natursarbig, weiß gebleicht, glänzend merzerisiert, verschieden gefärbt oder bedruckt.

Nähgarne, Heftgarne sind aus meist ungebleichten Baumwollgarnen 2fach gezwirnt, die Sestigkeit ist gering (Bruchbelastung 300 bis 600 g, Dehnbarkeit 3,5—5%).

Nähzwirne sind 3-, 4- oder 6fache Zwirne mit harter Drehung; die einzelnen Säden sind aus langstapeliger Baumwolle, der Zwirnsaden durch Appretieren und Bürsten glatt und glänzend gemacht. Die Festigkeit ist höher, Bruchzbelastung liegt zwischen 700—1000 g. Die Dehnbarkeit schwankt zwischen 3—6%.

Stickgarne sind aus 3—6 Einzelfäden zussammengezwirnt, oft mit weicher Drehung (offenes Garn) oder härterer Drehung (gesschlossens).

Perlgarne find merzerifierte Zwirne.

# Numerierung der Baumwollgarne

Die Garne werden für ihre verschiedene Derwendung in verschiedener Feinheit hergestellt und numeriert. Die Numerierung der Baum-wollgarne erfolgt sast ausschließlich nach englischem System, seltener metrisch oder französisch. Bei der englischen Baumwollnumerierung wird die Garnnummer bestimmt nach der Anzahl Strang, Strähne, Zahlen oder Hanks von 840 Nard, welche auf 1 R englisch = 453,6 oder rund 454 g geben.

#### 3um Beispiel:

von Nr. 1 wiegt 1 Strang = 1 F engl., von Nr. 24 wiegen 24 Strang = 1 F engl.,

von Nr. 32/2fach wiegen 16 Strang = 1 K engl., (die einfache Garnnummer ist

δurch die Duplierungszahl zu teilen); von Nr. 36/3fach wiegen 12 Strang = 1 K engl.,

von Nr. 80 2/2fach wiegen 20 Strang = 1 R engl. uff.

Das Abmessen der Sadenlänge erfolgt durch das haspeln; diese ist für die englische Numerierung folgende: 1 Haspelumfang = 11/2 Nard,

80 haspelumfänge = 120 hard = 1 Gebinde (hier wird ein Querfaden eingelegt),

7 Gebinde = 840 Nard = 1 Strang.

1 Nard = 91,44 cm, somit berechnet sich die Stranglänge in m

$$\frac{840 \cdot 91,44}{100} = 768,09 \text{ oder rund } 768 \text{ m}$$

Die Länge von 768 m ist als Sollänge anzunehmen. Bei der Verarbeitung des Garnes, beim Spulen, Zetteln und Weben ergeben sich Garnverluste, die mit 4-5% zu berechnen sind, sodann beim Veredeln ein Längenverlust von  $1-1\frac{1}{2}\%$ , so daß der Gesamtverlust mit 5-6 Prozent berechnet werden muß; das ergibt eine Verbrauchslänge von

$$768 - \frac{768 \cdot 6}{100} = 722$$
 oder rund 720 m

Beim Zwirnen tritt durch die Zusammendrehung der Einzelfäden eine abermalige Verkürzung des Fadens ein. Man berechnet die Verbrauchslänge bei Zwirnen mit rund 710 m.

Frankreich und zum Teil auch Elsaß nume= riert nach französischer Art und gibt die Num=

mer an, wie viele Strang zu 1000 m auf 500 g = 1/2 kg gehen.

Don Nr. 1 = 1 Strang zu 1000 m wiegt 1/2 kg.

von Nr. 20 = 20 Strang zu je 1000 m wie= gen 1/2 kg,

von Nr. 30/2fach = 15 Strang zu je 1000 m wiegen 1/2 kg.

Die Verpackung erfolgt in Bündeln zu 5 kg Gewicht.

Die metrische oder internationale Numerie= rung ist für Baumwolle nur fehr wenig ein= geführt und nur für Digogne= und 3mitat= garne im Gebrauch. Die metrische Nummer gibt an, wie viele Meter auf 1 g ober wie viele 1000 m auf 1 kg kommen.

Don Nr. 1 wiegt 1 m = 1 g oder 1 Strang  $3u\ 1000\ m = 1\ kg$ 

von Nr. 16 wiegen 16 m = 1 g oder 16 Strang zu je 1000 m = 1 kg,

von Nr. 48/4fach wiegen 12 m = 1 g ober 12 Strang zu je 1000 m = 1 kg.

In den Handel gelangen die Baumwollgarne entweder in Kopsform, auf Kreuzspulen oder in Strangform gehaspelt. Die in Kopsform ober auf Kreugspulen in den handel kommenden Baumwollgarne werden dem Kilogramm oder 3ollpfund (500 g) nach gehandelt, während die gehaspelten Garne in 10-A-englisch-Bundel (453,6 g) verpackt und gehandelt werden. Immer je 10 Strang sind zu einer Kaute ober Docke vereinigt, somit sind in einem 10=H= Bündel soviele Kauten ober Docken enthalten als die Nummer des Garnes angibt, 3. B.

Garnnummer 1 = 1 Strang = 1 R engl., ober Garnnummer 1 = 10 Strang (eine Docke) = 10 R engl.,

von Garnnummer 24 = 24 Strang = 1 Ps

oder Garnnummer 24 = 10 · 24 Strang = 10 R engl.,

somit von Garnnummer 24 = 10 Kauten zu je 24 Strang = 10 R engl.

Sur die Berechnungen von Baumwollgarnen und geweben muß außer dem Cangenverluft noch ein Gewichtsverluft berücksichtigt werden, der sich durch das Bleichen der Garne ergibt und zwischen 3-8% schwankt, je nachdem ob vollgebleicht oder halbgebleicht wurde. Halb= oder nur vorgebleichte Garne, die dann in hel= len Sarben gefärbt werden, also wenig Sarb= stoff aufnehmen, zeigen gewöhnlich Unterge= wicht, während dunkelgefärbte Garne, die je nach der Sarbe nur wenig vorgebleicht oder gar nicht gebleicht werden, größtenteils übergewicht haben.

Für die Qualitätsbestimmung einer Ware ist die Überprüfung der Feinheit des Garnes oder die Seststellung der Garnnummer wesentlich. hat man nur kleine Garnmengen zur Derfügung, wie dies immer bei kleinen Gewebe= proben zutrifft, dann verwendet man porteil= haft die Staubsche Garnwage. Sie umfaßt vier Einteilungen mit je einer Nummerskala, und zwar bedeutet:

LE = Leinen englisch,

WE = Wolle englisch,

BE = Baumwolle englisch,

M = metrisch.

Sur die Bestimmung der Nummer gilt bier folgende formel:

Sabenlänge in mm = Garnnummer. Nummer der Skala

Bei noch nicht verwebten Garnen bestimmt man die Garnnummer nach dem Gewicht. Es wird dann von einem Kops oder von einem Strang eine bestimmte Länge abgehaspelt, diese genau abgewogen und die Garnnummer wie folgt berechnet, 3. B.

440 Nard Baumwollgarn wiegen 12 g. welche engl. Nummer ift das Garn?

#### Lösung:

840 Nard von Nr. 1 wiegen 454 g, 450 Nard von Nr. ? wiegen 12 g, folglich Garnnummer =

$$\frac{1.450.454}{840.12}$$
 = 20,3 oder  $nr.20$  engl.

ober 260 m Baumwollgarn wiegen 7 g; welche englische Nummer ist das Garn?

#### Lösung:

768 m von Nr. 1 wiegen 454 g, 260 m von Nr. ? wiegen 7 g, folglich englische Garnnummer =

$$\frac{260 \cdot 454}{768 \cdot 7} = 21,8$$
 oder  $nr. 22$ 

Die Ableitung ergibt

454 768 = 0,59 als Konstante, somit Formel

engl. Garnnummer = Meterzahl des Garnes Gewicht

 $\cdot$  Konstante =  $\frac{260}{7} \cdot 0.59 = 21.8$  oder rund Nr. 22

Nach einer anderen Art, die Garnnummer von kürzeren Sadenstücken aus Gewebemustern zu ermitteln, nimmt man etwa 5-10 Säden der Gewebeprobe mit gleicher Jahl Saben,

Spitichka, Tertil-Atlas 2

deren Seinheit vorher genau bestimmt ist, hängt diese ineinander, dreht sie gleichzeitig nach einer Richtung zusammen und kann nun an der Stärke der beiden zehnsachen Zwirnteile die Gleichheit oder Abweichung von der Standardnummer seststellen. Bei evtl. Abweichung wird ein zweiter Dersuch mit einem seineren oder gröberen Standardgarn die gleiche Zwirnstärke und damit die richtige Garnnummer ersgeben. (Abb. 5.)




Abb. 5. Dergleich ber Garnftarken

Die Umrechnung der englischen Garnnummer in die metrische Nummer oder umgekehrt, läßt sich mit Hilse einer Konstante sehr rasch durchführen, ohne auf große Umrechnungstabellen angewiesen zu sein. Dazu sei wiederholt:

Engl. Baumwollnummer — Anzahl Strang zu je 768 m auf 1 Pengl. — 454 g, metr. Baumwollnummer — Anzahl Strang zu je 1000 m auf 1 kg — 1000 g.

#### Beispiel:

768 m Baumwollgarn wiegen 454 g, welche metrische Nummer ist das Garn?
1000 m von Nr. 1 metrisch wiegen 1000 g,
768 m von Nr. ? metrisch wiegen 454 g,
folglich metrische Garnnummer =

1.768.1000
1000.454 = 1,69 oder Konstante aus 768
454
= 1,69 × engl. Nummer

#### 3um Beispiel:

von Nr. 24 englisch ist die metrische Nummer = 24 · 1,69 = 40,5 oder rund 40,

von Nr. 18 englisch ist die metrische Nummer = 18 · 1.69 = 30,4 ober rund 30.

Soll die metrische Baumwollnummer in die englische Garnnummer umgerechnet werden, so ergibt sich die Konstante nach folgendem Beispiel:

1000 m Baumwollgarn wiegen 1000 g; welche englische Nummer ist das Garn?

768 m von Mr. 1 engl. wiegen 454 g, 1000 m von Mr. ? engl. wiegen 1000 g, folglich englische Garnnummer =  $\frac{1 \cdot 1000 \cdot 454}{768 \cdot 1000} = 0,59$ 

oder Konstante aus  $\frac{454}{768}=0,59 imes$  metrische Nummer.

#### Jum Beifpiel:

von Nr. 30 metrisch ist die englische Nummer = 30 · 0,59 = 17,7 oder rund 18. von Nr. 40 metrisch ist die englische Nummer = 40 · 0,59 = 23,6 oder rund 24.

Für die Umrechnung der englischen Garnnummer in die französische Nummer benütze man die halbe metrische Konstante, da die französische Nummer der halben metrischen Nummer gleichkommt;

3. B. von Nr. 26 englisch ist die französische  $\text{Nummer} = \frac{26 \cdot 1,69}{2} = 21,97$  oder rund 22.

Bei gezwirnten Garnen, die aus mehreren gleichen Garnnummern hergestellt sind, wird der Garnnummer die Duplierungszahl beigesetz; in diesem Falle ergibt die Garnnummer geteilt durch die Duplierungszahl die Stärkenummer des Zwirnes an.

#### 3um Beispiel:

von Nr. 36/2 fach ist die einfache Zwirnsnummer  $\frac{36}{2}=18$ 

von  $\operatorname{Nr.} 48/4$  fach ist die einfache 3wirn=nummer  $\frac{48}{4}=12$ 

Sind dagegen die Zwirne aus mehreren versschiedenen Garnnummern hergestellt, dann berechnet man die Zwirnnummer aus der Summe von Strangzahl und Fengl. und beginnt den Ansah mit der seinsten Nummer der verwendeten Garne unter Angleichung der gröberen Garne. Z. B. sollen die Garne Nr. 48 und 16 zusammengezwirnt werden; welche einsache Nummer ist der Zwirn?

von Nr. 48 wiegen 48 Strang = 1 K engl., von Nr. 16 wiegen 48 Strang = 3 K engl., folglich wiegen 48 Strang Iwirn = 4 K engl., somit ist die einfache Nummer des Iwirnes 48:4 = Nr. 12 engl.

Es sollen die Garnnummern 64er, 32er und 24er zu einem Effektzwirn zusammengezwirnt werden; welche einfache Nummer ist der Zwirn?

von Nr. 64 wiegen 64 Strang = 1 R engl., von Nr. 32 wiegen 64 Strang = 2 R engl., von Nr. 24 wiegen 64 Strang = 22/3 R engl. folglich wiegen 64 Strang Zwirn = 52/3 R engl. somit ist die einfache Nummer des Zwirnes  $64:5^{2}/_{3}=11.3.$ 

Nach einer zweiten Art berechnet man die einfache Nummer des Zwirnes aus dem Probukt der Nummern der einfachen Garne, ge= teilt durch die Summe der verschiedenen möglichen Nummernprodukte.

Formel Ne 
$$=rac{N_1\cdot N_2}{N_1+N_2}$$
 oder nach obigem Beispiel $rac{48\cdot 16}{48+16}=$  12

Formel Ne 
$$=\frac{N_1\cdot N_2\cdot N_3}{N_1\cdot N_2+N_1\cdot N_3+N_2\cdot N_3}$$
 oder nach obigem Beispiel  $\frac{64\cdot 32\cdot 24}{64\cdot 32+64\cdot 24+32\cdot 24}=$  11,3

obigem Beispiel 
$$\frac{64 \cdot 32 \cdot 24}{64 \cdot 32 + 64 \cdot 24 + 32 \cdot 24} = 11.3$$

Bei mehr als zwei verschiedenen Garnnum= mern wird diese Art der Berechnung gu kom= pliziert.

# Die Stengelfasern, Bastfasern

Die Stengel der meisten Pflanzen besteben aus Rinde, Baft, Splint, Holzkern und Markstrang. Der direkt unter der Rinde liegende Bast ist bei manchen Stengelpflanzen so wider= standsfähig, daß das Sasermaterial daraus ge= wonnen, zu Säden versponnen und zu Geweben verarbeitet werden kann. Die Gewinnung des Sasermaterials durch Abtrennung des Bastes vom Stengel und seine Teilung in die erforder= liche Seinheit gestaltet die Derarbeitung etwas umfangreicher. Deshalb find Baftfafergewebe, insbesonders Leinengewebe, immer teurer als Baumwollgarne, da die Baumwollfaser ohne




Abb. 6. Schnitt burch die Baftfafer

besondere Gewinnungsarbeiten sofort zum Der= spinnen geeignet ift.

# Der flachs oder Lein

(engl. Flax, fr3. Lin)

Der Slachs ist eine der ältesten Kulturpflanzen und neben Baumwolle die wichtigste pflang= liche Safer. Er wird in der gemäßigten Jone angebaut und es steht an erster Stelle Irland, Belgien mit bestem Slachs, dann folgen Frank= reich, Holland, Rugland, Deutschland (hannove= rifder und braunschweigischer Flachs), Dangig, das Memelland, endlich Ofterreich (Tirol), in Böhmen, Mähren und Schlesien (jest Tschecho= flowakei).

Je nach der Bodenbeschaffenheit und dem Klima erreicht der flachs eine höhe von 50 bis 100 cm. Man unterscheidet den Schließ= oder Dreschlein und den Spring- oder Klanglein. Der erste hat einen höheren, weniger verzweig= ten Stengel und wird hauptsächlich wegen der Sasergewinnung angebaut; die Samenkapseln springen nicht auf, der Samen muß ausgedroichen werden; der zweite zeigt niederen, mehr verzweigten Stengel, an den vielen Deräste= lungen sigen die Samenkapfeln, die in der Reife von felbst aufspringen.

Bezüglich der Reife unterscheidet man die so= genannte Gelbreife, die für die Sasergewinnung ausschließlich in Betracht kommt, und die Samenreife, die dann abgewartet wird, wenn ber Samen für die neue Saat gewonnen werden foll. Die Gelbreife erkennt man an dem Gelb= werden der unteren Stengelblätter, die Stengel werden ausgerauft, gebündelt und so der Nachreife auf dem Selde ausgesetzt. Nach voll= ständigem Trocknen erfolgt das Riffeln oder Reffen des flachses auf dem Reff= oder Riffel= kamme, der aus einem starken mit Zähnen ver= sebenen Eisenkamme besteht und auf einem holzgestell befestigt ift. Die getrockneten und fächerartig ausgebreiteten Slachsstengel werden durch die Jähne des Riffelkammes hindurchge= gezogen, wobei die Blätter, Deräftelungen und Samenknoten abgestreift werden. Die Samenknoten werden gesammelt und ausgedroschen. Durch Pressen wird aus ihnen das Ceinöl ge= wonnen. Der flachs wird nun als Strohflachs bezeichnet und enthält etwa 20-30% Baftfafer. Die folgenden Jasergewinnungsarbeiten sind sehr umständlich und umfassen eine chem is che Bearbeitung, das Rotten oder Rösten, wobei durch einen Gärungsprozeß (Jermentation) die Rinde und der Splint zerstört, der Bast von dem Holzkern getrennt, und der die Bastzellen verbindende Pflanzenleim gelöst wird. Eine weitere mechanische Bearbeitung ist notwendig für die Entfernung des holzigen Teiles und für die Zersasenung des Bastschlauches.




Abb. 7. Stechmaschine zum Brechen des Slachses. a, b mit Jinken und Radeln beseite Plattenflachsrifte in einer Kluppe c gehalten. d Gleitbahn

Beim Rotten oder Rösten unterscheidet man die natürliche und die künstliche Rotte. Zur natürlichen Rotte gehören: die Kaltwasserste, die Tau= oder Rasenrotte und die gemischte Rotte.

Die Kaltwasserrotte erfolgt im fließenben ober stehenden kalten Wasser, in welchem die Flachsstengel in Bündel gebunden durch Beschweren unter Wasser gehalten werden. Dauer etwa 2—4 Wochen; Resultat, Wasserslachs, der eine schöne hellblonde Farbe ausweist. Eisenhaltiges Wasser ist für das Rotten ungeeignet, weil es die Flachsfaser rostig färbt.

Die Tau= oder Rasenrotte wird bei Wassermangel angewendet; die Flachsstengel werden auf dem Selde ausgebreitet und den

äußeren Witterungseinflüssen, Regen, Tau usw. überlassen, wobei die Stengel des öfteren gewendet werden müssen, damit ein gleichmäßiges Rotten stattsindet. Dauer der Rotte etwa 3—5 Wochen; Resultat, Taus oder Rasenslachs mit dunklerer, graugrüner oder graugelber Farbe.

Die gemischte Rotte ist eine Derbindung der Kaltwasserrotte und der Rasenrotte; sie wird angewendet, wenn man auf die Wasserrotte nicht verzichten will, aber keine genüsgende Wassersläche zur Verfügung hat. Zunächst wird im Wasser vorgerottet und auf dem Selde sertiggerottet. Dauer der ganzen Rotte etwa 3—5 Wochen; ein Überrotten kann hier nur schwer eintreten. Der Flachs zeigt eine grauweiße Sarbe, da auf dem Selde z. T. eine Bleichung der Faser sich vollzieht.

Bur künstlichen Rotte, die meistens im Sabrikbetrieb angewendet wird, gehören:

Die Warmwasserrotte, die Heißwasser= oder Dampfrotte und die chemische Rotte.

Die Warmwasserrotte erfolgt in Bottischen, in denen die Flachsbündel senkrecht einzgeschichtet werden und das Wasser durch Dampfrohre bei einer Temperatur von 30 bis 35°C gehalten wird. Dauer des Rottens 2 bis 3 Tage. Um die Faser beim Rotten mehr zuschonen, hält man die Temperatur des Wassers niedriger, etwa auf 25—26°C, wobei das langsamere Rotten 3—4 Tage Zeit beansprucht.

Die heißwasser= oder Dampfrotte erfolgt in eisernen Retorten, in denen der Flachs vollständig eingeschlossen ist, unter abwechselnder Einwirkung von Dampf und heißem Wasser; Dauer 1—2 Tage.

Die chemische Rotte. Hier wird dem warsmen Wasser verdünnte Schwefelsäure zugesetzt; Dauer des Rottens 4—6 Stunden. Es tritt aber seigt eine scheene Überrottung ein, der Flacks zeigt eine schlechte bräunliche Farbe, die Fasern sind stark angegriffen, haben nur noch wenig Festigkeit, und dieses Versahren kommt nur selten in Anwendung. Nach dem Rotten wersden die Stengel in kaltem Wasser gut gespült und an der Luft, in der Sonne oder in Dörrbütten getrocknet.

Die nun folgende mechanische Bearbeitung besteht in dem Brechen, dem Schwingen und dem Hecheln des Flachses.

Das Brechen hat den Zweck, den Slachsstengel vielfach zu knicken, um dadurch eine Terkleinerung des Holzkernes zu erzielen und den Bastschlauch zum Aufplatzen zu bringen. Hierzu verwendet man eine Handbreche oder im Sabrikbetrieb die Brechmaschine. In neuerer Zeit verwendet man nun eine Stechmaschine, die mit gegenseitig angeordneten Nadeln in die Flachsriste einsticht (Abb. 7), den Bastschlauch zerteilt und die aufgespießten Holzteilchen entfernt.

(Abb. 10) und der Hechelmaschine; der bereits zerfaserte Bastschlauch wird noch weiter zerfasert und in die Einzelfaser zerlegt. Für das Hecheln verwendet man gewöhnlich drei Arten




Abb. 8. Schwingstock und Schwingbeil

Abb. 9. Slachsichwingmafchine

Das Schwingen erfolgt auf Schwingstock ober Schwingmaschine; der bereits beim Brechen zerplatte Bastschlauch wird weiter gespaltet und zerfasert und die noch anhaftenden Holzteil=

und zwar die Grob-, Mittel- und Seinhechel, bei welchen die Seinheit des Spikensakes verschieden ist. Das Hecheln wird für feine Slachssorten bis sechsmal wiederholt. Beim Handhecheln




Abb. 10. handhechelei mit drei hechelständen. Jede der drei hecheln a, b, c ruht auf einer keilförmigen holzunterlage a und ist auf der hechelbank e aufgeschraubt. Um zu verhüten, daß die Slachsristen sich zu tief in die hechelnadeln einsenken, sind die schemkertigen Schuhsbrettchen f aufgestellt. Der Raum zwischen den zur Aufnahme des beim hecheln absallenden Werges bestimmten Wergkästen g und der hechelbank e ist den nurch die holzskäden hatterartig abgedeckt. Zwischen den Städen fallen die Schäbeteilchen auf den Boden. Zum Abreißen der Spisch der Risten dient der städeren Dorn i. Die ausgehechelten Risten werden auf den Bänken k regelmäßig aufgelegt

chen, die sogen. Schäbe und das kurze Fasermaterial entsernt (Abfall, Werg oder Heede). (Abb. 8 und 9.)

Das hecheln geschieht auf der handhechel

wird gleichzeitig eine Sortierung des Flachs ses vorgenommen und zwar nach Sarbe, Glanz und Feinheit usw., in ansteigender Nummers bezeichnung 1, 1—2, 2, 2—3 uss. dis Nr. 8, die nach dem Feinspinnen eine etwa zehnsach seinere Garnnummer ergeben, z. B. aus Nr. 3 = 30er, aus 5-6 = 55er Garn.

Die beim Hecheln abfallenden kurzen Sasern werden zu gröberen Garnen, Werg= oder Towgarnen verarbeitet und zu gröberen Ceinengeweben, Touristenleinen, Künstlerleinen verwebt.

Für ganz feine Ceinensorten (Ceinenbatist, Seinleinen) müssen nach dem Hecheln noch weitere Deredlungsarbeiten vorgenommen werden, und zwar das Ribben, Risten, Klopfen, Kochen, Bürsten und Cüstrieren.




Abb. 11. Şlachsfaser (nach höhnel) 200- und 400sach vergrößert. I Längsansichten, v Derschiedungen, q Querschnitte, e Spike

Beim Ribben wird die Flachsrifte mit stümpfen Stahlmessern auf einem Cederpolster bearbeitet; dadurch wird der Flachs weiter zerfasert.

Beim Risten zieht man die Flachsriste über eine stumpse Metallkante hin und her, um das Sasermaterial geschmeidiger zu machen.

Das Klopfen geschieht mit Holzhämmern auf einem Holzbock, damit das Material weicher wird.

Das Kochen erfolgt in alkalischer Sösung (Aschenlauge, Pottasche), der die Einzelzellen verbindende Pflanzenleim wird gelöst und daburch die weitere Zerspaltung ermöglicht.

Beim Bürsten wird die Flachsriste mit steifen Bürsten auf einer glatten Holzsläche ausgestrichen, das Material wird dadurch glänzender gemacht, "lüstriert".

Die Länge des Slachses ist verschieden und schwankt zwischen 300—900 mm; guter Slachs soll im Mittel etwa 500 mm lang sein. Die Bastsaserzelle zeigt eine Länge zwischen 20 bis 60 mm, ihre Dicke liegt zwischen 12—32 Mikron. Unter dem Mikroskop zeigt die Einzelskron.

faser des Flachses eine spindelförmige Zelle, die gerade und spihzulausend ist. In der Einzelzelle ist noch ein feines Cumen sichtbar, sie ist glatt oder längsstreisig, mit feinen Querrissen und Knotenbildungen. (Abb. 11.)

Guter Flachs hat eine blaßblonde, gelblichgraue oder grünliche Sarbe und einen schönen, seidenartigen Glanz, der durch Bleichen noch

erhöht wird.

Flachs vermag bis 20% Seuchtigkeit aufzunehmen; der handelsübliche zulässige, normale Seuchtigkeitsgehalt beträgt bei Flachsgarnen 12%, bei Werggarnen 12½%.

Die Versuche, aus Wergabfällen durch einen sogen. Kotonisierungsprozeß (Verbaumwolzlung, dem Deutschen Forschungsinstitut für Textilindustrie in Dresden patentiert) ein weicheres, wie Baumwolle färbbares Material zu gewinnen, das sich nahezu reinweiß bleichen läßt, haben dessen Derwendung in Geweben und Wirkwaren ermöglicht, doch werden die so gewonnenen Fasern meist in Vermischung mit Baumwolle versponnen und geben den Geweben dadurch Halbleinen-Charakter.

Dersuche, die Flachs= und Hanffaser ohne Rotten zu gewinnen, sind ebenfalls schon prak= tisch ausgewertet worden. Die so gewonnenen Fasern werden bis 50% mit Baumwolle ver= mischt versponnen und kommen in Geweben als "Gminderlinnen" (Ulrich Gminder, Reut=

lingen) in den Handel.

An Leinengarnen unterscheidet man:

Die eigentlichen Ceinengarne ober Flachsgarne, die aus langen Flachsfasern hergestellt sind und die Werggarne ober Towgarne, die aus kurzen Absallsasern versponnen sind und im Garn ungleich dicke Stellen ausweisen.

Ceinenzwirne bestehen gewöhnlich aus drei oder vier einfachen Säden, die zusammen= gezwirnt, appretiert und lüstriert werden; sie haben große Festigkeit und kommen ungebleicht, d. h. im rohen Zustande, gebleicht und gefärbt in den Handel.

Ceinene Stickgarne sind weich zusammengedrehte Zwirne aus zwei oder drei Einzelfäden, wogegen leinene häkelgarne eine sehr hartgedrehte Zwirnung ausweisen.

Die Numerierung der Leinen= und Werggarne erfolgt nach englischem System und wird bestimmt aus der Anzahl Gebinde von je 300 Nard, welche 1 K englisch wiegen oder aus der Anzahl Strang zu je 3000 Nard, welche auf 10 K englisch gehen. hafpelung und Einteilung:

1 haspelumfang = 21/2 Nard,

120 Haspelumfänge = 300 Nard = 1 Gebinde, 10 Gebinde = 3000 Nard = 1 Strang.

20 Strang = 60 000 Nard = 1 Bundel,

3 Bündel = 180 000 Nard = 1 Pack,

4 Pack = 720 000 Nard = 1 Schock.

Nach anderer Einteilung:

1 haspelumfang = 3 Nard,

100 Haspelumfänge = 300 Nard = 1 Gebinde, 10 Gebinde = 3000 Nard = 1 Strang,

4 Strang = 12000 Nard = 1 Stück,

5 Stück = 60 000 Nard = 1 Bündel usw. wie oben.

Sollänge von einem Strang Ceinengarn 3000 · 91,44

 $\frac{600 \cdot 91,44}{1000} = 2743,2 \text{ m}$ 

Derbrauchslänge von einem Strang Leinengarn mit etwa 5% Derlust durch Spulen, 32tteln, Weben, gerechnet, ergibt 2600 bis 2620 Meter. (Bei der fabrikmäßigen Derarbeitung werden immer die Ergebniswerte notiert und damit gerechnet.)

Ceinengarne werden immer der Tänge nach, also im Bündel, Pack oder Schock gehandelt. Zu beachten ist, daß die groben Nummern immer teurer sind als die seinen Garnnummern, da die Tänge für alle Garne gleich ist, für die gröberen Nummern aber mehr Rohstoff benötigt wird. Bei Baumwollgarnen ist das Ders

hältnis umgekehrt, da diese dem Gewicht nach gekauft werden, wobei sich die Länge bei feineren Garnen erhöht, 3. B. kommen

von Nr. 10 Baumwollgarn = 10 Strang zu je 768 m auf 1 K engl.,

von Nr. 40 Baumwollgarn = 40 Strang zu je 768 m auf 1 K engl;

bei Leinengarn dagegen sind

von Nr. 10 = 60 Strang zu je 2743,2 m in einem Pack enthalten,

von Ur. 40 ebenfalls = 60 Strang zu je 2743,2 m in einem Pack enthalten;

die Sadenlänge ist somit für beide Nummern gleich, der Rohstoffverbrauch für 10er Leinengarn aber viermal größer als für das 40er Leinengarn.

Leinengarne von Nr. 10—30 werden trocken versponnen. Garne bis Nr. 80, in Belgien und England bis 160er, werden naß versponnen. Werggarne trocken versponnen bis Nr. 16, naß versponnen bis höchstens Nr. 35.

Die Ceinengarne kommen vielsach gebleicht in den Handel; der Grad der Bleichung ist den verschiedenen Verwendungsarten angepaßt. Ze nach der Bleiche verlieren die Ceinengarne an Gewicht. Man berechnet den Gewichtsverlust

für 1/4 gebleichtes Leinengarn auf 8-10%,

für 1/2 gebleichtes Ceinengarn auf 11—15%,

für 3/4 gebleichtes Ceinengarn auf 16—20%, für 4/4 gebleichtes Ceinengarn auf 21—25%.

## Der Hanf

(engl. Hemp, fr3. Chanvre)

Die hanspflanze stammt wahrscheinlich aus Persien. Im seuchteren, wärmeren Klima (Italien, Spanien, Algier) erreicht die Hanspflanze eine Höhe von 1½—2½ m, während sie in nördlicher gelegenen Ländern, Rußland, Deutschland und Österreich nicht ganz so hoch wird. Der Bast besteht aus ähnlichem Sasermaterial wie der Slachs, nur sind die Sasermedeutend gröber und länger. Sür die Sasergewinnung ist ein chemischer und ein mechanischer Arbeitsprozeß notwendig. Der chemische Teil besteht im Rotten der Hansstengel, wobei nur die Kaltwasserrotte in Anwendung kommt. Die mechanische Bearbeitung umfaßt:

1. Das Brechen wie beim flachs, das Endresultat ergibt Basthans.

2. Das Bocken oder Reiben auf Reibemühlen, wodurch der hanf weich und geschmeidig gemacht wird. 3. Das Stoßen ober Schneiden, wodurch die 1—1½ m langen Hanffasern für das Der=




Abb. 12. Bastfaserzellen des hanses. 290- und 325sach vergrößert. (Nach höhnel.) e Spigen mit Abzweigungen a; q Querschnitt mit Mittellamellen m; Wandschicktung Sch; Cumen i

spinnen gekürzt, d. h. ein= bis zweimal zerrissen werden.

4. Das Hecheln, das in derselben Weise wie beim Flachs erfolgt, aber nicht bis zu dieser Feinheit.

Unter Schleißhanf versteht man den von Hand abgezogenen Bast, der fast vollständig frei von Holzteilchen ist und nur für feinere Garne verwendet wird.

Mikroskopisch betrachtet, erscheint die Einzelszelle, die durch Chromsäure abgespalten wird, zylindrisch, langgestreckt mit verdickten, keulensförmigen Enden; sie ist 15—25 mm lang und etwa 0,015—0,025 mm dick, der Zellkanal erscheint weiter als jener der Flachszelle und häusig auch verzweigt und linienförmig. (Absbildung 12.)

Die hanfgarne werden ausschließlich nach englischem Snitem numeriert, genau wie die

Ceinen- und Werggarne. Die Nummer wird bestimmt aus der Anzahl Gebinde zu je 300 Pard, welche auf 1 F engl. gehen.

1 haspelumfang = 21/2 Nard

120 hafpelumfänge = 300 nard = 1 Geb.

Don Nr. 1-21/2 bilden 3 Gebinde

= 1 Garnsträhn,

von Mr. 3-10 bilden 5 Gebinde

= 1 Garnsträhn,

von Nr. 12-25 bilden 10 Gebinde

= 1 Garnsträhn.

Seinere Hanfgarne als Nr. 25 werden nicht gesponnen.

Die Preisnotierung erfolgt nach kg.

Derwendet wird hanf hauptsächlich zu Seilerwaren, sodann zu Packleinwand, Zelttuch, Segeltuch und als Grundgewebe bei Florteppichen, Arminsterteppichen.

# Die Jute oder der Kalkuttahanf

(engl. Jute ober Paut-hemp, fr3. Jute)

wird namentlich in Indien, neuerdings auch in China, Australien, Nord- und Südamerika angebaut. Jute erreicht eine Höhe von 3—5 m und eine Stengeldicke bis zu 25 mm. Der Bast-




Abb. 13. Jutefaser. 325sach vergrößert. (Nach höhnel.) e Spiken mit weitem Lumen L.; I Längsabschintte mit Derengerungen des Lumens bei v; q Querschnitte mit schmalen Mittellamellen m und knotenartigen Derdickungen an den Stellen, wo je drei Fasern zusammenstoßen

ertrag ist etwa 5—10mal größer als beim Flachs und Hans. Die Ernte erfolgt zur Zeit der Blüte, die Stengel werden knapp über dem Boden abgeschnitten und entblättert. Für die Fasergewinnung kommt nur die Kaltwasserzette in Anwendung und schon nach 8 Tagen

kann der Bast vom Stengel von Hand abgezogen werden. Die Rotte muß sehr vorsichtig durchgeführt werden, weil sehr leicht eine Übergärung stattsindet. Dor dem Derspinnen muß die Jute gebatscht und gequetscht werden. Das Batschen ist ein leichter Gärungsprozeß, insdem man die Juteristen schichtenweise zunächst mit Wasser, dann mit Sischtran bespritzt und dann 1—2 Tage so liegen läßt. Durch das Wasser wird der Pflanzenleim aufgelöst, die Saser biegsamer und besser teilbar; der Sischtran macht die Saser schlüpfrig und für das Derspinnen geeignet. Das Quetschen erfolgt aus Quetschmaschinen, die Saser wird dadurch weischer und biegsamer.

Die Jutefaser zeigt schönen Glanz und hat eine Länge bis 3½ m, eine Seinheit von 0,015 bis 0,030 mm. Die Farbe der Faser ist meistens weißgelb, bei längerem Lagern braun. Mikroskopisch betrachtet, erscheinen die einzelnen Zellen glatt, ohne Längs= und Querstreisen, die Zellwand zeigt ungleichmäßige Derdickunsgen; der Zellkanal ist dadurch abwechselnd breit und bis auf eine Linie schmal. Die wechselnde Stärke der Zellwand wird als Ursache der geringen Sestigkeit der Jute angesehen. (Abb. 13.)

Die Jutegarne werden fast ausschließlich englisch numeriert, selten metrisch. Die englische Numerierung gibt an, wie viele Gebinde zu je 300 Nard ein englisch Pfund wiegen.

Grobe Jutegarne werden von Nr. 1/4 gesponnen, Feinjutegarne bis höchstens Nr. 20. Die Preisnotierung erfolgt nach kg.

Jute zeigt gute Sarbenaufnahmefähigkeit, geringe Wetterbeständigkeit und flammt beim

Derbrennen rasch auf. Sie nimmt bis 24% Seuchtigkeit auf, handelsüblich sind 14%.

Derwendet wird Jute zu Dekorationsstoffen, Möbelstoffen, als Sackleinwand und auch zu Teppichen.

# Die Nesselfasern

Man unterscheidet:

- 1. Die gewöhnliche Meffel (Brenneffel),
- 2. die hinesische Nessel, Chinagras ober Ramie.

Die Ramiefaser ist an Glanz und Sestigkeit der gewöhnlichen Nessel überlegen, außerdem besitzt sie keine Brennhaare. Sie wird in China und Indien angebaut und kann je nach Witterung und Klima bis viermal im Iahr geerntet werden. Der Stengel erreicht eine Höhe von 1—2 m und eine Dicke von etwa 1,5 bis 2 cm, die Stengelreise fällt mit der Blüte zusammen; er wird dann dicht über dem Boden abgeschnitten und treibt nach jeder Ernte wieder frisch von der Wurzel aus.

Der Bast der Ramiesaser ist sehr stark mit Pflanzenleim vermischt, wodurch die Gewinnungsarbeiten sehr erschwert sind. Die frisch
abgeschnittenen Stengel werden von Hand entrindet, und dann wird der Bast abgeschält. Zum
Entsernen des Pflanzenleimes muß der Bast
gut gekocht werden unter Zusat verdünnter
Schweselsäure.

Die Ramiefaser hat einen sehr schönen Glanz, nach dem Bleichen eine blendend reinweiße Farbe und läßt sich auch mit Ceichtigkeit gleich= mäßig färben. Die Fasern sind meist bis 120 Millimeter lang, ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,025—0,070 mm; ihre Form ist teils walzenförmig, teils schlauchartig, seltener breit und bandartig, das Eumen ist breit und teilsweise mit Iellstoffresten erfüllt. Die Enden zeigen dickwandige abgerundete Spizen mit linienförmigen Cumen. (Abb. 14.)

Handelsübliche Seuchtigkeit sind 12% vom absoluten Trockengewicht.

Ramie wird größtenteils metrisch und nur selten englisch numeriert. Bei der metrischen Numerierung wird die Seinheitsnummer bestimmt aus der Anzahl Meter, welche auf 1 g oder aus der Anzahl Strang von je 1000 m, welche auf ein Kilogramm kommen. Die engs




Abb. 14. Ramiefajer. 340fach vergrößert. (Nach Höhnel.) q Querichnitte mit Innenichicht bei i; Eumen bei J; Schichtung bei Sch; v Derjchiebungen; r Spaltungen in der Wand; e ftumpfe Spitzen mit Spalten bei v und fadenförmigen Eumen

lische Ramie-Numerierung, haspelung und Einteilung ist gleich wie bei den Ceinengarnen. Bei der metrischen Numerierung ist

- 1 haspelumfang = 143 cm,
- 70 haspelumfänge = 100 m = 1 Gebinde,
- 5 Gebinde = 500 m = 1 Schneller,
- 2 Schneller = 1000 m = 1 Strang.

Die Derpackung ist folgende:

5 Schneller = 1 Kaute oder Docke; in einem 5-kg-Bündel sind doppelt soviele Kauten oder Docken enthalten, wie die Nummer angibt; 3. B. sind von Nr. 30 metrisch = 60 Kauten zu je 5 Schneller = 300 Schneller je 500 m = 150000 m in einem 5-kg-Bündel enthalten.

Im Handel werden die englisch numerierten Garne nach Art der Ceinengarne notiert, und die gröberen Garnnummern sind teurer als die feineren Garnnummern; bei den metrischen Nummern ist es umgekehrt, da diese nicht der Länge, sondern dem Gewicht nach gekauft werden. Diese Verkaufsmethode ist beim Baumwollhandel aussührlich durch Beispiele erläutert.

Ramie wird als Effektgarn in allen Geweben

verwendet, sodann zu Tischgedecken, Besatstoffen, Borten, Posamenten, Spigen und Schleiern.

Don den Blattfasern sind der neuseeländische Flachs, der Manisahanf, der Domingooder Sisalhanf erwähnenswert, doch werden diese weniger in Geweben, sondern hauptsächlich zu Seilerwaren verwendet.

# Fruchtfasern

Als einzige Fruchtfaser kennt man bisher nur die Kokosfaser (Koirfaser), die um die Schalen der Kokosnüsse gelagert ist. Für deren Gewinnung werden die Nüsse so lange ins Wasser gelegt, dis sich das Fasermaterial, das dis 300 mm lang ist, von der Schale löst. Durch mechanische Bearbeitung, durch Stampsen, wird die Faser weich und geschmeidig gemacht und durch Hecheln auf der Grobhechel verfeinert. Die Kokossaser ist sehr widerstandsfähig gegen mechanische Scheuerungen, weshalb sie fast ausschließlich für Läuferstoffe, Jukabstreicher, Matten und Teppiche verwendet wird.

# Weitere vegetabilische Rohstoffe

Der Kautschuk stammt von dem 15—18 m hohen Gummibaume, Federharzbaume, in Brassilien und Ostindien aus der Familie der Wolfsmildgewächse. Man bohrt oder schneidet die Aste oder selbst den Baum an und fängt den herausquellenden Saft auf, der bei einer Temsperatur von 80—100° C, unter Jusat von Schwesel, zu Kautschukblocks geformt, aus denen dann viereckige Fäden herausgeschnitten oder

runde Säden herausgewalzt werden. Die so ershaltenen Säden werden in warmem Wasser aufgeweicht und durch Ausziehen und Strecken verseinert, auf große Trommeln aufgewickelt, an der Luft getrocknet und als Kettfäden zu Gummibändern verwebt, wobei sie oft mit Zederweiß bestrichen werden, um die gegensseitige Reibung zu vermindern.

# Die tierischen Rohstoffe

Zu den tierischen Rohstoffen gehören die versichiedenen Arten von Wollen und Haaren und die verschiedenen Naturseiden.

Nach ihrer chemischen Zusammensetzung unsterscheiden sie sich von den pflanzlichen Rohstoffen dadurch, daß sie außer Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff noch Stickstoff (Nitroges

nium) und in geringer Menge Schwefel (Sulfur) enthalten, also aus einem Hornstoff (Keratin) bestehen, der sehr elastisch ist, beim Verbrennen zu einer dicken, klumpigen Asch zussammenschmilzt und einen Geruch nach verbrannten Eiweißkörpern zurückläßt.

# Die Schafwolle

(engl. wool, frz. laine)

Don den verschiedenen Wollsorten und haaren ist die Schaswolle die beste und wertvollste. Die Schaszucht ist uralt. Durch die Verschiedensheit des Klimas, durch die von der Bodenbeschaffenheit bedingte Nahrung und durch die in den einzelnen Ländern verschiedenen Züchs

tungsmethoden entstanden eine Menge verschiedener Schafrassen und Mischlingsarten, die sich nicht nur durch den Körperbau, sondern vor allem durch die Beschaffenheit der Wolle unterscheiden.

Allgemein kann man fämtliche Schafraffen in

zwei hauptgruppen einteilen, nämlich in höhenschafe und Niederungsschafe.

Ju den höhenschafen gehören: 1. das deutsche Candschaf; 2. das spanische oder Merinoschaf (Elektoral- und Negrettirasse); 3. das englische Southdownschaf und 4. das veredelte Candschaf, eine Kreuzung der Candschafe mit Merinowiddern; 5. Rambouilletschafe sind Kreuzungen französischer Candschafe mit Merinos.

Die höhenschafe liefern eine kurzstapelige Wolle von etwa 100—120 mm Saserlänge mit sehr viel Kräuselungen und müssen, wenn sie für Kammgarne Verwendung finden sollen, zuerst in Seisenwasser gewaschen und auf Plättmaschinen geplättet werden.

Ju den Niederungsschafen gehören: das langwollige englische und schottische Schaf, Cheviotschaf (Leicester-, Lincoln-, Teeswater- und Romnenschaf). Das Marschschaf in den Marschen an den Niederungen der Elbe und Weser (Weserwolle, rheinische Wolle); das heideschaf oder heidschnucke in der Lüneburger heide; das ungarische Zackelschaf (Zackelwolle).

Die Niederungsschafe liefern eine weniger gekräuselte, schlichte, aber langstapelige Wolle von 120—300 mm Faserlänge.

Außer den angeführten Wollsorten ist noch die Croßbredwolle zu nennen, die vom Croßbredschaf, einer Kreuzung feinhaariger, weiblicher Merinos mit grobhaarigen und langwolligen Cheviotschafen stammt.

Die Wolle der Niederungsschafe eignet sich am besten für gröbere Kammgarne, während man für seine Kammgarne die Merino- und die Croßbredwolle verwendet; die kurzstape- ligen aber sein gekräuselten Wollen der Höhenschafe eignen sich mehr zu Streichgarnen, die wegen ihrer guten Walkfähigkeit zu seinen Tüchern verarbeitet werden.

Sür den Welthandel liefern die veredelten Schafe das Hauptkontingent an Wolle; es zählen hierher die feineren europäischen Wollen, die deutschen Merinowollen (sächsische und schlessischen Merinowollen (sächsische und schlessischen Merinowollen (sächsische und schlessischen Merinowollen (sächsische und schlessischen Merinowollen Buenos Aires, Montevideo, Uruguan, Argentinien, Chile), die afrikanischen Wollen (Kapwollen, Port Elizabeth, Natal, Transvaal, Ostafrika), die australischen Wollen (Sponen, Port Philipp, Queensland, Adelaide, Neusüdwales, Diktoria) und die nordamerikantischen Wollen.

Sür die Bewertung der Wolle sind ihre besonderen Eigenschaften grundlegend, die sie für die verschiedenen Verwendungen besonders geeignet macht.

1. Die Faserlänge der Wolle ist nicht nur bei den verschiedenen Schafrassen verschieden, sondern die Wolle der verschiedenen Körperteile eines Tieres hat verschiedenen Körperteile eines Tieres hat verschiedenen Länge; sie schwankt zwischen 20—300 mm. Außerdem unterscheidet man die natürliche und die wahre oder ausgestreckte Länge; je nach dem Grade der Kräuselung beträgt die Länge des ausgestreckten Haares das 1½—2½ fache der Länge in gekräuseltem Zustande.

2. Die Feinheit ist die wichtigste Eigenschaft der Wolle, welche beim Wolleinkauf zu beachten ist. Unter Feinheit versteht man die Dicke oder den Durchmesser des einzelnen Wollhaares. Mit zunehmender Feinheit steigt der Wert der Wolle, weil gewöhnlich andere geschätzte Eigenschaften mit im Zusammenhange stehen. Die äußersten Grenzen sind 0,011 bis 0,085 mm, im Durchschnitt 0,05 mm. Die vollkommen genaue Feinheitsbestimmung geschieht wie bei der Messung der Baumwollsaser mit Hilse des Mikroskopes, das mit einem Okularmikrometer ausgestattet ist.

3. Die Kräuselung ist eine besondere Eigenschaft sämtlicher Merino= und Croßbred= wollen, kommt weniger bei den Candwollen vor und fehlt fast ganz beim Heide= und Zackelsschaft. Bei größerer Seinheit des Haares sind gewöhnlich auch die Kräuselungsbögen feiner, kleiner und in größerer Zahl auf eine bestimmte Cänge.

Sür die im Wollhandel übliche Klasseneinteilung können folgende Durchschnittswerte für die Seinheit und Kräuselungen angesehen werden. Sür die Kräuselung bedient man sich dabei besonderer Wollkräuselungsmesser oder Wollklassisikatore, die auf sechseckiger Scheibe auf 1 Joll engl. (25,4 mm) die entsprechende Jahl Auszahnungen ausweisen.

1. Superelekta mit 32 Kräuselungen auf 1 3oll engl. u. 0,015-0,017 mm Seinheit, 2. Elekta mit 28 Kräuselungen auf 1 3oll engl. u. 0,017-0,02 mm Seinheit, mit 24 Kräuselungen 3. Prima auf 1 3oll engl. u. 0,02 -0,023 mm Seinheit, mit 20 Kräufelungen 4. Sekunda auf 1 3oll engl. u. 0,023-0,027 mm Seinheit, mit 16 Kräuselungen 5. Tertia auf 1 Joll engl. u. 0,027-0,033 mm Seinheit, mit 12 Kräuselungen 6. Quarta auf 1 Joll engl. u. 0,033-0,04 mm Seinheit.

Diesen Feinheitssorten folgen noch 7. Quinta, 8. Sexta, 9. Stücke vom Bauch, Schwanzwurzel und den Jüßen und 10. Cocken von der Stirne und dem Scheitel.

Superelekta bis Sekunda rechnet man zu den feinen Wollen, Tertia und Quarta zu den Mittelwollen, Quinta und Sexta zu den ordinären Wollen, Stücke und Locken zu den schlechten Wollen und Abfällen.

In den Kammgarnspinnereien ist eine andere Seinheitsklassifizierung im Gebrauch, nämlich:

AAA = Superelekta= und Elektawolle,

AA = feine Merinowolle,

A = Merinowolle,

BB = feine veredelte Candwolle,

B = gröbere veredelte Candwolle,

C = feine, nicht veredelte Candwolle,

D = mittlere, nicht veredelte Candwolle, E = ordinäre, nicht veredelte Candwolle.

- 4. Die Sestigkeit ist abhängig von der Tragkraft des einzelnen Wollhaares. Ie nach Seinheit und Güte soll ein einzelnes Wollhaar 3—40 g Belastung aushalten, ehe es bricht. Der Gegensak ist kraftlose, mürbe Wolle.
- 5. Die Dehnbarkeit ist bei der Wolle sehr groß, und ein gutes Wollhaar läßt sich nach Streckung der Kräuselungen bis 30% dehenen, ehe es reißt. Der Gegensatz ist spröde Wolse.
- 6. Die Elastizität ist eine sehr geschätzte Eigenschaft der Wolle. Nach dem Zusammenspressen muß sich eine gute Wolle wieder vollständig aufrichten, sonst ist sie nur von geringerer Qualität. Beim Überprüsen von neuen Wollstoffen müssen sich gedrückte Salten und Knitterungen sofort wieder ausgleichen, da sonst geringwertige Wollvermischungen im Stoff angenommen werden können.
- 7. Die Gleichmäßigkeit, Treue der haare ist ebenso wie die Feinheit und Kräusselung die Haupteigenschaft einer guten Wolle. Ein gutes Wollhaar soll der ganzen Länge nach gleich dick und gleichmäßig gekräuselt sein. Unsgleichmäßigkeit in Bezug auf Feinheit und Kräuselung, ebenso schlechte Elastizität stammen entweder von kranken Tieren, von schlechter Fütterung, oder von ungünstiger Witterung (Nässe und Kälte). Ungleichmäßige Wolle nennt man untreue Wolle.
- 8. Die Sarbe der Wolle ist in der Regel weiß bis elfenbeinweiß, da für die Zucht nur weiße Tiere verwendet werden. Der Verwen-

dung dunkler oder schwarzer Wollen ist bes schwärkt. Schwarze Tiere werden des fleischsertrages wegen gefüttert.

9. Weichheit, Geschmeidigkeit, Sanftheit. Unter Geschmeidigkeit oder Formbarkeit versteht man die Sügsamkeit der Wolle in jede gewünschte Form, so durch das heiße Pressen und Formen der Silzhüte, das Bügeln der Kleidungsstücke.

Die Weichheit ist feinen und groben Wollen eigentümlich und hochgeschätzt, wogegen harte, rauhe Wollen in Kleidungsstücken sich im Tragen lästig zeigen. Große Sanstheit und seidensartigen Griff hat die Elektorialwolle.

Der Glanz (Lüster) der Wollen ist verschieden, aber nicht immer an seiner Wolle. Man unterscheidet Edels oder Silberglanz, Seidenglanz, Glasglanz (letzterer ist den Chesviotwollen eigen); glanzlose, matte Wollenennt man trüb.

10. Die Silgfähigkeit, Walkfähig= keit oder Krimpkraft der Wolle hat ihren Grund in der eigenartigen, dachziegeligen Schuppenlage an der Oberfläche des haares, wodurch beim Preffen und Drücken der Wollhaare in feuchtem und warmem Zustande die Schuppenränder verschiedener Safern so fest ineinandergreifen, daß fie eber zerreißen, als daß sie sich von einander abziehen laffen. Andererseits bedingt auch die Natur der Horn= substang, die unter Wärme und Druck plastisch wird, ein Derfilgen. Dorbedingung ist das Dorhandensein unverletter Oberhautschuppen und gute Kräuselungen, die bei den Wollen für die Tucherzeugung Bedingung und den Wollen der höhenschafe eigen sind.

Nach der Art der Vorarbeiten zur Gewinnung der Wolle unterscheidet man die verschiedenen Wollarten. Zu den Vorarbeiten gehören:

- a) Die Wollwäsche, auch Tierwäsche genannt, die heute seltener angewendet wird,
  weil die Tiere dadurch manchen Erkrankungsgesahren ausgesetz sind. In großen Zuchtanstalten, besonders in Australien wird die Wolle
  größtenteils im Vlies gewaschen und hat gewöhnlich noch 30—40% Verunreinigungen,
  (engl. Bezeichnung: scoured wool). Ungewaschene Wolle nennt man im Handel "Schmuchten der Schweißwolle", die teilweise bis 80%
  Schweiß, Fett und andere Verunreinigungen
  (Steinkletten, Ringelkletten) enthält.
- b) Das Scheren der Schafe erfolgt von hand mit handscheren oder elektrisch be-

tätigten Pudelscheren. Bei diesen Arbeiten wird besonders darauf geachtet, daß die ganze Haarbecke, das Olies, zusammenhängend bleibt. Die Wolle von den Füßen, der Stirne usw. werden als "Stücke" bezeichnet, die dem Olies beigepackt oder separat verkauft werden.

Das Scheren erfolgt gewöhnlich einmal im Jahr und zwar im Frühjahr; diese Wolle bezeichnet man als Einschurwolle. Langwolzlige Schafe (Cheviotschafe, veredelte Landschafe) werden zweimal jährlich geschoren, die man als Iweischurwolle oder Halbschurwolle bezeichnet, von der die Winterwolle, im Frühjahr geschoren, wertvoller ist gegenüber der Sommerwolle, die im Herbst geschoren und gewöhnzlich mehr grannenartige Haare ausweist.

Die Oliese werden auch nach der Tierart sortiert, da Hammel-, Mutterschafe und Lämmer verschiedene Wolle liesern. Die Lammwolle stammt von einjährigen Tieren, ist noch nicht richtig ausgewachsen, und deshalb sehlen die vielen guten Eigenschaften der Wolle.

Gerberwolle stammt von geschlachteten Tieren, die wie die Cammwolle mit anderen geringeren Wollsorten vermischt, zu gröberen Garnen verarbeitet werden.

Sterblingswolle kommt von verendeten Schafen, die Haare sind durch Krankheit des Tieres fehlerhaft und ergeben die geringste Wolle.

Ein veredeltes Candschaf ergibt 1,1-2,3 kg Wollertrag, Merinos (Mutterschafe) 1-2 kg, Widder 1,5-2,3 kg. Der Wollertrag steigert sich bis zum 6. Jahr und nimmt vom 7. Jahr an Qualität und Quantität ab.

Die Güte der Wolle von einem Tier ist an den einzelnen Körperteilen hinsichtlich Seinbeit, Tänge, Kräuselung, Gleichmäßigkeit sehr verschieden. Die seinste und gleichmäßigkte Wolle sindet sich an den beiden Schultern, den beiden Seiten des Ceibes und des Halses, dann kommt die Wolle an den oberen hinterschenkeln und endlich in absteigender Qualität die Wolle vom Nachen, Rücken, Brust, Oberhals, Bauch und den unteren hinterschenkeln. Die Wolle vom Kopf und den hüßen ist die geringste.

Sür die Tuch= und Streichgarnfabrikation wird das Olies gewöhnlich in 3—4 Sorten, für Kammgarn in 4—8, teilweise auch 10 Sorten zerlegt. Bei ganzen Oliesen ist das Sortieren verhältnismäßig leicht, weil der Wollsortierer die verschiedenen Teile eines Olieses genaukennt; schwieriger ist es bei zerrissenen Olies

sen, wo die Sortierung niemals genau durch= geführt werden kann.

Nach dem Sortieren erfolgt die Sabrikwäsche, bei welcher mittelst besonders konstruierter Waschmaschinen (Leviathan) der Schweiß, das Sett und alle Derunreinigungen entfernt werden. Jum Waschen verwendet man warmes Wasser, das aber nicht zu beiß oder kochend sein darf, weil sonst die Wollfasern leicht verfilgen. Um das Waschen zu beschleunigen, verwendet man im zweiten Bad (die Waschmaschinen sind gewöhnlich dreiteilig) noch Seife, Soda, kohlen= saures Ammoniak ober sogen. Waschertrakt. Im dritten Bad wird mit reinem kalten Waffer gut nachgespült. Die Schmutkletten lösen sich bei der Wäsche gewöhnlich auf, die Ringelklet= ten können in der Kammgarnspinnerei durch den Kämmprozek, in der Streichgarnspinnerei auf chemischem Wege durch Karbonisierung ent= fernt werden.

Aus den schweißhaltigen Waschwassern wird als wertvolles Nebenprodukt das Wollsett, Canolin, für medizinische und kosmetische Zwecke gewonnen.

Das Rendement. Der Gehalt an reiner Wollfaser bedingt den Wert der Schweißwolle, welche man nach erfolgter Wäsche durch Kämmen im Kammzug als Hauptprodukt und den Kämmlingen als Nebenprodukt erhält. Kammzug + Kämmling = Gehalt an reiner Saser bei 18½% hhygroßkopischer Seuchtigkeit. Er besträgt 25—70% der Schweißwolle und 70 bis 98% der gewaschenen Wolle.

Der Kaufpreis bezieht sich auf den Gehalt an reiner Wollfaser und soweit englische Märkte in Betracht kommen, pro englisches Pfund chemisch rein gewaschene Wolle ohne Waschspesen; Preise in Pence.

Der Wollhandel erfordert wegen der Der= schiedenartigkeit des Rohstoffes und der Ge= pflogenheit, die Wolle "im Schweiß" zu kaufen, fehr viele Erfahrung. Es wird Rohwolle un= gewaschen, cif d. h. einschließlich der Koften, Dersicherung und Fracht loco einheimischem Bafen gekauft, wobei der Schweißgehalt nur schätzungsweise angenommen wird. Australische Wolle wird in Sydney oder Condon gekauft, wobei der direkte australische Einkauf in den letten Jahren bevorzugt wurde. Die Derarbeitung der Wolle wird vielfach in geteilten Betrieben vorgenommen, d. h. es wird die Wolle bis zum Kammzug als Halbfabrikat verarbei= tet, sodann weiterverkauft und in Kammgarn= Seinspinnereien fertig versponnen.

Unter dem Mikroskop erscheint das Wollhaar als ein dichtes, gleichartiges Stäbchen von Horn=




Abb. 15. Wolle. 1 Markfreie Wollhaare verschiedener Dicke, 2 Wollhaar mit Markinseln, 3 Wollhaar mit Markkanal (3' bei tiefer Einstellung), 4 sehr dickes, markhaltiges Wollhaar. Man sieht recht deutlich die dachziegelartige Übereinanderlagerung der Oberhautschuppen. (Dergrößerung 150fach)

substanz mit dachziegelartig übereinanderge= schobenen Oberhautzellen, den sogen. Schuppen. (Abb. 15.) Die Grannenhaare zeigen einen Mark= strang, der sich bei feineren haaren in einzelne Markinseln, bei feinsten Wollen gang auflöst. Die Sorm der Schuppen ift für die Unterscheidung der hauptfächlichsten Wollsorten maggebend. Die Merinowolle ist markfrei, die Schuppen laufen um die gange Oberfläche der Safer. Bei der gröberen Candwolle nehmen die Schuppen nicht den gangen Umfang der Safer ein, überbecken sich mehr plättchenförmig. Bei ber Zackelwolle sind die Auszackungen den Tannen= zapfenschuppen ähnlich, bei Leicesterwollen stoßen die Schuppen ohne wahrnehmbare Aus= zackungen aneinander.

Haarwurzeln fehlen den normalen Wollen meist, da sie durch die Schur gewonnen werden. Dagegen zeigen die Gerberwolle und die Sterblingswolle, welche von abgezogenen Fellen durch Enthaaren gewonnen werden, vielfach Haarzwiebeln.

# Die Ziegenhaare

Unsere Hausziegen tragen, wenn sie das ganze Jahr im Freien gehalten werden, ein ziemlich dichtes und seines, aber immer noch hartes Grundhaar, das den Tieren im Frühziahr durch Krahen und harte Bürsten ausgeraust wird. Die Haare sind 4—10 cm lang und 0,08—0,1 mm dich, mit breitem Mark und nur sehr dünner Faserschicht. Mikroskopisch betrachtet, zeigt sie als Rauswolle immer Haarzwiebeln und breite Schuppenbildung. Man verwendet Ziegenwolle allein für hartes Kammgarn, West oder, mit gröberer Schaswolle vermischt, zu steirischen Coden und zu Touristen-Anzugsstoffen.

Die Angora = oder Mohairwollestammt von der Angora = oder Kämelziege in Kleinassien und hat nach der Stadt Angora, ihrer eigentlichen Heimat, ihren Namen erhalten. In neuerer Zeit wird die Ziege auch in Spanien, Frankreich und in der Kapkolonie gezüchtet. Das Haar ist ziemlich geschmeidig, rein weiß, grau oder schwarz, 120—200 mm lang, im Mittel 0,042 mm dick, leicht gelockt und von hohem Glanze. Unter dem Mikroskop erscheinen die Oberhautschuppen halb = bis ganzzylindrisch und wenig ausgebildet, weshalb die Silzsähigkeit des Haares sehr gering ist. (Abb. 16.)

Mohairgarne verwendet man zu Cufterftof=

fen als Einschuß, zu Damenkleiderstoffen, Plüschen, Krimmer, Astrachan und endlich zu Halbswollfutterstoffen.

Die Kaschmirwolle wird von der Kasch= mirziege, die in den himalaja-Gegenden gezüchtet wird, durch Ausrausen gewonnen. Es




Abb. 16. Angora- ober Mohairwolle. 340fach vergrößert. (Nach höhnel.) e Epidermisschuppen sehr dünn, f grobstreifig. A Prima-, B Sekundasorte

ist dies ein außerordentlich mildes, weißes, graues oder braunes, wolliges, seines Grundshaar, etwa 7 cm lang und im Mittel etwa 0,018 Millimeter dick, grobwellig, das im Handel noch stark mit Grannenhaaren vermengt ist, so daß

beim Sortieren und Reinigen nur etwa 20% Wolle übrig bleiben. Verwendet wird die Kaschen mirwolle zu echten indischen Schals, seinen Um= hängetückern und Modestoffen.

Die Tibetwolle ist der Kaschmirwolle sehr ähnlich, aber gröber und von geringerem Glanze.

Die Kamelwolle. Die Tiere liefern zweierslei Haare und zwar bis 100 mm lange, 0,01 bis 0,016 mm dicke, gelbe bis braune, gekräuslete, feine Haare ohne Markzellen und dunkslere bis schwarze, 50—70 mm lange, 0,07 bis 0,08 mm dicke gröbere, ungekräuselte Grannenhaare mit scharf markiertem Markkanal.

Aus dem feinen, langen Haar werden haupts sächlich Kamelhaardecken, Wettermäntel hergestellt, während das gröbere Material zu Teppichen, Pferdedecken, zu Silzs und Hausschuhen verwendet wird.

Die Schafkamelwollen stammen von Tieren, die in den Kordilleren Südamerikas teils wild, teils als Haus- und Casttiere gezüchtet werden.

- 1. Die Camawolle ist eine grobe, lange, unelastische, mit Grannenhaaren vermischte Wolle, die sich nur für gröbere Zeuge eignet.
- 2. Die Alpakawolle ist weiß, rotbraun oder schwarz, von ziemlicher Seinheit, leicht gewellt, 100—200 mm lang, 0,015—0,020 mm dick, markfrei, die Schuppen sind sehr fein oder sehlen meist. Grannenhaare sinden sich weniger vor. Sie wird gleich der Mohairwolle, namentlich aber zu Damenkleiderstoffen, Halbwollstoffen und zu Lüsterstoffen als Einschuß verwendet.
- 3. Die Guanakowolle ist von wechselnber Güte und wird oft mit Lama- und Alpakawolle vermischt verwendet.
- 4. Die Dikunnawolle (Dicunjawolle) wird im Handel immer seltener, da das Tier nur gejagt, nicht gezüchtet wird. Das Haar der Dikunna ist aber sehr schön, hat hohen, sast metallischen Glanz, schöne rotbraune Farbe, große Seinheit mit seidenartigem Griff.

Unter Nachbildung des Namens erscheinen im Handel Digognegarne, die aus einer in weiten Grenzen schwankenden Mischung von Wolse mit Baumwolse bestehen. Für Trikotagen werden bei diesen Garnen die Anteile Wolse, und es wird Baumwolse in Prozenten beigegeben und 75/25 als hochprozentige, 50/50 als mittelprozentige, 25/76 als niederprozentige Digogne bezeichnet. Es werden aber auch Digognegarne hergestellt, die 3/37 %, also nur 3 % Wolse und 97 % Baumwolse enthalten.

Imitatgarne sind reinbaumwollene Gespinste und sollen die Digogne oder auch reinswollene Gespinste imitieren. Sie werden in der Trikotweberei hauptsächlich bei Futterware als Futterschuß verwendet.

Digogne und Imitatgarne werden nach dem Streichgarnspinnverfahren versponnen und erhalten durch Beimischung von Sett und Öl den wolligen Charakter.

Gerberhaare. Wollen von geschlachteten Schafen, sodann von Rindern, Kühen und Kälbern, hirschaund Wildhaare, sind fast stets gesäscherte oder gekalkte Raushaare, bei denen unter dem Mikroskop die Haarzwiebel deutlich erkennbar ist. Diese Haare sind steif und grob und werden vielsach von Hand zu groben Garenen versponnen und für Jußdecken, Sugabstreichern, Haargarnteppichen (Boucleteppichen), zu Pferdedecken u. a. m. verarbeitet.

Roßhaare. Die Haare vom Schweif und Mähne des Pferdes sind 0,1—0,25 mm dick und 400—800 mm lang und infolge ihrer Steisheit und Clastizität sehr geschätzt. Sie werden in der Roßhaarweberei direkt als Einschuß mit Baum-woll-, Leinen- oder selbst Seidenzwirnkette zu Roßhaargeweben verwendet, die als Steiseinlage in Herrenkleidern sehr bevorzugt werden. Die Farbe der Roßhaare ist verschieden, doch sind reinweiße und schwarze am meisten geschätzt, weniger braune, graue oder bunte, weil bei diesen Sorten leicht eine Versälschung mit langen Schweishaaren der Rinder und Eselstattsinden kann.

Hundehaare, vornehmlich die Haare der Pudel und Seidenspiker werden mit anderen gröberen Haaren und Schafwollabfällen zu gröberen Gespinsten verarbeitet.

Hasen, Kaninchen=, Biber= und Kahenhaare ergeben mit Baumwolle, Schaf= wolle oder Chappeseide versponnen, ein sehr schönes Material für Damenkleiderstoffe; alle ein bilden sie das hauptsächlichste Material für die Hutsabrikation, wobei die weichen Haare der Angora= oder Seidenkaninchen besonders wertvoll sind.

Die Kunstwollen (engl. artificial wool, frz. laine de renaissance). Unter Kunstwolle versteht man die aus Geweberesten, Abställen der Schneiderei und Konsektion, abgetragenen Wollstoffen und sonstigen Wollabfälsen durch Zerreißen mit Reißwölsen wiedergewonnene Wolle, die gegenüber der frischen Naturwolle ein minderwertiges Produkt ist.

Allgemein unterscheidet man vier Arten:

- 1. Shoddnwolle, wird aus reinwollenen ungewalkten Stoffabfällen, Kammgarnstoffen, ferner aus Wirkwaren, Strickjacken, Strümpfen hergestellt, aus denen das Jasermaterial besser herausgezogen werden kann. Die Länge der so gewonnenen Jasern schwankt zwischen 10—30 mm.
- 2. Thybetwolle oder Thybet wird aus feinen neuen Stoffabfällen und Kammgarnstoffen gewonnen, zeigt also nur gutes Material.
- 3. Mungo wird durch Zerfasern von reinwollenen gewalkten Stoffabfällen, Tuchen, gewonnen; das Sasermaterial ist sehr kurz, etwa 5—20 mm.
- 4. Alpakakunstwolle oder Extraktwolle wird aus Abfallgeweben gewonnen, die nicht Reinwolle sind, wie Halbwollgewebe, die aus einer Mischung von Wolle mit Baumwolle bestehen. Sie wird teilweise auch gemischtsaserig verarbeitet, größtenteils aber wird die Baumswolle durch Karbonisation (Salzsäure, Schweselsäure, Chloraluminium, Chlormagnesium, Chlorzink) entfernt, so daß nur Wolle übrig bleibt.

In Österreich wird nach Höhnel unterschiesden: Alttuch-Mungo, Neutuch-Mungo, Weich-woll-Shoddn, Thybet, Alpaka I (Extrakt) aus ungewalkten Halbwollzeugen, Alpaka II aus Merinowollstoffen.

Derschiedene Sabriken unterscheiden auch:

- 1. Shodon oder Thybet aus Abfällen bester Wolle,
  - 2. Slanell, aus weißem Slanell,
  - 3. Mungo, aus gewalkten Stoffen,
  - 4. Gestrickte Wolle, aus Trikotagen,
  - 5. Alpaka, aus halbwollumpen,
  - 6. Bamap oder Damast, aus Möbelstoffen,
  - 7. Merino, aus Merinowollstoffen.

Bei dem großen Wertunterschiede der Kunstwolle gegenüber der frischen Naturwolle oder Schurwolle ist die genaue Überprüfung und Faserbestimmung von großer Bedeutung. Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigt die Kunstwolle

- 1. verschiedenartig gefärbte und überfärbte Sasern, da die zerfaserten Stoffe vielfach nicht von gleicher, sondern verschiedener Farbe sind.
- 2. Das Sehlen von Schuppen und das Dorshandensein aufgesplissener, pinselartiger Ensen der Wollhaare in großer Mehrzahl; Schurswollen haben meist scharf abgeschnittene Enden mit kreisrundem oder elliptischem Querschnitt.

3. Aufspleißungen des Wollhaares im Längsverlauf. (Diese Erscheinungen können nach heermann auch bei stark karbonisierten Schurwollen sich vorfinden.) (Abb. 17.)




Abb. 17. Aufspleihungen des Wollhaares. a Zaser mit pinselförmig ausgefranstem Ende; b gespaltene Saser; c gespaltene und teilweise zersplissene Zaser; d Wollfaser mit teilweise zerstörter Oberhaut. (Nach Morschik)

Kunstwollstoffe zeigen beim Zerschneiden viel Saserabsall und lassen sich leicht durchdrücken, haben also geringe Sestigkeit.

Aus Wolle werden je nach dem Fasermaterial und je nach dem Spinnversahren verschiedene Gespinste, und zwar Streichgarne, Kammgarne, Halbkammgarne und Kunstwollgarne hergestellt.

Streichgarne sind rauhe, moosige Säden aus kürzeren, stark gekräuselten Wolsen, die in der Tucherzeugung Verwendung finden, wo sie eine verfilzte haarige Oberstäche bilden; die Sasern liegen im Saden wirr über= und untereinander.

Kammgarne sind glatte Fäden aus langen, weniger gekräuselten Wollen, die Sasern liegen infolge des Kämmens gleichmäßig und parallel; die Kammgarne erscheinen in Geweben in sichtbarer Bindung, nicht verfilzt.

halbkammgarne werden als halbglatte Säden zu Stick=, Strick= und Nähgarn verwendet.

Der Abfall in der Kammgarnfabrikation, die sog. Kämmlinge, werden mit anderen stark gekräuselten, kürzeren Wollen unter 100 mm als Streichwollen nach dem Streichgarnspinnsversahren verarbeitet.

Die Streichgarnspinnerei umfaßt folgende Arbeitsstadien:

- 1. Die Sabrikwäsche erfolgt nach dem Sortieren der Wolle.
- 2. Das Färben in der Wolle; dies kann nur mit wasch= und walkechten Sarbstoffen geschehen, weil die wollfarbenen Tuche vielen Arbeitsfolgen ausgesetzt sind, welche die nicht haltbaren Sarben verderben würden.

3. Das Trocknen der Wolle erfolgt nach dem Auflockern der gefärbten Wolle auf Zentrifugalmaschinen und Trockenböden.

4. Das Entkletten auf mechanischem Wege gesschieht mit dem Klettenwolf oder auf chemisschem Wege durch Karbonisation zur Entfers

nung der anhaftenden Kletten.

5. Das Wolfen lockert die gewaschene und gefärbte Wolle auf und reinigt sie noch weiter, es wird auch zum Mischen der gefärbten Wollsorten und der Kunstwollsorten angewendet. Für staubige Wolle verwendet man den Schlagwolf, sonst den Reißwolf oder den Krempelwolf.

6. Das Setten der Wolle mit Wollfettolein, Ölsäure-Olein oder je nach der Empfindlichkeit der Farbe der Wolle mit anderen Setten ist notwendig, um die Wolle für die weitere Derarbeitung glatt und geschmeidig zu machen.

Nun folgt

7. das Krempeln der Wolle als wichtigste Dorarbeit für das Seinspinnen, bei der das Olies durch einen Riemchen-Florteiler in schmale Streisen geteilt wird, aus denen durch Würgelwalzen eine Anzahl Dorgarne geformt werden und für ihre leichte Sestigung falschen Draht erhalten.

8. Das Seinspinnen des meist sehr lockeren Vorgarnes wird auf der Inlinder= oder Mule= maschine oder auf der Ringspinnmaschine aus=

geführt.

Die Kettengarne werden immer rechts, die Schußgarne immer links gedreht, was bei der Tucherzeugung für den Ausfall einer glatten Oberseite wesentlich ist. Garne aus Shoddy müssen stärkere Drehung erhalten als solche

aus langer Naturwolle.

Die langen, schlichten, weniger gekräuselten Wollen der Niederungsschafe, dann Mohair=, Lama=, Alpaka=, Kamelwollen u. a. m., endlich die Croßbredwollen und seinen Merinowollen werden zu Kammgarnen verarbeitet, wobei alle kürzeren Sasern herausgekämmt wersden, während für Halbkammgarne die Wolle insgesamt als Spinngut verarbeitet wird.

Arbeitsgänge bei der Kammgarn= spinnerei:

- 1. Die Kammwolle wird nach Qualität sortiert, geklopft oder gewolft, im Ceviathan gewaschen, in Trockentrommeln getrocknet und meist mit Olivenöl gesettet (geschmälzt). Cose Kammwolle wird in der Faser nur in besonderen Fällen vor dem Setten gesärbt.
- 2. Das Krempeln oder Krazen der getrockneten und geölten Wolle erfolgt immer auf Walzenkrempeln.

- 3. Das Strecken der Krempelbänder ist eine notwendige Dorarbeit für das Kämmen, da die Haare in den Krempelbändern noch nicht genügend parallel liegen und dadurch beim Kämmen bedeutender Abfall entstehen würde.
- 4. Das Kämmen bezweckt ein vollkommenes Parallellegen der Haare, wobei etwa noch vorhandene Kletten und kurze Sasern unter 25 mm ausgeschieden werden. Die von der Kämmaschine ablaufenden Kammzüge werden nun mehrsach gestreckt und dupliert, sodann erhalten sie eine schwache Drehung, um damit den Verzug beim Seinspinnen zu ermöglichen.
- 5. Der Abfall beim Kämmen, die kurzen ausgekämmten Haare, die Abfälle an den Bürsten-, Nadel- und Puhwalzen sind nur geringeres Spinngut und werden als Kämm-linge in der Streichgarnspinnerei mit anderen kürzeren Wollen verwertet.
- 6. Das Plätten wird bei gekräuselter Wolle durchgeführt; die lockeren Bänder werden geboppelt und gestreckt, durch Seisenwasser das vor dem Kämmen eingetragene Öl entsernt, zwischen Walzen gepreßt, gestreckt und sofort auf Trommeln der Plättmaschine getrocknet, wobei die Kräuselung der Haare schwindet. Schlichte Wollen werden nicht geplättet, das Entsernen des Settes durch Waschen geschieht erst im fertigen Garn.

Melangen werden aus gefärbtem Kammzug, gedruckte Melangen (Digoureux) durch Bedrucken des Kammzuges hergestellt.

Die Kammzüge werden jest häufig in spezialisierten Wollkämmereien hergestellt und als halbsabrikate an die Seinspinnereien weitergegeben oder dem handel zugeführt.

7. Das Seinspinnen erfolgt für Kettgarne und härtere Schußgarne, wie überhaupt das Seinspinnen langer, schlichter Wollen auf Watermaschinen, während weichgedrehte Schußgarne auf Mulemaschinen hergestellt werden. Die Seinspinnmaschinen sind
denen für Baumwolle verwendeten fast gleich,
nur die Geschwindigkeit der Spindeln ist geringer, weil Kammgarn weniger gedreht wird.

Eüstergarne, Weftgarne sind harte Kammgarne aus seidigglänzenden, langen, englischen Wollen. Westgarne sind außerdem zwei-, drei-, vier- oder mehrsach gezwirnt.

Genappe ist ein starkgedrehter Zwirn aus englischem Cheviotgarn, der gasiert ist, wodurch alle abstehenden Faserenden abgesengt sind.

Spitichka, Tertil-Atlas 3

1928.751

Mohairgarne sind besonders glänzende Garne aus Angora- oder Mohairwolle.

Harrasgarne sind grobe, harte Kammgarne.

Strickgarne werden trocken 2—12fach gezwirnt, hierauf in warmes Wasser gebracht, ausgeschleudert und getrocknet, sie bekommen damit losen Jusammenhalt.

Zephirgarne sind 3—4fach gezwirnt und sehr weich; verschieden gefärbt bezeichnet man sie als "Berliner Garne".

Merinogarne sind aus kurzer, feiner Merinowolle.

Mooswolle ist aus weichem Merinogarn zweisach gezwirnt.

Eiswolle besteht aus langer, glänzender englischer Wolle.

Nordische Wolle wird aus harter, grober englischer Wolle hergestellt. Halbkammgarne werden aus mittleren langen Wollen und aus Kämmlingen hergestellt, teils nach dem Streichgarn oder nach dem Kammgarnspinnversahren, wobei die kurzen haare im Gespinste verbleiben. halbkammsgarne sind weniger glatt, dagegen glänzender und nicht so rauh wie Streichgarne.

Shodon, Mungo, Alpakakunstwolle werden nach dem Streichgarnspinnversahren hergestellt.

Sür Webereizwecke wird das Garn nach dem Spinnen noch gedämpft, um zu verhindern, daß etwa Schlingenbildung eintritt.

In noch höherem Maße wie die Pflanzensfasern nimmt Schafwolle aus der Eust eine anssehnliche Menge Wasser auf, ohne sich deshalb seucht anzusühlen. Der Wassergehalt kann 30 bis 40% des Gesamtgewichtes betragen. Der zulässige Seuchtigkeitsgehalt für Streichwolle ist 17%, für Kammgarne und Kammzüge 18½% des absoluten Trockengewichtes.

# Die Numerierung der Wollgarne

Bei Kammgarnen und den verschiedenen Kunstwollen ist sast ausschließlich die metrische Nume. ierung eingeführt, während bei Streichsgarnen außer der metrischen noch die alte preußische, sächsische, rheinische, berlinische, französsische und englische Numerierung gebräuchlich ist.

Die metrische Nummer gibt an, wie viele Meter auf 1 g oder wie viele Stränge zu je 1000 m auf 1000 g = 1 kg gehen. Die haspelungen sind verschieden und zwar:

#### 1. Art:

1 Haspelumfang = 137 cm

73 hafpelumfänge = 100 m = 1 Gebinde

10 Gebinde = 1000 m = 1 Strang.

#### 2. Art:

1 haspelumfang = 143 cm,

70 hafpelumfänge= 100 m=1 Gebinde,

10 Gebinde = 1000 m = 1 Strang.

#### 3. Art:

1 haspelumfang = 125 cm,

80 haspelumfänge = 100 m = 1 Gebinde,

10 Gebinde = 1000 m = 1 Strang.

Derpackung: 1 Bündel = 5 kg, enthält soviele Kauten oder Docken, als die Garnnummer angibt. 1 Kaute = 5 Strang.

Bei sämtlichen haspelungen ist die Sadenlänge eines Stranges = 1000 m Sollänge; nach Abzug von 5% Derlust wird der Strang mit 950 m Derbrauchslänge gerechnet.

Wird Streichgarn englisch numeriert, so läuft 1 Strang = 560 Nard oder rund 512 m. Die englische Streichgarnnummer gibt an, wie viele Strang zu je 560 Nard auf 1 engl. Pfund = 453,6 g gehen.

Bei der englischen Kammgarnnumerierung werden drei haspelungen verwendet und zwar die kurze, die mittlere und die lange Weise.\*)

Die kurze Weife ift:

1 Haspelumfang = 1 Nard,

80 Haspelumsänge = 80 Nard = 1 Gebinde, 7 Gebinde = 560 Nard = 1 Strang = 512 m.

Die mittlere Weise ist gleich der Baumwollshaspelung und hat 1 Strang = 840 Nard = 768 m.

Die lange Weife ist:

1 haspelumfang = 2 Nard,

80 Haspelumfänge = 160 Nard = 1 Gebinde, 7 Gebinde = 1120 Nard = 1 Strang = 1024 m.

Die englische Kammgarnnummer gibt an, wie viele Strang zu 560 Pard auf 1 englisches Pfund gehen.

Die Verpackung erfolgt in Kauten oder Docken und sind in einer Kaute so viele Stranz enthalten, als die Nummer des Garnes angibt. Die Bündel werden zu 5 und 10 Pfund

<sup>\*)</sup> hafpelumfang.

gepackt, somit sind in einem 10=Pfund=Bündel 10 Kauten, in einem 5=Pfund=Bündel 5 Kauten enthalten, 3. B. von Garn Ur. 48 sind in einem 5-Pfund-Bündel =  $5 \cdot 48 = 240$  Strang zu 560 Nard; in einem 10-Pfund-Bündel =  $10 \cdot 48 = 480$  Strang Garn enthalten.

#### Die Seiden

(engl. Silk, frz. Soie)

#### Die echte oder edle Seide, Maulbeerseide

Mit nur geringer Ausnahme bestehen alle Webmaterialien aus kurzen Sasern oder Hag-

ren, die durch Dereinigung, Derdrehen, Dersspinnen einen webfähigen Faden bilden; die Seiden sind bereits fertige Fäden von großer Schönheit, Länge und Sestigkeit.

Unter Seide oder echter Seide versteht man gewöhnlich das Erzeugnis der Raupe des Maulbeerspinners (Bombyx mori, daher auch Morusspinner), während andere ähnliche Produkte als "wilde Seiden" (Tussahseide, Muschelseide, Pamamanseide) bezeichnet werden.

Die heimat des Maulbeerspinners ist China, wo er schon seit Iahrtausenden gezüchtet wird. Später hat sich die Kultur der Scidenraupe nach Persien, Indien und dem übrigen Asien verbreitet und vom 6. Jahrhundert n. Chr. an in Grie-

chenland, Spanien, Sizilien, und vom 15. Jahrshundert an in Italien (Combardei, Piemont), in Frankreich und Ungarn eingeführt.

Die Seidenraupe lebt von den Blättern des weißfrüchtigen Maulbeerbaumes. Die Zucht der Raupe beginnt ungefähr im Mai mit dem Auslegen der Eier in Brutkästen, in denen die Temperatur auf 17—25°C nach und nach ershöht wird und aus denen nach 8—10 Tagen, mit der Entwicklung des Maulbeerbaumes, die kleinen Raupen herauskommen. Während 4 bis 5 Wochen entwickelt sich die Raupe zu ihrer

Vollgröße. Sie ist außerordentlich gefräßig, wird 8—10 cm lang, etwa kleinfingerdick, und häutet sich in dieser Zeit viermal. Nach etwa 32 Tagen wird die Raupe spinnreif. Zur




Abb. 18. Seidenhalpel. 1 Schlagbecken zum Aufweichen des Seidenleims. 2 In den Hafern der Bürste verfülzen sich die Sadenschlichtungen der obersten Kokonschicht. Die gefundenen Sadenanfänge werden von dem Schlagmädigen gefaßt, mit einem lösselartigen Gerät gehr es unter die schwimmenden Kokons und überzibt diese der vor dem mit warmem Wasser angefüllten Spinnbecken 3 sitzenden happelein. Diese bringt die Kokons in das Becken und beseistigt die Sadenausfänge an haken 4.5 und 6 sind Wasser- und Dampfzuleitungen. Mehrere Kokons werden zum Abhaspeln der Seide zusammengenommen, durch eine seinlöcherige Porzellandie 7 und über zwei Röllchen (8 und 9) geführt. Nachdem der vom unteren Köllchen kommende Saden ungefähr 200mal um den aussteigenden Hadden der den keinigung. Arocknung und Gättung des jo gebilderen Kohsensäden durch Druck, sowie eine Reinigung, Arocknung und Gättung des jo gebilderen Rohseidenserericht ist, samt hat dem Halpel. 12. 13 Abstellvorzichtung für den haspel. 14 Sitz der halpselnin, 16 eine in Inalien, 16 eine in Frankreich gebräuchstige Sadenverschilingung

Bildung des Seidenfadens besitht die spinnreise Raupe unter dem Darmkanal zwei starke Seitendrüsen sür den Sibroinsaden und zwei weitere Drüsen für den Ausscheidung der Serizinshülle. Aus diesen Rohseidensaden bildet die Raupe eine dichte Hülle um sich selbst, die 30 bis 36 mm lang ist und als Kokon bezeichnet wird. Hier entwickelt sich die Puppe zum Schmetterling, der nach 2—3 Wochen die Hülle zerstört und auskriecht. Dieser Nachtsalter ist von weißlicher Farbe mit matter, brauner Zeichnung, besitht kein Flugvermögen und hat

nur verkümmerte Freswerkzeuge. Die Paarung ersolgt dann sofort, nach kurzer Zeitlegen die Weibchen die Eier, worauf beide Geschlechter absterben. Die weiblichen Kokons sind mehr eirund, während die männlichen länglich und in der Mitte wie eingeschnürt erscheinen. Die Farbe der Kokons ist weiß, gelblich oder mit einem grünlichen Schimmer.

Die Gewinnung des Seidenfadens

Bei der Seide unterscheidet man: 1. die ge= haspelte Seide, 2. die gesponnene Seide. Um den Seidenfaden abhafpeln zu können, dürfen die Kokons nicht beschädigt und nicht vom Schmetterling durchbohrt sein. Doppelkokons, die durch Aneinanderspinnen von zwei Raupen entstehen, können nicht abgehaspelt werden. Da beim Auskriechen der Salter die Hülle und damit die Saden gerftort, werden die gur Sei= dengewinnung bestimmten Kokons beißen Wasserdämpfen oder Heißluft ausgesett, damit die Tiere getötet werden. Sobann werden die Kokons nach Sarbe und Größe sortiert. Dor dem Abhaspeln legt man die Kokons in lauwarmes Wasser, damit sich die anhaftende Leimsubstanz löst und ein Abhaspeln möglich ist. Nun werden die Kokons mit Reisern (Birkenreisern) oder mit Bürften gestreift und gepeitscht, wobei sie die Flockseide und auch die losen Enden der Säden aufnehmen. Die fo gefundenen Saden= anfänge von 3-8 (zu manchen Seiden bis 24) Kokons werden zu einem Seidenfaden zusam= mengenommen, durch Ofen und Sadenführer einem haspel zugeführt und getrocknet. (Ab= bildung 18.) Die so gebildeten Rohseidenfäden erscheinen dem unbewaffneten Auge als nur ein Saden, weil die einzelnen, feucht aufgewundenen Kokonfäden durch ihren natürlichen Leim zusammengehalten werden. Don einem Kokon lassen sich 300-900 m abhaspeln; der übrige Teil, der nicht abgehaspelt werden kann, beträgt über 3000 m.

Die abgehaspelte, rohe Seide besteht aus einer inneren harzigen Substanz, Seidensubstanz oder zibroin, sowie einer äußeren Schicht, dem Seidenleim oder Seidenhast, Serizin, und hat eine matte, weiße, gelbe oder gelblichgrüne Farbe. Der innere Sibroinfaden wird von der dünneren äußeren Schicht, dem Serizin, vollständig umschlossen, so daß der eigentliche Rohseidenfaden fast gar keinen Glanz besitzt. Dieser überzug, der die Rohseide steif macht und ihre Färbung erschwert, wird durch Entschlen, Entsbasten, Abkochen in heißem Seisenwasser ents

fernt, der innere Sibroinfaden kommt zum Dorschein, der Faden erhält sein charakteristisches schönes Aussehen, größere Weichheit und den edlen Seidenglanz. Diese Arbeit mußstets vor dem Färben oder Veredeln der Seide vorgenommen werden. Ie nachdem die Seide ganz oder halb gekocht ist, wird sie bezeichnet und dies in Graden angegeben. Mitunter kocht man Rohseide nur mit reinem Wasser, also ohne Jusak von Seise, ab und bleicht sie dann; sie wird als Ecruseide bezeichnet.

Soupliert e Seide ist halbgekochte und weichgemachte Seide, ihr Gewichtsverlust etwa 6—8%. Nach dem Entschälen wird die Seide gefärbt; weiße Seide wird noch geschönt, d. h. es wird ihr durch eine schwache Färbung ein angenehmeres Aussehen gegeben, 3. B. ein Weiß mit rötlichem Schimmer, ein gelbliches Weiß, ein bläuliches Weiß oder ein reines Weiß. Dollständig gebleicht wird entschälte Seide durch schwefelige Säure. Die entschälte Seide wird dann noch gestreckt, chevilliert, lüstriert (geglänzt), gegebenenfalls gebleicht, gefärbt und beschwert. Das Strecken geschieht ruckweise, das Chevillieren durch Winden der Strähne, das Eüstrieren durch Strecken und Dämpfen.

Durch das Abkochen, Entbasten, verliert die Seide im allgemeinen 25—30% an Gewicht. Bei dem hohen Werte der Seide wird dieser Gewichtsverlust durch Beschweren wieder ersett. Wird die Seide nur dis zu dem Gewichtsverlust beschwert, der durch das Entbasten entstanden ist, so bezeichnet man diese als "Pariseide". Die Beschwerung der Seide ist größtenteils viel höher (50, 100, 300% und höher), und wird in Prozenten über oder unter Rohgewicht oder über oder unter pari angegeben.

Auf 50% beschwerte Seide bedeutet also, daß 100 kg Rohseide nach der Beschwerung lufttrocken 150 kg ergeben. Wenn demnach eine Seide, die nach dem Entschälen 25% Gewichtsverlust ausweist, auf 50% über pari erschwert worden ist, so enthält sie in Wirklichskeit 100 — 25 — 75 Teile Reinseide und 50 + 25 — 75 Teile Beschwerung.

Jur Beschwerung verwendet man vegetabislische Stoffe, wie Galläpfel, Gerbsäure und Jucker, oder mineralische Stoffe, wie Eisen, Chlorzinn oder Metallsalze, Jinn, Phosphat, in neuerer Zeit auch Wasserglas, phosphorsaures Natron, schwefelsaure Tonerde u. a. m., die bei dunkler oder schwarzer Seide gleich mit dem Färben verbunden wird.

Durch das Beschweren leidet die Seide; stark beschwerte Seide ist sehr brüchig und wenig haltbar.

Nach heermann kann man auf Grund des Titers\*) der gefärbten Seide und des nach der Saserzahlmethode geschätzten Robtiters die Be= schwerung annähernd berechnen. Man wägt eine bestimmte Sadenlänge 3. B. 450 m der gefärbten, lufttrockenen Seide und rechnet das Gewicht auf 9000 m um als Titer der gefärb= ten Seide. Der Robtiter wird sodann durch Auszählen der Einzelkokonfäden bestimmt nach der Sormel: Einzelfasergahl × 11/5 = Rohtiter. Aus diesen zwei Werten kann die Beschwerung in einfacher Weise berechnet werden. Beträgt 3. B. der Robtiter 19 Denier und der Titer der gefärbten Seide 30,4 Denier, fo beträgt die Beschwerung  $\frac{30.4-19}{100}$ . 100=62%über pari.




Abb. 19. Seide, 1 roher Kokonfaden, 2 abgekochte Seide, 3 Seidenleim, 4 Seidenleimrest (Vergrößerung 150sach), 5 Sibrille

Das Fasermaterial der zerfressenen Kokons, die äußere Hülle der Kokons, d. i. die sogenannte Flockseide, und die Seidenabfälle beim Haspeln, ebenso das Innere der Kokons mit dem zurückbleibenden pergamentähnslichen Häutchen, der Strusa, werden weiter verarbeitet und, da sie mit Seidenleim stark verklebt sind, mit Seisenwasser gekocht, schickstenweise in Holztröge gelegt, ansangs auf 60 bis 70°, später auf 20—30° C warm gehalten

und so durch 4-5 Tage einem gaulen über= lassen. hat sich nun der Seidenleim gelöst, dann werden die Abfälle in warmem, schwachem Sei= fenwasser gespült, endlich in reinem kaltem Wasser reingespült und auf Trockenmaschinen getrocknet. Bei dem nachfolgenden Schlagen mit Lederbändern fallen die Duppen und andere Unreinigkeiten heraus. Die Kokons werden auf dem Kokonöffner zerriffen und mit der Slockseide und anderen Abfällen auf der fogen. Pelamafdine zu einem zusammenhängenden Pelz verarbeitet, der aus parallel gelagerten Sasern gebildet ift. Die nun folgende Kämm= maschine kämmt aus den Saserbärten alle kür= zeren Sasern und Knötchen beraus unter gleich= zeitiger weiterer Parallellegung der Safern, die nun, auf besonderen Spinnmaschinen weiter verarbeitet, nach dem Kammgarnspinnverfah= ren die Schappseide oder Florettseide ergeben. Diese Seidenfäden bestehen aus gerriffenen, 5-15 cm langen Saferstücken und find gegen= über der Organsinseide und Trameseide faserig, während diese glatt sind.

Die Abfälle dieses Produkts (Seidenkämmlinge oder Stumba), sowie sonstige ganz kurze Seidenabsälle werden zur Herstellung der Bouretteseide verwendet, die nach dem Streichgarnspinnversahren versponnen und zu billigen, groben Seidenstoffen, Schlasdecken, Reisedecken benutzt werden.

Seidenshoddn wird ähnlich wie Wollsshoddn durch Zerfasern von Seidenabfällen, Stoffabfällen gewonnen und mit Bourette versarbeitet.

Unter dem Mikroskop erscheint der rohe Seidenfaden als ein strukturloses, nach Behandslung mit verdünnter Chromsäure sein gestreistes, glasartiges Stäbchen, bestehend aus zwei dicht aneinanderstoßenden Einzelfäden aus Sibroin, die durch Serizin miteinander verklebt sind. Bei nicht entschälter Seide ist die Serizinshülle entweder ganz homogen (gleichartig umsschlossen), (Abb. 19) oder sie besitzt seine Quersprünge und Salten, teilweise sehlt sie auch ganz. Die Sibroinfäden sind annähernd zylinderschen sind etwa 0,008—0,016 mm dick (Chinasseiden sind seiner, japanesische und italienische Seiden etwas dicker).

Die Elastizität, die der echten Seide in hohem Maße eigen ist, trägt zur Erhöhung ihres Werstes erheblich bei, da seidene Kleiderstoffe im Gebrauch sast gar nicht knittern. Allgemein ist Glanz, Elastizität und Sestigkeit abhängig von Klima, Rasse und Zucht.

<sup>\*)</sup> Garnnummer

Der Seiden schrei, Rauschen der Seide, ist ein ganz eigenartiges, knirschendes Geräusch, das beim Angreisen der Seide vernehmbar ist und nach Behandlung in einem verdünnten Säurebad stärker auftritt.

Das Moulinieren der Seide besteht in dem Spulen und Pugen, dem Drehen, dem Duplieren, dem Zwirnen und haspeln.

Durch leichtes Zusammendrehen von 3-8 Kokonfäden erhält man die Gregeseide, die nur für besondere Artikel verwendet wird.

Organsin, ital. organsin, oder Kettseide. 3—8 Kokonfäden werden zunächst von rechts nach links gedreht, dann 2—4 solcher Fäden von links nach rechts mit gleicher Drehungszahl (450—650 auf 1 m) gezwirnt oder mouliniert.

Trameseide (frz. trame, ital. trama), Schußseide ist 1—4fädige Grege. Die Fäden werden ohne vorheriges Zwirnen zusammengespult und von links nach rechts mit 80—160 Drehungen auf 1 m, also sehr lose, gedreht, was dem Gewebe als Schußseide Fülle und Deckung gibt.

Marabout = Seide ist eine harte Seide aus zwei oder drei Rohseidenfäden, die seicht gezwirnt, entschält und gefärbt, dann stark gezwirnt wird und durch ihren Leimgehalt eine gewisse härte behält. Zu Maraboutseide werden ganz weiße Kokons verwendet.

Pelseide ist gedrehte Rohseide; sie besteht aus 8—12 oder oft mehr Kokonfäden, die als Herzsaden mit Gold= und Silberdraht umspon= nen werden.

Nähseide oder Kusirseide besteht aus 3—24 Kokonsäden mit Rechtsdrehung, sodann aus 2—4 solchen Säden mit Linksdrehung gezwirnt.

Strick seide ist ähnlich wie Nähseide, aber dicker und schwach gedrebt.

Kordonettseide ist schnurähnlich aus drei Zwirnen zusammengedreht. Jeder der drei Zwirne besteht aus 4—8 Rohseidenfäden mit entgegengesetzer Drehung. Die Säden sollen in der Stickerei perlenartig wirken.

Stickseide ist eine flache Seide aus zwei oder mehr ungedrehten Rohseidefäden, die sehr schwach (etwa 4—5 Drehungen auf 1 cm) gezwirnt werden; seltener besteht Stickseide aus schwach gedrehten Rohseidenfäden. Die Fäden liegen sehr offen und decken den Grund der Stickerei gut aus.

Crêpeseide ist eine mehrsache Trameseide mit etwa 30 einseitigen Drehungen auf 1 cm; zur Verhinderung des Aufdrehens wird sie stark geschlichtet und kommt auf Kreuzspulen in den Handel. Zur Unterscheidung der für Kreppgewebe nötigen rechts und links gedrehten Zwirne wird der links gedrehte Zwirn mit gefärbter Schlichte behandelt, die beim Abskochen verschwindet.

#### Wilde Seiden

Die von den Kokons verschiedener in China, Japan und Indien wildlebender Schmetterlinge gewonnenen Seiden nennt man wilde Seiden.




Abb. 20. Tufjahseide. (Nach höhnel.) A Seitenansicht, B und C Slächenansichten des einsachen Sibroinsadens, C 1, 2 dünne Kreuzungsstellen, r dichtere Rindenschicht der Kaser, i lockere Innenschicht, f Euftkanäle, g Sibrillen

Die Namamanseide ist das Gespinst des japanischen Eichenseidenspinners, die aber für den Welthandel nicht in Betracht kommt.

Die Tuffahfeide stammt von dem dine= sischen Eichenseidenspinner, der in Südchina und Indien verbreitet und im freien gegüchtet wird. Die etwas unregelmäßigen 5 cm langen Kokons bestehen aus hellen bis dunklen braunen Doppelfäden und lassen sich nicht so leicht abhaspeln wie die des Maulbeerspinners. Sie sind mit Seidenleim stark verklebt und müssen in alkalischen Lösungen gekocht werden, wobei sich der Seidenleim auflöst. Die noch feuchten Kokons werden nun abgehaspelt, wobei die Säden durch eine Schlichtmaffe geführt werden, damit die 3. T. entleimten Kokonfäden in der Grege (gehaspelte Rohseide) wieder verkleben. Der Abkochverlust schwankt zwischen 7-45%. Die größte Menge der Tuffahseide wird nach Art der Schappseide versponnen. Sie zeigt einen ge= ringeren Glanz als die Maulbeerseide und ist im Griff auch weniger seidenartig. Da sie sich schwer bleichen läßt, wird sie häusig in der Naturfarbe verwendet oder in dunkleren Sarbstönen gefärbt, wo sie zugleich auch mit Gerbstoff beschwert wird. Unter dem Mikroskop erscheint die Tussahseide in ziemlicher Breite (0,04 bis 0,06 mm) als glasartiger Saden mit deutslicher Streisung in der Längsrichtung, der

Querschnitt ist dreiseitig, am Rande ist eine Rindenschicht von feineren Sibrillen sichtbar, die Faser erscheint oft gefaltet und überlegt. (Abb. 20.)

Derwendung findet Tussahseide zu Plüsch, Möbelstoffen und als Schußseide zu Kleiderstoffen, Pongees, Tussah oder Shantung genannten Stoffen, die unter dem falschen Namen "Rohseide" bekannt sind.

# Die Numerierung der Seidengarne

Die Numerierung oder Titrierung der gehafpelten Seiden (Grege, Organsin, Trame) ist allen übrigen Numerierungen entgegengesetzt, d. h. eine gleichbleibende Garnlänge wird nach der Anzahl von Gewichtseinheiten bestimmt (Gewichtsnummerspstem). Man unterscheidet den neuen internationalen oder Legaltiter und den alten internationalen Titer.

Der neue internationale oder Cegaltiter gibt an, wie viele Gewichtseinheiten von 1 Denier = 0,05 g ein Gebinde von 450 m Sadenlänge oder wieviel Gramm ein Strang von 9000 m Sadenlänge wiegt.

1 Haspelumfang = 1,125 m,

400 haspelumfänge = 450 m = 1 Gebinde, 20 Gebinde = 9000 m = 1 Strang.

Die am meiften verwendeten Seidentiter find:

für Organsin 18/19 bis 24/26 Denier,

für Trame 20/22 bis 36/38 Denier, für Grege 9/11 bis 11/13 Denier.

Der alte internationale Titer gibt an, wies viel Denier = 0,05 g 1 Gebind von 500 m Sadenlänge, oder wie viele Gramm = 1 Strang

von 10 000 m Sabenlänge wiegt.

Die gesponnenen Seiden (Schapp=, Bouretteund Tussahseide) werden metrisch numeriert. Die metrische Nummer gibt an, wie viele Meter auf 1 g oder wie viele Schneller von je 500 m auf ½ kg gehen.

Die metrische haspelung ist:

1 haspelumfang = 1,25 m,

100 haspelumfänge = 125 m = 1 Gebinde,

4 Gebinde = 500 m = 1 Schneller.

In England werden die gesponnenen Seiden wie die Baumwolle englisch numeriert und geshaspelt. Frankreich numeriert nach der französsischen Baumwollenummer mit 1,25 m haspelsumfang.

Im Seidenhandel unterscheidet man die Seisbensorten nach Herkunft und zwar:

1. Europäische Seiden (Italien, Frankreich, Spanien, Ungarn, Schweiz).

2. Cevantinische Seiden (Griechenland, Balkanstaaten, Saloniki, Adrianopel, Brussa, Cypern, Syrien, Kaukasus, Turkestan, Persien usw.).

3. Indische Seiden (Bengal, Kaschmir usw.) fein, weich und glänzend.

4. Chinesische Seiden (Südchina: Kantonges spinste, Zentrals und Nordchina, weiße und gelbe Seiden (Tsatlen, Minchew usw.).

5. Japanische Seiden.

Nach der Gegend, Farbe und Rasse werden vielsach noch weitere Unterabteilungen genannt. Bei Gregen und Zwirnen gibt man für bessere Waren häusig die Fabrik an, in der sie hergestellt werden. Nach der Güte unterscheidet man 4—6 besondere Klassen, die durch Griff, Glanz, Farbe, Reinheit, Gleichmäßigkeit, Dehnbarkeit und Stärke des Fadens bestimmt werden. Soweit diese Eigenschaften nicht durch das Auge und mit der Hand bestimmt werden können, werden sie zahlenmäßig durch die in der Seidentrocknungsanstalt vorgenommene Prüfung sestgelegt.

Seide nimmt bis 30% Feuchtigkeit auf, ohne sich feucht anzufühlen; der zulässige Seuchtig=keitsgehalt ist 11% vom absoluten Trocken=

gewicht.

Die Haupthandelsplätze für Naturseiden sind:

In China Kanton, Schanghai, in Iapan Nokoshama, in Italien Mailand und Turin, in Ostsindien Bengal, in der Levante Sprien mit Beisrut, Anatolien mit Brussa, Panderma und Adrianopel, in Persien Rescht, in Turkestan Khokand, in Spanien Valencia, in Frankreich Tyon mit einer großen Anzahl Provinzpläßen.

Hauptkonsumpläge in Deutschland sind Berlin, Krefeld, Chemnig, Elberfeld, in der Schweiz Basel und Zürich.

# Mineralische Rohstoffe

Die mineralischen Robstoffe baben für die Tertilindustrie nur wenig Bedeutung, weil sie sich infolge ihres Gewichtes und als aute Wärmeleiter für Bekleidungszwecke nicht eignen.

Der Asbest oder Amiant gegört zu den horn= blenden; er führt auch den Namen Bergflachs, Bergseide oder Buffolith und ift ein Doppel= silikat von Kalk und Magnesia, oft verunrei= nigt mit Eisen und Tonerde. Der Stein besteht aus haarförmigen Kristallnadeln, die über- und untereinander gelagert sind. Gefunden wird Asbest in allen Ländern Europas und in Nordamerika. Besonders lange, glatte, seidenartig glängende Safern von giemlicher Sestigkeit besigt der italienische Afbest; eine weitere gute Sorte ist der kanadische Asbest oder Bostonit.

Die roben Asbeststücke werden durch Quetsch= oder Walzwerke zerquetscht, sodann in beißes Waffer gelegt und dann durch Klopfen und Stampfen so lange bearbeitet, bis er sich auflöft. Die kürzeren Safern werden nun ausge= schieden und zu Dichtungsmaterial oder Afbest= pappe verarbeitet. Die längeren Safern werden auf Vorspinnkrempeln weiter gelockert, ger= teilt und entweder allein oder mit Bastfaser= werg vermischt versponnen und verwebt. Das Gewebe wird dann durch Ausglüben von den brennbaren Pflangenfasern gereinigt, so daß das reine Asbestprodukt übrig bleibt. Der Dor= teil der Asbestgewebe ift, daß sie sehr viel hige aushalten, ohne zu verbrennen und deshalb zu Theaterbekorationen, Asbestmatragen u. a. m. Derwendung finden.

### Die Metalle

Die Metalle haben mit wenigen Ausnahmen die Sähigkeit, sich zu Saben von großer Seinheit ausziehen zu laffen, wenn das glübend gemachte, weiche Metall, aus vorgewalzten dunnen Stangen, durch immer kleinere Ofen ge= 30gen wird.

Die echten Silberdrähte bestehen aus rei= nem Silber; die echten Golddrähte bestehen

aus Silber und sind vergoldet.

Die unechten edlen Metallfäden werden aus Kupfer mit Silber= oder Goldübergug berge= stellt, die man als "Ceonische Gespinste" bezeichnet.

Cnprische Goldfäden bestehen aus der Umspinnung eines seidenen (Pelseide) oder leine= nen Bergfadens mit einem feinen vergoldeten Darmbäutchen.

Brillantgarne bestehen aus feinen band= chenförmigen Metallfäden, den fogen. Sahn, die mit Sasergespinsten aus Wolle, Baumwolle oder Seide zusammengebreht find.

Alle edlen Metallgespinste bilden ein wertvolles Effektmaterial für die Herstellung kostbarer Prachtgewebe, Gobelins, Brokate,

Gold= und Silbertressen u. a. m.

Uneble Metallfäben aus Eisen=, Kup= fer= oder Messingdraht, die ebenfalls durch Ausglüben im erweichten Zustande bergestellt werden, finden vielfache Derwendung zu Slit= tergeweben und Metallsieben.

### Das Glas

Das Glas kann man bei mäßiger Erwärmung so weit erweichen, daß es sich in fehr feine und gleichmäßige Saden von beliebiger Sarbe und sehr schönem Glanze ausziehen läßt. Man er= hitzt einen Glasstab, zieht mit einem Stäbchen einen Saden auf eine Weife und kann durch langsameres oder rascheres Drehen von hand den so gewonnenen Glasfaden beliebig gröber ober feiner gestalten, 3. B. laffen sich aus einem Kilogramm Glas bis 5 000 000 m Jaden aus= ziehen.

Derwendet wird Glas wegen seiner Sprödig= keit weniger zu Bedarfsstoffen oder als Ein= fcuß in Seidengeweben, sondern mehr zu kleinen Schmuckgegenständen, Brofchen, Phantafieartikeln und Glasblumen.

# Kunstseiden

Die ersten Dersuche, auf chemischem Wege künstliche Seiden herzustellen, wurden von dem frangösischen Chemiker Grafen h. von Char= bonnet in Besançon gemacht, als beren Ergeb= nis er 1885 die nach ihm benannte Chardonnet= seide auf den Markt brachte. Die Chardonnet= oder Kollodiumseide wird aus Baumwollinters oder aus holgfafern bergeftellt. Die Bellulofe wird zuerst durch Nitrierung zu Nitrozellulose, Schießbaumwolle, verwandelt und in 40 Do= lumprozenten Ather und 60 Dolumprozenten Alkohol aufgelöft. Die nun dickfluffige, filtrierte Masse, Kollodium, wird unter einem Drucke von 8-10 Atmosphären durch gang feine Spinndusen (Kapillarröhrchen) von 0,08 Millimeter Durchmeffer hindurch gepreßt und in kaltes Waffer geführt, wodurch der fo ge= bildete feine Saden sofort erstarrt. Er wird nun mit dem hafpel, der im warmen Glas= kasten untergebracht ist, aufgehaspelt und ge= trocknet. In weiterer Behandlung mit Schwefelammonium wurde das feuergefährliche, leicht explodierende Gespinst weniger leicht entzundlich und durch Beimischung von Sischleim, Gln= zerin usw. weicher und geschmeidiger gemacht. Derwendet wurde es zunächst in Geweben als Einschuß und wegen seines Glanzes zu Stickereien.

Die Cehnerseide, benannt nach dem Herssteller Cehner (Zürich), der zur Sösung Holzsgeist statt Atheralkohol verwendete und diese Flüssigkeit mit einer Sösung von Seidenabfällen in konzentrierter Essügsüre versetzte, ist auch unter den Namen Soie de France bekannt, doch nur von vorübergehender Bedeutung.

Kupferseide oder Glanzstoff. H. Pauly in München-Gladbach löst gewaschene und entfettete Baumwolle (auch Linters) bei niedriger Temperatur in Kupferogydammoniak auf und sprift den dickslüssigen Brei durch feine Spinndüsen in ein Fällbad, das aus Natronlauge besteht. Dieses Versahren wurde durch Bronnert-Fremery-Urban. vielsach versbessert.

Die Eigenschaften der Kollodium-Zellulose-Kunstseiden sind einander sehr ähnlich. Sie zeisgen einen etwas aufdringlichen, sast speciesen Glanz; der Griff ist glatter, strohiger, die Säden sind bedeutend weniger elastisch und vor allem ist die Sestigkeit etwa um die Hälfte geringer als bei der echten Seide (etwa 1—2 g auf 1 Denier). Kunstseide wird daher im Gewebe meistens als Schuß verwendet; zur Kette kann man nur beste Sorten mit einem Titer von 80 Den. verwenden, die man mit einer Schlichte von Kartosselmehl, Glyzerin und Lederleim bestreicht. Beim Benehen mit Wasser quellen die Zelluloseseiden und verlieren 33—60% an Reißsestigkeit; sie müssen deshalb beim Särben

außerordentlich sorgfältig behandelt werden. Wesentlich anders verhält sich die Azetatseide, die ihre Sestigkeit beim Durchnässen beibehält und deshalb sogar für Badeanzüge verwendet werden kann. Beim Kochen mit Wasser, Erwärmen mit Sodas oder Natronlaugelösungen schrumpsen die Säden und verlieren ihren Glanz.

Die Bembergfeide oder Bemberg-Adler= seide wird nach dem Kupferstreckspinnverfahren bergestellt. Das Ausgangsmaterial ist Baum= wollzellulose von Baumwollinters, die von Samenschalen, Staub usw. befreit, mit Natronlauge gebäucht und mit Chlor gebleicht werden. Diese werden sodann in eine Kupferorndammoniak= lösung eingetragen, wo sie sich zu einer sirup= artigen, blauen, gabfluffigen Maffe auflösen. Diese Masse wird durch Spinndusen in strömen= des Waffer gepreßt. Die ausgepreßten Säden werden durch ihr eigenes Gewicht und durch das Waffer zur Erstarrung gebracht, sodann mit perdünnter Schwefelfäure behandelt und auf einem hafpel aufgewickelt. Die Saden werden dann gefigt, d. h. es werden Querfaden ein= gebunden und das Produkt vom hafpel genom= men, mit verschiedenen Waschbädern rein gewaschen, dann geseift und getrocknet. Sur die perschiedene Derwendung bleibt die Seide ent= weder ungezwirnt, oder sie wird gezwirnt mit 100, 200 oder 300 Drehungen auf 1 Meter. Das färben geschieht nachträglich, besonders bekannt ift die indanthrenfarbige Bemberg= Waschseide.

Diskoseseide. Gebleichte Zellulose wird mit Natronlauge behandelt, sodann abgelagert, nachher abgepreßt und einige Stunden unter Einwirkung von Schweselkohlenstoff gelassen. Die dickliche Slüssigkeit, das Diskoid, wird durch Spinndüsen in eine Erstarrungsflüssigeit (warme Lösung von Chlorammonium) gespritzt und bildet hier einen Diskosesaden.

Agfa=Seide und Agfa=Travis=Seide. Der Zellstoff entsteht durch Kochen von Sichtenholz mit Kalziumbisulfitlauge, der durch Behandlung mit starker Natronlauge in Alkalizellulose übergeht und mit Schwefelkohlenstoff eine orangebraune, seinsaserige Masse bildet. Erst diese Zelluloseverbindung, die man als Rohviskose oder Xanthogenat bezeichnet, löst sich in Wasser. Die so erhaltene flüssige Diskose sührt man der Spulenspinnmaschine zu. Durch brausenähnliche Spinndüsen mit Löchern bis zu 0,01 mm Feinheit wird die flüssige Diskose ausgepreßt und gelangt in ein Säurebad, wel-

ches die Flüssigigkeit zersett und den Faden entstehen läßt. Aus dem Säurebad wird der aus vielen Einzelsäden bestehende Faden auf eine Spinnspule aufgewickelt; durch Umspulung auf der Iwirnmaschine erhält dieser die jeweils gewünschte Drehung und zwar, wenn er als Schußmaterial verwendet werden soll, etwa 150 Umdrehungen, als Kettgarn etwa 300 Umdrehungen auf den Meter Fadenlänge. Sodann wird die Seide in Strangsorm gebracht, anschließend gereinigt, entschwefelt, gebleicht und sortiert. Für die weitere Derarbeitung wird sie auf Kettspulen oder Kreuzspulen, für den Schuß auf Schußpulen, Kannetten, umgespult.

Az etat seiden. Jur Herstellung wird Zellulose aus Linters oder Holz mit Essissüureanhydrid und Eisessig zusammen mit etwas
Schwefelsäure warm behandelt. Die hierbei
entstehende Azetylzellulose bleibt im Eisessig
gelöst. Nun gießt man die Lösung in Wasser
und erhält das Zelluloseazetat als weiße
Flocken, löst dieses in Azeton und preßt nun
die erhaltene Spinnflüssigkeit durch Metalldüsen in einen warmen Luftstrom, der das Azeton verdunstet, so daß feste Zelluloseazetatfäden zurückbleiben.

Stapelfaser. Während man früher bloß Kunstseidenabsall in Stücke von bestimmter Tänge schnitt, wird heute die Kunstseide in 4 bis 12 cm lange Stapel zerschnitten, sodann gekrempelt, wodurch sie gekräuselt und mattglänzend, mohairartig, das Garn elastischer und weicher wird als Kunstseidengarn. Man erhält so Kunstseidengespinste nach Art der Schappseiden, die z. T. zu samtartigen Geweben verwebt werden (Ersat für Schappseidensamt). Sie wird auch mit Kunstbaumwolle oder mit Kunstwolle vermischt versponnen und gibt diesen Garnen mehr Sestigkeit und Glanz.

Besonders bekannt ist in neuerer Zeit die Distrasaser der Köln-Rottweiler A.-G.

Nitroseide wird in Deutschland in nennenswertem Umfange nicht mehr hergestellt.

Kupferammoniak = Kunst seide wird von der I. P. Bemberg=A.=G. in Barmen her= gestellt, die sich ihr sogen. Streckspinnversahren in der ganzen Welt schützen lassen konnte. Auch die Sirma Fr. Küttner in Sehma (Sachsen) stellt nach einem ähnlichen Versahren Kupferseide her.

Diskose = Kunstseide ist in der Produktion im allgemeinen die billigste Kunstseide. Bembergseide kostet heute etwa 80%, Azetatsseide etwa 100—120% mehr beim Fabrikans

ten. Sührende deutsche Firmen sind: die Dereinigten Glanzstoffe-Fabriken A.=G. Elberfeld, (Marke "Elberfelder Glanzstoff"), I. G. Farbenindustrie A.=G. (Marke "Agfa=Seide"), Fr. Küttner, Sehma (Marke "Kasema") und die Köln=Rottweiler A.=G.

Azetatseide ist eine besonders im nassen Zustande sehr widerstandsfähige Kunstseide. Das Derfahren war vor dem Kriege ichon bekannt, wurde aber erft später in England vervollkommnet, wo die "Celanese"=Gesellschaft die Produktion in größerem Umfange aufnahm. Die belgische "Tubize" = Gesellschaft, deren Sabrikate ebenfalls 3. T. in Deutschland verarbeitet werden, hat eine Lizenz von der "Celanese". In Deutschland beginnt die Azeta G.m.b.h., eine Tochtergesellschaft der Dereinig= ten Glangstoff=Sabriken A.= G. und der 3. G. Sarbenindustrie A.= G. damit, eine Produktion in größerem Umfange nach dem weiter vervoll= kommneten Azetatverfahren auf den Markt zu bringen.

Die Vorteile der verhältnismäßig teuren Azetat-Kunstseide liegen neben der großen Waschseitigkeit in ihrer Feinsädigkeit, dem ruhigen Glanz und seidenähnlichen Fall des Gewebes. Ihre schwere Färbbarkeit kann einen gewissen Vorteil einschließen, da man sie in Verbindung mit Baumwoll-Mischgeweben im Stück in anderer Farbe färben kann. Den gleichen Vorteil weisen auch die Viskose und Kupferammoniak-Kunstseide auf, sofern sie mit Wolle zusammen gefärbt werden.

Wenn ein Stoff Kunstseide enthält, ist es vorteilhaft, beim Waschen folgende Punkte genau zu beachten:

- 1. Es ist nur gute, neutrale Seife zu be-
- 2. Es ist nur in lauwarmem Wasser zu wasschen. Kunstseidene Stoffe dürfen nicht aussgekocht werden.
- 3. Das Waschen darf nur durch abwechselndes Eintauchen und leichtes Bewegen in der Seifenlösung geschehen. Der Stoff darf im nassen Zustande nicht auseinandergezogen oder gerieben und gewrungen, sondern nur gut ausgedrückt werden.
- 4. Plätten soll man die Stoffe mit einem warmen Eisen auf der linken Seite, unter Benutzung eines trockenen Tuches. Niemals darf ein heißes Eisen benutzt werden.

Ein anderer Nachteil der Kunstseide ist ihre geringe Elastizität und Dehnbarkeit; beim Tragen knittert Kunstseide sehr leicht und wird dadurch unansehnlich, ein Mangel, den man bisher nicht hat beheben können. Der Vorteil sämtlicher Kunstseiden ist, daß sie billiger sind wie die Naturseide, das Preisverhältnis ist etwa 1:3, d. h. die Kunstseide ist etwa ein Drittel so teuer wie Naturseide.

# Die Numerierung der Kunstseide

Die Numerierung der Kunstseide erfolgt wie bei der gehaspelten Seide nach Deniergewicht. Der Titer gibt die Angahl Gramm an, die eine Sadenlänge von 9000 m wiegt. Sur Gewebe benutt man meist Kunstseidengarne der Titers von 80, 120, 180 Den. Eine der feinsten Sorten ist die Adlerseide von J. D. Bemberg, die äußer= lich der Naturseide täuschend ähnlich sieht und unter dem Mikroskop fast so fein erscheint wie Maulbeerseide. Bei einem Sadentiter von 120 Denier bat die Ablerseide 90 Einzelfasern, so daß die Einzelfaser = 1,33 Den. dick ift, gegen= über 5-7 Den. der sonstigen Kunstseidefasern, die bei 120 Den. nur 18-22 Einzelfasern entbalten, glasglängend, steif und sprobe sind. Eine ebenso feine Kunstseide ift die Agfa-Travis-Seide, die nach einem Spezialverfahren hergestellt, von bisher noch nicht erreichter Weichbeit ist. Sie gilt als feinfädigste Kunstseide im handel. Jeder Garnfaden von 120 Den. besteht aus 120 zusammengedrehten Einzelfaden, die somit 1 Den. dick sind; infolgedeffen ift die Agfa-Travis-Seide reißfester.

Unter dem Mikroskop unterscheiden sich die Kunstseidenfäden von den Seidenfäden durch die meist größere Dicke, von 5—7 Den., serner durch die strukturlose Obersläche mit oft einsachen oder doppelten Längslinien, die von auf der Faser verlaufenden rinnenartigen Vertiesfungen herrühren, hauptsächlich auch durch des sondere Querschnittsformen, die bei den eins

zelnen Sorten der Kunstseide verschieden sind. (Abb. 21.) Eine mikroskopische Unterscheidung der verschiedenen Kunstseiden ist sehr schwierig und nur mittelst Dergleichsmustern möglich.




Abb. 21. Kupferseidenfäden in Querschnittsformen (n. A. Herzog). I Kupferseide. II u. III Diskosescide. IV a, IV c. u. V Nitrosseide. VI Azetatseide. VII oben entbastete Naturseide, unten rohe Seide

# Hauptunterscheidungsmerkmale der Textilfasern

Die in der Textilindustrie verwendeten Saserstoffe lassen sich größtenteils schon durch Aufdrehen des Sadens und durch Jerlegen in die einzelnen Sasern erkennen. Ist jedoch das Erkennen mit freiem Auge nicht möglich, so muß eine mikroskopische oder eine chemische Untersuchung vorgenommen werden.

1. Die Unterscheidung der pflanze lichen Sasern von den tierischen Sasern

a) Die Verbrennungsprobe. Die pflanzlichen Fasern flammen beim Verbrennen auf und hinterlassen eine weißlichgelbe Asche unter Entwicklung saurer Gase; Geruch nach verbrannten Kohlehndraten (Zucker, Stärke, Zellulose). An der Asche ist die Struktur des Kadens noch deutlich erkennbar.

Die tierischen Sasern verbrennen viel schlechter, hinterlassen eine dicke, klumpige Asche, die Saser bläht sich unter Schmelzen auf, die alkalisch reagierenden Verbrennungsgase zeigen Geruch nach verbrannten Eiweißkörpern (Haare, Leim und dergl.). Der kohlige Rückstand brennt sich nur sehr langsam weiß; an der Asche ist die Struktur des Jadens oder Gewebes nicht mehr erkennbar, sofern nicht erhebliche mineralische Beschwerung stattgefunden hat.

b) Die Dehnung. Säden aus tierischen Sasern, wie 3. B. Wolle, Seide, lassen sich vielmehr behnen als Säden aus pflanzlichen Sasern, wie

3. B. Baumwolle, Leinen, Ramie ufw.

c) Biegsamkeit, Elastizität. Die tierischen Sasern besitzen eine ziemliche Elastizität gegenüber den pflanzlichen Sasern, was besonders an dem leichten Zerdrücken, Derknittern der Gewebe zu erkennen ist. Wollgewebe und Seidengewebe knittern nicht.

d) Gefühl. Die pflanzlichen Sasern sind im allgemeinen gute Wärmeleiter und fühlen sich deshalb kühler an, während die tierischen Sasern als schlechte Wärmeleiter sich warm an-

fühlen.

#### 2. Die Unterscheidung von Baumwolle und Leinen

- a) Die Saserart. Baumwolle hat eine weiche Saser mit korkzieherartigen Derdrehungen; die Leinenfaser ist gradlinig, spießig und härter.
- b) Die Saserlänge. Die Baumwollfaser ist 15—50 mm lang, die Ceinenfaser ist länger, etwa 5—20 cm.
- c) Der Glanz. Die Ceinenfaser hat einen ziemlichen Glanz, während die Baumwollfaser keinen nennenswerten Glanz zeigt, sondern
- matt erscheint.
  d) Die Gleich mäßigkeit. Die Gespinste aus Baumwolle sind im allgemeinen viel gleichmäßiger als Leinengespinste. Leinengewebe, besonders aus groben Leinen, erkennt man sehr leicht an den Unregelmäßigkeiten der
- nere Stellen als die Baumwollgewebe.

  e) Das Gefühl. Die Ceinenfaser ist ein besserer Wärmeleiter als die Baumwollfaser, desshalb fühlen sich Ceinengewebe kühler und glats

Saben, fie besitzen vielmehr bickere und bun-

- ter an als Baumwollgewebe.
  f) Die Elastizität. Die Baumwollfaser ist biegsamer, elastischer als die Leinenfaser. Baumwollgewebe zerknittern nicht so leicht wie Leinengewebe.
- g) Die Farbe. Baumwolle besitzt eine grös here Farbenaufnahmefähigkeit als Leinen. Auf Baumwolle kann man jeden beliebigen Farbenton ausfärben, während bei Leinen die Ausfärbung auf wenige gute Töne beschränkt ist (man findet meist nur blau, rot, gelb, sodann rohweiß und gebleicht weiß).

h) Die Ölprobe. Betupft man die mit des stilliertem Wasser sorgfältig gereinigte Probe mit reinem Öl, so erscheinen die Leinenfasern durchsichtig, während die Baumwollsasern un-

durchsichtig bleiben.

i) Die Sestigkeit. Die Ceinenfaser besitzt größere Sestigkeit als die Baumwollfaser, was bei einem Zerreißversuch zwischen Ceinen= und Baumwollgarnen (in halbleinenen Geweben) in auffallender Weise feststellbar ist; dabei darf das Baumwollgarn als Kettgarn keine Schlich= tung mehr ausweisen, sondern ist vorher mit dem Daumennagel abzustreichen.

k) Die Seuchtigkeitsannahme. Leinen nimmt die Seuchtigkeit rascher auf und gibt diese auch rascher wieder ab als Baumwolle. Dies wird recht unangenehm empfunden, wenn man Leinenwäsche unmittelbar am Körper

trägt.

#### 3. Die Unterscheibung von Hanf und Jute von Baumwolle

a) Die Saserart. Baumwolle hat eine weiche Saser in Bändchenform mit korkzieherartigen Verdrehungen; die Hanffaser ist glatt mit keulenförmigen Enden; Jute ist glatt und gleichmäßig, ohne Längs- und Querstreisen, das Lumen zeigt stellenweise auffallende Verengungen.

b) Die Saserlänge. Hanf und Jutefasern sind viel länger als die Baumwollfasern.

- c) Der Glanz. Jute zeigt verhältnismäßig, mehr Glanz als hanf, beide glänzen mehr als Baumwolle.
- d) Die Gleich mäßigkeit. Jute zeigt vollkommene Gleichmäßigkeit, Hanf dagegen ist ungleichmäßig mit dunneren und dickeren Stellen im Saden, Baumwolle ist im allgemeinen gleichmäßig im Saden.

e) Das Gefühl. Hanf= und Jutegewebe füh= len sich kübler an als Baumwollgewebe.

- f) Die Elastizität. Hans= und Jutesasern sind weniger biegsam und geschmeidig als Baumwollfasern.
- g) Die Farbe. Hanf zeigt geringe Sarbenaufnahmefähigkeit (man findet in Geweben nur rohweiß und dann blau oder rot, seltener andere Farben). Jute und Baumwolle wird in allen beliebigen Farben gefärbt und bedruckt.
- h) Die Sestigkeit. Hanf= und Jutesasern besitzen mehr Sestigkeit als Baumwollfasern. In Schnuren muß bei gleicher Sestigkeit Baum= wolle mehrsach gezwirnt sein, gegenüber dem einfachen Zwirn aus hanf oder Jute.

# 4. Die Unterscheidung von Hanf, Jute und Leinen

a) Die Saserart (f. mikroskopische Bilder).

b) Der Glanz. Leinen hat einen größeren Glanz als Hanf und Jute.

- c) Die chemische Prüfung. Phlorogluzinlösung färbt Jutefasern rot, Hanffasern zeigen leichte rötliche Färbung, Ceinenfasern bleiben vollständig unverändert.
  - 5. Unterscheidung der Ramie= und Resselfasern von Baumwolle
- a) Die Saserart. Mikroskopisch zeigt Ramie ein breites gleichmäßiges Cumen, das teilweise mit Zellstoffresten erfüllt ist; Baumwolle siebe oben.
- b) Die Saserlänge. Ramie hat bedeutend längere Sasern als Baumwolle.
- c) Der Glanz. Die Ramiefaser hat einen sehr schönen, seidenähnlichen Glanz, Baumwolle erscheint dagegen glanzlos, matt.
- d) Die Gleichmäßigkeit. Ramie ist vollständig gleichmäßig, Baumwolle nicht in dem Maße.
- e) Die Sestigkeit. Ramie besitt größere Sestigkeit als Baumwolle (vergleiche Ramiespitzen und Baumwollspitzen).
- 6. Ramie von Ceinen zu unterscheiden ist bedeutend schwieriger, weil beide Fasermaterialien lang und glänzend sind. Hier kommt hauptsächlich das fertige Gespinst in Betracht. Der Ramiesaden ist im allgemeinen viel gleichemäßiger gesponnen als der Leinensaden.

Die Ramiefaser läßt sich sehr schön in beliebigen Tönen färben und außerordentlich, blendend rein weiß bleichen, was bei der Ceinenfaser nicht in diesem Maße der Sall ist.

7. Ramie von Hanf und Jute. Hier ist eine Verwechslung ganz ausgeschlossen, denn Ramie hat im Gegensatz zu Hanf und Jute einen sehr schönen Glanz und ist ein feines, sehr gleichmäßiges Sasermaterial.

#### 8. Die Unterscheidung von Wollen und Naturseiben

- a) Die Saserart. Die Wollen zeigen unter dem Mikroskop schuppenartige Oberhautzellen; der Seidenfaden besteht aus feinen glasartigen Sädchen ohne jede Struktur.
- b) Şaserlänge. Bei den gehaspelten Seiden (Organsin, Trame) sind die Fasern durchaus länger als bei der Wolle; bei der Schappesseide ist die Faser seiner und weicher, bei der Bouretteseide ist die Faser kürzer, seiner und weicher als die Wollfaser.
- c) Glang. Seide hat einen fehr schönen, edlen Glang, mahrend die verschiedenen Wol-

len, mit Ausnahme von Mohair und Kaschmir, wenig oder keinen Glanz zeigen.

d) Gefühl. Der Wollfaden besteht aus dickeren, mehr oder weniger gekräuselten Einzelfasern und fühlt sich deshalb rauh an, während die Seidenfäden nicht gekräuselt, sich glatt und weich anfühlen.

#### 9. Die Unterscheidung der verschiedenen Wollsorten Streichgarn und Kammgarn

- a) Saserart. Die Streichwollen besitzen mehr Kräuselungen, die Kammwollen sind schlichte, weniger gekräuselte Wollen; oft sind die Kräuselungen vor dem Verspinnen geplättet.
- b) Saserlänge. Streichwollen besitzen mehr kürzere Sasern unter 100 mm, während Kammwollen (besonders gröbere) auch längere Sasern über 100 mm ausweisen.
- e) Gefühl. Kammgarne fühlen sich im allgemeinen glatter und weniger rauh an, Streichgarne sind weniger glatt und infolge ihrer Kräuselung rauher.
- d) Sabenart. Beim Kammgarn liegt das Sasermaterial durch das Kämmen vollständig parallel nebeneinander, während beim Streichgarn das Sasermaterial wirr über- und untereinander liegt.
- e) Garnnummer. Streichgarne werden nie so fein gesponnen wie Kammgarne; man spinnt Streichgarne bis etwa Nr. 30 metrisch — Nr. 18 englisch.

#### 10. harte und feine Kammgarne

- a) Saserart. Die harten Kammgarne (West) bestehen aus sehr wenig gekräuselten, schlichten, aber starken und harten Einzelsasern (Theviot, Ziegenhaare, Niederungswolle), während die seinen Kammgarne aus seinen, z. T. gekräuselten, weichen Einzelsasern bestehen (aus Merinowolle, Troßbredwolle).
- b) Gefühl. Die harten Kammgarne fühlen sich viel rauher und härter an als die feinen Kammgarne. (Beachte den Unterschied beim Tragen eines Cheviotkleides und eines feinen Kammgarnkleides.)

## 11. Kunstwolle und Streichgarn

a) Saserart. Kunstwolle kann unbedingt nachgewiesen werden, wenn die Reißstellen, die durch das Zerfasern der Wollumpen entstehen, mikroskopisch in der Mehrzahl und auch Zertrümmerungen der Faser festgestellt werden können.

- b) Die Sarbe. Sindet man bei der mikroskopischen Untersuchung die einzelnen Sasern in je verschiedener 3. T. überfarbter Grundfarbe, so deutet diese auf die gerfaserten verschiedenfarbigen Wollreste. Streichgarne aus frischer Naturwolle bestehen aus einheitlich gleichfarbigen Einzelfasern.
- c) Die Saferlänge. Streichgarne haben im allgemeinen ein längeres Sasermaterial als Kunftwollgarne. Besonders zu beachten sind Streichgarne aus frischen Kämmlingswollen, die ebenfalls in der Mehrzahl aus kürzeren Safern gesponnen sind, sich aber weicher, ela= stischer anfühlen und von einheitlicher gleicher Sarbe sind.

Sindet man in einem Garn, das nach dem Streichgarnspinnverfahren hergestellt ift, län= gere und kurgere Safern, fo ift, wenn mehr kürzere und gang kurze Safern darin enthal= ten sind, mit Sicherheit Kunstwolle anzunehmen.

Die Kunstwollgarne besitzen wegen der verarbeiteten kurzen (1/2-2 cm) Sasern wenig Sestigkeit und werden deshalb für Webzwecke vielfach gezwirnt, entweder mit gleichem Garn ober mit einem feineren, festen Baumwoll= faben. In solchen Sällen ift ber 3wirn immer aufzudreben und in die Einzelfähen zu ger= legen, so daß von jedem Einzelfaden das Ma= terial genau bestimmt werden kann.

12. Kunstwolle und Kammgarn kann nicht verwechselt werden, weil Kamm= garn ein viel längeres Sasermaterial besitzt und die Saserlage vollständig parallel ift; da= gegen ift Kunftwolle nach dem Streichgarnverfahren versponnen, die einzelnen Safern sind kurg und liegen wirr über= und unter= einander.

- 13. Die Unterscheidung der Mohair= und Alpakagarne vom Kammgarn
- a) Saferlänge. Die Safern beim Mohair und Alpaka sind allgemein länger als die Sa= fern beim feinen Kammgarn; beim groben Kammgarn sind die Safern strapeliger, rauher.
- b) Glanz. Mohair und Alpaka haben einen sehr schönen Glanz, besonders das Mohairhaar; Kammgarn erscheint dagegen matt.

Am leichtesten kann Mohair mit Seide verwechselt werden. Sie unterscheiden sich durch:

a) Saserart. Die einzelnen Sasern der ge= haspelten Naturseide sind viel feiner und län= ger als die Mohairhaare, bei der gesponnenen Naturseide sind die Safern feiner aber kurger.

b) Gefühl. Seidengarne und Seidengewebe fühlen sich feiner und weicher an als Mohair= garne, die sich verhältnismäßig raub anfühlen.

Mohair unterscheidet sich von Kunst= seide durch:

a) Derbrennungsprobe (fiehe tierische und pflangliche Robstoffe S. 43).

b) Saserlänge. Das einzelne Mohairhaar ift bis 20 cm lang, Kunftseide ift in der Safer= länge theoretisch unbegrengt.

c) Dehnung. Mohai.garne zeigen eine ziemlich starke Dehnung und sind auch elastisch, während Kunstseide unelastisch ift und keine Dehnung guläßt.

Mohair und Alpaka sind im Glanz einander sehr ähnlich, doch ist Alpaka im Gespinst viel ungleichmäßiger.

#### 14. Unterscheidung der Naturseide von der Kunstseide

a) Derbrennungsprobe. Nicht beschwerte Seide schmilgt gusammen gu dicker, klumpiger Afche (an jeder Einzelfaser bildet sich ein feines Knötchen) mit einem Geruch nach verbranntem hornstoff. Bei beschwerter Seide tritt Erglühen des Sadens ein mit weißer Asche (deutet auf Jinnbeschwerung) oder brauner Afche (deutet auf Eisenbeschwerung). Kunftfeide brennt raich ab ohne Afchenrückstand.

Ift Kunftseide durch chemische Beeinflussung (Appretur) am Derbrennen verhindert, so ift am besten eine chemische Untersuchung angu-

wenden (aber selten notwendig).

b) Saferart. Kunstseide erscheint unter dem Mikroskop als ein glasartiges oft gestreif= tes Stäbchen ohne jede Struktur, mit biskuit= artigem ober rundem, oft gezacktem Querschnitt, während die echte Naturseide als Grege zwei durch die Serizinhülle miteinander verbundene runde Släbden, bei entichalter Seide runde und glatte Stäbchen zeigt.

c) Sestigkeit. Im angefeuchteten Zustande verliert Kunftseide wesentlich an Sestigkeit (ein Kunstseidenfaden bei der Untersuchung mit Speichel angefeuchtet, löft sich sehr bald auf), wogegen die echte Seide ihre Sestigkeit nicht

einbüßt.

d) Debnung. Echte Seide ist dehnbar, Kunstseide nicht.

e) Gefühl. Echte Seide ift weich und ichmiegfam (besonders unbeschwerte Seide), Kunftseide dagegen hart und schwer.

f) Glang. Echte Seide hat einen edlen, matten Glanz, Kunstseide erscheint dagegen speckig glänzend.

15. Die Unterscheidung der ver= schiedenen edlen Naturseidengarne

Die Gregeseide erkennt man zunächst an der Farbe, da sie nur im rohen Zustande verwebt wird, sodann an der Faserstärke, da immer zwei Fibroinsäden durch den Seidenleim zu einem Faden verklebt sind. In ausgerüsteter Ware erscheinen die Einzelsafern ohne Drebung varallel nebeneinanderliegend.

Organsinseide unterscheidet sich von der Trameseide nur durch die Drehung des Sadens. Organsinseide ist ein Seidenzwirn, der meist aus zwei Gregefäden je mit 500 Rechtsedrehungen und mit 500 Linksdrehungen auf 1 m gezwirnt wurde, während Trameseide aus zwei oder mehr Gregesäden ohne Vordrehung mit etwa 100 Rechtsdrehungen auf je 1 m gezwirnt ist.

Schappseide unterscheidet sich von der Organsin= und Trameseide durch die Faser= länge. Die Schappseide ist ein gesponnener Faden aus gerissenen und kürzeren Saserstück= chen und ist im Gegensatz zu Organsin= und Trameseide faserig. Organsin= und Trameseide sind als gehaspelte Seiden langsaserig und glatt.

Bouretteseide unterscheidet sich von der Schappseide durch die

- a) Saserlänge. Bouretteseide besteht aus kurzen Absällen der Schappspinnerei, hat viel kürzere, selten über 3 cm lange Sasern.
- b) Sabenart. Bouretteseidengarne sind nach dem Streichgarnversahren versponnen, die Sasern liegen wirr über- und untereinan- der, während Schappseidengarne, nach dem Kammgarnversahren versponnen, längere par- allel gelegte Sasern ausweisen.
- c) Garnstärke. Bourettegarne werden nur in groben Nummern hergestellt und ungezwirnt verwendet, während Schappseidenzarne 3. T. in sehr feinen Nummern bis Nr. 100 und feiner versponnen und vielsach zweisach gezwirnt in Verwendung kommen.

Mit Organsin= und Trameseide ist Bourette nicht zu verwechseln. Außerdem haben Organsin= und Trameseide einen sehr schönen, edlen Glanz, der bei der Schappseide etwas nachsteht und bei der Bouretteseide nur noch als matt zu bezeichnen ist.

#### 16. Die merzerisierte Baumwolle unterscheidet sich

von Ceinen und Ramie durch die Saserlänge. Die Sasern von Ceinen und Ramie sind bedeutend länger als bei der merzerisierten Baumwolle;

von Mohair ebenfalls durch die Saserlänge, die bei Mohair ebenfalls bedeutend länger ist als bei merzerisierter Baumwolle. Der Unterschied kann auch durch die Verbrennungsprobe nachgewiesen werden (siehe pflanzliche und tierische Fasern S 43).

Mit Kammgarn und Streichgarn ist merzerisierte Baumwolle nicht zu verwechseln.

Don der Organsin= und Trameseide unterscheidet sich merzerisierte Baumwolle durch die Saserlänge und bei der Verbren= nungsprobe. Die Sasern sind bei der Organsin= und Trameseide bedeutend länger als bei der merzerisierten Baumwolle.

Mit Schappseide ist merzerisierte Baumwolle am leichtesten zu verwechseln, da beide Arten meistens gezwirnt und glänzend erscheinen, obwohl die Sasern der Schappseide länger sind als die der merzerisierten Baumwolle. Hier ist die Verbrennungsprobe ausschlaggebend, da Schappseide tierischen Ursprungs ist.

Bei Bouretteseide ist eine Derwechslung mit merzerisierter Baumwolle ausgeschlossen. Ebenso ist merzerisierte Baumwolle von Kunstseide leicht zu unterscheiden. Kunstseide hat bedeutend längere Sasern (auch die Stapelsaser) und besitzt geringere Sestigkeit als merzerisierte Baumwolle; Kunstseidengewebe fühlen sich hart und schwer an, während Gewebe aus merzerisierter Baumwolle im Griff weicher und leichter sind.

Der qualitative Nachweis der Sasern kann durch die Prüfungsversahren 1, 2, 3 und 13 (S. 49) geführt werden, wobei die mikroskopische Überprüfung besonders der einzelnen Pflanzenfasern anzuwenden ist.

Prüfung auf Derholzung von ungebleichten Pflanzensasen; die vollgebleichten Sasen zeisgen die Reaktion nicht mehr, die Prüfungsmethode bezieht sich im wesentlichen auf Rohsfasen. Die Sasern werden mit konzentrierter Salzsäure beseuchtet, dann mit einer etwa 1 % wässerigen Sösung von schwefelsaurem Anilin oder alkoholischer PhlorogluzinsSösung übergassen; mit ersterem tritt Gelbfärbung, mit letzterem Rotsä, bung ein.

Baumwolle zeigt nie Derholzung, Flachs nicht oder nur ganz wenig, Hanf wenig, Jute stets. Dementsprechend zeigt sich die Färbung.

Als quantitative Trennungsmetho = den der einzelnen Sasern können von den erwähnten qualitativen Prüfungsverfahren aus der Tabelle S 49 beigezogen werden:

# Erkennungsmerkmale der wichtigeren Textilfasern

	Ваиттопе	Slachs: Cein	wone	Kunstwolle	Echte Seide	Kunstfeide
Farbe im roben Zustand	gelblich-weiß, ftrohgelb	grau ober blond	schmuzig gelb, braun bis schwarz	unrein, meist meliert	gelblich=weiß	meist weiß
Aussehen	matt merz. B'wolle = glänzend	glänzend	gewaschen = milber Glang	glanzlos und trocken	vor Entbaften matt u. hart nach Entbaften edler Glang	speckig glänzend
Anfühlen	weich	hart und kühl	rauh	rauh und fprobe	milb und weich	hart und steif
Faserlänge	15—50 mm je nach Sorte	Faserbündel 10-80 cm Einzelfaser 2-4 cm	bis 300 mm	5—30 mm	Hafpelfeibe=Länge b. abs gehaspelten Rokonfadens, Spinnseibe 5-150 mm	theoretisch unbegrengt
Aufgebrehter Faben	schleißt ab mit pinselar- tigen Enden, leicht ge- kräuselte Fasern	Enben mit langen, geras ben, glatten, meist par- allelen Fasern	Rammgarn=lange, wenig gehräuf., parallele Fajern. Streichgarn-kürzere, ftark gehräufelte Fajern, wirr über- und untereinander	fehr kurze Fafern, wirr über- und untereinander	Hafpelfeibe — lange, par- allele Fafern Spinnseibe — klirzere, gebrehte Fafern	lange, parallele Fafern
3erreifiprobe	etwas Dehnung, reißt leicht ab. Geschlichtete Garne milfien vorher gewaschen ober mit bem Fingernagel vorher die Schlichte abgestreift werden	keine Dehnung, fehr feft, Reißende lang-faferig, wenn appretiert, dann knallt der Faden ab	sehr dehnbar, gute Festigs keit, knistert beim Reißen, Reißende gekräuselt	nicht behnbar, geringe Festigkeit, Reißende kurgs faserig, oft mit einigen längeren Fasern	jehr dehnbar, gute Festig- keit, Reißende lange, feine Fasern. Bouretteseibe wenig behnbar, geringe Festigkeit, Reißende kurze, feine Fasern	nicht behnbar, geringere Sehigheit, Fasern sprühen beim Reißen auseinander, burch Anseiden verliert die Sestigkeit, der Faden löst sich mit Speichel auf
Mikroskopisches Bild	Fafer bändchenförmig mit abgerundetenRändern und korkzieherartigen Berdrehungen	Einzelfaser zeigt spindels förmige Zelle, gerade und spig zulaufend mit feinem Lumen, Knoten und Bers schiebungen	dichtes, gleichartiges Stäbschen von Hornsubstanz mit dachziegelartig übereinans der geschobenen Oberhauts zellens Schuppen	wie Wolle, die Schuppen verschwommen und ger- trümmert, Faserenden ver- schiedenfarbig, überfärbt und gerriffen	Strukturloses, nach Be- handlung mit verdünnter Chromfäure sein gestreift., glasartiges Stäbchen; bei Gregeseibe zwei dicht an- einanderstoßende Einzels jäben mit Serizinhülle, bie seine Quersprünge und Falten zeigt	Slasartiges Stäbchen. Nitrozellulofefeibe zeigt unregelmäßig. Querschnitt u. Streisung in der Längs- richtung Glanzstoff-Aupferoryd- ammoniakseide zeigt keine Streisung Bei Viskoseseide zeigt der Querschnitt scharfe Schen
Berbrennungsprobe	nach verbrannten Rohleh		reagierenden Berbrennung nach verbrannten Eiweißl bergl.), der kohlige Rückfie fam weiß. Die Afche ist k	ugelig, knollig; an ihr ist ober des Gewebes nicht	wie bei der Wolle. Afchen- rückstand bis 0,7%. Bei hoher mineralischer Be- schwerung tritt Erglühen des Fadens ein. Weiße Asches Einnbeschwerung, braune Asches Eisenbeschw.	verbrennen ähnlich, aber rascher als Baumwolle und hinterlassen nur sehr wenig Asche (bis 0,1%)

# Chemische Prüfung der wichtigsten Gespinstfasern nach Dr. Lumpp

	Baumwolle	Ceinen, Hanf, Jute	wone	Kunstwolle	Echte Seide	Kunstseide		
1. Basijche Sarbstoffe 3. B. Fuchsin wird nach erfolgter Lösung im Wasser tropsenweise mit Ammoniak bis zur Entsärbung verseht und dann mit dem zu prüsenden Fasermaterial 5 bis 10 Minuten auf 70 bis 100 °C erwärmt	färbt sich nicht	färbt fich nicht Rohjute färbt fich	färbt fich rot	färbt fid) rot	färbt fich rot	färbt sich nicht, Ritrozelluloseseide nimmt spurenhaft Farbstoff auf		
2. Saure Sarbstoffe (Säurefuchsin, mit Effigfäure schwach angefäuert)	färbt sich nicht	färbt sich nicht Rohjute färbt sich	färben	färben	färben	färbt sich nicht		
3. Direkte fogen. substantive Baumwollfarben 3. B. Mikadogelb, Bengoblau u. bergl. bei Zusah	, färben	färben	färben nicht oder schwach	-	färben nicht ober schwach	färben		
von Glauberfals und Goda	In neutraler ober schwach effigsaurer Lösung findet durchweg Färbung ftatt							
4. Natronlauge 8—10%/0ig 5—15 Minuten gekocht	löst sich nicht	löst sich nicht	löft fich auf	löst sich auf	löst sich auf	löst sich nicht		
5. In alkalische Bleilösung einlegen, gegebenens falls etwas erwärmen.	-	-	wird braun bis schwarz	-	grau	-		
6. Rupferozydammoniak, kalt	Quellung bis Lösung	je nach Konzentration	kaum Quellung	kaum Quellung	Löfung	keine Einwirkung		
7. Alkalische Kupferglngerinlösung, kalt	löst sich nicht	löst sich nicht	Quellung	Quellung	löft fich schon nach	keine Einwirkung		
8. Ammoniakalifche Mickellöfung, kalt	löst sich nicht	löst sich nicht	nur Aufquellen	nur Aufquellen	löst sich sofort	keine Einwirkung		
9. Schwefelfaure, konzentriert, kalt 1—3 Minuten eingelegt, je nach Art der Ware, dann mit gleichs viel Wasser verdünnt, wobei Erwärmung eintritt, kurz umgerührt, in kaltes Wasser ges gossen und gewaschen	fehr leicht löslich	gehen langsam in Löjung	wird nicht gelöft	Pflanzenfasern im Kunstwollgarnwerden gelöst, Tiersasern bleiben erhalten	löft fich	fchnell löslich		
10. Salpeterfäure, konzentriert, kalt einlegen	färbt sich nicht	färbt sich nicht	färbt fich gelb	unlösli dj	färbt fich gelb und allmähliche Löfung löslich	färbt sich nicht oder leicht gelb löslich		
11. Salpeterfäure	unlöslich	unlöslich	unlöslich					
12. Chlorzink, bafifches, fiebend 5 Min. eintauchen	keine Beränderung	keine Beränderung	löst sich fast nicht	löst sich fast nicht	löft fich	keine Beränberung		
13. 1 Teil Fuchfin in 100 Teile Alkohol	färbt sich rosa, wird burch Waschen in Wasser und Spulen in Salmiak weiß	färbt fich rot	<b>\</b>					

Nr. 4 für Trennung von Pflanzen= und tie= rischen Sasern;

Nr. 7 u. 8 für Trennung echter Seide und

Kunstseide;

Nr. 9 für Trennung von Pflanzenfasern, echter Seide und Kunstseide von Wolle;

Mr. 12 für Trennung echter Seide von den

anderen Safern.

Bei appretierten oder noch Schlichte enthalstenden Stoffen muß vor der Sasertrennung die Appretur durch viertelstündiges Kochen mit 1/2—1 % iger Salzsäure entsernt werden; bei besschwerter Seides, Eisens und Zinnbeschwerung gelingt auf diese Weise das Abziehen nicht.

Quantitative Trennung von Baum=

wolle und Wolle.

Die Stoffprobe wird gewogen, in 10%iger Natronlauge 15 Minuten, vom Kochen an gerechnet (besser in einer Schale, nicht Reagenzglas), gekocht, unter Ersat des verdampsenden Wassers. Hierbei geht die Wolle vollständig in Sösung; alsdann wird sie mit Wasser gewaschen, bis sich keine alkalische Reaktion mehr zeigt (rotes Cackmuspapier darf nicht mehr blau werden). Sie wird bei 100—110° C getrocknet, an der Luft 12—24 Stunden liegen gelassen, um das hngroskopische Wasser (Euftseuchtigkeit) wieder aufzunehmen, und dann gewogen. Der Rückstand ist Baumwolse.

Berechnung in % = Gewicht des Rückstandes · 100 Gewicht der Warenprobe ·

Beim Kochen mit 10% iger Natronlauge muß berücksichtigt werden, daß die Baumwolle 4 bis 5% verliert und dementsprechend ein Juschlag von rund 5% vom gefundenen Gewicht zu machen ist.

Ist der Stoff appretiert, so muß er zuvor in gleicher Weise mit etwa 1%iger Salzsäure gekocht, bis zur neutralen Reaktion ausgewaschen,

getrocknet und gewogen werden; dieser erste Derlust entspricht der Gesamtappretur. Die Trennung von Seide und Wolle wird in gleicher Weise, wie die von Baumwolle und Wolle nach Nr. 9 oder die Trennung von Seide und Wolle, oder Seide und Baumwolle nach Nr. 12 vorgenommen. Selten werden Appretur, Seide, Wolle und Pflanzensasern an demsselben Stoff zu bestimmen sein; es sei jedoch hier der allgemeine Gang angegeben, aus welchem, je nach vorliegendem Fall einzelne Prüfungen ausgewählt werden können. Die zum Kochen der Proben zu verwendende jeweilige Flüssigkeitsmenge soll pro Gramm Stoff etwa 40—50 cem betragen.

a) 5 g Stoff mit 200 ccm 1 % iger Salzfäure, ½ Stunde unter Ersatz des verdampsenden Wassers kochen, waschen, bis keine saure Reaktion mehr vorhanden ist, trocknen, wiegen usw. Derlust: Appretur nebst events. Schlichte und etwas Farbe.

b) Alsdann — wenn Seide vorhanden — 10 Minuten in die im siedenden Wasserbad in einem Becherglas befindliche basische Chlorzinklösung eintauchen (oder in die siedende Sözsung 1—2 Minuten), sehr gut waschen, trockznen usw., wiegen. Gewichtsverlust — Seide.

c) Rückstand (Wolle und Pflanzenfasern) in 200 ccm 8—10% Natronlauge 15 Minuten koschen (vom Kochen an gerechnet und unter Ersahdes verdampfenden Wassers), waschen, trockenen usw., wiegen. Derlust — Wolle, Rückstand — Pflanzenfasern (Baumwolle). Dieser Rückstand wird entweder direkt oder mit Zuzählung von 3½% vom gefundenen Gewicht als Pflanzenfaser in Rechnung gestellt.

Die behandelten und getrockneten Proben sind nach 12—24stündigem Liegen an der Lust abzuwiegen — lusttrockenes Gewicht; bei ganz genauen Bestimmungen, insbesondere, wo es sich um hygroskopische Schlichtes und Appreturskörper handeln kann, muß jeweils Trocknung bei 105—110° C bis zur Gewichtskonstanzstats

finden = absolutes Trockengewicht.


### Die Gewebe

Die Gewebe sind flächenartige Sadenverbindungen; die Herstellung dieser Sadenverbindungen oder Verkreuzungen heißt "Weben". Es wurde schon in den ältesten Zeiten geübt und hat sich wahrscheinlich aus dem Slechten entwickelt. Die Geslechte zeigen nur eine Art Säden, die in schräger Richtung miteinander verslechten und an den Längsseiten des Geslechtes umkehren. (Abb. 22.) Die Gewebe unterscheiden sich aber von den Geslechten das durch, daß zweierlei Sadengruppen vorhanden sind, die sich rechtwinklig miteinander verskreuzen. Die in der Längsrichtung laufende Sadengruppe nennt man Kette (auch Zettel oder Warp), die die Kette rechtwinklig kreuzenden Säden nennt man Schuß (Einschuß, Einstrag oder Einschlag). (Abb. 23.) Slächenhafte Sadenverbindungen bilden auch die Wirks und

Strickwaren, deren einfachere Erzeugnisse aus einem fortlaufenden, zu Maschen ineinander geschlungenen Faden bestehen. In der Abb. 24 nehmen die Maschen die Form eines doppelten SS an, die sich in der Querrichtung weiter ver-

Richtungen hin dehnen, sind aber nicht elastisch. Die Sadenverschlingungen erfolgen abweichend von den genannten Sadenverkreuzungen in beliebiger Art regelmäßig und auch muster-bildend.










Abb. 25. Kettenware

Abb. 22. Geflecht. Die Saden kehren jeweils an den Cangsleiten um und verflechten entsprechend miteinander, wobei ihre Richtung schief zur Außenkante der Lige steht

Abb. 23. Gewebe. Mehrere Kettfäden ziehen (von oben nach unten) gleichsaufend nebeneinander her. Ein senkrecht dazu eingeslochtener Schußsaden kehrt am Rand des Gewebes jeweils um. Bei einem Gewebe stehen also Kette und Schuß senkrecht auf den Begrenzungssinten des fertigen Stückes Die Herstellung der Gewebe geschieht auf dem Wehstuhl. (S. Abb. 26.) Die auf dem Kettsbaume K in voller Länge nebeneinander aufgewickelten Kettsäden F laufen über einen Streichriegel St in eine horizontale Ebene, wersden hier durch zwei Teilschienen oder Kreuzs

schlingen (Kulierware), oder es dient dazu ein System gleichlaufender Säben, die sich maschenbildend in der Tängsrichtung der Ware fortwinden und untereinander verschlingen (Ketztenware). (Abb. 25.)

Die Gewebe lassen sich nach Art ihrer Fadenverkreuzung weder in der Längsrichtung noch in der Querrichtung wesentlich breiter ziehen; Gesslechte verziehen sich wohl in der Längsrichtung und auch in der Querrichtung, sind aber nicht elastisch, während die Wirkwaren nach allen Richtungen hin dehnbar und elastisch erscheinen, da die Maschen beider Warengattungen sich in der Längs- und Breiterichtung hin strecken lassen.

Wirk=, Strick= und häkelwaren eignen sich da= her zu Kleidungsstücken, die den Körper eng umschließen, seine Bewegungsfreiheit aber nicht hindern sollen.

Geklöppelte Waren, Tull, sowie Gardinen und Spigenstoffe laffen fich auch nach allen




Abb. 26. Schematische Darftellung des Webstuhls. (Erklärung im Tert)

schienen D im Sadenkreuz gehalten, damit sie sich niemals verwirren können und bei Sadenbruch leicht aufsindbar sind. Zur Sachbildung sind nun die Kettfäden in die Litzenaugen oder Ösen O eingezogen. Die Litzen L sind auf Schaftstäbe Sch aufgereiht und geben so das

Geschirr, das soviele Schäfte umfakt, als ver= schieden bindende Kettfäden im Gewebe (bier zwei) vorhanden sind. Die Schäfte werden auf dem einfachen Handwebstuhl durch Tritte T (auch Schemel genannt) mit dem guß des Band= webers bewegt und damit auch die Schäfte beliebig gehoben und gesenkt. Das Geschirr und die Schäfte sind miteinander verbunden, die Verbindungsriemen über eine einfache Welle geführt, so daß bei jedem Auftreten des Saches stets Gegenzug eintritt und ein Schaft mit den eingezogenen Kettfäden gehoben und der an= dere Schaft mit den zugehörigen Kettfäden gesenkt wird. Beim Trittwechsel wechselt auch die Sachbildung. Bei dem so gebildeten Sach F sind nun die Kettfäden 1, 3, 5, 7 usw. im Ober= fach, die Kettfäden 2, 4, 6, 8 usw. im Unterfach. Nun wird der Schützen oder das Schiffchen von hand oder als Schnellschützen durchgeschleudert. Der Schützen enthält eine Spule, auf welcher der Schuffaden aufgespult ift, der sich beim Schützenschlag in der nötigen Länge von der Spule abzieht und so den Eintrag in das Gewebe bildet. Nun folgt das Anschlagen des Schuffabens an die Ware durch die frei bin= und herschwingende Cade La, in welcher ein Rietkamm Km festgelagert ift, zwischen dessen einzelnen Rietstäben oder Kammzähne Kz die Kettfäben, meift immer je zwei, hindurchge= zogen sind, die Ladenbewegung somit nicht be= hindern. Beim Cadenanschlag und damit auch beim Anschlag des Schukfadens an die Ware erfolgt Sachwechsel, indem der Weber den Tritt wechselt. Der lette Schuffaben ist an die Ware gebunden und nun kann der nächste Schuffaden in das neue Sach durch Zurückschleudern des Schützens eingetragen werden. Die fertige Ware wird über den Brustbaum durch den Sand= baum abgezogen, dem Warenbaume zugeführt und aufgewickelt.

Heute wird es sich wohl kaum mehr lohnen, auf Handwebstühlen reguläre Waren zu erzeugen, es sei denn für die Ausmusterung bunter und reich gemusterter Gewebeproben für die Ausgestaltung der neuen Kollektionen. Der heutige mechanische Webstuhl enthält aber immer die oben angeführten Einzelteile, wenn auch verschieden ausgestaltet und für die Erzeugung seiner oder grober, bunter oder gemusterter Gewebe besonders berechnet.

Die Vorarbeiten zum Weben umfaffen:

- 1. Die Vorbereitung des Kettgarnes, ob rohweiß, gebleicht, gefärbt, gezwirnt.
- 2. Das Umspulen auf Kettspulen für das Zetteln.
- 3. Das Zetteln der Kettfäden auf den Kettsbaum in vorgeschriebener Anzahl, Länge und Breite.
- 4. Das Schlichten oder Leimen der Kette auf Schlichtmaschinen, um den Kettsäden mehr Festigkeit zu geben; bei bunten Waren wird die Kette nach dem Färben im Strang geschlichtet, es erfolgt vor dem Umspulen und Zetteln.
- 5. Der Einzug der Kettfäden durch das Sadenkreuz in die Litzenaugen der Schäfte und in das Rietblatt.
- 6. Die Vorbereitung des Schußgarnes, ob rohweiß, bleichen, färben, zwirnen u. a. m.
- 7. Das Umspulen auf Schußspulen. Für rohweiße Garne werden die in der Spinnerei hergestellten kleinen Schußbobinen, sogen. Pinkops, verwendet, wobei ein Umspulen sich erübrigt.
- 8. Das Weben erfolgt je nach Art der gewünschten Ware und Sadenverkreuzung auf Webstühlen mit einfachem Gegenzug, mit Schaftmaschinen oder bei reicher Musterung durch Siguren und Bindungseffekte mit der Jacquardmaschine.

# Ausrüstung der Gewebe

Die vom Webstuhl kommenden Gewebe sind verhältnismäßig selten ohne weitere Deredlung handels= und gebrauchsfertig, sondern werden für ihre besonderen Zwecke entsprechend ausgerüstet. Unter Ausrüstung versteht man im weiteren Sinne alle Deredlungsarbeiten, näm-lich Bleichen, Särben, Drucken, Merzerisieren, Appretieren; unter Appretur im engeren Sinne die Derbesserung des Griffes, des Glanzes, das Stärken und Steisen, Glätten und eventuell Mustern des Gewebes. Zu manchen Geweben werden schon die Garne besonders hergerichtet

und appretiert, 3. B. Eisengarnfutter, ober gebleicht und gefärbt für Buntwaren.

Appreturarbeiten im weiteren Sinne sind: Puten, Noppen, Sengen, Scheren, Bürsten, Rauhen, Waschen, Spülen, Trocknen, Spannen, Krabben ober Kreppen, Merzerisieren, Stärken, Şüllen, Gummieren, Karbonisieren, Walken, Pressen, Dekatieren, Mangeln, Kalandern, Gaufrieren, Moirieren, Bleichen, Särben, Drucken, Avivieren, Messen und Cegen. Natürslich werden nicht sämtliche dieser Appreturs

arbeiten mit jedem Gewebe vorgenommen; einzelne schließen sich geradezu gegenseitig aus, wie 3. B. das Merzerisieren, Krabben und Walken. Es kommen stets nur diesenigen Operationen in Anwendung, welche für die Deredlung des vorliegenden Gewebes geeignet sind, wobei namentlich die Eigenart der Saser ausschlaggebend ist. Während 3. B. die wollige Struktur der Baumwollfaser Sengen und Scheren nötig macht, falls ein glattes Gewebe erzeugt werden soll, sind diese Arbeiten bei der glatten Leinenz und Seidenfaser überslüssig. Wollene Stoffe erfordern in der Regel eine mehr oder minder starke Walke, um die Sasern dichter zusammen zu schließen, eine Behands

lung, die für keine andere Jaser in Frage kommt. Oft gibt man auch dem Gewebe durch die Appretur ein Aussehen, das die Rohfaser kaum erkennen läßt. So erhält Baumwolle durch Rauhen Wollcharakter (vergl. Duvetin, Patentsamt, Molton), durch Merzerisieren Seisbencharakter (vergl. Seidenbatist, Bettdamast).

Eine Berechtigung hat die Appretur nur dann, wenn die Veränderung das Gewebe für bestimmte Gebrauchszwecke besser geeignet macht; wenn sie nur zur Verbesserung des Aussehens angewendet wird, kann sie zur Täusschung des Käusers führen, der dann glaubt, etwas Bessers zu erhalten, als ihm tatsächslich geboten wird.

# Appretur der Baumwollzeuge

Rohe Baumwollgewebe aus unreinen, mit Schalen und Unreinigkeiten durchsetzen Garenen werden zunächst geputzt, entweder von Hand oder mit Noppeisen und Schere oder auf Gewebeputzunschinen. Die Handarbeit wird heute noch bevorzugt. Alle sehlerhaften Stellen werden ausgebessert, doppelte Säden werden vereinsacht und herausgezogen, sehlende Säden eingeslochten, Sadenknoten abgezwicht und sonstige unreine Stellen herausgeputzt. Gewebeputzunschinen haben seinzähnige Messer (für Seidengewebe) oder rauhe Schmirgelwalzen, über welche die Ware hinweggezogen wird und damit alle Verunreinigungen ausscheiden und Sadenknoten zersasern.

Das Sengen, Gasieren, wird fast immer vor dem Bleichen vorgenommen; es erfolgt auf Gassengemaschinen. Die Ware wird vor einer Reihe entleuchteter Gasslämmchen rasch vorbei oder mittelst der Plattensengemaschine über glühende Metallplatten hinweggezogen, wobei die feinen vom Garn abstehenden härchen (Flaum) abgebrannt, abgesengt werden, so daß das Gewebe glatt und rein erscheint.

Jur Entfernung von vorstehenden Säserchen in bestimmten Geweben verwendet man auch die Schermaschine, die mit einem feststehenden Untermesser und einem rasch umlaufenden Spiralmesser und einem rasch umlaufenden Spiralmesser ausgestattet ist. Der Stoff wird über zwei Sührungsleisten in beliebige Nähe des Schermessers gebracht, aber so, daß keine Schnittscher in der Ware entstehen. Die so gescherte Ware zeigt im Gewebe ziemliche Sülle mit glatter Obersläche. Beim Scheren der Samte wird nur eine Sührungsleiste mit entsprechen-

der Einstellung benützt, so daß der Samt die gewünschte Florhöhe erhält.

Das Entfernen der abgeschnittenen härchen wird mit Walzenbürsten erreicht.

Nun folgt das Waschen auf Strangwaschmaschinen, wobei Schmutz und Schlichte entfernt werden. Feinfädige Gewebe, die durch Pressung in gefaltetem Zustande leiden würden, ebenso bedruckte Gewebe werden in Breitwaschmaschinen in faltenlos ausgespanntem Zustande gewaschen.

Das Stärken oder eigentliche Appretie= ren macht die Baumwollstoffe griffig, ein Glätten ist vollkommener möglich, auch wird das Gewebe, wie beim Steiffutter, für seinen Ge= brauchszweck geeignet gemacht. Als Steifungs= mittel werden gebraucht: Stärke, Mehlkleifter, Dertrin, Leim, Pflanzenschleim; als weich= machende Zusätze, welche die Appretsteifheit mildern follen, verwendet man Talg, Seife, Türkischrotol, Paraffin, endlich Chlorkalzium, Chlormagnesium, Glyzerin. Apparatine besteht aus Stärke, die in der Kälte mit einer durch Säure neutralisierten Natronlauge behandelt wurde. Diese Masse gibt dem Zeuge eine große härte und kann durch Waschen nicht leicht aus dem Stoff entfernt werden. Der Jufat von besonderen Beschwerungsmitteln wie Porzellan= Schwerspat, Bitterfalz, Glauberfalz, Chlorbarium, Jucker usw. macht die Ware nicht besser, dient lediglich der Täuschung. Jum 3m= prägnieren verwendet man als wafferdicht machende Mittel Settfäuren, Teer, Kautschuk, Schwerentzündliche Stoffe Aluminiumsalze. werden mit Borax, Magnesiumsalzen oder kieselsauren Salzen behandelt. Die Appretmasse wird auf Stärkemaschinen auf einer oder beisden Seiten des Gewebes aufgetragen, bei dicken Stoffen durch schnell rotierende Walzen einzgerieben. Sodann werden die Gewebe durch Zentrisugen oder Naßkalander entwässert und auf Inlindertrockenmaschinen oder auf Rahmentrockenmaschinen getrocknet, wobei ein Eingehen der Ware vermieden wird.

Geplättet wird die Ware nun auf Mangen, wobei ein beschwerter Kasten über den auf hartholzwalzen aufgewickelten Stoff hin und her gezogen wird, ober auf Walzenkalandern. Zum Glanzgeben dienen schwere, beizbare, un= gleich schnellaufende Metallwalzen (Friktions= kalander) oder automatisch wirkende Holz= hämmer der sogen. Beetlemaschine. Der in den Einsprengftühlen eingesprengte Stoff wird bei der Glacé=Appretur durch eine besondere Maffe gehärtet, die aus Stärke, Leim, weißem Ton, Thina-Clay, Stearin und Wachs gekocht und mit Kaliwasserglas und Kolophonium versett wird. Ripsartige Stoffe werden mit Gaufrierkalander gemustert mit ausgesprochener Moiréwirkung. Es entstehen im Rippengewebe gepreßte glänzende und nicht gepreßte matte Stellen, je nachdem das Moirémuster auf der Metallwalze erhaben oder vertieft graviert ist. Bur Erreichung eines weichen Griffes ober gur Milderung des speckigen Glanzes beiß kalan= berter Stoffe läßt man sie nach dem Einsprengen durch einen Kalander mit lauter Papier= oder Baumwollwalzen laufen. Gehen mehrere Stofflagen übereinander durch die Kalander= walzen, so erzielt man neben weichem Griff und lebendigem Glanz auch eine schöne Moiréwir= kung. Durch einen Kalander, deffen Metall= walze mit sehr feinen Rillen (5-20 auf 1 mm) versehen ift, erzielt man einen fast seidenähn= lichen, edlen Glang, der mit "Seidenfinish" bezeichnet und auf Baumwollstoffen, Sutter= stoffen und merzerisierten Geweben angewendet wird. Einen hoben, lebendigen Glang mit großer Weichheit erreicht man auf der Beetlemaschine, bei der aneinandergereihte Holzstampfen auf den auf einer Walze aufge= wickelten, gedämpften ober eingesprengten Stoff herunterfallen, während die Stoffwalze sich dreht und hin und her bewegt wird. Dieses Derfahren wird nur für feine Baumwollwaren angewendet. Manche Baumwollgewebe wie Mull, Gaze u. a. m. werden nach dem Duken sofort zwischen Preffpanen und geheigten Kupferplatten gepreßt. Gerauhte Waren, die einen weichen Griff erhalten sollen, werden auf ber Muldenpresse etwas geglättet und glänzend aemacht.

Das Rauhen der Hemden= oder Sport= flanelle, Barchente u. a. m. geschieht auf Rauh= maschinen mit horizontalliegenden, halbkreis= förmig angeordneten und mit Stahlspiken ver= sehenen Inlindern, wovon sich ein Teil nach einer, der andere nach der entgegengesetzten Richtung bewegt, so daß der Schußsaden von beiden Seiten her aufgerauht wird, oder auf besonderen Barchentrauhmaschinen mit Drahthäkchen oder Rauhdisteln, Weberkarden. Baumwollstanelle werden beiderseits gerauht.

Das Merzerisieren ist eine der wichtigsten Veredlungsarbeiten für Glanz- und Griffserhöbung.

Das Merzerisieren im Garn ober Gewebe ge= lingt immer vollkommen, wenn ägnptische Baumwolle verwendet wird, ferner, wenn die Behandlung mit 30% iger Natronlauge vorge= nommen und das Garn oder Gewebe mit Wasser nachgespült und sodann gestreckt wird, wobei dem Eingehen der Safer energisch ent= gegengewirkt wird. Garne dürfen nicht kürzer, eher 3-5% länger werden und Gewebe mussen nach dem Merzerisieren die gleiche Breite haben. Die gesengte Ware wird gebäucht und auf der Klogmaschine mit Natronlauge behanbelt, auf Spannrahmen gespannt, gewaschen und neutralisiert. Da die Kettfäden der starken Spannung nicht unterliegen, wird ihnen ein höherer Glanz durch den Seidenfinishkalander gegeben.

Kreppeffekte entstehen durch lokale Mersgerisierung nach Aufdruck einer Gummireservage.

Das Bleichen der Gewebe gehört zu den Deredelungsarbeiten und soll dem Garne oder Gewebe eine vollständig weiße Farbe geben.

Gewebe, die schwarz oder in sehr dunklen Farben gefärbt werden sollen, können in der Regel direkt vom Webstuhl gefärbt werden. Stoffe, die in helleren Farbentönen gefärbt werden sen sollen oder für Druckwaren bestimmt sind, müssen vorher gründlich abgekocht und nach Bedarf gebleicht werden, damit die Farben rein und nicht durch die gelbliche Unterlage gebrochen erscheinen. Don großer Bedeutung ist das Bleichen von Baumwolle und Ceinen (für Ceibs, Tisch- und Bettwäsche), weniger wichtig für Wolle und Seide.

Das Bleichen der Baumwollgewebe: Pugen mit Noppeisen und Bürste.

Sengen ober gasieren auf heißen Inlinbern, wenn bas Garn von abstehenden Sasern, oder auf Platten, wenn von der Oberfläche des Gewebes der Flaum entfernt werden soll.

Waschen in Waschmaschinen. Zur Entsernung der Schlichte weicht man das Gewebe vorher in einem Säurebad ein oder man behandelt es mit Malzpräparaten (Diastasor), welche die Stärke verzuckern und so leicht löslich machen. Das Entnässen erfolgt auf der Zentrifuge, auf welcher ein völliges Trocknen jedoch nicht erzielt wird, vielmehr muß der Rest von Seuchtigkeit durch Verdunsten oder Verdampsen beseitigt werden, was auf Trockenrahmen oder Inlindertrockenmaschinen erreicht wird. In manchen Fällen folgt nach dem Sengen unmittelbar das

Abkochen oder Bäuchen. Das Gewebe, besonders Drucks oder Stückware, wird bei der Breitbäuche in wenigen Cagen ausgebreitet oder bei Kontinuebäuche als endloses Band in Kessel eingelegt und dann bei 1—3 Atmosphäsren Kochdruck unter Ausschluß der Cuft wähsrend 4—15 Stunden mit heißer, etwa 3%iger Natronlauge überschüttet, wobei das Gewebe immer mit Flüssigkeit überdeckt bleiben muß, weil es sonst murbe oder verbrannt wird.

Spülen in Waschmaschinen mit kaltem Wasser und mit verdünnter Schwefelsäure abge-

fäuert, sodann tüchtiges Waschen.

Bleichen, entweder nach einem Chlorbleichversahren mit Chlorkalk oder Chlorsoda, (letztere wird auf elektrolytischem Wege aus Kochsalz hergestellt) oder nach einem neueren Sauerstoffbleichversahren, das noch in der Entwicklung begriffen ist und zu dem im gewissen Sinne auch die ältere Rasenbleiche gehört.

Spülen, wie vorher.

Absäuren in sehr verdünnter Schwefelssäure zur völligen Zersekung noch vorhandener Bleichlaugenreste und Entsernung niedergesschlagener Kalkverbindungen...

Tüchtig waschen, ausquetschen. Bei hohen Anforderungen an den Bleichegrad werden die Arbeiten des Bleichganges wiederholt.

Bläuen mit in Wasser sein aufgelöstem Ultramarin, damit der schwach gelbliche Con verdeckt wird; ausquetschen.

Trocknen auf Spannrahmen oder geheize ten Inlindern.

Einsprengen mit Waffer.

Kalandern auf Walzenkalandern oder Beeteln im Stampfkalander.

Der Gewichtsverlust durch das Bleichen beträgt etwa 12—15%, wovon ein großer Teil (etwa 10%) auf die beseitigte Schlichte entfällt.

Sür Särberei= und Druckereizwecke genügt vielfach die sogen. Halbbleiche mit folgendem

Gana:

Einweichen, Bäuchen mit Soda, Chloren, Säuren, Spülen. Für Dreiviertel= und Voll= bleiche wird der Gang noch mehrmals wieder= bolt.

Leinen = und hanfgewebe werden ähnlich wie Baumwollgewebe behandelt, doch wird die Chlorbleiche durch die Rasenbleiche unterstützt, da ein tadelloses Weiß durch Chlor allein nicht zu erreichen ist. Die reine Rasensbleiche ist heute fast aufgegeben, da sie zu viel Zeit erfordert.

Das Sengen fällt in der Regel fort. Zum Schluß wird gestärkt, gebläut, gemangelt oder kalandert; sehr wichtig ist für Leinen das Beeteln, welches dem Gewebe Glätte und Griff gibt.

Die zu entfernenden Verunreinigungen bestragen bei Leinen etwa 15-25%.

Die Rasenbleiche ist nur für Teinen und teilweise für Baumwolle von Bedeutung. Sie ist
die natürlichste, einfachste und beste Bleiche,
nimmt aber sehr viel Zeit in Anspruch, da der
Bleichprozeß sehr langsam vor sich geht. Die
Garne oder Gewebe werden auf sauberem
Rasen dem Sonnenlichte ausgeseht und von
Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt, und zwar
immer nach dem jeweiligen Trocknen so oft
wiederholt, die der gewünschte Grad von Weiß
erreicht ist. Unter Einwirkung von Seuchtigkeit,
Tust und Sonnenlicht bildet sich Ozon und Wasserschaftung der Farbstofse
vernichten. Die Sestigkeit der Fasern bzw. die
Gewebe erleiden hier keine Einbuße.

Jutegewebe erhalten wenig Appretur; sie werden meist roh vom Webstuhl verkauft. Selten werden sie gesengt, eventuell sehr vorssichtig gebleicht, gefärbt oder bedruckt, sodann gemangelt oder kalandert.

Wolle und Seide werden vom Chlor angegriffen, deshalb bleicht man durch Einhängen in Kammern, in denen durch Verbrennung von Schwefel Schwefelsäuregas (SO2) erzeugt wird oder durch Einlegen in Cösungen von Wasserstoffsuperoxyd (H2O2).

# Wollgewebe

Besonders wichtig und umständlich ist die Tuchappretur, die dem Stoff seinen eigentüm=

lichen Charakter gibt.

Tuch wird aus Streichgarn gewebt. Die in lauem Leimwasser stark geleimte Kette ist hart und rechts gedreht, der Schuß weniger hart und links gedreht. An den Seiten werden breite Salleisten von groben Garnen angewebt, die dazu dienen, die Stücke für die weiteren Operationen ausspannen zu können.

Die Behandlung umfaßt in der hauptsache:

1. Noppen und Stopfen des vom Webstuhl kommenden Lodens zur Entfernung von Knoten, Websehlern und sonstigen Unreinigkeiten.

2. Entgerben auf der Strangwaschmaschine des zu einem endlosen Strang zusammengenähten Gewebes mehrere Stunden durch Seifenwasser zur Entsernung des Spinnöles und Kettleimes.

3. Spülen in kaltem Waffer, schleubern, fo=

dann

4. Karbonisieren mit verdünnter Schwefelssäure zur Entfernung der in der Wolle etwa noch vorhandenen pflanzlichen Reste.

5. Neutralisieren der Säure durch Soda=

lösung.

6. Walken, meistens auf Inlinderwalke mit Seife und Soda, wobei das an den Enden zussammengenähte Gewebe durch verschiedene Walzenpaare geknetet und gestaucht wird, so daß die Wollhaare erweichen und verfilzen. Das Walken kann ½—50 Stunden dauern, je nach dem gewünschten Grad der Verfilzung. Die Stoffe gehen bei mittlerer Walkzeit in der Breite um etwa 30—50%, in der Länge etwa 30% ein.

Geringere Ware wird in Sett gewalkt. Die Behandlung geht hier rascher vor sich, aber die Entsernung von Sett und Schmutz durch das

folgende Waschen ist schwieriger.

Die gewalkten und meist schon in der Walkmaschine gewaschenen Zeuge werden auf
Trockenrahmen getrocknet und nur so stark gespannt, daß sie faltenlos sind. Die Ware wird
nun nochmals genau durchgesehen, genoppt
und eventuell gestopst.

7. Das Rauhen durch die Rauhmaschine mit Kardendisteln (Weberkarden) erfolgt an dem angeseuchteten, breitgespannten Tuche, meist beiderseits, entweder im Strich (nach einer Richtung) oder im Velour, d. i. in zwei senkerecht zueinander gehenden Richtungen. Durch das Rauhen werden aus der durch das Walken erzeugten Filzdecke möglichst viel haarenden

nach oben gezogen und in den Strich gelegt. Man rauht je nachdem 3—10mal. Nach dem Trocknen des Tuches und Aufbürsten der Haare folgt

- 8. das Scheren, wobei die abstehenden barden in mehrmaligem Durchlauf gleichmäßig auf geringe höhe abgeschoren werden. Bei minderwertigen Waren, billigen Tuchen werden diese abgeschnittenen härchen 20-80% wieder angewalkt; diese Behandlung kann man durch überstreichen des Stoffes mit einem Messer leicht nachweisen, wobei die Walkhaare ab= fallen. Auch entstehen Wülftchen zwischen Ober= zeug und Sutter beim Tragen der Kleider. Bei feinen Tuchen wird nach dem Scheren das Bürsten wiederholt, und zwar wird auf Bürstmaschinen nach dem Striche gebürftet. Bur Er= zielung einer glatten Oberfläche wird das Tuch gefaltet und zu 6-12 Stück zwischen Preß= spänen (Glanzpappe) in Schrauben= oder hy= draulischen Pressen oder seltener durchlaufend in warmen Muldenpressen gepreßt.
- 9. Bei dem folgenden Dekatieren oder Dämp= fen wird die Ware um einen siebartig durch= brochenen Inlinder gewunden, in einen Dampf= zylinder geschoben, in welchen man gespannten Wasserdampf einströmen läßt, der Wasserdampf wird durch Absaugen wieder zurückgezogen (Trockendekatur). Statt des Dämpfens werden die aufgerollten Stücke in heißes Waffer ge= legt oder es wird kochendes Wasser hindurch= gepumpt (Naßdekatur). Das Dekatieren mil= bert ben entstandenen speckigen Prefiglang etwas und bewahrt zugleich den Stoff vor spä= terem Eingehen beim Naßwerden und vor Wasserslecken. Wird bereits vor dem Pressen dekatiert, so erreicht man beim folgenden Pres= sen einen besonders starken Glang.

hinsichtlich der Särberei unterscheidet man: wollfarbiges, lodenfarbiges und stückfarbiges

Tuch.

Wollfarbiges Tuch ist aus Streichwolle die in der Faser vor dem Verspinnen gefärbt wurde; lodenfarbiges Tuch wird durch Färben des gewaschenen, noch nicht gewalkten Gewebes erhalten; stückfarbiges Tuch durch Färben des gewalkten und wieder gewaschenen Tuches. Wollfarbige Tuche erkennt man an der anders gefärbten, ungefärbten oder mit einzelnen andersfarbigen Fäden verzierten Salleiste. Ost wird auch im stückgefärbten blauen Tuche der Salleiste durch Salpetersäure die Farbe genommen, um dem Stücke das Aussehen eines

wollblauen Tuches zu geben. Diese Manipulation erkennt man an der nicht mit den Kettfäden, sondern nur in der Kettrichtung ver-

laufenden Streifenmusterung.

Kammgarnstoffe erhalten eine viel ein= fachere Appretur. Das Noppen und Stopfen muß sehr sorgfältig ausgeführt werden, da im Gewebe der einzelne Saden und feine Der= kreuzung (Bindung) sichtbar bleibt. Wird die Ware im Garn gefärbt, so wird das Garn als solches oder im Kammzug gefärbt als Digoureur im Kammzug mustermäßig be= druckt und als Melange versponnen und verwebt. Die Ware wird nun entgerbert, d. h. mit Seife und Soda gewaschen und gar nicht oder nur leicht gewalkt, bierauf getrocknet, ge= sengt, gebürstet, neuerlich gesengt. Endlich wer= den die Stoffe auf der Krabbmaschine unter rollendem Druck durch beißes Waffer gezogen, sodann folgt Dekatieren und Pressen. Das Sär= ben im Stück wird nach dem Dekatieren por= genommen, worauf nochmals geschert, dekatiert und gepreßt wird.

Leichte Kammgarnstoffe, namentlich Damenkleiderstoffe, werden häufig vor dem Pressen gummiert, um ihnen Griff und schönen Saltenwurf zu verleihen. Zum Schluß folgt häufig noch ein Abdämpfen oder Nadelsertigmachen, um ein Einlaufen der verarbeiteten Stoffe zu

verhüten.

Buckskins und andere gemusterte Strichware sind in der Wolle gefärbt und werden daher nach dem ersten Dekatieren gepreßt und fertig gemacht.

Halbwollene Stoffe (aus Wolle und Baumwolle) werden je nach dem Charakter des Gewebes, entweder wie Tuche, Buckskins oder wie Kammgarnstoffe appretiert. Häusig wird die Baumwollkette vor dem Verweben und die Wolle im Stück nachgefärbt.

halbseidene Gewebe. Stoffe aus Seide und Wolle werden meist gesengt, gekrappt, absekocht, gefärbt, getrocknet und gepreßt. Sie werden meist in solchen sauren Farben gefärbt, welche die Eigenschaft haben, bei Kochhihe hauptsächlich die Wolle, bei 60° mehr die Seide zu färben.

Stoffe aus Seide und Baumwolle werden in der Regel gesengt, abgekocht, gefärbt, getrockenet, gummiert und gepreßt. Sie werden in ähnlicher Weise wie halbwollstoffe gefärbt.

Seidenstoffe kommen meist fertig gepukt vom Webstuhl und werden entweder unver= ändert in den handel gebracht oder zuvor einer weiteren Zurichtung unterworfen. Glatte Sei= benftoffe werden zunächst von hand genoppt, oder es werden durch Maschinen mit senkrecht stehenden Messern alle Knotenbildungen abgeschabt, sodann nur leicht, mitunter warm in der Spanpresse gepreßt. Einige Stoffe werden auch leicht appretiert und mit Gummi, Dertrin, Agar=Agar u. a. m. bestrichen und mit glatten oder gemusterten Walzen durch Kalandern ge= kreppt, moiriert ober gauffriert. Don den Atlassen werden alle leichteren Arten durch Be= streichen der Rückseite mit Gummiwasser oder mit einer Cosung von Bernstein und Chloro= form oder von Kolophonium in Bengin und durch schnelles Trocknen appretiert. Bur Er= zeugung des Seidengriffs werden die Stoffe durch verdünnte Säuren genommen und ohne Spülen getrocknet (Avivieren).

# Das färben

Die Textilfasern werden in allen Stadien der Verarbeitung gefärbt, teils als lose Sasern, teils halbversponnen als Kammzug, teils im Garn in Strangform, auf Kreuzspulen oder Kopsen, als Kette oder endlich als fertige Ware im Stück. Das garben felbst ift ein äußerst ver= wickelter chemischer und physikalischer Dor= gang, deffen Einzelheiten heute noch nicht vollig aufgeklärt sind. Die Sarbstoffe sind im Was= fer löslich und durchtränken die in die Sarbflotte eingelegten Sasern vollkommen, wobei sich der Sarbstoff innig mit der Saser verbindet und auf ihr "fixiert" wird, so daß er sich beim Waschen nicht mehr entfernen läßt. 3um Sarben dienen teils natürliche, teils künstliche Sarbstoffe; ein wesentlicher Unterschied ist zwi= schen diesen zwei Gruppen nicht zu machen, auch verwendet man vielsach beide Gruppen aemeinsam.

Der Zeugdruck ist ein örtlich beschränktes Färben in beliebigen Mustern. Bedruckt wersen auch schon lose Fasern, z. B. gekämmte Wolle, die unter dem Namen Digoureuxsoder Kammzugdruck bekannt ist; man druckt Garn in Strähnen — Flammens druckt Garn in Strähnen — Flammens druckt Garn in Form von Gewebeketten — Kettendruck (vergl. Chinégewebe) —; die größte Bedeutung hat jedoch das Druck en weißer oder farbiger Gewebe erlangt.

Der eigentliche Zeugdruck zur partiellen Sarbengebung hat schon auf altasiatischem Boden seine Vorläufer gehabt in der japanischen Unterbindearbeit, im sogenannten Stäb= dendruck und in der Batik der Javaner, die auch in den letten Jahren in Europa gur Erzielung besonderer, eigenartiger Effekte namentlich auf Seidengeweben in Aufnahme gekommen ift.

Die japanische Unterbindearbeit besteht im wesentlichen darin, daß ein gu färben= des Gewebe stellenweise mit Schnuren um= wunden oder geknotet wird, um das Eindrin= gen der garbefluffigkeit an diefen Stellen gu verhindern. Beim Stäbchendruck wurden folde ungefärbte Stellen erzielt durch Gegen= einanderpressen zweier holzstäbchen mit glei= chem Profil, zwischen benen bas Gewebe ein= gelegt ward.

Die Batiktechnik besteht im Wesen darin, daß das Gewebe mit geschmolzenem Wachs ober Paraffin an den Stellen bedeckt wird, die un= gefärbt bleiben sollen, was mit hilfe eines eigens konstruierten Kännchens mit engem Ausflußrohre geschieht. Nach dem Erkalten und Erstarren dieser Wachsreserve (Reserven heißen im Zeugdruck allgemein jene Mittel, die das Färben verhindern) wird das Gewebe in kaltem Bade gefärbt. Das Gewebe kann sich nun nur an jenen Stellen färben, die kein Wachs tragen. Die Brüchigkeit der Reserven hat jene feine Abern und Derästelungen zur Folge, die dem Batik das charakteristische und aparte Aus= sehen verleihen. Nach dem Särben wird das Wachs entweder durch heißes Wasser oder durch fettlösende Mittel wie Bengin und dergl. entfernt. Bei mehrmaligem Wiederholen lassen sich auf diese Art 2-3 und mehrfarbige Muster auf einem Gewebe herstellen.

Je nach der Natur der Sasern, aus denen ein Gewebe besteht, sind die dem Druck vor= aufgehenden Behandlungen verschieden. Sur Baumwollgewebe umfassen diese Dorarbeiten das Sengen, Entschlichten, Bäuchen bzw. Kochen in alkalischen Slüssigkeiten (durch Cösung von Agkalk, Agnatron, Soda), wodurch die Baumwolle schon ein bedeutend helleres Aussehen erhält. Es folgt sodann das Blei= chen mit Chlorkalk oder Chlorsoda, endlich Absäuren und tüchtig Spülen mit kaltem Wasser.

Das Rauhen der Gewebe (Barchent, Sla= nell, Kalmuk) wird entweder schon vor dem Sengen, wie 3. B. bei Druckflanell, ober nach dem Bleichen, in manchen Sällen erst nach dem Drucken vorgenommen oder endlich auch auf die verschiedenen Arbeitsstadien verteilt vorgenommen.

Das Scheren der Zeuge bezweckt die Ent= fernung von heraushängenden Sadenenden,

Knötchen und Safern.

Wollgewebe werden erst genoppt und ge= putt, sodann folgt Waschen mit Seife unter Jusak von Ammoniak ober geringer Mengen Soda, dann Krabben, d. h. es wird das Ge= webe in fest aufgewickeltem Zustande mit bei-Rem Dampf behandelt, um demselben ein feste= res Gefüge zu geben. Das Bleichen erfolgt mit reduzierenden Mitteln wie schwefelige Säure oder hndrosulfite oder mit orndieren= den Mitteln wie Wasserstoffsuperornd oder Natriumperborat usw. Während die vorste= henden Behandlungen auch für Wollgewebe in Anwendung kommen, die gefärbt werden follen oder naturweiß fertiggestellt werden, ist die Manipulation des Chlorierens nur bei Druckware üblich, um die Aufnahmefähigkeit der Wolle für Sarbstoffe zu erhöhen. Sie wird in eigenen gut ventilierten Maschinen vorge= nommen und besteht in der Behandlung der Wollgewebe mit angesäuerter Chlorkalklösung. Ähnliche Zwecke wie das Chlorieren verfolgt das Grundieren mit Zinn.

Seibengewebe werden meift nur mit Bastseife schwach gewaschen und sind damit zum Druck fertig.

Die heute geübten Derfahren des Druckes sind:

- I. Druck mit erbabenen formen
  - a) mit ebenen Modeln:
    - 1. Handdruck,
      - 2. Perrotinenbruck,
  - b) mit runden Modeln:
    - 3. Rouleaux mit erhabenen Druck= walzen.
    - 4. rollender Model mit ambulantem Antrieb.
- II. Druck durch Aufsprigen von Sarblöfung unter Mitverwendung von Schablonen;
  - 5. Sprigdruck.
- III. Maschinendruck mittelst vertieft gravierten Walzen:
  - 6. Rouleaurdruck.
- 1. Der handdruck. Bei diesem ift das Muster auf einem metallenen oder hölzernen Druckmo= del erhaben herausgearbeitet, wobei die nicht= bruckenden Stellen vertieft find. Durch Aufdrücken auf ein Sarbkiffen wird das Druck= model auf den erhabenen Stellen mit garbe überzogen und auf das auf den Drucktisch ausgespannte und aufgeklebte Gewebe abgedrückt. Der Druckfarbe sind Derdickungsmittel, wie

arabischer Gummi, Stärke, Dertrin, Albumin usw., zugesetzt, damit die Sarbe der Sigur scharfe Ränder erhält und nicht ausfließt.

2. Der Perrotinendruck. Die Perrotine arbeitet mit der ebenen Handdruckform mechanisch, indem diese abwechselnd gegen ein Farbkissen und dann gegen die Ware gepreßt wird. Die gegenseitige Cage der den einzelnen Farben entsprechenden Model wird durch Stellsschrauben siriert, ebenso die Länge des Weges, um den sich die Ware nach dem Druck weiterzubewegen hat, damit im Druck keine Lücke entsteht.

3. Die Druckmaschine mit rundem Model ist heute wohl schon gänzlich durch den

modernen Rouleaurdruck verdrängt.

4. Der rollende Model rollt über den Drucktisch, wobei derselbe durch mitgeführte Farbenaustragsvorrichtungen ständig mit Farbe versehen wird. Diese Art des Druckes hat den Dorteil, daß mit ihm die Schönheit der Farben des Handdruckes bei größerer Leistungsfähigkeit und unbedingter Gleichmäßigkeit erreicht werden kann.

5. Im Sprihoruck geschieht das Aufsprihen der Farblösungen mit hilfe von Preßluft. Der Ausfall eines Sprihoruckes ist von der künstlerischen Qualität des betreffenden Arbeisters abhängig und der Art, wie er die Sprihpvorrichtung führt.

6. Der Rouleaurdruck ist die leiftungs= fähigste Art des Zeugdruckes; den vielen Dor= teilen dieser Druckart steht als Nachteil gegen= über, daß die gulle und Reinheit der garben gegenüber anderen Druckverfahren zu wünschen übrig läßt. Für den Rouleaurdruck wird das Muster in Kupferwalzen eingraviert, wobei jeder besondere Sarbton der Zeichnung eine eigens vertieft gravierte Walze erhält. Manch= mal ist es auch möglich, durch Abereinander= drucken von Sarben mit weniger Walzen aus= zukommen, als das Muster Walzen hat. Durch eine mit Kautschuktuch überzogene Trommel wird der zu bedruckende Stoff in die mit Sarbe gefüllten Dertiefungen der Druckwalze hinein= gepreft, wobei der Stoff das farbige Muster aufnimmt. Dielfach werden an der Pregtrom= mel eine größere Angahl von Druckwalzen (6-16 und mehr) angebracht, so daß man sechs= und mehrfarbige Muster mit einmaligem Warendurchgang drucken kann. Es gibt Maschinen, mit denen man das Gewebe beiderseits gleichzeitig bedrucken kann und neuere Konsstruktionen zum beiderseitigen viersarbigen Druck von Bettdecken. Die bedruckte Ware kommt dann in die Trockenkammer, damit die Farben antrocknen, sodann muß die Mehrzahl der Farben nach dem Druck auf dem Gewebe sigiert werden, zu welchem Zwecke die Ware kürzeren oder längeren Dampsoperationen unterworsen wird. Ebenso ist es meist notwendig, die Verdickung der Farben aus dem Gewebe herauszuwaschen, wobei man den Waschbädern gleichfalls noch sigierende oder entwickelnde Zusätze beigibt.

Dom chemischen Standpunkte sind die wichtigsten Arten des Druckes:

- 1. Der direkte Druck, bei dem die Farbe auf das weiße oder gefärbte Gewebe aufgestruckt wird, ohne daß die Grundfarbe sich irgendwie verändert. Man druckt 3. B. auf ein hellblau gefärbtes Gewebe gelbe Tupfen und erhält auf diese Art grüne Tupfen auf hellsblauem Grunde.
- 2. Der Ähdruck, bei welchem durch Aufstruck bestimmter Ähmittel ein bereits auf dem Gewebe befindlicher Sarbstoff wieder zerstört oder entfärbt werden kann, so daß die bedruckten Stellen wieder weiß erscheinen oder an Stelle der Grundsarbe eine andere Farbe gesetht werden kann. Dieses Versahren wird dann angewendet, wenn nur kleine weiße oder farbige Muster auf dem Gewebe angebracht werden sollen, z. B. bei Blaudruckschürzenstaffen u. a. m.
- 3. Der Reservedruck. Bei diesem werden Schuchmittel, wie Ton, Harz, Wachs, mustermäßig aufgedruckt, die das Anfärben des Stoses in der Farbflotte verhindern und nach Entsernung dieser Schuchmittel durch Waschen in heißem Wasser, Säure, Benzin usw. diese Musterstellen weiß erscheinen.

Zwischen Ätzdruck und Reservedruck gibt es keine scharfen Unterscheidungen; viele Musterungen erscheinen als Kombinationen der beisen Versahren.

Nachdem die Gewebe durch die Dollendungsarbeiten, durch Färben und Appretieren fertiggestellt sind, werden sie gemessen, in Salten gelegt oder gewickelt, breite Waren auch der Eänge nach einmal gesaltet (gedoppelt), oft noch leicht gepreßt und so dem Handel zugeführt.

# Prüfung der Gewebe

Şür die Beurteilung eines Gewebes ist zunächst zu berücksichtigen, welchen Gebrauchszweck es zu erfüllen hat. Dor allem handelt
es sich um die Überprüfung der Rohfasern, aus
denen das Gewebe hergestellt ist. Sodann prüft
man das Gewebe auf seine Sestigkeit durch
kurze Reißversuche von Hand in der Kett- und
Schußrichtung, die aber für ein einwandsreies
Urteil immer viele Erfahrung voraussehen.
Sür Wollstoffe ist die Knitterprobe wichtig, da
man damit auf frische Naturwolle oder Kunstwolle urteilen kann. Gute Naturwolle wird
nach dem Zerdrücken keine Knitterungen und
Salten zeigen.

Eingehendere überprüfungen von Gespinsten und Geweben werden auf besonderen Apparaten durchgeführt, so für die Garnnummerprüfung, für die Festigkeitseigenschaften von Garnen und Geweben, Gleichmäßigkeitsprüfungen, Drehungsgrad oder Drall, und Seuchtigkeitsbestimmung der Garne. Diese Feststellungen sind wichtig im Garnhandel und Gewebe-Großhandel und werden von den Textilprüfämtern nach vereinbarten Prüfungsmethoden über Antrag gegen angemessen Entschädigung ausst

geführt.

Die Echtheit der Farben. Die Anforderungen an die Echtheit der Farben sind außerordentlich verschieden: die Prüfung der Echtheit hat sich daher auf bestimmte Arten der Echtheit zu richten, welche für den besonderen Fall in Betracht kommen. Die Art der Färbung, ob in der Faser gefärbt, im Garn, oder im Stück gefärbt, gibt keine ausschließliche Sicherheit für eine allen Anforderungen ge-

nügenden Echtheit der Sarben.

Sur die meisten Stoffe, außer Sutterstoffen, Ballkleider= und Maskenstoffen wird Licht= echtheit verlangt, die bei genügendem Färbe= preis auf allen Rohstoffen und in allen Sarben erreicht werden kann. Zur Prüfung der Licht= echtheit befestigt man die farbige Probe glatt ausgespannt auf einen etwa 10-20 cm brei= ten Pappstreifen und bedeckt etwa die Bälfte fest mit Pappe. Die Probe wird dann frei oder unter Glas der Einwirkung des Sonnenlichtes, am besten gegen Suben, und möglichst gegen Regen, Staub, sauren ober alkalischen Gasen (Düngerhaufen) geschützt, ausgesett. mehrtägiger Belichtung wird die Deckpappe weiter zurückgeschoben, so daß mit dem ersten Teil ein neuer zweiter Sarbteil der Belichtung ausgesett ift. Dann wird in ein= bis zwei= wöchentlichen Zwischenräumen wieder verschoben. An diesen Belichtungen kann man beobachten, daß manche Farben im Anfange der Belichtung sich relativ stark verändern, aber bald einen Dauerzustand erreichen, während andere sich zuerst langsamer verändern, aber andauernd verschlechtern. Am stärksten wirkt Sonnenschein bei seuchter Luft, weshalb die Farben an der See sehr stark verschießen.

Wasserechtheit soll auch bei nichtwaschsbaren Stoffen vorhanden sein, d. h. sie sollen bei Regendurchnässung weder abfärben, noch den Farbton verändern. Zur Prüsung legt man ein Stückchen Stoff oder einige Säden, die man mit weißen Fäden zu einem Zopf zusammendreht, in kaltes Wasser, am besten Regenwasser, und vergleicht nach etwa 12 Stunden, ob sich das Wasser gefärbt hat. Dom Farbstoff soll nichtsabgehen und auch keine Anfärbung der zusammengedrehten weißen Fäden stattsinden. Durch 10 Minuten langes Kochen kann der Dersuch noch verstärkt werden.

Waschechtheit. Für farbige Waschstoffe (Kleider, Vorhänge, Wäsche) muß Waschechtheit verlangt werden. Die gefärbten Stoffe oder Fäden werden mit weißem Garn zusammengenommen und in dünner Seifen- und Sodalösung 20 Minuten lang gekocht. Es soll keine Blutung des Farbtones stattfinden, d. h., das weiße Garn soll nicht angefärbt werden, und es darf auch keine Nüanceveränderung des Farbtones stattfinden. Wollstoffe müssen mäßig warmes Seifenwasser ertragen.

Walkechtheit der Wollstoffe kann man feststellen, wenn die Farben nicht auf mitge=

walkte weiße Wolle bluten.

Reibechtheit ist für das Tragen der Kleisder, insbesondere bei der Berührung und Reisdung mit weißer Wäsche wichtig (3. B. Samtskragen mit weißem Wäschekragen). Geprüft wird, indem die Probe 10—20mal auf rauhem weißen Papier oder Baumwollzeug kräftig hinsund hergerieben wird, wobei die Probe mögslicht gleichmäßig zu reiben ist. Den Grad der Reibechtheit beurteilt man aus der Anfärbung der weißen Unterlage, wobei aber die eventuell abgeriebenen Sasern erst entfernt werden.

Schweißechtheit. hiefür ist keine allgemein befriedigende Prüfungsmethode bekannt. Als sicherstes Mittel gilt, wenn man die Muster von Ceuten tragen läßt, die reichlich Schweiß absondern, doch geben diese Tragversuche bei verschiedenen Personen häufig sehr verschiedene Resultate. Dielsach prüft man die Probe mit weißer Ware zusammen in einer lauwarmen Sösung (bis 40°C) eine Stunde lang in Essignare von 2—3°Bé, oder unter Zusak von 100 g Kochsalz für je 1 Siter, ausgewrungen, in der Suft getrocknet und diese Behandlung mehrsach wiederholt. Hier soll keine Nüanceveränderung noch Blutung eintreten.

Bügelechtheit kann geprüft werden, insem man den Stoff mit heißem Plätteisen bügelt; nach kurzer Zeit soll der Stoff wieder die ursprüngliche Sarbe annehmen. Oder man faltet den Stoff, bedeckt ihn mit einem nassen Tuch und bügelt ihn mit heißem Bügeleisen, bis das Tuch getrocknet ist. Der Stoff soll keine Nüanceveränderung zeigen und an der Falte auch nicht brüchig werden.

Dekatierechtheit gegen Wassertropsen kann mit gespanntem Dampf bei 110° C ge-prüft werden, oder der Stoff wird mit nassem Lappen bedeckt und dann gebügelt, wie vorshergehend.

Alkaliechtheit ist hauptsächlich wegen der Widerstandsfähigkeit der Kleiderstoffe gegen den häufig alkalisch reagierenden Straßen=

schung von 1%igem Ammoniak, 1—2%iger Ahkalkmilch oder 5%iger Sodalösung aufgetupft, getrocknet, abgebürstet, und nun die Fleckenbildung und Farbtonveränderung besobachtet. Beim folgenden Waschen mit 1= bis 2%iger Essigäure, Spülen und Trocknen ist sesstellen, ob die etwa entstandenen Flecken bestehen bleiben.

Die erläuterten Echtheitsprüfungen kommen nur für den praktischen Gebrauch in Frage, die

man zusammenfassend als

Tragechtheit bezeichnen kann. Zu dieser gehören in der Hauptsache Echtheit gegen Licht und Luft, Wasser und Wäsche, Reiben, Schweiß, Bügeln, Dekatur und gegen Straßenschwiß. Doch werden auch diese Arten der Echtsheit selten vereinigt gefordert. Waschechtheit wird nicht gefordert für viele Kleiderstoffe, welche niemals gewaschen werden, Lichtechtheit ist für Unterkleider unnötig, Echtheit gegen den Straßenschmuß kommt ebenfalls vielsach nicht in Betracht und deshalb müssen sich die Echtheitsforderungen immer nach der Bestimmung und Verwendung der Ware richten.

# Einteilung der Gewebe

1. Dem Material nach in baumwollene, leinene, wollene, seidene, kunstseidene, halbleinene, halbwollene, halbseidene usw. Gewebe.

2. Dem Aussehen nach in rohweiße, gebleichte, gefärbte, gestreifte, karierte, bedruckte

und sonst gemusterte Stoffe.

3. Der Bindung (Sadenverkreuzung) nach in glatte Gewebe, Köpergewebe, Atlas, Pikee, verstärkte Gewebe, Hohlgewebe, Doppelstoffe, Damaste, Brokate, Koteline, Gobelins, Dreher und Gaze, Samte und Plüsche, Teppiche, Frotterwaren.

Sür die Gewebeverarbeitung und den Textilhandel ist eine genaue Qualitätsbestimmung der Ware unerläßlich, zumal wenn die Musterprobe mit der Warenlieferung zu vergleichen ist. Dabei ist zu bestimmen:

1. Das Rohmaterial in Kette und Schuß (ob Baumwolle, Leinen, Wolle, Kunstwolle, Seide,

Kunstseide usw.).

2. Die Garnart in Kette und Schuß (ob Wasters oder Mulegarn, Flachsgarn, Werggarn, Kammgarn, Streichgarn, Organsin, Trame, Schapp, Bourette, ob einsaches oder gezwirntes Garn).

- 3. Die Garnstärke oder Garnnummer in Rette und Schuß.
- 4. Die Garndrehung, ob Rechts- oder Linksdrehung, ob durchaus gleiches oder abwechselnd gedrehtes Garn, 3. B. Kreppwaren.
- 5. Die Sadenverkreuzung oder Bindung, ob Tuchbindung, Köper, Atlas u. a. m.
- 6. Die Dichte der Kettfäden und Schußfäden auf 1 qcm. (Bei Baumwollrohwaren und Baumwollweißwaren werden im Handel gewohnheitsmäßig die Dichtezahlen auf 1/4 franz. Joll = 6,95 mm angegeben; dieses Maß ist kleiner als 1 cm und deshalb undeutlicher.)
- 7. Die Ausrüstung und Veredlung der Gewebe nach allgemeinen Gesichtspunkten, die aber die Qualität und den Handelswert des Gewebes bestimmend beeinflussen.

Sür die Derarbeitung der Gewebe sind endlich die beiden Jadensnsteme, Kettsaden und Schußfaden, genau zu berücksichtigen, da sie den Ausfall des Kleidungsstückes, der Wäsche wesentlich bestimmen. Solgende Unterscheidungsmerkmale dienen der Erkennung von Kette und Schuß in einem Gewebe:

1. Ist an einer Warenprobe noch die Webkante, Leiste oder Selbband porbanden, dann

bestimmt diese die Kettrichtung.

2. Zeigt ein Gewebe (bei Durchsicht gegen das Licht) gradlinige und wellenformige Saden, dann gelten die gradlinigen als Kette, die wellenförmigen als Schuß.

3. Zeigt ein Sadensnstem hartgedrehtes Garn (Water), das andere aber weichgedrehtes Garn (Mule), so ist das hartgedrehte die Kette, das

weichgedrehte der Schuß.

4. Sindet sich in einer Richtung gezwirntes Garn, in der anderen Richtung aber einfaches Garn, so ist das gezwirnte die Kette, das ein= fache der Schuß.

5. Ift ein Sadensnstem geleimt ober ge-

schlichtet, so ist dieses die Kette.

6. Beim Ausziehen eines Gewebes zeigt die= ses in der Kette mehr Sestigkeit als im Schuß.

- 7. hat ein Gewebe Strichappretur (Tuche), so entscheidet die Richtung des Striches die Kette.
- 8. Bei gerauhten Waren erscheinen die Schuffaben von den Rauhkarden gerfafert, während die Kettfäden fast unberührt und glatt bleiben.
- 9. Ist die eine Sadenart Baumwolle, die andere Wolle oder Kunstwolle, dann ist Baum= wolle die Kette. Ist die eine Sadenart Seide, die andere Baumwolle oder Wolle, dann ift Seide die Kette.
- 10. Zeigt eine Ware Sabengruppierungen, die nicht durch die Bindung bedingt sind, son= dern von den Rietstäben im Rietkamme ber= rühren, so deuten diese die Kettrichtung an.
- 11. Bei farbig gestreiften und karierten Stof= fen sind die verschiedensarbigen Schußsadenzah= Ien meist gradzahlig, während in der Kette beliebige, farbige Sadenzahlen, gradzahlig und ungradzahlig verwendet werden können.
- 12. Sarbig gestreifte und karierte Gewebe zeigen bei genauem Messen im Schuß oft Ab= weichungen, während die Muster in der Kette durchaus gleiche Abmessungen zeigen.

- 13. Dielfarbige Gewebe sind in der Kette ihrer Sarbenzahl nach unbegrenzt, während im Schuß nur begrenzte Farbenzahlen (etwa bis 7) bei glattem Weben angewendet werden können.
- 14. Bei Drebergeweben verdreben sich nur die Kettfäden gegenseitig zu Sadengruppen, während die Schuffäden sich wohl gruppieren, aber nicht gegenseitig verdrehen.

Die Derflechtung der Kettfäden mit den Schuffäden wird in der Weberei mit Bindung bezeichnet. Die Bindungen werden in Gruppen eingeteilt. Man unterscheidet: Grundbindun= gen, abgeleitete Bindungen und zusammenge= sette Bindungen.

Die Grundbindungen sind:

I. Die Tuchbindung in Beziehung auf Baumwoll= und Wollgewebe;

die Ceinwandbindung in Beziehung auf Leinengewebe (Hanf und Jute);

die Taftbindung oder Taft in Bezie= hung auf Seidengewebe.

Alle drei Bezeichnungen bedeuten dieselbe Sadenverkreuzung; man versteht aber unter Cuch immer ein Gewebe, dessen Material Wolle oder Baumwolle ist, also Tuch = Woll= tuch, Baumwolltuch. Unter Leinwand versteht man immer ein Gewebe, deffen Material Leinen ist, unter Taft immer ein Seidengewebe.

II. Die Köperbindung, Croisé oder Serge.

III. Die Atlasbindung oder Satin.

Don diesen drei Grundbindungen laffen sich alle übrigen Bindungen ableiten.

Jede Bindungswiederholung enthält stets so viele verschieden arbeitende Kett= und Schuß= fäden als die Bindungszahl angibt, z. B. bei vierbindig = 4 verschieden kreuzende Kett= und Schuffaden, bei gehnbindig = 10 verschieden kreugende Kett= und Schuffaden, bei 12/16bindig = 12 verschieden kreuzende Kett= fäden und 16 Schuffäden ufw.

# I. Die Leinwand: oder Tuchbindung

Bei der Tuchbindung erfolgt die engste Dersflechtung von Kette und Schuß, und zwar dersart, daß an den Kreuzungsstellen die Kettsfäden und Schußfäden einmal oben, einmal




Abb. 27. Leinwandbindung

unten binden. Die Abb. 27 zeigt in der oberen hälfte die Sadenverkreuzung, in der unteren hälfte die sogen. Bindungspatrone, in der das ausgefüllte Seld die hebung des Kettfadens

über den Schußfaden angibt. Diese Waren sind stets beidseitig, weil auf beiden Seiten gleichviel Kett- und Schußmaterial zum Ausdruck kommt. Nur durch die Ausrüstung der Ware, durch Appretieren, Bedrucken, Rauhen usw. erhalten tuchbindige Gewebe ein einseitiges Aussehen.

Im handel führen die Gewebe je nach Mate= rial, Sadendichte, Garnstärke und Ausrüstung verschiedene Bezeichnungen, die in folgenden Ausführungen nach dem Material geordnet und mit der auf Tafeln beigegebenen Gewebeprobe erläutert seien. Die Namen deuten teils die Derwendung der Gewebe an, teils sind es Städtenamen, Erstellungsort, Erzeugungsland, Personennamen, oft auch Modenamen u. a. m., die nicht immer die Qualität genau umgrenzen, sondern nur als Top anzusehen sind, wobei Abweichungen niemals ausgeschlossen gelten. Im handel macht sich auch das Bestreben gel= tend, die Namen guter Gewebe auf solche geringerer Qualität und auf Nachahmungen anzuwenden, so daß im Laufe der Zeit verschie= dene Gewebe die gleiche Benennung erhalten haben.

#### 1. Sahnentuch.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 36, Schuß Baumwolle Mule Nr. 42 je einfach.

Bindung: Die Kettfäden verkreuzen mit den Schußfäden in Tuchbindung: der erste Kettfaden schußfäden in Tuchbindung: der erste Kettfaden senkt sich unter den ersten Schußfaden; beim zweiten Schußfaden ist Bindungswechsel, der erste Kettfaden senkt sich, der zweite hebt sich über den zweiten Schußfaden. Die Kettfäden laufen in der Längsrichtung. im Gewebe von oben nach unten, die Schußfäden laufen in der Querrichtung. Als erster Kettsaden gilt der erste Jaden von links, als erster Schußfaden ist immer der unterste anzusehen, der zweite Schuß folgt nach oben uff., in der Reihenfolge, wie das Gewebe im Webstuhl entsteht.

Dichte: 30 Rettfäden und 22 Schuffaden im cm.

Jum Auszählen der Sadendichte benützt man die Cupe oder den Sadenzähler mit 1 gcm aussgeschnittenem Gesichtsfeld.

Ausrüstung: Die Ware wird rohweiß gewebt, sodann geputzt, d. h. von Weberknoten und Unreinigkeiten befreit, gewaschen und im Stück gefärbt. Diese Art der Färbung erkennt man, wenn man einen Schußfaden entfernt und nun an den Kettfäden die Kreuzungsstellen als nicht durchgefärbt, also heller im Con, sichtbar werden; das Gewebe wird nun appretiert (gestärkt) und heiß kalandert.

Derwendet wird das Gewebe als Sahnentuch (die Lichtechtheit und Wasserechtheit der Sarbe ist zu überprüfen).

### 2. Kunftseidentrikot. 145 cm breit.

Material: Kunstseide.

Bindung: Es ist nur ein Sadensustem vorshanden, das in Schleifen ineinander verschlingt. Die Schleifen zeigen die SS-Form, der Saden verläuft in der Querrichtung, die Ware wird als Kulierware bezeichnet (siehe Abb. 24), sie ist nach allen Seiten dehnbar und elastisch.

#### 3. Rupfen ober Rupfentuch (Beffian).

Material: Kette Jutegarn Nr. 12, Schuß Jutegarn Nr. 3.

Bindung: Kettfäden und Schußfäden kreusen in glatter Bindung, und zwar in Tuchbinsbung.

Dichte: 48 Kettfäden und 48 Schuffäden in 1 gdm.

Ausrustung: Rohweiß gewebt, geputt, gefärbt, appretiert und gemangt.

Derwendung als Dekorationsstoff oder Wandbespannstoff.

Jute ist nicht widerstandsfähig gegen Seuchtigkeit und in der Sarbe oft nicht lichtecht.

Jutestoffe werden für die verschiedene Verwendung in entsprechender Qualität, Seinheit, Garnstärke, Dichte der Kettsäden und Schußfäden hergestellt, 3. B. als Net tuch mit 2 bis 3 Kettsäden und 2—3 Schußfäden im cm, das als Polstertuch bei Tapezierarbeiten verwendet wird.

#### 4. Juteleinen. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle einfach Nr. 20, Schuß Jute Nr. 12.

Bindung: Leinwand.

Dichte: 10-11 Kettfäben und 10 bis 11 Schuffäben im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, appretiert und kalandert.

Derwendung als Zwischenfutter in Kleisbern.

Juteleinen und Jutefeinleinen werden mit 3—8 Kettfäden und 3—7 Schußfäden im cm, beides aus Jutegarnen, gewebt und mit Hessian und Sine-Hessian bezeichnet.

Jutedoppelleinen ist zweifädig in der Kette und einfädig im Schuß mit 8—10 doppelten Kettsäden und 3—7 Schußfäden im cm, wird als festes, dichtes Gewebe zu Säcken und als Verpackungsstoff verwendet.

Zuckersackleinen, Plansackleinen, Überseeleinen, Hopfentuch sind Sackstoffe, die ihrer Bestimmung nach in entsprechender Qualität her-

gestellt werden.

Strohsakleinen werden in leichten und schwereren Qualitäten gewebt und sind im Grundton der Rohjutefaser oft mit roten oder blauen Streifen in Kette und Schuß, also kariert gemustert.

#### 5. Dekorationsstoff.

Material: Kette Jutegarn Nr. 6, Schuß Jutegarn Nr. 5.

Bindung: Kettfäben und Schußfäben kreuzen in Tuchbindung.

Dichte: 4—5 Kettfäden und 4—5 Schuß= fäden im cm.

Ausrüstung: Die Ware ist rohweiß gewebt, geputzt, im Grundton der Rückseite gefärbt, auf der rechten Gewebeseite bedruckt, leicht appretiert und kalandert.

Derwendung für Wandbekleidung.

Neben den glatten und den bedruckten Jutegeweben kommen auch solche in den Handel, die durch besondere Bindungseffekte in verschiedenfarbigen Garnen gemustert sind.

#### 6. Klögelleinen. 70 cm breit.

Material: Kette Werggarn Ur. 16, Schuß Werg= oder Towgarn Ur. 8.

Bindung: Ceinwand.

Dichte: 13 Kettfäden und 12 Schußfäden im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, und auf Beetle gestampft, wobei die Säden breit gedrückt, das Gewebe weich und geschmeisdig gemacht wird. Zu beachten ist die Ungleichsheit des Gespinstes.

Verwendung als Zwischenfutter in Kleisbern (als Bundstreifen in Herrenhosen).

#### 7. Rohleinen. Schneiderleinen.

Material: Kette und Schuß flachsleinen Nr. 10 engl.

Bindung: Ceinwand.

Dichte: 13 Kettfäden und 12 Schuffäden im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, appretiert und gemangt.

Derwendung als Zwischenfutter zum Steifen in Herrenkleidern, Kostümen und Mänteln.

#### 8. Sportleinen. 80 cm breit.

Material: Kette Wergleinen Nr. 10, Schuß Wergleinen Nr. 8.

Bindung: Ceinwand.

Dichte: 9 Kettfaben und 8-9 Schußfaben im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, halb gebleicht, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, leicht appretiert und kalandert.

Derwendung zu Sportjoppen.

# 9. Reinleinen. 80 cm einfach ober 160 cm doppelt breit.

Material: Kette Leinengarn Nr. 30, Schuß Leinengarn Nr. 30 engl.

Bindung: Leinwand.

Dichte: 23 Kettfäden und 22 Schußfäden im cm oder  $\frac{23\cdot7}{10}=16$  Kettfäden und 15 Schußfäden auf  $\frac{1}{4}$  frz. Zoll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, voll gebleicht, leicht appretiert und gemangt.

Derwendung für Bettwäsche.

Je nach Herkunft und Seinheit der Garne, nach der Dichte der Kett- und Schußfäden, nach Ausrüstung und Verwendung sinden sich für Reinleinen verschiedene Handelsnamen, wie

3. B. Bettleinwand = halb= oder vollgebleich= tes, mittelfeines Ceinen,

Bett=Caken (Bettuckleinwand) = halb= oder vollgebleichtes, mittelfeines Ceinen,

Slachsleinen (Bettuchleinwand) = halb= oder

vollgebleichtes, mittelfeines Leinen,

Hausmacherleinwand = schlesische Leinwand, kommt teils roh, teils gebleicht in mittlerer und feiner Qualität in den Handel.

Danziger Leinen sind grobe Slachs= oder

hanfgewebe.

Slämische Leinen zeigen in Kette und Schuß

oft grobes Werggarn.

Weitere Handelsnamen sind Rumburger Ceinwand, Bielefelder Ceinen, Weserleinen, westfälische Ceinwand, die in allen Qualitäten hergestellt und meist wegen ihrer Ausrüstung durch die Rasenbleiche bekannt sind. Der Herstellungsort der oben genannten Ceinenwaren kann niemals mit voller Bestimmtheit seste gestellt werden, da die Einheitsgrenzen der einzelnen Ceinensorten nicht genau umrissen sind. Wesentlich für die Bewertung einer Ceinenware sind die Feststellung des Materials, die Feinheit der Kett= und Schußgarne, die Dichte der Kett= und Schußgäden im Gewebe und endlich seinengewebe).

#### 10. halbleinen. 80 cm breit.

Material: Kette Flachsleinen Nr. 60, Schuß Baumwolle Nr. 40 einfach.

Bindung: Leinwand.

Dichte: 28 Kettfäden und 26 Schußfäden im cm ober 20/18 Saden in. 1/4 frz. Joll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, voll gebleicht, appretiert und kalandert. (Unter "voll gebleicht" sind alle Arbeiten verstanden, die unter "Bleichen der Baumwoll= und Leinen= gewebe" im Abschnitt über Ausrüstung der Ge= webe angeführt sind.)

#### 11. halbleinen. 160 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 24, Schuß Flachsleinen Nr. 12.

Bindung: Ceinwand.

Dichte: 19 Kettfäden und 18 Schußfäden im cm oder 13/12 Saden in 1/4 frz. Joll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, voll gebleicht, stark appretiert und kalandert.

Derwendung finden Halbleinen-Gewebe als billigerer Ersat für Ganzleinen. Sie sind geschmeidiger und fühlen sich infolge der mitverwebten Baumwolle nicht so kalt an wie reine Leinengewebe. Sie werden deshalb gern als Bettwäsche im Winter verwendet. Jur Beurtei= lung der Leinengewebe hält man sie gegen das Licht, wobei an den ungleich dichten Stellen fehr leicht ungleich dickes, d. h. ungleich gesponnenes Garn erkannt werden kann, das dem Leinen= gespinst charakteristisch ist und in dieser Abweidung seltener bei Baumwollgespinsten zu beob= achten ist. Bei der Sadenuntersuchung streife man mit dem Daumennagel die anhaftende Appretmasse ab, drehe den Saden auf und ziebe die Einzelfasern auseinander, an denen das Rohmaterial leicht nach dessen Erkennungs= merkmalen bestimmt werden kann.

# 12. Gminder Leinen, Gminderlinnen. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß je zur hälfte aus Baumwolle mit hanffasern gemischt versponnen.

Bindung: Leinwand.

Dichte: 15 Rettfäben und 14 Schuffaben im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, halb gebleicht, zu Kleiderstoffen meistens mit Indanthrenfarben echt gefärbt, appretiert und kalandert.

Die Herstellung dieser Gewebe erfolgt nach dem Patent von Dr.=Ing. Emil Gminder, Reutlingen. Die getrockneten Hansstengel wers den auf einer Entsaserungsmaschine gebrochen und in Samen, Blätter, Schäben und Rohfasern gerlegt. Die Rohfasern werden durch ein besons deres Aufschließungsversahren (durch Behandslung mit Cauge oder Säuren) in Einzelzellsbündel und Einzelzellen mit 10—30 mm Länge aufgeschlossen, sodann zur Hälfte mit Baums wolle in der Faser gemischt, versponnen und verwebt. Diese Gewebe haben ausgesprochenen Leinencharakter.

Derwendung finden sie zu Bettwäsche, in Indanthrenfarben echt gefärbt zu Kleiderstoffen, endlich mustermäßig bedruckt zu Dekorationsstoffen und Tischzeugen.

13. Becowa. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water eins fach Nr. 24, Schuß Baumwolle Mule einfach Nr. 10.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 15 Rettfäden und 13 Schuffaden im cm.

Spitichka', Tertil-Atlas 5

Ausrüstung: Ceinenausrüstung, die unter dem Namen "Hecowa" der Firma Heberlein & Co., A.=G. in Wattwil (Schweiz) gesetzlich geschützt ist. Diese Ceinenausrüstung ist dauernd, die Gewebe behalten auch nach dem Waschen und Bügeln den schönen Ceinencharakter bei.

Derwendung finden Hecowagewebe als Kleiderstoffe, Dekorationsstoffe u. a. m., für die besonderen Zwecke werden sie indanthren gesfärbt, mustermäßig bedruckt, oft auch bestickt und als waschecht, lichtecht, tragecht und wettersecht bezeichnet.

#### 14. Futtergaze. 100 cm breit.

Material: Kette Baumwolle einfach Nr. 44, Schuß Baumwolle einfach Nr. 36. Das Garn ist sehr ungleichmäßig versponnen.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 10-11 Kettfäden und 9 Schuß= fäden im cm.

Ausrüftung: Rohweiß gewebt, geputt, gebleicht, stark appretiert und kalandert.

Derwendung als Zwischenfutter zur Steifung in Kleidern, sodann als Futter für Damenhüte.

#### 15. Tarlatan. 96 cm breit.

Material: Kette Baumwolle einfach Nr. 50, Schuß Baumwolle einfach Nr. 46.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 9 Kettfäden und 7 Schuffäden im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, halb gebleicht, gefärbt, stark appretiert und kalandert.

Derwendung zu Saschingskleidern, vielsfach mit einfachen Metallfäden oder Brillantsgarnen verziert.

#### 16. Kaliko. 85 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water eins fach Nr. 36, Schuß Baumwolle Mule einfach Nr. 42.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 22 Kettfäden und 20 Schußfäden im cm, oder 16/14 Säden auf 1/4 frz. 3oll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen und auf Inlindermaschine getrocknet.

Verwendung findet Kaliko als Verbandstoff.

#### 17. Kretonne. 88 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle einfach Nr. 20.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 23 Kettfäden und 23 Schußfäden im cm, oder 16/16 Saden in 1/4 frz. Joll.

Ausrüftung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, auf heißen Inlindern getrochnet.

Derwendung finden Kretonne für Wäsche, Schürzen, bedruckt als Bettbezugstoffe, Kleiderstoffe, Möbelstoffe u. a. m. Gewebt werden gröbere und feinere Qualitäten; die beigegebene Warenprobe gilt als gangbarste Qualität und wird in dieser Einstellung an der Stuttgarter Industries und Handelsbörse notiert.

#### 18. Kretonne-Kleiderzeug. 76 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle einfach Ur. 20 engl.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 23 Kettfäden und 20 Schuffäden im cm, ober 16/14 Säden in 1/4 fra. Joll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, 3/4 gebleicht, in 4 Farben mustermäßig bedruckt, appretiert und kalandert.

Derwendung als Dekorationsstoff, Dorhangstoff und Kleiderstoff.

#### 19. Renforce, gebleicht. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 30, Schuß Baumwolle Mule Nr. 30.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 32 Kettfäden und 28 Schußfäden im cm, oder 22/20 Säden in 1/4 frz. Joll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, gesengt, voll gebleicht, appretiert und stumpf kalandert.

Verwendung finden Renforcés als Hemdentuche zu Leibwäsche. Geringere Qualitäten werden mit 16/16 Fäden, bessere mit 20/20 Fäden auf ¼ frz. Zoll eingestellt.

#### 20. Linon oder Schleierleinwand. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 36, Schuß Baumwolle Mule Nr. 30.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 33 Kettfäden und 30 Schußfäden im cm, oder 23/21 Säden in 1/4 frz. Joll.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, voll gebleicht, auf der Rücksseite appretiert und auf Beetle gestampft und gemangt; besitht durch die Ausrüstung Ceinenscharakter.

Derwendung für Leibwäsche und Taschentücher.

Kattune sind in der Kette aus 36er und im Schuß aus 42er Baumwollgarnen mit 27 Kettfäden und 26 Schuffäden im cm in Tuchbindung oder Köper gewebt.

Schirting sind gebleichte Baumwollgewebe in Tuchbindung und in der Einstellung der Kattune, gewebt, stark appretiert und glänzend kalandert.

Chiffon zeigen dieselbe Einstellung, sind aber nur schwach oder weich appretiert und matt kalandert. Seidenchiffon ist ein schleierartiges feines Seidengewebe.

Madapolam sind seine Hemdenstoffe (feine Rensforcé) mit besonders weicher Appretur. Sehr seine Qualitäten werden als Madapolams Batist bezeichnet.

Domestik sind dichte, glatte, grobfädige Baumwolltuche, die als Ersatz für mittelseine Leinwand anzusehen sind und als Jutterstoffe und Hemdenstoffe verwendet werden.

Mollino sind etwas feiner in der Einstellung als Domestik und kommen gebleicht für Wäsche, gefärbt und bedruckt für Kleider in den Handel.

Dowlas sind grobe Baumwollgewebe in Tuchbindung mit etwa 20 Kettsäden und 20 Schußfäden im cm aus Garnnummern 20er oder 16er engl. in Kette und Schuß. In England bezeichnet man damit schwere Leinen- und halbleinengewebe, in Irland führen diese den handelsnamen Irish-Linnen. Dowlas werden weich appretiert und gemangelt, zeigen oft schönen Glanz und werden zu Berufsschürzen, Bettbezügen u. a. verwendet (vgl. Linon).

21. Converture, Bettkattun, Druckkattun, Zig. Material: Kette und Schuß Baumwolle Nr. 20 engl. einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 25 Rettfaben- und 24 Schuffaben im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, gewaschen, voll gebleicht, einseitig bedruckt, kräftig appretiert und kalandert. Nach der Einstellung ist die Rohware als Kretonne gewebt und bei der Ausrüstung in der Breite und Länge eingegangen, so daß die Kettdichte um 2 Fäden, die Schußdichte um 1 Faden im cm vermehrt wurde.

Derwendung finden Couverture zu Bettsbezügen, wofür sie durch ihre die ganze Släche bedeckende Musterung dort sehr geeignet ersscheinen, wo reinweiße Bettwäsche nicht gut verswendet werden kann, z. B. bei Männern, die am Tage in rußenden Berusen tätig sind.

22. Bettzeug, Bettzüchen, Kölich, Zeugle.

Material: Kette Baumwolle Water einsach Nr. 20, Schuß Baumwolle Mule einfach Nr. 16 engl.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 20 Kettfaben und 20 Schuffaben im cm.

Ausrüstung: Die weißen Säden sind im Garn gebleicht, die hellfarbigen vorgebleicht und gefärbt, die dunkelfarbigen direkt gefärbt, sodann nach Mustervorschrift in der Kette gezettelt und nach Schußmuster farbig verwebt, die Gewebe erscheinen somit bunt kariert; schließlich wird geputzt, gewaschen, appretiert und kalandert.

Derwendung zu Kissenbezügen und Deckbettbezügen.

Batift, auch als Kammertuch bezeichnet.

Batist sind feinfädige, dicte, dabei durchsichtige, klare Gewebe in Tuchbindung, die nach
dem Material als Baumwollbatist, Leinenbatist,
Wollbatist, Seidenbatist oder nach ihrer Verwendung als Wäschebatist, Kleiderbatist, Korsettbatist, Daunenbatist bezeichnet werden. Gemusterte Batiste sind Batist Rané mit stärkeren Kettfäden in feineren Streifenstellungen,
Streifen batist zeigt breitere Grundstreisen
und in der Kette dichter eingestellte Figurstreifen; gemusterter Batist ist meist bedruckt
oder bestickt.

23. Baumwollbatist, Wäschebatist. 100 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 70, Schuß Baumwolle Nr. 60 je einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 51 Kettfäden und 42 Schuffaden im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt oder gasiert, gewaschen, voll gebleicht, leicht appretiert und kalandert.

Verwendet wird Baumwoll-Batist zu Wäsche, Taschentüchern, als Blusenstoffe.

#### 24. Makobatist. 80 cm breit.

Material: Kette Makobaumwolle Nr. 60, Schuß Makobaumwolle Nr. 50 einfach peigniert.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 46 Kettfäben und 45 Schuffäben im cm.

Ausrüstung: Ausgekämmten Makobaumwollgarnen rohweiß gewebt, geputzt, gasiert, wobei auf beiden Gewebeseiten die feinen evtl. aus dem Garn herausstehenden Faserenden abgesengt werden, das Gewebe erscheint sodann rein und klar, wird gewaschen, voll gebleicht,

leicht appretiert und kalandert.

Makobatist unterscheidet sich vom Baumwollbatist durch seine klare, gleichmäßige Gewebedichte, während Baumwollbatist bei durchfallendem Licht ungleichmäßig und streifig erscheint.

Derwendung für feine Wafche, Sticke=

reien u. a. m.

25. Glasbatift. 115 cm breit.

Material: Kette und Schuß aus feinster Makobaumwolle, etwa Nr. 100 engl.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 36 Kettfäden und 32 Schuffäden im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, gesengt, merzerisiert, voll gebleicht, kurze Zeit in konzentrierter Schweselsäure behandelt, gewaschen und nochmals unter Spannung merzerisiert. Durch diese Veredlung erhält das Gewebe glasartig durchsichtiges Aussehen, Glanz und troh der sehr undichten Sadenstellung in Kette und Schuß eine sehr gute Festigkeit. Die Säden verschieben sich nicht, sondern sind gegeneinander sest verbunden, eine Eigenart, die sich sonst nur in Drehergeweben sindet. Glasbatist ist hart und steif und behält den glasartigen Charakter auch nach dem Waschen. Im Handel kommt Glasbatist meistens weiß oder zart gestärbt, seltener mustermäßig bedruckt vor.

Derwendung findet Glasbatist zu Einssätzen in Kleidern und Blusen, Kragen, Halssgarnituren und Aufschlägen, endlich in der Puts

macherei für Damenhüte.

26. Opal. 112 cm breit.

Material: Rette und Schuß Baumwolle (Sea Island oder auch beste Louisiana) Nr. 80 peigniert.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 43 Rettfäben und 36 Schuffaben im cm.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, gesengt, in Natronlauge getränkt, in Wasser gespült und ohne Spannung getrocknet, so daß die Säden zusammenschrumpfen, wobei die Ware etwa 20 Proz. eingeht und ein stumpfes, dem Opal ähnliches, milchiges Aussehen erhält. Sodann wird gebleicht, leicht appretiert und in loser Spannung getrocknet. Durch diese Versedlung fühlt sich Opal weich an, ist halb-durchssichtig, milchig und nie glänzend, sondern stumpf im Aussehen, meist weiß, seltener in hellen Tönen gefärbt.

Verwendung findet Opal für feine Wäsche, Sommerkleider, Bierschürzen.

27. Scidenbatist, auch merzerisierter Baumwollbatist. 120 cm breit.

Material: Kette und Schuß aus bester ägnptischer Baumwolle Nr. 100 engl. je einsach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 55 Kettfäben und 32 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, merzerisiert, gebleicht, gefärbt, am Spannrahmen getrocknet und heiß kalandert. Wird Seidenbatist nach dem Bleichen durch ein Bad von Milch=, Essig= oder Ameisensäure gezogen, dann erhält das Gewebe seidenartig knirschenden Griff.

Derwendung: Seidenbatist wird meist weiß oder in zarten Sarbentönen gefärbt hergestellt und als Blusen= und Kleiderstoff, in weiß auch für feine Damenwäsche verwendet.

#### 28. Leinenbatift. 90 cm breit.

Material: Kette und Schuß Feinleinen. Bindung: Leinwand.

Dichte: 39 Kettfäben und 38 Schuffaben im Gentimeter.

Ausruftung: Rohweiß gewebt, geputt, gefengt, gewaschen, voll gebleicht und gemangt.

Derwendung: Das Gewebe zeigt ohne Appretur einen lebhaften Glanz, ist zart, halbedurchsichtig und eignet sich infolge seiner natürlichen Kühle vorzüglich zu Sommerkleidern, außerdem zu Taschentüchern.

#### 29. Wollbatist. 100 cm breit.

Material: Kette Wolle Kammgarn Nr. 52 metr., Shuß Wolle Kammgarn Nr. 48 metr.

Bindung, Tuchbindung.

Dichte: 25 Kettfäden und 32 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputht, gesengt, gewaschen, auf dem Spannrahmen getrocknet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung: Wollbatiste werden zu feinen Damenkleiderstoffen bevorzugt, da sie gegenüber Baumwollbatisten fast gar nicht

knittern.

## 30. Mull, bestickt oder Punktmull. 66 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle einfach Nr. 44 engl.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung und auf der Stickmaschine mit Punkten bemustert.

Dichte: 27 Kettfäben und 21 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, bestickt, gewaschen, voll gebleicht, appretiert und auf dem Spannrahmen getrocknet. Die Punktumusterung ist in dieser Ware durch Sticken auf der Stickmaschine erreicht, die Figurfäden laussen schweberichtung und bilden Figur durch beidseitige Fadenflottung, die die Figuren verbindenden Fadenenden sind abgeschnitten. Dielsach werden diese Waren mit der Brochierslade gemustert, wobei aber die Figurfäden genau in der Schußrichtung liegen und an der Figur jeweils Schußumkehr stattsindet; der Figurfaden liegt dann zur Figurbildung nur auf der rechten Warenseite flottend.

Mit Sigurschuß gemusterter Mull zeigt an den Siguren keine Schußumkehr, sondern der Sigurschuß ist beiderseits der Sigur zur besseren haltbarkeit im Gewebe ein= bis zweimal in Cuchkreuzung im Grundgewebe eingebunden und rückwärts abgeschnitten. Die Musterung ist in dieser Art sehr reich, technisch unbeschränkt und dabei nicht teuer. (Siehe bunte Madras-

gewebe.)

Derwendung findet Punktmull zu Blusen, Sommerkleidern und wegen seiner dünsnen, duftigen, halbdurchsichtigen Gewebeart auch zu Senstervorhängen.

#### 31. Mull, brochiert, Punkte mustermäßig eingewebt. 120 cm breit.

Das weiße Grundgewebe zeigt dieselbe Ein= stellung der Kett= und Schußfäden in der Dichte, im Material und der Seinheitsnummer im Garn. Die Punkte sind farbig, d. h. aus rotem Garn in der Kettrichtung eingewebt. Abweichend von dem weiß bestickten Mull muffen die roten Sigurfäben als Kettfäben nur an den Sigurstellen eingezogen werden, da sie nicht über die ganze Gewebebreite benötigt werden; man bezeichnet das teilweise Sigurieren mit Canzieren, und diese Gewebetechnik, da das Canzieren in der Kettrichtung geschieht, fälschlich mit Kett=Broché. Die Sigurfaden werden nur bei der Punktfigur im Gewebe benötigt, bleiben beim Weben auf der Rückseite flottend liegen, um bei der Fertiastellung des Gewebes mittelst der Schermaschine an der Sigur abgeschnitten zu werden. Die Sigur wird also nur durch kurze Sabenteile gebildet, die im Gewebe nicht so festsigen wie die gestickten Siguren, sondern sich leicht herausziehen lassen. Auch die Ausrüstung dieses Gewebes weicht von der vorher= gehenden Ware ab. Das Garn für das Grundgewebe wird vor dem Verweben voll gebleicht, die roten Sigurfäben im Garn gefärbt, also farbig verwebt, die Ware geputt, gewaschen, appretiert und gemangt.

#### 32. Kriftalline. 150 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 120 zweisfach gezwirnt, Schuß Baumwolle Nr. 100 zweisach gezwirnt.

Bindung, Tuchbindung.

Dichte: 24 Kettfäben und 20 Schuffaben im Gentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, ges sengt, merzerisiert, voll gebleicht, leicht apprestiert und gemangt.

Derwendung: Diese durchsichtigen, weischen Gewebe werden vielfach bestickt oder gesmustert gewebt als Vorhänge verwendet.

Doile.

Der Name Doile (frz.) bedeutet Schleier. Man unterscheidet Dollvoile mit zweisach gezwirntem Garn in Kette und Schuß, sodann halbvoile mit zweisach gezwirntem Kettzgarn und einsachem Schußgarn schleierartig gewebt.

#### 33. vollvoile. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle Nr. 120 zweisach gezwirnt.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 24 Kettfäben und 22 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, gesengt, voll gebleicht, bedruckt, gedämpft, leicht appretiert, auf dem Spannrahmen getrocknet. Bessere Sorten werden vor dem Bleichen oft merzerisiert, besonders wenn sie als Weißwaren ausgerüstet werden, wobei sie Lüsterscharakter annehmen.

Derwendung: Doile wirkt immer duftig und trägt sich als Sommerkleid sehr gut, doch knittert Baumwollvoile sehr leicht. Beim Waschen und Bügeln verliert das Gewebe nichts

an dem duftigen Cuftercharakter.

#### 34. Halbvoile. 110 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 120 zweifach gezwirnt, Schuß Baumwolle Nr. 100 festgedreht.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 24 Kettfäden und 21 Schußfäden im Jentimeter, ist bei der Seinheit der Garne als undicht zu bezeichnen und bedingt den duftigen Charakter auch dieses Gewebes.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, gesengt, vollgebleicht, appretiert und auf dem

Spannrahmen getrocknet.

Derwendung wie Dollvoile, nur stellt das Gewebe eine billigere Sorte dar. Bei Dollvoile ist das Kett= und Schußgarn gezwirnt, wäh= rend bei Halbvoile Kette zweisach gezwirntes, der Schuß nur einsaches Garn verwendet ist; das durch unterscheiden sich die beiden Gewebe. Doiles werden oft bestickt oder gemustert gewebt und führen sodann entsprechende Hansdelsbezeichnungen: Wollvoile, bei Derwenzung von Wollgarnen; Seidenvoile, bei Derwendung von Seide.

#### 35. Philana. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwoll= garn Nr. 120 zweisach gezwirnt.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 32 Kettfäben und 25 Schuffäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Das Rohgewebe wird geputht, gesengt, vielfach merzerisiert und nach einem durch mehrere Patente geschütztem Dersahren der Philana A.=G. durch Ch. Schwarz in Basel der Einwirkung konzentrierter Salpetersäure ausgesetzt, ohne Spannung getrockenet, wobei Kräuselung und starke Schrumpfung der Faser eintritt, die dem Gewebe Wollcharaketer verleiht. Der Stoff ist nach Art von Vollvoile gewebt, erhält aber durch diese Ausrüstung weichen Griff und ziemliche Elastizität bei guter Festigkeit.

Derwendung: In Handel gelangen Philanas weiß, uni gefärbt oder bedruckt, auch in Köper- oder Kreppbindung gewebt und als Kleiderstoffe verarbeitet.

#### 36. 3ephir. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle einfach Water Nr. 44, Schuß Baumwolle einfach Mule Nr. 40.

Bindung: Tuchbindung. Der starke Kettsfaden ist vierfach gezwirnt.

Dichte: 30 feine und 1 starker Kettsaden und 30 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, die weißen Säden im Garn vorgebleicht, farbig verwebt, geputt, gewaschen und nachgebleicht, appretiert, auf dem Spannrahmen getrocknet und gemangt.

Derwendung finden Jephire zu Herrensoberhemden, zu Blusen, hauskleidern und Schürzen. Jephirgewebe werden sast ausschließelich in Tuchbindung gewebt, doch wird in neuerer Zeit die glatte Bindung durch Atlasstreisen und Bindungseffekte weiter belebt. Reinweißer Zephir ist seltener, sast immer sind farbige Kettsäden in verschiedener Abwechslung

mit weißen Kettfäden mustermäßig eingewebt, manchmal sind diese brochiert, d. h. sie bilden Punkte oder kleine Siguren im Streisen, dann sindet man auch Brochestreisen im Schuß.

#### 37. Jephir mit Atlasftreifen und Bindungseffekten. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 52 einsfach, Schuß Baumwolle Nr. 48 einfach.

Bindung: Grund in Tuchbindung, Figurstreifen 8 Kettfäden in fünfbindigem Kettatlas durch 6 flottliegende Schußfäden als Bindungseffekt mustermäßig unterbrochen.

Dichte: im Grundstreisen 36 Kettfäden, im Atlasstreisen stehen die Kettfäden doppelt so dicht und 31 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: wie das vorhergehende Gewebe.

Dieser Zephir ist in der Qualität feiner durch das verwendete feinere Garn (vgl. die Garnnummern) und die höhere Jadendichte, was auch den Wert der Ware beeinflußt.

#### 38. Perhal. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 36 einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 42 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 30 Kettfäben und 28 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß in der Qualität der Kattune gewebt, gepußt, gesengt, voll gebleicht, auf der rechten Gewebeseite bedruckt, gedämpst, auf der linken Seite appretiert und mit Seidenfinish kalandert. Wertvoll ist der weiche Griff und der schöne Glanz, der durch die seinen Riffelungen der geheizten Kalanderwalze im Gewebe erzielt wird; die Riffelungen sind im Gewebe in der Schußrichtung deutlich sichtbar.

Derwendung finden Perkale für Herrenhemden, Blusen, Schürzen, Hauskleidern als Ersak für die teureren Jephire.

Mit Perkal wurde früher ein ostindisches feines Baumwollgewebe bezeichnet, eine Art dichter Cambrik, heute versteht man darunter glatte, feinfädige, bedruckte Baumwollgewebe.

#### 39. Trikoline. 80 cm breit.

Material: Kette Mako=Baumwolle Nr. 100 zweifach gezwirnt, Schuß Mako=Baumwolle Nr. 70 einfach.

Bindung: Cuchbindung im Grundstreifen, fünfbindiger Kettatlas im Sigurstreifen.

Dichte: Im Grundstreifen 60 Kettfäden, im Sigurstreifen 30 Kettfäden, insgesamt 90 Sä-

den im Musterrapport, wobei der Atlasstreisen in doppelter Dichte der Kettsäden im Grundstreisen eingestellt ist. 52 Grundkettsäden und 33 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn merzerisiert, gefärbt bzw. gebleicht, sodann farbig verwebt, gepuht, gewaschen, Rückseite leicht appretiert und

gemangt.

Derwendung findet Trikoline zu Blusen, Kleidern und Herrenoberhemden. Trikoline sind feine Baumwollpopeline, die infolge der dichten Einstellung der Kettfäden zu der weniger dichten Einstellung der Schußfäden oft im Derhältnis 2:1 (hier 52:33) ripsartigen Charakter erhalten. Trikoline wird weiß gebleicht, unifarbig, farbig gestreift und meistens mit Atlasstreifen hergestellt. Zuerst wurden diese Gewebe von der englischen Sirma Whitworth & Mitchel Ctd. in den Handel gebracht und der Sirma gesetzlich geschüßt.

40. Orford. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water 30er einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 14 ein= fach.

Bindung: Tuchbindung, dabei in der Kette zweifädig, im Schuß einfädig eingestellt.

Dichte: 38 Kettfäden oder 19 Doppelfäden

und 20 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. gebleicht, farbig verwebt, gesengt, gewaschen, auf der linken Gewebeseite appretiert und kalandert.

Derwendung findet Oxford zu Herrenund Sporthemden, zu Schürzen und Arbeitskleidern.

Der Name Oxford ist der gleichnamigen Stadt in England entlehnt und bezeichnet bunt gestreifte, oft auch karierte, durch die zweisädige Kettstellung sehr kräftige- Baumwollgewebe, die als seste Hemdenstoffe sehr beliebt sind.

41. Schürzenstoff, Schürzensiamose. 120 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 20 einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 20 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 27 Kettfäden und 20 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. gebleicht, farbig verwebt, geputzt, stark appretiert und kalandert.

Derwendung, dem Namen entsprechend 3u Schürzen. Der Name "Siamose" war früher

Modenamen für bunte Seiden=, Halbseiden=, Wolle= und Leinenwaren; einfädige Siamosen werden auch als Schürzenkotonaden be= zeichnet. Der Name ist von dem französischen coton — Baumwolle abgeleitet und bedeutet einen bunt gestreiften, oft auch karierten Baumwollstoff.

#### 42. Watersiamose. 120 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einfach Nr. 20 engl., Schuß Baumwolle Mule Nr. 20 einfach.

Bindung: Tuchbindung, in der Kette zweifädig, im Schuft einfädig gewebt.

Dichte: 42 Kettfäden = 21 Doppelfäden und 20 Schufifäden im Jentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputzt, gewaschen, stark appretiert und kalandert.

Derwendung als Kleiderschürzen.

Diese Gewebe sind doppelfädig in der Kette aus Watergarn. Sie werden auch nach dem englischen warp = Kette mit Warp bezeichnet.

# 43. Blaudruck:Schurzenstoff, Schurzenkretonne.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 20 einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 20 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 24 Kettfaden und 22 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, bunkelblau gefärbt, durch äthdruck in weißen Punkten gemustert, diese zum Teil hellbraun bedruckt, appretiert und kalandert.

Ist die Musterung beidseitig verschieden, so bezeichnet man dies mit Doppeldruck.

Derwendung findet diese Ware zu haus= kleidern und Schürzen.

#### 44. Dirndlzephir. 70 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 24 einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 24 einsfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 23 Kettfäben und 21 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. gebleicht, farbig verwebt, geputt, gewaschen, leicht appretiert und kalandert.

Derwendung: Dirndlzephir zeigt lebhafte Musterungen in Streisen oder Karos und wird zu Dirndl- und Kinderkleidern verwendet.

## 45. Baumwoll-Popeline. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 20 einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 20 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 35 Kettfäden und 16 Schußfäden im Jentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, gesengt, gewaschen, weich appretiert und

gemanat.

Der Ripscharakter wird durch die dichte Einstellung der Kette und nur halb so dichte Einstellung im Schuß erreicht. Werden für den Schuß stärkere Garne verwendet, dann erscheisnen die Rippen noch kräftiger in der Ware, die dann als Ripspopeline bezeichnet werden (vgl. Wollpopeline).

Derwendung finden Baumwollpopeline zu Damenkleidern als Ersatz der Wollpopeline, die wohl weichen Griff haben, aber dennoch

leicht knittern.

#### 46. Grifaille.

Material: Schwarze Kette und Schuß Baumwolle einfach, weiße Kette Kunstseide.

Bindung: im Grund Tuchbindung, die Siguren zeigen kurze Kettflottungen muster-

mäßig versett.

Dichte: 22 Kettfäden und 19 Schußfäden im Zentimeter. In der Kette folgen 3 schwarzen Baumwollfäden 2 Kunstseidefäden in der Wiederholung.

Ausrüstung: Das Baumwollgarn im Strang gefärbt, Kunstseide weiß verwebt, geputt, Rückseite appretiert und gemangt.

Derwendung zu Damenkleibern.

Grisaille ist die französische Bezeichnung für halbseidene schwarzweiß gestreifte Damenkleiderstoffe, wobei die weißen Säden aus Naturseide bestehen; die Sadenstellung kann verschieden sein, doch sind es immer nur schmale Streisen, der Schuß ist meistens schwarz, seltener schwarzweiß gemustert, so daß das Muster im Gewebe gestreist oder kariert erschient.

# 47. Baumwollmuffelin, 80 cm breit,

wird als ein leichtes, feinfädiges Gewebe nach der türkischen Stadt Mosul benannt.

Material: Kette und Schuß Baumwolle einfach Nr. 80.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 27 Kettfäben und 19 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gebleicht, gefärbt, bedruckt, sehr leicht appretiert und kalandert. Derwendung finden Baumwollmusseline zu Blusen und Damenkleidern. über Seststels lung der Lichtechtheit, Wassers und Waschechts heit siehe überprüfung der Farben.

## 48. Baumwollgeorgette. 90 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle zweifach gezwirnt, 1 Saden rechts, 1 Saden links überdreht und in Kette und Schuß wechefelnd gewebt.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 26 Kettfäben und 25 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gefärbt und ohne Spannung getrocknet, wobei Schrumpfung in der Kett- und Schußrichtung eintritt und dem Gewebe krausen Charakter gibt (vgl. Trêpe Georgette).

Derwendung zu Damenkleidern und zwar unifarbig oder mustermäßig bedruckt.

#### 49. Baumrindehrepp.

Material: Kette Baumwolle Nr. 64 einsfach, rechts gedreht. Schuß Baumwolle Nr. 42 einfach rechts überdreht.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 27 Kettfaben und 15 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, gewaschen, gefärbt, gefaltet, getrocknet, womit ein in der Kettrichtung gestreifter Kreppcharakter erzielt wird, der einer gerunzelten Baumrinde ähnlich ist.

Derwendung für Blusen und Damenkleider. Das Gewebe wird auch in Wolle hergestellt.

#### 50. Baumwollvelour. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 30 einfach, Schuß Baumwolle Mule Nr. 24 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 26 Kettfäben und 22 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüftung: Rohweiß gewebt, gepußt, hell gefärbt, mustermäßig bedruckt, gedämpft, beidseitig leicht gerauht.

Derwendung findet Baumwollvelour zu Jacken und Morgenkleidern.

# 51. Moiré. 60 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 36 zweisfach gezwirnt, Schuß Baumwolle Nr. 36 einsfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 18 Kettfaben und 34 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gefärbt, stark appretiert und mit Moiréwalze auf der rechten Warenseite gewässert, auf der Rückseite auf Glanz kalandert. Moiré heißt wässerig gemustert. Dieses Mustern kann geschehen, indem zwei Waren übereinander gelegt und gespreßt werden oder es werden gravierte Musterwalzen zur Pressung verwendet, die die Rippen eines ripsartigen Gewebes mustermäßig niederlegen. Bei Moiré-antique verläuft die Wässerung in der Schußrichtung, bei Moiré-français in der Kettrichtung auf Seidengeweben.

Derwendung findet Baumwollmoiré als Möbelbezug, Dekorationsstoff, zu Unterröcken, Taschenfutter und Bändern, Sutter in Lederwaren.

## 52. Pocheting. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 48 einsfach, Schuß Baumwolle Nr. 12 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 20 Kettfäben und 18 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gekocht, gebleicht, gefärbt, ziemlich stark appretiert und kalandert.

Derwendung: Der Name ist vom englischen pocket — Tasche abgeleitet. Das Gewese ist dicht und glänzend ausgerüstet und wird zu Taschenfutter verwendet.

## 53. Doppeltuch. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle Nr. 20 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 26 Kettfäben und 22 Schuffäben im Gentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gefärbt, stark appretiert und matt kalandert.

Derwendung als Zwischenfutter.

Bougran nannte man ursprünglich eine grobz Steifleinwand, welche als Kleidersutter verswendet wurde. Heute wird das Gewebe in seineren Garnen etwa Nr. 36 für Kette und Nr. 42 für Schuß in der Dichte der Kalikostoffe eingestellt und auch weniger stark appretiert. Es dient wie Doppeltuch als Zwischensuter.

#### 54. Jaconnet. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Nr. 36 einfach, Schuß Baumwolle Nr. 42 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 26 Kettfäben und 16 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gesengt, gewaschen, gefärbt, weich appretiert und auf Glanz kalandert.

Derwendung als Sutterstoff und als Derssteifungsfutter bei leichten Oberkleidern. Insfolge der leichten Einstellung wird das Gewebe

beim Kalandern häufig verzogen.

Sarsenet ist dem Jaconnet in der Einstellung ähnlich, aber nicht glatt, sondern durch Gaufrieren, d. h. mit gravierten Walzen mustermäßig kalandert. Die Ware zeigt also oft wässerigen Effekt. Verwendet wird Sarsenet ebenfalls als Sutterstoff.

# 55. homefpun. 140 cm breit.

Die Bezeichnung des Gewebes ist englischen Ursprungs und bedeutet heimgesponnen; der Stoff wird aber größtenteils in Deutschland hergestellt.

Material: Kette und Schuß grobe Wolle, Niederungswolle nach Streichgarnart versponnen. Bessere Qualitäten sind oft aus Cheviotwolle und zeigen mehr Glanz.

Bindung: Tuchbindung (mitunter auch in

Köper oder Sischgratköper).

Dichte: 6 Kettfäben und 3 bis 4 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Strang gefärbt bzw. gewaschen, schwarzweiß verwebt, geputzt, leicht

geschert, dekatiert und gepreßt.

Derwendung finden homespuns zu Sportkostümen, Sportanzügen und Mänteln. Mitunter werden der Wolle andersfarbige Wollbüschel beigemischt, die im Garn als farbige Noppen erscheinen, das Gewebe im Aussehen farbig beleben und wegen ihres melierten Aussehens gegen Schmutz und Staub weniger empfindlich sind.

# 56. woll-popeline (100 cm breit), auch Papeline (fr3.) genannt.

Material: Kette Wolle, Kammgarn Ar. 78 zweifach gezwirnt, Schuß Wolle, Kammgarn Ar. 52 einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 26 Kettfäben und 20 Schuffaben im Gentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, geputzt, gesengt, gewaschen, nach dem Trocknen gesichert, leicht gummiert, auf dem Spannrahmen getrocknet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung sinden Wollpopeline zu Damenkleidern und Kostümen. Sie tragen sich besser als Baumwollpopeline, da sie aus guter Naturwolle hergestellt sind und sast gar nicht knittern. Alle Popeline zeigen infolge der gröheren Kettdichte und der geringeren Schußdichte ripsartiges Aussehen, das durch stärkeres Schußgarn noch erhöht werden kann.

Eolienne-Popeline ist aus Schappseidekette und Kammgarnschuß gewebt (vergl. Eolienne). Doppelpopeline zeigt ungleichstarke Rippen in

der Schußrichtung.

## 57. Wollmuffelin. 70 cm breit.

Material: Kette und Schuß Merino-Wolle, Kammgarn Nr. 96 einfach, weich gedreht.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 22 Kettfäben und 23 Schußfäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, auf der Plattensenge gesengt, gewaschen, gefärbt, bedruckt, gedämpft, auf dem Spannrahmen getrocknet und gepreßt.

Derwendung finden Wollmuffeline für

beffere Damenkleider.

58. Wolkrepp (96 cm breit), wird auch als Woll-marocain bezeichnet.

Material: Kette und Schuß Merinowolle

Kammgarn Ir. 96 einfach.

In der Kette folgt 1 Jaden rechts gedrehtes Garn, 1 Jaden links gedrehtes Garn; im Schuß folgen 2 Jaden rechts gedrehtes Garn, 2 Jaden links gedrehtes Garn in der Wiederholung.

Bindung: Tuchbindung. Der weiche Kreppscharakter ergibt sich aus dem verschieden gestrehten Garn, nicht durch die Bindung.

Dichte: 26 Kettfäden und 18 Schußfäden

im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gewaschen, gefärbt, gedämpft, auf dem Spannrahmen aber ohne Spannung getrocknet, damit die Jäden im Gewebe besser kräuseln, sodann gepreßt.

Derwendung: Diese Gewebe eignen sich sehr gut zu Damenkleidern; sie sind schmieg-sam, fallen sehr schön und knittern nicht.

# 59. Kreppmuffelin. 72 cm breit.

Material: Kette Merinowolle, Kammsgarn Nr. 72 einfach, durchaus rechts gedreht. Schuß Merinowolle, Kammgarn Nr. 104 zweisfach gezwirnt, 2 Säden rechts, 2 Säden links überdreht.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 24 Kettfäben und 12 Schußfbäen im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, gefärbt, mittelst Reservedruck hellfarbig gemustert, farbig bedruckt, gedämpst, ohne Spannung getrocknet und gepreßt.

Derwendung zu Blusen und Kleidern. Das Gewebe ist gegenüber Wollmusselin hart im Griff, doch äußerst haltbar.

#### 60. Lüfter. 136 cm breit.

Material: Kette feiner Baumwollzwirn Nr. 120 zweifach, Schuß Mohair Nr. 20 metrisch.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 27 Kettfäben und 25 Schußfäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt (die Ware zeigt eine weiß gezettelte Leiste), farbig verwebt, gepußt, gesengt auf Plattensenge, gewaschen, leicht appretiert, auf heißen Inlindern getrocknet, dekatiert und gepreßt.

Cüster (das französische Wort lustre) bedeutet

Glang, Pracht.

Derwendung: Das Gewebe hat lebhaften Glanz, ist sehr leicht, dabei sehr gut haltdar und wird gern zu Sommerjoppen verwendet. Als Schürzenstoff bezeichnet man das Gewebe fälschlicherweise mit Panama, die Fäden kreuzen aber niemals in Panama (s. Abb. 48). An Stelle des Mohairschusses wird oftmals Alpakawolle eingetragen, die aber etwas weniger Glanz als Mohair zeigt. Bei billigeren Qualitäten wird auch hartes Kammgarn und für die Kette nicht gezwirntes, sondern einsaches Baumwollgarn verwendet.

# 61. Wollvoile, 100 cm breit, vergl. Dollvoile (33) und Halbvoile (34).

Material: Kette und Schuß Kammgarn= zwirn Nr. 84 zweisach, hart gedreht.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 18 Kettfäben und 15 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, gesengt, dekatiert und geprekt.

Derwendung finden Wollvoiles wegen ihres duftigen Charakters, der durch die weite Sadenstellung erzielt wird, zu Sommerkleidern. Grobe Qualitäten werden auch als Dekorationsstoffe verwendet.

# 62. Roßhaargewebe, Roßhaarsutter. 40 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn Nr. 40 zweifach. Weißer Schuß Baumwolle Nr. 30 einfach. Die farbigen Schußfäden sind Roß-haare.

Bindung: Die Kettfäden kreuzen mit den baumwollenen Schußfäden in Tuchbindung, in jede Sachbildung ist noch ein Roßhaarschuß mit eingetragen.

Dichte: 18 Kettfäden, 20 Baumwollschuß und 20 Roßhaarschuß im Zentimeter. Schuß= folge: 1 Baumwollschuß, 1 Roßhaarschuß.

Ausrustung: Die Ware wird geputt, ge-

nett und gemangt.

Das Roßhaar kann wegen seiner Steisheit nicht gespult werden, es wird vielmehr beim Weben in ein sestes Büschel gebunden, an einem Ende in ganz gleiche Länge geschnitten; mit einem Greiserschützen wird dann aus diesen Bündeln immer je ein haar in das Gewebe

gezogen.

Unterschiede in der Qualität ergeben sich nur in der Einstellung der Schußdichte, sodann durch die Schußfolge. Diese kann 3. B. 2 Baumwollschuß, 1 Roßskaar oder 3 Baumwollschuß, 1 Roßshaar in der Wiederholung sein. Auch künstsliches Roßhaar, unter der Bezeichnung Sistius oder Meteor, wird als Ersat des echten verarbeitet; es ist im Aussehen dem echten Roßshaar sehr ähnlich, hat aber nicht dessen Eigenschaften, weder die gleiche Elastizität noch die Widerstandsfähigkeit gegen Seuchtigkeit.

Derwendung finden diese Gewebe als bestes Steifungssutter in Anzügen, Mänteln

und Kostümen.

Als Ersat für gutes Roßhaarfutter wird ein Gewebe aus Kammgarnkette und mit Roß-haaren vermengten Wollschuß hergestellt, das mit Wollwattierung bezeichnet wird.

# 63. Kamelhaarloden. 150 cm breit.

Material: Kette und Schuß Kamelhaare, feines Grundhaar.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 14 Kettfäben und 11 Schuffäben im Jentimeter.

Ausrüstung: In der Saser gefärbt und als Melange schwarzweiß versponnen, farbig verwebt, geputt, kräftig gewaschen, nach dem Trocknen die Rückseite geschert, die Oberseite im Strich gerauht, gepreßt und dekatiert.

Derwendung: Das Gewebe ist porös und doch wasserndurchlässig, dabei gegenüber den billigeren Codenstoffen außerordentlich leicht und deshalb vorzüglich zu Wettermänteln geeignet. Billige Coden sind aus Baumwollkette einfach oder gezwirnt, im Schuß aus meliertem Streichgarn oder starker Kunstwolle hergestellt und knittern im Gegensach zu Kamelhaarloden sehr leicht.

64. Bourette. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß Bourettegarn einfach; Bourettegarne ähneln als Abfallgarne im Aussehen einfachen Noppengarnen.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 13 Kettfäden und 10-12 Schuß= fäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, mit Soda abgekocht, gefärbt, aviviert, d. h. durch ein leichtes Säurebad gezogen, zur Erzielung des eigenartigen knirschenden Seidenzgriffs, auf dem Spannrahmen getrocknet und kalandert.

Derwendet wird Bourettestoff zu billigeren Hauskleidern und als Dekorationsstoff. Wegen seines körnigen Aussehens bezeichnet man ihn auch als Seidenfrotté.

## 65. Rohfeide. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß Gregeseide. Beim leichten Ausstreifen eines Kettsabens ober Schußfadens teilen sich die Säden in die einzelnen seinen und langen Kokonfäden, die durch Strecken glänzender erscheinen.

Bindung: Taffet ober Taft.

Dichte: 32 Kettsäden und 28 Schußfäden im Zentimeter. Da die Rohseidensäden nicht gebreht sind, legen sich die einzelnen Kokonsäden im Gewebe nebeneinander und geben ihm eine schöne Fülle.

Ausrüstung: Die Ware wird nur gepußt, gegebenenfalls gewaschen und leicht gepreßt. Weitere Ausrüstung findet bei Rohseide nicht

statt.

Derwendet wird Rohseide zu Blusen.

Bastseide ist eine gröbere Rohseide, die in der Kette aus Schappseide und im Schuß aus Tussahseide hergestellt ist. Sie ist äußerst widerstandsfähig im Tragen und wird deshalb, meist naturfarbig, zu Herren-Sommeranzügen, Ten-nisanzügen, sowie zu Wäsche verwendet.

Schantungseide gehört ebenfalls zu den echten Bastseiden. Sie wird nach der chinesischen Provinz Schantung als ihrem Ursprungsland benannt. Infolge der Verwendung von starken Schußgarnen zeigt Schantungseide Ripsecharakter.

# 66. Taft oder Taffet (Kunftseide). 84 cm breit.

Material: Kette Organsinseide beschwert, Schuß Kunstseide.

Bindung: Taft oder Taffet. Der Name ist abgeleitet vom persischen "taftah", das "Spinnen" bedeutet. Dichte: 66 Kettfäben und 29 Schuffäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Die Stuhlware wird geputt und leicht gepreßt.

Dielseitige Derwendung finden Taftgewebe wegen ihres lebhaften Glanzes und knisternden Griffes zu Kleidern, Blusen, Mänteln und Bändern.

Gute Sorten zeigen in der Kette Organsinsseide, im Schuß Trameseide; billige Sorten wersden in der Kette aus Organsinseide, im Schuß aus Kunstseide, oftmals auch mit kunstseidener Kette hergestellt. Aus Kunstseide hergestellte Tafte sind oft haltbarer als reinseidene Tafte, die fast immer stark beschwert sind und deschalb leicht brüchig werden.

# 67. Toile de Soie (kräftige Seidenleinwand). 80 cm breit.

Material: Kette Schappseide zweisach gezwirnt, Schuß Schappseide einsach. Beim Ausstreisen mit dem Daumennagel teilen sich die Säden nicht in die einzelnen Kokonsäden, der Garnsaden bleibt geschlossen, es stehen einzelne Saserenden ab.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 47 Kettfaben und 35 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, geputzt, leicht gepreßt. Dielfach werden Taftseiden beschwert. Bei der Verbrennungsprobe zeigen die Garne unbeschwerter Seide kleine Knötchen als Aschenfückstand, während bei beschwerter Seide die Säden nur glühen und die Struktur des Gewebes vollständig erhalten bleibt. Die beschwerten Seiden sind leicht brüchig und wenig haltbar.

Derwendung findet Toile de Soie gemustert zu Damenkleidern, Blusen, Mänteln, als Ausput und als Sutterstoff. Einsarbig eignet sich das Gewebe für Leibwäsche und Schlafanzüge.

#### 68. Helvetiaseide. 84 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Schappseide einfach, beide nicht beschwert.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 52 Kettfaden und 44 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, geputt

und leicht gepreßt.

Derwendung für Ausput, Blusen und als Sutterseide, sodann für Unterkleider bei durchsichtigen Oberkleidern aus Crêpe Georgette. Schwerere Qualitäten eignen sich auch für Leibwäsche. 69. Taft changeant. 88 cm breit.

Material: Kette Gregeseide stark beschwert. Schuß Kunftseide.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 58 Kettfäben und 38 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt und geputzt. Changeantseide nennt man auch Schillerseide. Das schillernde Aussehen erhält diese Ware dadurch, daß für den Schuß eine zur Farbe der Kette kontrastierende Farbe verwebt wird.

Derwendung zu Blusen und Kostümen, besonders wenn Glanz bevorzugt wird. Changeantseide wird oftmals in der Kette einfardig, im Schuß abwechselnd in zwei kontrastierenden Farben gewebt, damit der schillernde Effekt stärker zum Ausdruck kommt.

# 70. Waschkunftseide. 70 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn einfach, Schuft Kunstseide.

Bindung: Taft.

Dichte: 24 Kettfaben und 21 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Färben im Garn bzw. Bleischen der weißen Fäden, mustermäßiges Derweben, Pugen und kaltes Kalandern. Eine weitere Deredelung wird nicht vorgenommen, da die Fäden in der Kette noch die Schlichte erkennen lassen. Waschvorschrift vergl. unter Kunstseide.

Derwendung findet Waschunstseide bunt gemustert, vor allem zu Sommerkleidern. Die Empfehlung einfarbiger Waschunstseide zu Leidwäsche ist mit Vorsicht aufzunehmen, da bisher alle Kunstseiden sehr wenig Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit zeigen, z. B. mit Speichel benetzt, schon nach einer 1/4—1/2 Minute sich auflösen.

#### 71. Japanseide. 88 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Trameseide, beide nicht beschwert.

Bindung: Taft. Das streifige Aussehen in der Kettrichtung läßt auf ungleiche Stärke der Seidenfäden schließen.

Dichtei 56 Kettfäben und 46 Schuffaben im Bentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware wird gepuht, durch Kochen in heißem Seifenwasser entbastet, gefärbt und auf dem Spannrahmen getrochnet.

Derwendung: Iapanseide wird farbig zu Campenschirmen, zu leichten Blusen, schwerere Arten auch zu Kleidern verwendet. 72. Pongéseide. 90 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Trameseide, beide nicht beschwert.

Bindung: Taft.

Dichte: 51 Kettfaben und 34 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware wird geputt, abgekocht, gefärbt, getrocknet, bedruckt, gebämpft und auf dem Spannrahmen getrocknet.

Derwendung findet Pongéseide zu Campenschirmen, als Auspuß- und als Futterstoff. Pongéseiden europäischen Ursprungs haben den Nachteil, daß sich die Kett- und Schußfäden insfolge der leichteren Einstellung sehr leicht verschieben.

## 73. Chinéfeide. 86 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Trameseide, beide beschwert.

Bindung: Taft (wird auch in fünfbindigem Kettatlas gewebt).

Dichte: 70 Kettfäben und 47 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Kette wird vor dem Derweben mustermäßig bedruckt. Zu diesem Zwecke wird sie sehr leicht, etwa mit 4 Schußfäden im Zentimeter verwebt, nun mustermäßig bedruckt, sodann auf dem Kettbaume in den Webstuhl gebracht und endlich in richtiger Dichte mit einfarbigem Schuß verwebt, wobei zwischen Streichbaum und Geschirr die anfangs eingewebten Schußfäden entsernt werden. Im Gewebe erscheinen die Konturen des Kettendruckmusters etwas verschoben, so daß der gewünschte verschwommene, flammige Effekt, der Chinéeffekt entstebt.

Derwendet werden Chinéseiden zu Krawatten, Blusen und als Ausputz.

# 74. Seidenmoiré, 100 cm brêit, vgl. Moiré (51).

Material: Kette Gregeseibe, Schuß Schappseidenzwirn zweisach.

Bindung: Kette und Schuß kreuzen in Taft. Der Ripscharakter ist durch die seine dicht eingestellte Kette und den stärkeren Schuß bestingt.

Dichte: 72 Kettfäden und 29 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware wird durch Kochen entbastet, gefärbt und mit gravierten Walzen auf der Oberseite mustermäßig, auf der Unterseite glatt kalandert. Die niedergepreßten Rippen erscheinen im Ton verschieden zu den nicht gepreßten erhabenen Stellen und ergeben so den gewässerten Effekt.

Derwendung finden Seidenmoirés für Dekorationszwecke, Schürzen, Möbelbezug und als Futter in Lederwaren.

# 75. Regenmantelseide. 80 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Trameseide.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 80 Kettfaben und 38 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputt. Das Gewebe erhält auf der Unterseite eine vollständige Gummiauflage und ist dadurch wasserundurchlässig gemacht.

Die Verwendung dieses Gewebes ist auf Regenmäntel beschränkt, stärkere Sorten werden auch als Ballonseide verwertet.

#### 76. Seidenvoile. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Schappseide zweisach gezwirnt, hart gedreht und vor dem Derweben gedämpst, damit das Garn sich nicht zusammenzieht.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 36 Kettfäden und 31 Schußfäden im Zentimeter. Diese weite Einstellung der Säden wird bei Derwendung so seiner Garne als undicht bezeichnet.

Ausrüstung: Die Stuhlware wird gepuht, gesengt, abgekocht und gespannt getrocenet.

Derwendung: Diese Schleiergewebe werben oftmals gefärbt und sinden zu Kleidern, oder mustermäßig bedruckt auch zu Schals Derwendung. Ein besonderer Vorteil dieser Gewebe ist es, daß sie im Gebrauch wenig knittern, bzw. nach kürzerer Zeit sich wieder aufrichten.

# 77. Seidenchiffon, Crêpe chiffon.

100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Gregeseide mit mehr Drehung.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 48 Kettfäben und 44 Schuffäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Die Stuhlware wird gepuht, gesengt, durch Kochen entbastet, gefärbt und ohne Spannung getrocknet. Das Gewebe schrumpst etwas und muß nun gespannt gelegt werden.

Derwendung sindet das hauchdünne, schleierartige Gewebe als Ausputz, zu Schleifen, da es außerordentlich duftig wirkt. Dielfach wird das Gewebe mustermäßig bedruckt.

## 78. Crêpe georgette. 96 cm breit.

Material: Kette und Schuß Gregeseide, 2 Saden links, 2 Saden rechts überdreht.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 52 Kettfaben und 52 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware zeigt das charakteristische Bild der in verschiedener Farbe gehaltenen links und rechts gedrehten Säden, die 2:2 in der Kette und im Schuß verwebt sind. Es folgen Putzen, Sengen, Abkochen oder Entbasten (die Hilfsfarbe wird dabei abgezogen), Färben und Trocknen ohne Spannung, damit die Schrumpfung der Fäden in beiden Richtungen nicht verhindert wird und das durchsichtige Gewebe stumpfglänzenden, kraussen Kreppcharakter erhält.

Derwendung findet dieses zarte und schmiegsame einfarbige, oft auch bemalte Gewebe zu Abendkleidern, Einsatstücken und als Auspuk.

# 79. Crêpe de chine. 96 cm breit.

Material: Kette Gregeseide zweifädig eingezogen, Schuß Gregeseide 2 Säden rechts, 2 Säden links überdreht und in dieser Sadensfolge im Gewebe eingetragen.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 63 Kettfäben und 35 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Das Rohgewebe wird geputzt, gesengt, im Seisenbad entbastet, wobei die überdrehten Fäden zusammenschrumpfen, sodann gesärbt, ohne Spannung getrocknet, damit die Schrumpfung der Schußsäden nicht behindert wird, wobei die Rechts- und Linksdrehung der Schußgarne dem Gewebe den slammigen Kreppcharakter gibt. Endlich wird die Ware egalisiert und gesaltet gelegt.

Derwendung finden diese weichen, fliegenden, einfarbigen oder bedruckten Gewebe ihres zarten, flammigen Aussehens wegen besonders zu Blusen, kleidern, auch zu eleganter Unterwäsche.

Kunstseidene Chinakrepps zeigen gleichen Charakter, sind aber härter im Griff und im Saltenwurf und nur der Billigkeit wegen oft

bevorzugt.

## 80. Crêpe marocain. 96 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Kammgarnüberdreht, sodann zweisach scharf gezwirnt und im Gewebe 2 Säden mit Linksdrehung, 2 Säden mit Rechtsdrehung eingetragen. Der Schuß ist stärkeres Garn als das der Kette, wodurch das Gewebe ein geripptes, grob gekräuseltes, körniges Aussehen erhält.

Bindung: Taftbindung.

Dichte: 66 Kettfäben und 18 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware wird geputzt, gesengt, entbastet, gefärbt (oftmals bedruckt), mit nur leichter Spannung getrocknet und gelegt.

Außer halbseidenen Crêpe-marocain aus Gregekette und Baumwollschuß gibt es Reinseiden-marocain mit Grege-Kette und Schappseidenschuß, sodann Woll-marocain und Baumwoll-marocain, endlich mit Kunstseidenkette und Baumwollschuß.

Derwendung finden diese Gewebe zu Damenkleidern, Straßenkleidern. Reinseidene und halbseidene Gewebe sind wegen ihres schönen, schweren Saltenwurfes sehr beliebt.

#### 81. Colienne. 96 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Kammgarn einsach, scharf gedreht.

Bindung: Taftbindung. Der Ripscharakter ist durch die Dichteneinstellung der Säden und durch die verschiedenen Garnstärken der Kett- und Schuffäden bedingt.

Dichte: 76 Kettfäben und 25 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware wird geputt, gesengt, gekreppt, abgekocht, gefärbt, getrockenet und leicht gepreßt.

Derwendung: Colienne kommt in allen Modefarben in den Handel und eignet sich vor= züglich als Kleiderseide. Geringere Sorten er= halten Baumwollschuß.

#### 82. Deloutine. 96 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Kammgarn zweisach gezwirnt, überdreht.

Bindung: Taftbindung (vergl. Colienne). Das Gewebe zeigt kräftigen Ripscharakter.

Dichte: 64 Kettfaden und 24 Schuffaden im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß verwebt, gepuht, gesengt, gekreppt, abgekocht, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet und leicht gepreßt.

Der wen dung und Sarben wie bei Eolienne. Das Gewebe knittert infolge des wollenen Schusses und der Seidenkette sehr wenig. Knitterungen hängen sich in kurzer Zeit wieder aus.

# II. Die Köperbindung

Bei der Köperbindung (Abb. 28) reihen sich die einzelnen Bindepunkte berart aneinander, daß sie zusammenhängende Gratlinien bilden. Die Bindepunkte des erften Schuffes werden beim zweiten Schuß um einen Kettfaden nach rechts geschoben, beim dritten Schuft wieder um einen Kettfaden, bis die Bindungswiederholung erreicht ist. In der Ware entstehen dadurch Dia= gonalen oder gurchen und, je nachdem die Bindungspunkte nach rechts oder links verschoben werden, bezeichnet man diese als Rechts= oder Linksdiagonale. In der Schneiderei wird die Rechtsdiagonale als die rechte Seite der Ware angenommen, was außer bei den beidseitigen Köpern nicht immer gutrifft. Die kleinste Bindungswiederholung oder Bindungsrapport um= faßt bei der Köperbindung mindestens 3 Säden in Kette und Schuß.


Sämtliche Köperbindungen werden eingeteilt in ungleichseitige oder einseitige Köper und gleichseitige oder beidseitige Köper.

Als ungleichseitige oder einseitige Köper versteht man diejenigen, bei denen auf der rechten Gewebeseite mehr Schußmaterial als Kette oder mehr Kettmaterial als Schuß zum Ausdruck kommt. Diese Köperwaren werden allgemein als Serge, Sutterserge bezeichnet; wenn die Bindungswiedersholung nur 3 Säden umfaßt, d. i. dreibindiger Kettköper, so bezeichnet man die Ware als Twill. Man unterscheidet vier verschiedene Arten ungleichseitiger Köperbindungen, die außerdem verschiedene Sadenzahlen in der Bindungswiederholung ausweisen können.

- 1. Schußköper, 2. Kettköper,
- 3. breite Eingratköper,
- 4. Mehrgratköper.

Abb. 29 zeigt einen fünfbindigen Schugköper.

Diese Bindungen werden hauptsächlich für Sutterstoffe verwendet, die in der Kette aus Baumwolle, im Schuß aus besserer Baumwolle,



Wolle, Mohair oder Alpakawolle bestehen, wobei durch die Bindung das bessere Material im Schuß auf der rechten Seite des Gewebes zum Ausdruck kommt.

Abb. 30 zeigt einen vierbindigen Kettköper mit 1 Kettfaden unter und 3 Kettfäden über den Schuß bindend. Derwendet werden diese Binsungen vielsach für Waren, die auf der Rücksseite gerauht werden, wobei der auf der unsteren Seite des Gewebes bindende Schußsaden sich leichter durch die Rauhkarden zerfasern oder aufrauhen läßt und damit eine gute Rauhsbecke erzielt wird.

Die breiten Eingratköper zeigen innershalb einer Bindungswiederholung mehrere Kettfäden nebeneinander über den Schußfasten gehoben und eine größere Anzahl nebeneinander gesenkt. (Bei den Bindungsbildern oder Bindungspatronen ist immer der erste Kettfaden links als erster Saden, der untere Schußfaden als erster Schußfaden anzusehen, also in derselben Folge wie das Gewebe gewebt wird, wobei die Schußfäden aufsteigend in die Kette eingetragen werden.) Abb. 31 zeigt in der Wiederholung 4 Kettfäden gehoben und 2 Kettfäden gesenkt, die Bindung ist also



АБЬ. 29



Abb. 30



Abb. 31



Abb. 32



Abb. 33



Abb. 34

ein sechsbindiger breiter Eingratköper. Derwendung finden diese zu Sutterstoffen, die durch den Kett- und Schußeffekt im breiten Köpergrat besonders glänzend wirken.

Bei den ungleichseitigen Mehrgratköpern laufen innerhalb einer Bindungswiederholung mehrere meist ungleichstarke Grate nebenein- ander, doch muß auf der rechten Gewebeseite mehr Kette als Schuß oder umgekehrt sichtbar sein. Bei der Bindung in Abb. 32 folgen in einer Wiederholung  $\frac{2}{1}$  Kettfäden oben, somit bezeichnet man diese als siebenbindigen einseitigen Mehrgratköper.

Abb. 33 zeigt in der Wiederholung
3 1 Kettfäden oder Ketthebungen

3 1 1 Schußfäden oder Kettsenkungen, somit einen zwölfbindigen einseitigen Mehrgratsköper.

Derwendung findet diese Bindung als Halbwollserge für Mantelfutterstoffe, wobei für Kette Baumwolle und Schuß vielsach Mohair oder Alpaka verwendet wird.

Die gleichseitigen oder beidseitigen Köper zeigen im Gegensatzt zu den einseitigen Köpern auf beiden Gewebeseiten gleichviel Kett- und Schußmaterial. Es können für die beidseitigen Köper nur grade Bindungswiedersbolungszahlen verwendet werden.

Bei den beidseitigen Eingratköpern oder Doppelköpern sind innerhalb einer Bindungs-wiederholung die Hälfte der Kettfäden nebeneinander gehoben und die andere Hälfte gesenkt werden. Abb. 34 zeigt einen vierbindigen Doppelköper. Dielfache Verwendung finden die Doppelköper in Baumwolle, Wolle, Seide als Kleiderstoffe, Dekorationsstoffe u. a. m. Als

Sutterstoffe bezeichnet man diese dann mit Croisé, 3. B. Sutter=Croisé, Croisé=Sinett oder Pelz=Croisé.

Die beidseitigen Mehrgratköper zeigen breite und schmale Köpergrate, die auf beiden Gewebeseiten innerhalb einer Bindungswiederholung dieselbe Stärke und Reihenfolge haben.

Abb. 35 zeigt  $\frac{3}{1}$  Ketthebungen, also einen achtbindigen beidseitigen Mehrgratsköper.

Abb. 36 zeigt

3 1 3 Ketthebungen oder Kettfäden oben, 1 3 3 Kettsenkungen oder Schußfäden oben, somit einen vierzehnbindigen beidseitigen Mehr= gratköper.

83. Baumwollferge. 140 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn Water einfach, Schuß Baumwollgarn Mule einfach.

Bindung: Sünfbindiger Schufköper (ver-gleiche Abb. 29).

Dichte: 31 Kettfäden und 26 Schußfäden im Zentimeter. Die Auszählung nach Binsdungsrapporten erleichtert die Feststellung der Ketts und Schußdichte, 3. B. in der Kette 6 Rapsporte + 1 Faden = 6  $\times$  5 + 1 = 31 Kettsfäden, im Schuß 5 Rapporte + 1 Faden = 5  $\times$  5 + 1 = 26 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gefärbt, leicht appretiert und auf der Oberseite mit Seidensinish, auf der Rückseite glatt kalandert. Die feinen Riffelungen sind im Gewebe deutlich sichtbar und geben ihm glänzendes Aussehen.

Derwendung finden diese Gewebe als Sutterstoffe.



Авь. 35

84. Markisendrell. 100 cm breit.

Material: Graue Kettfäden und Schußfäden Leinen, rote Kettfäden Baumwollzwirn zweifach.

Bindung: Dreibindiger Kettköper: in der Bindungswiederholung kreuzen die Kettfäden zweimal über und einmal unter den Schußfäden.



Abb. 36

Dichte: 26 Kettfäben und 19 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. rohfarbig verwebt, gepuht, die Rückseite appretiert und kalandert.

Derwendung für Markisen, Rouleaux. Das Gewebe wird auch einfarbig oder mit blauen Streisen gewebt; für die Farben wird Lichtechtheit und Wasserechtheit verlangt.

85. 3nlett. 80, 116, 128, 140, 160 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwollsgarn einsach in mittlerer Feinheit.

Bindung: Dreibindiger Kettköper.

Dichte: 37 Kettfäben und 31 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Färben im Garn (durch die rohfarbige Leiste an der Ware zu erkennen), dann farbig Verweben, Puhen, auf der Rückseite stark Appretieren und Kalandern.

Derwendung: Inlett dient zur Aufnahme der Bettfedern. Der Name stammt aus dem Englischen und bedeutet "einlassen". Seine Qualitäten werden als Daunenköper oder Daunensatin bezeichnet. Wichtig ist eine vollständig geschlossene Gewebedecke als undurchslässige Schutzbülle, die durch entsprechende Einstellung der Ketts und Schußfäden und fülslende Appretur erreicht wird. Betten sollen nicht geklopst werden, damit die Appretur nicht aus dem Gewebe herausfällt, da dieses sonst durchlässig wird.

Gröbere Qualitäten, die in Atlas oder Kreuzköper binden und aus kräftigerem Garn hergestellt sind, werden als Atlas- oder Köperbar-

chent bezeichnet.

Wichtig ist die Färbung der Inletts, die lichtecht, waschecht, schweißecht und säurescht sein soll. Besonders häusig ist die Türkischrot-Färbung, die wohl nicht bis zum äußersten Fadenkern durchdringt (Erkennung), der Ware aber lebhaften, sast seurigen Glanz verleiht. Auch sind die türkischrotgefärbten Inletts nicht im Stück, sondern im Garn oder Strang gefärbt und erscheinen im Gewebe oftmals streisig; daran kann man die teuere Strangfärbung in Türkischrot erkennen. Säurerot gefärbte Inletts bluten in nassem Zustande leicht aus, die Bettwäsche wird leicht angerötet und kann nicht mehr reinweiß gewaschen werden.

Andere Sarben, außer Rot, wie 3. B. Hellsblau, Cila, sind Modesarben und auf ihre Brauchbarkeit für diese besondere Verwendung gengu zu überprüfen.

genau zu überprüfen.

86. Twill. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß feineres Baumwollgarn einfach.

Bindung: Dreibindiger Schußköper: der Schußfaden kreuzt innerhalb einer Bindungs-wiederholung zweimal über und einmal unter den Kettfäden, die rechte Warenseite zeigt also mehr Schußmaterial.

Dichte: 32 Kettfäden und 29 Schuffäden

im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gefärbt, weich appretiert und mattglänzend kalandert.

Derwendung findet Twill als Sutterstoff.

# 87. Sutterftoff, Baumwollserge. 140 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einsfach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Sechsbindiger breiter Eingratköper; jeder Schußfaden kreuzt innerhalb einer Bindungswiederholung über 4 und unter 2 Kettfäden.

Dichte: 36 Kettfäben und 29 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Kette im Strang gefärbt, der Schuß im Strang gebleicht, farbig verwebt, geputzt, gewaschen (die Kettfäden zeigen beim leichten Durchstreisen mit dem Daumennagel noch anhaftende Stärke oder Schlichte, die beim Waschen nicht ganz entsernt wurde), Rückseite appretiert und auf Seidenfinish kalandert. Durch die Bindung und Ausrüstung erhält die Ware weichen Griff und glänzendes, seidensähnliches Aussehen.

Verwendung finden diese Gewebe als Rostümfutter.

# 88. Halbwollserge, Alpakaserge. 140 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Alpaka-Kammgarn einfach.

Bindung: Sechsbindiger einseitiger Mehrgratköper; die Sadenverkreuzung zeigt

 $\frac{1-1-}{-1-3}$  Kettfaden oben Kettfaden unten, somit Schuß oben.

Dichte: 33 Kettfäden und 33 Schuffaden im Jentimeter.

Ausrüstung: Die farbige Leiste deutet die Särbung im Garn an, sodann farbig verwebt, geputzt, gesengt, gewaschen, gepreßt, gedämpft und nochmals leicht gepreßt.

Derwendung finden Alpakaserge als beseserer Sutterstoff in Herren- und Damenkleider.

Spitschka, Tertil-Atlas 6

# 89. Sutterferge, halbwollserge. 150 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn einfach, Schuß englische Glanzwolle, Kammgarn einfach.

Bindung: Dierzehnbindiger einseitiger Mehrgratköper.

Die Sadenverkreuzung zeigt

1-1-1- Kettfaden oben, -1-1-9 Kettfaden unten, somit Schuß oben.

Dichte: 31 Kettfäden und 22 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Die andersfarbige Leiste deutet die Särbung im Garn an, sodann farbig verwebt, geputt, gesengt, gewaschen, gepreßt, gedämpft und nochmals leicht gepreßt.

Derwendung: Durch den breiten Schuß= grat erhalten diese Gewebe mehr Ausdruck; verwendet werden sie als Sutter für Mäntel, Jacketts und Kostume.

## 90. Croifé, Croiféfutter. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwolle einfaches Garn.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper. Die Bezeichnung "Croisé" gilt als Allgemeinbezeichnung für Gewebe in vierbindigem Doppel= köper.

Dichte: 31 Kettfäden und 31 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, ge= färbt, beidseitig appretiert und kalandert.

Derwendung finden diese Gewebe gu Sutterzwecken, auch zu Westentaschen.

# 91. Reverfible Sutter. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß mittelfeines Baumwollgarn einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 33 Kettfäden und 33 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrustung: Rohweiß gewebt, geputt, hell gefärbt und in Streifenmufter bedruckt, die zweite Sarbe schwarz uni bedruckt, ge= bämpft, appretiert und glängend kalandert.

Derwendung: Die Ware ift zweiseitig und eignet sich zu Westenfutter.

# 92. Jagdköper-Windjackenftoff. 140 cm breit.

Material: Kette gelber=hellblauer Mou= linegwirn zweifach, Schuß grüner-schwarger Moulinézwirn zweifach (bei billigen Qualitäten wird nur einfaches Garn verwendet).

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 40 Kettfäben und 24 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Sarbig verwebt, geputt, mit essigsaurer Tonerde imprägniert, getrocknet

und gemangt.

Derwendung findet der Stoff zu Wetter= mänteln, Windjacken, auch zu Ruckfäcken und Brotbeuteln. Die Ware wird oft auch in Tuch= bindung hergestellt mit einfacher oder doppel= fädiger Einstellung in der Kette, wobei aber die Dichte der Köpergewebe nicht ganz erreicht ist und der Stoff trot Imprägnierung seinen Zweck als Schutz gegen Wind und Wetter nicht ganz erfüllt. Überprüfung der Wasserdichtigkeit ist zu empfehlen; man spannt einen Gewebeab= schnitt in einen Rahmen, so daß er mulden= förmig in der Mitte durchhängt, gießt Waffer in die Mulde und beobachtet. Tropft inner= halb 24 Stunden kein Wasser durch, so kann die Ware als "wasserdicht" bezeichnet werden.

#### 93. Regatta. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß mittelftarkes Baumwollgarn einfach.

Bindung: Dreibindiger Kettköper. Der Köpergrat verläuft von rechts nach links.

Dichte: 32 Kettfäden und 26 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, bzw. die weißen Kettfäben und Schuffäben im Strang gebleicht, farbig verwebt, geputt, gesengt, gewaschen, leicht appretiert und gemangt. Die farbige Streifenstellung ist mustermäßig belie= big, oft findet man schmale weiße Streifen auf dunklem Grunde oder umgekehrt.

Derwendung finden diese Gewebe gu Knabenblusen, Arbeiter= und Dienerjacken; da sie aut waschbar sind, auch zu Kleidern, Laza= rettangügen.

flanell ift die Allgemeinbezeichnung für gerauhte, kurzflorige Woll= oder Baumwoll= stoffe. Je nach dem Material führen diese die Bezeichnung als Baumwollflanell, Wollflanell, Halbwollflanell, nach der Bindung als Köper= flanell, Kreppflanell, Tuchflanell, nach der Derwendung als Blusen=, Kleider= oder hem= denflanell, geringwertigere Flanelle werden auch Bon genannt. Stark gerauhte Flanelle sind Sancy, Lama= und Unterrockflanelle, beid= seitig gemustert sind Goldas oder türkische Slanelle.

#### 94. Bembenflanell. 74 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water Nr. 20, Schuß Baumwolle Mule Nr. 16 einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 31 Kettfäden und 21 Schußfäden im Jentimeter.

Ausrüstung: Die Musterung zeigt Längsstreisen oder Karos durch Verwendung gefärbter, bedruckter, melierter oder jaspierter und gebleichter Garne. Die Ware wird farbig gewebt, geputzt, gewaschen, getrocknet, beidseitig leicht gerauht.

Derwendung finden diese Gewebe nach ihrer Bezeichnung zu hemden. Infolge ihres Saserslores halten sie sehr aut warm.

## 95. Druckflanell. 78 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einfach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Dierbindiger Kettköper.

Dichte: 27 Kettfäden und 15 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, voll gebleicht, mustermäßig bedruckt, gedämpft, getrocknet und die Rückseite stärker gerauht.

Der wendung finden Druckflanelle zu Nachtjacken und Kinderunterkleidern.

## 96. Sportflanell (Blusenflanell oder Streifenflanell. 74 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einsfach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Kette und Schuß verkreuzen in Tuchbindung, die dem Gewebe einen härteren Griff gibt als Doppelköper.

Dichte: 24 Kettfäben und 18 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung: Die Musterung erfolgt in Kettstreisen durch farbige und weiße Säden, der Schuß ist einfarbig weiß. Die Ware wird farbig gewebt, geputt, gewaschen, auf heißen Inlindern getrochnet, die Gberseite leicht, die Rückseite stärker geraubt.

Derwendung: als Blusenstoff, zu Sportkleidern, Sporthemden sowie zu Unterkleidern.

## 97. Sanen. 70 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einsfach, Schuß Baumwolle Mule lose gedreht.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 20 Kettfäben und 14 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Gemustert ist dieses Gewebe durch abwechselndes Eintragen von zwei weißen und zwei hellblauen Schußfäden; die Kette ist einfarbig weiß. Die Ware wird farbig gewebt, geputzt, gewaschen, getrocknet und beidseitig stärker gerauht.

Der wendet wird Sancy zu Unterkleidern. Infolge des Saserflores hält er gut warm.

# 98. Finett oder Croiféfinett. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water eins fach, Schuß Baumwolle Mule einfach, lose ges dreht.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 31 Kettfäben und 47 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, auf der rechten Seite gesengt, gewaschen, voll gebleicht, auf der Rückseite stark gerauht und gemangt.

Derwendung zu Nachtjacken und Unterwäsche. Diese Köpergewebe leiten über zu den Halb- und Doppelpiqué oder Pelzpiqué.

## 99. Dichn. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einsfach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper. In Tuchbindung bekommt das Gewebe einen etwas härteren Griff=, Köper=Dichn ist weicher und schmiegsamer.

Dichte: 27 Kettfäben und 20 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Strang gefärbt bzw. die weißen Kett= und Schußfäden im Strang ge= bleicht, farbig verwebt, geputzt, leicht gewas schen, weich appretiert, auf dem Spannrahmen getrocknet, genetzt und kalandert.

Der wendung als Kleiderstoff. Bessere Sorten werden in Wolle hergestellt und knittern nicht so leicht wie Baumwoll-Dichn. Die Musterung ist immer schwarzweiß, höchst selten dunkelblau-weiß kariert.

## 100. Kleiderichotten. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 22 Kettfäben und 20 Schußfäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Das Muster zeigt farbige Kettfäden mustermäßig angeordnet oder gezettelt. Im Schuß werden dieselben Sarben in gleicher Verteilung gewebt, so daß sich farbige Karos bilden, die in der Verslechtung reine farbige und halbsarbige, d. h. im Sarbton durch eine andere Sarbe gebrochene Effekte zeigen. Seltener sind Schottenmuster nur in der Kettrichtung gestreift.

Die Garne werden in verschiedenen Farben gefärbt oder gebleicht, farbig verwebt, geputt, sehr leicht gewaschen, auf dem Spannrahmen getrocknet, genetzt und kalandert.

Derwendung finden Schottengewebe zu Kleidern und Blusen. Bei der Derarbeitung ist auf die Musterung besonders zu achten, da die Muster oft sehr groß sind und auf beiden Seiten des Gewebes nicht gleich aufgehen.

Bessere Sorten sind entweder ganz aus Wolle oder aus Baumwolle in der Kette und Wolle im Schuß gewebt.

# 101. Wollkaro, Wollschotten. 92 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Wolle Kammgarn einfach.

Bindung: Dreibindiger Schufköper.

Dichte: 24 Kettfäben und 22 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputt, zur Erreichung eines weichen Griffes gedämpft, auf der rechten Seite geschert und gepreßt.

Der wendung sinden Wollschotten und Halbwollschotten zu Kleidern, Blusen und auch zu Röcken, da sie weniger knittern als Baums wollschotten.

# 102. Soulé. 70 cm breit.

Material: Kette Wolle Kammgarn eins fach, Schuß Wolle Streichgarn einfach.

Bindung: Dreibindiger Schußköper; nur selten wird das Gewebe in Tuchbindung gewebt.

Dichte: 26 Kettfäben und 21 Schuffaben im Bentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gewaschen, wobei die Säden leicht verfilzen, sodann gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, beidseitig leicht gerauht, geschert, gedämpft und gepreßt.

Derwendung finden Soulégewebe zu Blusen und Damenkleidern.

## 103. Damentuch. 130 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle Streich= garn einfach.

Bindung: Dreibindiger Kettköper. Auf der rechten Gewebeseite liegt mehr Kette. Das Gewebe erscheint dadurch glatt und glänzend.

Dichte: 23 Kettfäben und 14 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: vergleiche Tuchausrüstung. Verwendung für Damenkleider.

## 104. Velour de laine. 130 cm breit.

Material: Kette Wolle, Kammgarn einfach, weiche Drehung, Schuß Wolle Streichgarn einfach.

Bindung: Dreibindiger Kettköper.

Dichte: 25 Kettfäben und 29 Schuffäben im Jentimeter.

Ausrüstung, siehe Tuchausrüstung, wobei der Walkprozeß nur kürzer durchgeführt und beim Scheren eine höhere Saserdecke berücksichtigt wird, die Ware erhält dadurch weichen Griff und ein stumpses Aussehen.

Derwendung: Gute Qualitäten werden gern zu Wintermänteln und Kostümen verarbeitet; sie geben gut warm und tragen sich sehr leicht und bequem. Geringere Sorten werden auch zu warmen Unterkleidern verwendet. Der Name kommt aus dem französischen und bedeutet soviel wie Wollflor.

# 105. Kafha. 126 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle melierstes Streichgarn: in der Saser gefärbte Wolle wird mit gewaschener weißer Wolle gemischt versponnen. Der Name des Gewebes deutet auf die äußerst feine und weiche Kaschmirwolle, die aber in den wenigsten Sällen dafür versarbeitet wird.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 17 Kettfäden und 16 Schuffäden im Bentimeter.

Ausrüstung: Aus meliertem Garn, also sarbig (natursarbig) verwebt, geputt, gewaschen, leicht gewalkt (die Verfilzung soll nur gering sein), auf dem Spannrahmen getrockenet, beidseitig leicht gerauht, wenig geschert, gedämpft und gepreßt. Auch die Ausrüstung zielt auf warmen, weichen Griff ab, damit der Charakter des seinhaarigen, kaschmirwollenen Gewebes annähernd erreicht wird.

Der wend ung findet der Stoff zu leichten und hoch warmen Kostümen, Mänteln. Diese naturfarbigen Gewebe schmuken sehr leicht, können wer auch leicht chemisch gereinigt werden.

#### 106. Loden. 150 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn einfach, Schuß Kunstwolle Shoddy meliert.

Bindung: Dreibindiger Schugköper.

Dichte: 20 Kettfaden und 19 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Sarbig verwebt; dieses lockere und dunne Gewebe wird allgemein als

Coben bezeichnet und mehreren Bearbeitungen unterzogen; nämlich Noppen, Waschen, Walken, Trocknen, Rauhen, Scheren, Pressen und Dekatieren. Soll das Gewebe wasserdicht sein, so wird es mit essigfaurer Tonerde getränkt.

Der wendung findet Coden zu Sportsanzügen, Mänteln, Wetterkragen. Bessere Sorten sind aus Streichwollen, Kamelhaarloden aus bester Kamelwolle hergestellt, die im Gebrauch nicht knittern oder sich bald wieder aushängen. Kunstwolloden zeigt härteren Griff, ist schwerer und verliert sehr bald den Saserstor.

# 107. glaufch. 126 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle Streichgarn einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 16 Kettfäben und 13 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gewaschen, gewalkt, beidseitig gerauht, geschert, gedämpft und gepreßt.

Der wendung finden Flauschgewebe zu Wintermänteln. Es werden auch dickere Flausche mit zwei Geweben übereinander als Doppelstoff (siehe diese) hergestellt, wobei die Oberseite bzw. das Obergewebe einfarbig, das Untergewebe meist kariert das angewebte Sutter darstellt.

#### 108. Marengo. 150 cm breit.

Material: Kette meliertes Streichgarn, zweisach gezwirnt, Melangegarn. Schuß melierstes Streichgarn einsach.

Die Wolle wird in der Saser schwarz gefärbt, sodann mit wenigen weißen Sasern (1-3%) vermischt versponnen.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 25 Kettfäben und 19 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Sarbig verwebt, gepußt, gewaschen, gewalkt, auf dem Spannrahmen getrocknet, beidseitig gerauht, geschert, dekatiert und gepreßt.

Derwendung findet Marengo zu Herrenjacketts und Mänteln, und ist infolge der weißen Wollflocken gegen Staub nicht so empfindlich wie reinschwarze, glatte Tuche.

#### 109. Zwerchzeug. 130 cm breit.

Material: Kette schwarz-hellblau Baumwollzwirn zweisach bzw. Kette schwarz-schwarz Baumwollzwirn zweisach, Schuß Absallbaumwolle einsach. Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 21 Kettfäben und 17 Schuffaben im Gentimeter.

Ausrüstung: Sarbig verwebt, geputt, gewaschen, getrochnet, die Oberseite geschert, appretiert, Rückseite leicht gerauht und gemangt.

Derwendung gu Arbeitshofen.

## 110. Kammgarn. 128 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle Kammgarn einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 39 Kettfäben und 29 Schuffäben im Bentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, genoppt, gewaschen, gekrabbt (d. h. unter rollendem Druck durch heißes Wasser gezogen), dekatiert, gesengt, gefärbt, nochmals dekatiert und auf der Muldenpresse gepreßt.

Derwendung dieser Ware für Damenkleider. Für Herrenanzüge sind die Garne stärker, oft gezwirnt und auch dichter eingestellt, vielsach in der Faser gefärbt. Gute Sorten tragen sich vorzüglich, bewahren lange die Form, knittern nicht und hängen sich nach dem Gebrauch leicht wieder aus.

# 111. Cheviot, Kammgarncheviot. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Cheviotwolle Kammgarn einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 22 Kettfäden und 21 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt (die weiße Ceiste läßt dies erkennen), farbig verwebt, geputt, gesengt, gewaschen, auf dem Spannrahmen getroknet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung für Damenkostüme. Qualitäten mit Cheviotzwirn eignen sich in dichterer Einstellung sehr gut zu Herrenanzügen. Diese Gewebe scheuern sich nicht so rasch blank wie glattgescherte Kammgarnstoffe, doch fasern sie sehr leicht und müssen deshalb viel gebürstet werden.

#### 112. Elfenbeincheviot. 96 cm breit.

Material: Kette Cheviotwolle Kammgarnswirn zweifach, Schuß Cheviotwolle Kammgarn einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 24 Kettfäden und 22 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, gebleicht (mit Schwefel-

bämpfen), auf dem Spannrahmen getrocknet, bekatiert und in der Muldenpresse gepreßt.

Verwendung finden Elsenbeincheviots zu Damenkleidern und Sportkostümen.

## 113. halbeheviot. 140 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Cheviotkämmlinge mit Kunstwolle ver= mischt und als Streichgarn versponnen.

Bindung: Dreibindiger Schufköper.

Dichte: 18 Kettfäben und 14 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Baumwollkette vorgefärbt mit rohweißem Schuß verwebt, geputzt, gewaschen, gewalkt, gefärbt, getrocknet, beidseitig gerauht, geschert, gepreßt, gedämpft und nochmals leicht gepreßt. Preßglanz wird vermieden.

Derwendung als Ersatz der guten Cheviots zu Damenkleidern und Kostümen.

#### 114. Twill écossais. 80 cm breit.

Material: Kette Organsinseide beschwert, Schuß Trameseide beschwert.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper. Die Kette ist zweifädig eingezogen.

Dichte: 55 b3w. 110 Kettfäden und 42 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt und beschwert, farbig verwebt, geputzt und leicht ge-

Derwendung: Ecossais sind bunt karierte Seidengewebe, sogen. Schottenmuster. Kleinkarierte Muster eignen sich besser als Sutterstoff, großgemusterte Gewebe dagegen als Blusen- und Kleiderstoff. Twill bedeutet ein mattglänzendes unifarbiges Köpergewebe.

# 115. Surah, Surah=Schotten, 84 cm breit,

Material: Kette Organsinseide beschwert, Schuß Trameseide beschwert.

Bindung: Sechsbindiger Doppelköper. Die

Kette ift zweifädig eingezogen.

Dichte: 54 bzw. 108 Kettfäden und 57 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt und beschwert, farbig verwebt, geputt und leicht
kalandert.

Verwendung sindet Surah zu Blusen, Kleidern und Halstüchern. Man bezeichnet mit Surah einen breitrippigen Köper in Seide.

# 116. Soulard. 90 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Schappseide einfach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper.

Dichte: 56 Kettfäden und 42 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, durch Kochen entbastet, bedruckt, gedämpft, ge-trocknet und gepreßt.

Derwendung findet Foulard wegen seiner leichten Schmiegsamkeit und seines milden Glanzes zu Krawatten, Schals sowie zu Kleidern.

# III. Die Atlasbindungen

Die Atlasbindungen (Abb. 37) sind dadurch gekennzeichnet, daß bei ihnen die einzelnen




Abb. 37. Satinbindung oder Atlas mit regelmäßig zerstreut liegenden Bindungspunkten, wozu jeder Kettsaden (1) um eine gewisse Anzahl Schüsse (2) höher abgebunden werden muß als der vorhergehende

Kreuzungsstellen der Kettfäden mit den Schußfaben (Bindepunkte) nicht aneinander stoßen, sondern innerhalb einer Bindungswiederholung regelmäßig über die ganze Släche verstreut sind. Die Atlas- oder Satingewebe sind immer einseitig. Bei Schufatlas ift nur Schuf, bei Kettatlas nur Kette auf der rechten Warenseite sichtbar, da die einzelnen Bindepunkte bei ent= sprechender Einstellung vollständig verdeckt werden und deshalb die Gewebe ein glattes, geschlossenes Aussehen erhalten. Bei halbwolle= und halbseidengeweben verwendet man das bessere Material ebenfalls für die rechte Stoff= seite und für die auf der rechten Warenseite nicht sichtbaren Säden das minderwertige Material.

Abb. 38 stellt einen fünsbindigen Schußatlas dar mit  $\frac{1}{4}$  Kette oben in der Bindungswiederholung.

Abb. 39 zeigt umgekehrt

4 Kette oben

1 Kette unten, somit Schuß oben somit einen fünfbindigen Kettatlas.




Abb. 40 ift ein achtbindiger Schufatlas

Die kleinste Bindungswiederzötung umsagibei den Atlasbindungen 5 Fäden in Kette und Schuß. Theoretisch können auf alle Rapportz zahlen Atlasbindungen entwickelt werden, doch sindet sich in Geweben nur der fünstbindige und achtbindige Kettz und Schußatlas verwendet.




Abb. 38



Abb. 39




Abb. 40

# Atlasgewebe

117. Sourladin. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß sehr feines Baumwollgarn einfach.

Bindung: Sünfbindiger Kettatlas, vergleiche Abb. 39.

Dichte: 66 Kettfäben und 34 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gessengt, gewaschen, gebleicht, vielsarbig bedruckt, gedämpft, getrocknet, genett und kalandert. Zur Erhöhung des Glanzes wird die Ware oftmals vor dem Bleichen merzerisiert und zum Schluß mit Seidenfinish kalandert.

Derwendung. Das meift recht farbenfreudige Gewebe wird gern zu Blusen, Kleidern und Zierschürzen verwendet.

# 118. gutterfatin. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß feines Baumwollgarn einfach.

Bindung: Sünfbindiger Schufatlas, vergleiche Abb. 38.

Dichte: 32 Kettfäden und 58 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, gebleicht, hell gefärbt und in Streisenmustern oft mehrfarbig bedruckt, appretiert und auf der Oberseite glänzend, auf der Rückseite matt kalandert.

Derwendung als Sutterstoff in Herrenwesten und Kleidern. Als Ärmelfutter eignet sich Kettsatin besser, da in diesen Geweben die Ärmel an den auf der oberen Gewebeseite flottenden Kettfäden leichter fortgleiten.

## 119. Eifengarnfutter. 100 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach Eisengarn (vergl. Herstellung von Eisengarn S. 15). Schuß Baumwolle einsach.

Bindung: Achtbindiger Kettatlas.

Dichte: 66 Kettfaden und 28 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Kettfäden im Garn gefärbt bzw. gebleicht, appretiert, gespannt und so lange gebürstet, bis sämtliche abstehenden Sasern festgebürstet sind und der Jaden hart, glatt und glänzend geworden ist. Die Schußfäden sind schwarz gefärbt, sodann verwebt, geputzt, auf der Rückseite appretiert und kalandert.

Derwendet wird Eisengarnfutter als Armelfutter in Überzieher und Wintermäntel, da dieses auf der Oberseite in der Kettzrichtung sehr glatte Gewebe das Einschlupfen der Jackenärmel nicht behindert.

Billigere Qualitäten sind aus gewöhnlichem Baumwollgarn in Kette und Schuß hergestellt und erhalten eine entsprechende glatte, glänzende Ausrüstung.

#### 120. Satinella. 140 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Baumwollgarn einfach.

Bindung: Achtbindiger Kettatlas ober Satin.

Dichte: 64 Kettfäden und 32 Schußfäden im Bentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gessengt, gewaschen, merzerisiert, gefärbt, Rücksfeite appretiert und mit Seidenfinish kalandert.

Verwendung als Sutter in Kleider und Armel.

# 121. Janella. 140 cm breit.

Material: Kette und Schuß feines Baum= wollgarn einfach.

Bindung: Sünfbindiger Schuffatin.

Dichte: 28 Kettfäben und 35 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, dann gefärbt, Rückseite appretiert und auf der rechten Gewebeseite mit Seidensfinish, seidenähnlich glänzend, auf der Rückseite matt kalandert.

Derwendung. Diese Ware wird auch mit Cloth bezeichnet. Janella haben in der Regel Baumwollkette und Kammgarnschuß, sind also Halbwollgewebe, die gern zu Steppdecken verwendet werden. Reinbaumwollene Janellas werden als Jackettsutter und zu Schürzen verwendet.

# 122. Molejkin, Tajchenfutter. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water eins fach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Fünfbindiger Schußatlas (vergleiche eigentliches Moleskin in achtbindigem Doppetatlas).

Dichte: 26 Kettfäben und 54 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, hell gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, Rückseite leicht gerauht und kalandert.

Derwendung: Die dichtgewebten Schuß= fäden schieben sich, durch die Atlasbindung begünstigt, sehr eng aneinander, geben dem Gewebe eine gute Fülle, die es vorzüglich zu hosentaschen geeignet macht. Auch zu Matrosenhosen wird das Gewebe verwendet.

# 123. Pilot. 66 cm breit.

Material: Kette starker bis mittelseiner Baumwollzwirn zweisach, Schuß Absallbaum= wolle, einsaches, grobes Garn.

Bindung: Fünfbindiger Schußatlas; besestere Qualitäten binden in achtbindigem Doppelatlas.

Dichte: 17 Kettfäden und 26 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gewaschen, hellgrau gefärbt, auf der rechten Gewebeseite bedruckt, gedämpst, appretiert, auf der Rückseite gerauht und kalandert.

Derwendung findet Pilots zu Arbeiter= hofen.

# 124. Satindrell, Matragendrell. 120 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn einfach, Schuß Flachsleinen.

Bindung: Sünfbindiger Kettsatin.

Dichte: 45 Kettfäben und 20 Schußfäben im Gentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputzt, beidseitig appretiert und kalandert.

Der wendet werden diese Gewebe für Matragenbezüge.

# 125. Bettbarchent, Atlasbarchent. 80 cm breit (vergleiche Barchent schußgestreift).

Material: Kette und Schuß mittelfeines Baumwollgarn einfach.

Bindung: Sünfbindiger Kettatlas.

Dichte: 50 Kettfäben und 32 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Barchent wird im Garn gefärbt bzw. die weißen Säden werden voll gebleicht, farbig verwebt, geputzt, gewaschen, die Rückseite appretiert und kalandert.

Derwendung: Die Atlasbarchente werden als schwerere Unterbettstoffe verwendet, besonders dann, wenn das Federmaterial nicht rein Daunen gewählt wird und die Federkiele das leichtere Inlett allzu leicht durchdringen würden.

## 126. Meffaline. 40 cm breit.

Material: Kette Organsinseide beschwert, Schuß Kunstseide.

Bindung: Sünfbindiger Kettatlas.

Dichte: 62 Kettfäben und 33 Schußfäben im Gentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputzt und gemangelt.

Derwendung findet Messaline als Besatzstoff, bei 80 cm Warenbreite als Kleiderstoff. Wesentlich ist der weiche Griff dieser Seide, der durch Mangeln erreicht wird. Reinseidene Messaline hat in der Kette Organsinseide, im Schuß Trameseide verwendet.

Paillette ist eine bessere Qualität von Messaline, aber nicht so schwer wie Duchesse.

#### 127. Merveilleur. 84 cm breit.

Material: Kette Organsinseide stark be-

schwert, Schuß Kunstseide.

Bindung: Şünfbindiger Kettatlas; wird für den Schuß Schappseide verwendet, dann kreuzen die Fäden in siebenbindigem Kettatlas.

Dichte: 66 Kettfäden und 42 Schußfäden

im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt und die Organsinseide zugleich beschwert, farbig verswebt, geputzt und zur Erzielung eines geschlessenen Aussehens besondert.

schlossenen Aussehens kalandert.

Derwendung: Das Gewebe wird als Şutterstoff zum Abfüttern von Kostümen, Hüten und Pelzen verwendet. Reinseidene Merveilleur sind haltbarer als halbseidene; sehr hohe Beschwerung beeinträchtigt die Haltbarkeit.

Der Name kommt aus dem Frangösischen und

bedeutet "wunderbar".

# 128. Ducheffe. 84 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Trameseide, beide sehr stark beschwert.

Bindung: Achtbindiger Kettatlas.

Dichte: 106 Kettfaden und 60 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Entweder rohweiß verwebt, geputzt, gesengt, durch Abkochen entbastet, gestärbt, wobei zugleich Beschwerung erfolgt, gestrocknet und gepreßt, oder im Garn gefärbt und beschwert, farbig verwebt, geputzt und ges

preßt. Bei kunstseidenem Schuß wird nur die zweite Art der Ausrüstung verwendet. Oftmals wird Duchesse auch zweisarbig, d. h. in einer farbigen Kette und andersfarbigem Schuß gewebt. Ein solches Gewebe nennt man Duchesse Glace.

Derwendung findet Duchesse zu Kleidern, Blusen, Ausputz und als Jutter. Die haltbarkeit des Gewebes hängt aber sehr von der Beschwerung ab, die bei dunkelfarbigen Seiden oft sehr groß ist.

# 129. Libertyseide oder Satin Liberty. 88 cm

Material: Kette Gregeseide, Schuß Schapp= seide einsach.

Bindung: Achtbindiger Kettsatin.

Dichte: 122 Kettfäden und 50 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrustung: Rohweiß gewebt, geputt, gefengt, entbastet, gefärbt, getrocknet und ge-

preßt.

Derwendung: Ciberty ist eine besonders glänzende, weichgriffige Seide, die in allen Modesarben in den Handel kommt und zu Kleisdern, sowie als Juttersatin verwendet wird. Originale englische Ciberty ist sehr teuer und nur für besondere Ansprüche geeignet. Kunsteseidene Qualitäten sind billiger, knittern aber sehr leicht und scheuern sich als Jutterseide rasch ab.

# Einfluß der Farben auf die Musterbildung




Abb. 41

Werden in Geweben mit Tuchbindung, Köpers oder Fantasiebindungen für Kette und Schuß zwei oder mehrere verschiedene Farben in bestimmter Fadenfolge eingetragen, so entstehen längss oder quergestreifte, karierte oder sonst gemusterte Farbeneffekte in der Ware, die für Hemdenstoffe, sowie für Damens und Hers


renkleiderstoffe Verwendung finden. Alle Gewebemusterungen sind oft der Mode unterworsen. So können auch die oben genannten heute mit regulären Warenproben nicht belegt werden.

Die beigegebene Abb. 41 zeigt die Art der Musterung.

# Einfluß der Garndrehung auf den Ausfall des Gewebes

Einen wesentlichen Einfluß auf das Ausssehen des Gewebes hat die Garndrehung (Absbildung 42). Rechts gedrehtes Garn — Rechtssaht — die Garnwindungen laufen von links unten nach rechts oben. Links gedrehtes Garn — Linksdraht — die Garnwindungen laufen

Garnwindungen entgegengesetzt oder senkrecht zueinander, die Bindung ist stärker markiert, das Gewebe sieht weniger glatt aus und ist besonders wertvoll für solche Stoffe, bei denen die Bindung möglichst stark zum Ausdruck kommen soll. Solche werden deshalb gesengt oder



ЯББ. 42

umgekehrt von rechts unten nach links oben. Dasselbe gilt für die Zwirne.

Sind in einem Gewebe für Kette und Schuß entgegengesett gedrehte Garne verwendet, so zeigt es bei Tuchbindung eine vollständig glatte Oberseite, da dann alle Garnwindungen im Gewebe nach einer Richtung laufen, was besonders bei gewalkten Tuchen in Erscheinung tritt. Sind dagegen in Kette und Schuß gleichgedrehte Garne verwendet, so laufen im Gewebe die

kahl geschoren, 3. B. Seide, Kammgarne und verschiedene Baumwollköper.

Bei Köper erscheint die Ware am glättesten, wenn die Garndrehung in Kette und Schuß sich der Gratrichtung der Bindung anpaßt. Dagegen wird der Köpergrat am stärksten hervortreten, wenn die Garndrehung von Kette und Schuß gleich ist und die Drehung des Sadensnstems, das am meisten zu sehen ist, dem Köpergrat entgegengesetzt verläuft.

# Abgeleitete Bindungen

Don der Tuchbindung können nur zwei Arten von Bindungen abgeleitet werden und zwar die Ripsbindung und die Panamabindung. (Bei diesen Ableitungen sollen nicht alle Mög= lichkeiten, sondern nur die in Geweben ver= wendeten Bindungen berücksichtigt werden.)

# Die Ripsbindung

Wird bei einer Ware in Tuchbindung zur Kette feines Garn in dichter Einstellung und als Schuß ein grobes Garn mit nur halb so dichter Einstellung verwendet, dann erhält das Gewebe ein rippiges Aussehen in der Schußrichtung; man spricht von Rips-Imietation. Diesen Ripscharakter zeigen Popeline, Eolienne und Wandspannstoffe. Sind im Gewebe an Stelle des starken Schusses zwei oder mehrere einzelne Schußfäden in dasselbe Kettsfach eingetragen, dann bezeichnet man die Ware mit Rips und in diesem besonderen Falle als "Kettrips", weil das Gewebe auf beiden

Seiten Ketteffekt zeigt. Kettrips wird auch Querrips genannt, die Rippen laufen in der Querrichtung des Gewebes, parallel den Schuß= fäden. Abb. 43 zeigt einen zweischüssigen Kett=rips.

Beim Schußrips oder Cängsrips sind die Kettfäden verdoppelt, die Rippen laufen in der Kettrichtung (seine Verwendung ist selten). Abb. 44 zeigt einen durch einfache und dreisache Kettfadenstellung gemusterten Schußrips.

Abb. 45 zeigt einen versetzten Rips oder Krepprips. Die Bindung ist dreischüssiger Kett-




Abb. 43

rips, je 4 Kettfäden sind um einen Schuß verschoben.

Abb. 46 zeigt einen flechtrips oder gemusterten Rips; Kettrips und Schußrips flechten bandförmig ineinander.

Abb. 47 zeigt einen Diagonalrips, zweisschüssig und 11 Fäden in der Bindungswiedersholung; das Gewebe wird als "Armure" bezzeichnet.




Abb. 44

Die Jacquard-Möbelripse ober Koteline ers halten rippigen Charakter durch Eintragen eines starken Schußfadens abwechselnd mit einem feinen Schuß (vergleiche Epinglé).

# 130. Baumwollrips (imitiert). 130 cm breit.

Material: Kette feinerer Baumwollzwirn zweifach, Schuß grober Baumwollzwirn zweis fach.

Bindung: Tuchbindung; den Ripscharakter erhält das Gewebe durch die feinere und dicht eingestellte Kette und den gröberen, weniger dicht eingetragenen Schuß.

Dichte: 33 Kettfäben und 11 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputt, appretiert und gemangelt.

Der wendung findet Baumwollrips als Dekorations= und Möbelbezugsstoff.

#### 131. Slammenrips. 120 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn (aus langs stapeliger Baumwolle) einfach, Schuß Baums wollzwirn zweifach mit eingezwirnten Noppen.

Bindung: Tuchbindung, vergleiche Baumwollrips.

Dichte: 64 Kettfäden und 9 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, genett und gemangelt.

Der wendung als Möbelbezugs- und Dekorationsstoff.

# 132. Woll-Bengalin oder Ripspopeline. 136 cm breit.

Material: Kette Wolle feines Kammgarn zweifach gezwirnt, Schuß Wolle mittelfeines Kammgarn zweifach gezwirnt.

Bindung: Tuchbindung mit Ripscharakter, vergleiche Baumwollrips.

Dichte: 35 Kettfäden und 13 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, gekrabbt, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung findet Wollbengaline zu Damenkleidern, Kostümen und Sommers mänteln.

# 133. Seiden-Bengaline, Sizilienne. 42 cm breit.

Material: Kette Kunstseide, Schuß Baum= wollzwirn zweisach.

Bindung: Tuchbindung mit Ripscharakter, vergleiche Baumwollrips. (Bei Bengaline wird die Rippe durch Eintragen von 2—8 Schußfästen in eine Sachbildung erzielt; bei billigeren Qualitäten wird die Rippe mit nur einem stärskeren Schußfaden gewebt, wobei der Stoff doppelt so rasch hergestellt werden kann.)

Dichte: 64 Kettfäden und 11 Schuffäden im Jentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputt, bedruckt, gedämpft, getrock= net und gemangelt.

Derwendung als Ausput, zu Krägen, Einsätzen, Handtaschenfutter, naturseidene




Abb. 45




Abb. 47




Abb. 46

Qualitäten zu Damenkleidern und ftarke Qualitäten zu Mänteln.

## 134. Saille. 100 cm breit.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Schappseide zweifach gezwirnt.

Bindung: Dreischüssiger Rips, d. h. in jede Rippe sind 3 Schußfäben einzeln eingetragen.

Dichte: 108 Kettfäben und 42 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gesengt, entbastet, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet und gepreßt.

Derwendung: Faille wird zu eleganten Damenkleidern und =mänteln verwendet. Das Gewebe fällt sehr weich und knittert nicht.

Saille français zeigt flache Rippen.

Saille lugor hat eine Glanz- und eine Mattseite (vergl. Saille Reversible).

Sailletine ift ein Rips mit gang feinen Rippen.

#### 135. Faille reversible oder Satin envers faille. 100 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Schapp= seide zweifach gezwirnt und stark überdreht.

Bindung: Dreibindiger Köper; das Gewebe ist zweiseitig und zeigt auf der glatten Seite Kettköper, auf der rippigen Seite Schußköper. Durch die außerordentlich dichte Einstellung der Kette geht der Köpercharakter verloren, das Gewebe erscheint auf einer Seite atlasartig glatt, deshalb auch die Bezeichnung als Satin, auf der anderen Seite als feiner Rips oder Faille.

Dichte: 114 Kettfaben und 18 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gesengt, gekocht und entbastet, gefärbt und auf dem Spannrahmen getrocknet.

Derwendung: Faille Reversible gehört zu den elegantesten Seidenstoffen, fällt sehr vornehm und wird deshalb gern zu Gesellschaftskleidern genommen, wobei ruhige Farbentöne bevorzugt werden.

#### 136. Ottomane. 96 cm breit.

Material: Glänzende Kettfäden Kunstseide, matte feine Kettfäden Schappseide zweifach gezwirnt, Schuß feiner Baumwollzwirn zweifach.

Bindung: Kunstseidekette bindet als Sigurkette vierschüffigen Kettrips, Schappkette bindet als Bindekette mit den einzelnen Schuß= fäden Tuchbindung.

Dichte: 32 Kunstseide=Kettfäden, 16 Schapp= seide=Kettfäden im Zentimeter. Kettsadenfolge: 2 Kunstseidesäden, 1 Schappseidesaden, 26 Schuß= fäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Das verwendete verschiedenartige Material erfordert die Ausfärbung im Garn: die Ware wird farbig verwebt, geputzt und leicht gepreßt.

Der wen det wird Ottomane zu Damenmänteln. Ottomane wird auch in Seide und Halbseide gewebt; Wollottomane und Baumwollottomane verwendet man als Dekorationsund Möbelstoff.

# 137. Epinglé. 126 cm breit.

Material: Kette Wolle Kammgarnzwirn zweifach, Schuß Wolle Kammgarn einfach.

Bindung: In der Kette gruppieren immer 2 Sigurkettfäden und 1 Grundkettfaden; im Schuß gruppieren immer 5 Schußfäden zu einer starken Rippe und wechseln mit einem Schußfaden, der als Furchschuß die feine Rippe bildet.

Dichte: 33 Sigurkettfäden, 16—17 Grundskettfäden im Zentimeter. 30 Rippschußfäden = 6 starke Rippen, 6 Jurchschußfäden = 6 feine Rippen im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, auf der rechten Gewebeseite gesengt, gekrabbt, gewaschen, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, dekatiert und getrocknet.

Derwendung findet das Gewebe zu Mänteln und Kostümen. Epinglé wird in Seide, Wolle und Baumwolle hergestellt. In Iacquard gemusterte Epinglé mit Figurkette aus Glanzwolle, Bindekette und Schußfäden aus Baumwolle bezeichnet man als Koteline oder Möbelzrips.

#### 138. Ronaliffe. 90 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Schappseide stark überdreht.

Bindung: Dersetter Rips, zweischüssig. Je 8 Kettfäben bilden einen Streifen in der Kettrichtung.

Dichte: 72 Kettfäben und 26 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gesengt, abgekocht und entbastet, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet und egalisiert.

Derwendung findet Royalisse zu Damenkleidern, in stärkeren Qualitäten auch zu Sommermänteln. 139. Urmure. 130 cm breit.

Material: Kette feiner Kammgarnzwirn zweifach, Schuß Wolle Kammgarn einfach.

Bindung: Zweischüssiger Rips im Diago-

nal von rechts nach links versett.

Dichte: 35 Kettfäden und 28 Schußfäden im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, ge=

sengt, gekrabbt, gewaschen, aus der Wäsche genoppt, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, leicht gummiert, getrocknet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung: Armure werden in Seide und auch in Baumwolle gewebt und zu Kleidern verarbeitet; Kammgarn-Armure wird auch zu

Mänteln und Koftumen verwendet.

# Die Panamabindung

natté oder Würfelbund



Man unterscheidet: die gewöhnliche Panamabindung und die gemusterte Panamabindung.

Binden in einem Gewebe 2, 3 oder mehrere Säden in der Kette und im Schuß nebeneinans der gleich, so entstehen kleine Würfel, man bezeichnet die Ware mit Panama. Es ist das eine in der Kette und im Schuß mehrfädige Tuchbindung oder gewöhnliche Panama (Absbildung 48).




Abb. 49

HDD. 40

Gemusterte Panamabindungen zeigen abs wechslungsweise größere und kleinere Ketts und Schußwürfel mustermäßig angeordnet (Abs bildung 49).

Größer gemusterte Panamagewebe erhalten zur besseren Haltbarkeit zwischen den Kett= würfeln sehr oft ganz feine Tuchbindefäden

eingewebt.

140. Matté. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß einfaches feines Baumwollgarn.

Bindung: Panamabindung, zweifädig in Kette und Schuß.

Dichte: 34 Kettfäben und 31 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, gesengt, gewaschen, merzerisiert, voll gebleicht, leicht appretiert und kalandert.

verwendung findet Natté zu Blusen und

Bierschürgen.

141. Schetland Panama. 140 cm breit.

Material: Kette und Schuß stärkeres Kammgarn weiß mit wenigen farbigen Sasern vermischt versponnen.

Bindung: Panama in Kette und Schuß

zweifädig.

Dichte: 12 Kettfäden und 14 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Als Melangegarn verwebt, geputzt, gewaschen, auf dem Spannrahmen getrocknet, beidseitig leicht gerauht, dekatiert und gepreßt.

Der wen dung: Schetlandgewebe eignen sich vorzüglich zu Mänteln und Kostümen, da sie wenig verstauben und schmuken und auch wenig knittern. Seidene Qualitäten sind teu-rer, kunstseidene rauhen sich sehr leicht auf und knittern.

# 142. Crêpe romain. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Gregeseide, 2 Säden links, 2 Säden rechts stark überdreht.

Bindung: Panama, in Kette und Schuß zweifädig.

Dichte: 78 Kettfäben und 60 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Ware wird rohweiß gewebt, — die linksgedrehten Säden werden, damit man sie leichter erkennen kann, vor dem Derweben leicht gefärbt —, sodann wird geputzt, gesengt, gekocht, entbastet und entfärbt, endlich wird gefärbt, ohne Spannung getrocknet und egalisiert.

Derwendung: Die Gewebe werden zu weißen und farbigen Gesellschaftskleidern, Blusfen und als Ausputz verwendet.

# Ableitungen von der Köperbindung




Abb. 50

1. Der Steil= oder flachköper zeigt im Gewebe immer eine sehr ungleiche Dichte der Kettfäden zu den Schußfäden oder umgekehrt.

Ist die Kette dichter eingestellt als der Schuß, so entsteht ein Steilköper (Abb. 50).

Ist der Schuß dichter eingestellt als die Kette, so entsteht ein Slachköper (Abb. 50 a).




Abb. 50 a

143. Sutterserge, Halbseideserge, Steilköper.

Material: Kette Organsinseide, Schuß Baumwolle einfach Mulegarn.

Bindung: Sechsbindiger Kettköper.

Dichte: 57 Kettfäben und 43 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputt, gewaschen, Rückseite appretiert und kalandert. 144. Gabardine. 100 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle, feines Kammgarn einfach.

Bindung: Neunbindiger Steilköper, vergl. Abb. 55 mit stark aufgeworfener Köpers diagonale.

Dichte: 44 Kettfäben und 31 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, ge=




Abb. 51




Abb. 52




Abb. 53

Derwendung findet Halbseideserge als Rostüms und Jackenfutter.

Werden bei einem Mehrgratköper die Bindepunkte um mehr als einen Jaden fortgerückt, so erscheinen diese im Gewebe als Steilköper (Abb. 51) oder Flachköper (Abb. 52), je nachedem der Versatz in der Kette oder im Schußerfolgt.

Abb. 53 ist die Bindung für einen feinfädigen Gabardine, neunfädig in der Bindungswiedersholung.

Abb. 54 ist ein elsbindiger Steilköper, der für alle mittleren Gabardine verwendet wird.

Abb. 55 ist ein neunbindiger Gabardineköper für starke und dicht eingestellte Waren.

waschen, getrocknet, gesengt, gekrabbt, gewaschen, gefärbt, getrocknet, dekatiert und gepreßt.

Derwendet wird diese Ware zu Damenkleidern, Mänteln und Kostümen. Stärkere Kammgarnsorten werden zu herrenkleidern und Überziehern verarbeitet. Baumwollene Gabardine werden zu Sommerkleidern verwandt, imprägniert zu Regenmänteln und Wetterjacken.

Das Gewebe wird nach einem frangösischen Schneider Gabardine benannt.

Zeigt ein Gabardine sehr breite Köpergrate, wie die Bindung in Abb. 56 mit 11 oder Absbildung 57 mit 13 Säden in der Bindungswies

derholung darstellt, dann wird die Ware

mit Whipcord bezeichnet.



Abb. 54



Abb. 55



Abb. 56



Abb. 57

145. Whipcord. 96 cm breit.

Material: Kette Wolle, feiner Kammgarnswirn zweisach, Schuß feines Kammgarn einsfach.

Bindung: Elfbindiger Steilköper (Abb. 56). Dichte: 45 Kettfäden und 40 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, dann folgt Pugen oder Noppen, Waschen, Trocknen, Sengen, Negen, Krabben, Dekatieren, Rahmen, Särben, Rahmen, Scheren, Pressen, Dekatieren und nochmaliges Pressen.

Derwendung: Das Gewebe ist wegen der auf der rechten Gewebeseite vorherrschenden gezwirnten Kettsäden sehr strapazierfähig und wird deshalb zu Damenkleidern, in starksädigen Qualitäten zu Herrenanzügen verwendet.

2. Erfolgt die Fortrückung der Kettfäden nicht regelmäßig, so entsteht der Wellen=köper. Bei Abb. 58 rücken 6 Kettfäden um 1 Schuß, dann 6 Kettfäden um 2 Schußfäden weiter, in der Ware zeigt sich ein einseitiger Wellenköper.

Bei Abb. 59 rücken immer 2 Kettfäden um je 1-2-3-4-3-2-1-0 Schußfäden weiter und zurück, es entsteht in der Ware ein beidseitiger Wellenköper mit Moirewirkung.




Abb. 58

3. Der gebrochene Köper. Bei diesen ist die Köperdiagonale nach einer bestimmten Sasbenzahl abgebrochen und nun entgegengesetzt angeordnet. Bei Abb. 60 ist ein vierbindiger Schußköper nach se Z Fäden gebrochen, die Bindepunkte deuten Kreuzsorm an; man bezeichnet die Bindung als vierbindigen Kreuzsköper (Schußkreuzköper).

146. Bettbarchent, schußgestreift. 120 cm breit (vergleiche Atlasbarchent).

Material: Kette Baumwolle Water eins fach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Dierbindiger Schufkreugköper. Dichte: 26 Kettfäden und 66 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. die weißen Säden im Strang gebleicht, farbig verswebt, geputzt, die Rückseite appretiert und kalandert.




Abb. 59

Derwendung: Das schußgestreiste Gewebe ist eine stärkere Qualität als kettgestreister Barschent, da sich die dicht gewebten Schußsäden durch die Bindung sehr eng aneinanderschieben lassen. Es wird dadurch eine ganz geschlossen Gewebedecke gebildet, die auch grobes Sedermaterial mit Sederkielen nicht durchstoßen läßt.

147. Eskimo. 130 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle Streich= garn einfach.

Bindung: Dierbindiger Kettkreuzköper. Durch Abscheren und Abbrennen des Sasersloeres ist die Bindung und Dichte an den deutlich sichtbaren Sadenverkreuzungen leicht festzustellen.

Dichte: 19 Kettfäden und 21 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Vergleiche Tuchausrüstung. Das Gewebe wird rohweiß gewebt, es folgt Noppen und Stopfen des Lodens, Entgerbern, Walken, Spülen, Spannen, zugleich Trocknen, Rauhen, Scheren, Dekatieren (Karbonisieren), Färben, Bürsten und Verstreichen, Trocknen, auf der rechten Seite Scheren, Dekatieren und Vressen.

Derwendung für Wintermäntel. Stärkere Sorten werden als Doppelgewebe zwei Waren übereinander und durch die Kettfäden miteinander verbunden hergestellt, wobei die Oberware aus guter Naturwolle, das Untergewebe, besonders aber der Unterschuß, fast immer aus Kunstwolle besteht.

Abb. 61 zeigt einen vierbindigen Kettköper, der nach je 6 Kettfäden gebrochen ist; an den Bruchstellen berühren sich die Bindepunkte nicht. Diese Bindungen werden vielsach als Sischgratmuster bezeichnet.

148. Matrahendrell. 120 cm breit (vergleiche Satindrell).


Material: Kette Baumwolle Water einfach, Schuß Flachsleinen.

Bindung: Dierbindiger gebrochener Kettköper.

Dichte: 38 Kettfäden und 21 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt, farbig verwebt, geputt, Rückseite appretiert u. kalandert.

Derwendung für Matragenbezüge.



Ausrüstung: Farbig verwebt, gepußt, gewaschen, leicht gewalkt, am Spannrahmen getrocknet (um eine gleiche Breite zu erhalten), geschert, dekatiert und gepreßt.

Derwendung für Mäntel, Wettermäntel,

Sportkostüme.

# 151. Donegal. 130 cm breit.

material:

- 1 Kettsaden weiß Niederungswolle Streichgarn einsach,
- 1 Kettfaden schwarz Niederungswolle Streich= garn einfach,
- 1 Kettfaden weiß Niederungswolle Streichgarn einfach mit Baumwollzwirn, zweifach als Noppengarn gezwirnt.




Abb. 60



Abb. 61



Abb. 62

#### 149. Gradl. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß einfaches mittelfeines Baumwollgarn.

Bindung: Dreibindiger gebrochener Kettköper, Sischgrat.

Dichte: 32 Kettfäben und 27 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt und gewaschen.

Derwendung für Arbeitsmäntel und Männer-Unterkleidung.

Bei beidseitigem Köper reiht sich bei den Bruchstellen an die Kettpunkte unmittelbar der entgegengesetzte Schußeffekt an, wie aus Abbildung 62 als vierbindiger gebrochener Köper ersichtlich ist.

#### 150. Mantelftoff. 152 cm breit.

Material: Kette Wolle, schwarz-weiß Moulinégarn. Rote Effektfäden Kammgarn zweifach gezwirnt, schwarz-weiße Effektfäden Baumwolle 2/2fach mouliniert. Schuß Kämmlinge Streichgarn einfach.

Bindung: Dierbindiger gebrochener Dop= pelköper.

1 Kettfaden schwarz wie oben einfach,

1 Kettfaden weiß wie oben einfach,

1 Kettfaden gelb wie oben einfach, mit Baumwollzwirn und Baumwollgarn einfach als Noppengarn gezwirnt uff. wie Muster.

Schuß Niederungswolle Streichgarn einfach, 1 Faden weiß; 1 Faden schwarz gewebt.

Bindung: Dierbindiger gebrochener Doppelköper. Durch die Sarbenfolge 1 Jaden weiß, 1 Jaden schwarz in Kette und Schuß ergibt sich das eigenartige Treppenmuster.

Dichte: 8 Kettfäden und 8 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig gewebt, gepußt, gewaschen, auf dem Spannrahmen getrocknet, gedämpft und gepreßt.

Derwendung als Ulfterstoff, zu Kostümen und Sportanzügen.

# 152. Buchfkin. 140 cm breit.

Material: Kette Kunstwolle schwarz und gelbbraun meliert mit Baumwolle hellgrau einfach gezwirnt. Effektkettfäden Baumwolle



Abb. 63




Abb. 64



Abb. 65

schwarz-gelb mouliniert. Schuß Kunstwolle Mungo einfach.

Bindung: Dierbindiger gebrochener Doppelköper.

Dichte: 15 Kettfäben und 14-15 Schuß- fäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputzt, gewaschen, leicht gewalkt, auf dem Spannrahmen getrocknet, leicht gerauht, auf der rechten Seite geschert, dekatiert und gepreßt.

Derwendung findet dieses Gewebe als billiger Anzugstoff. Bessere Qualitäten haben in der Kette Kammgarn und im Schuß Streichgarn, sind also des besseren Materials wegen wertvoller.

153. Gabardine (gebrochener Köper). 140 cm breit.

Material: Kette Wolle Kammgarn schwarzgrau zweifach Moulinegarn. Schuß Baumwolle einfach.

Bindung: Neunbindige gebrochene Gabars binebindung.

Dichte: 44 Kettfäden und 23 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputzt, die rechte Seite gesengt, gewaschen, auf dem Spannrahmen getrocknet, geschert, dekatiert und gepreßt.

Derwendung finden diese Gabardine zu Herrenanzügen, Überziehern, auch zu Damensmänteln, Kostümen und Kleidern.

Um die Musterung weiter zu bereichern, ersfolgt das Abbrechen der Bindung nach einer bestimmten Sadenzahl in Kette und Schuß gleichzeitig. In Abb. 63 ist ein vierbindiger Doppelsköper dargestellt, der nach je 4 Käden in Kette und Schuß gebrochen ist und im Gewebe den Charakter der Kreppbindung annimmt.

Derwendung finden die gebrochenen Köper in Weißwaren, Damenkleiderstoffen, Herren-Anzugstoffen, Mantelstoffen u. a. 4. Wenn bei einem Doppelköper nach einer bestimmten Sadenzahl die Bindung absett, die Diagonale aber in derselben Richtung weitersläuft, so erhält man den abgesetzten Köper (Abb. 64). Hier muß ebenfalls an den absetzenden Stellen eine scharfe Abbindung durch Gegenbindung stattfinden. Das Absetzen kann in der Kette, im Schuß oder auch spitköperartig erfolgen (Abb. 65).




Abb. 66

5. Der mehrfache Köper. Hier erscheinen zwei oder drei Doppelköper ineinander geschoben. Ist ein Köper hell, der andere dunkel in der Kette gezettelt, so erscheint in der Ware ein Köpergrat hell, der andere dunkel (Abb. 66). Die abgesehten und die mehrsachen Köper werden häusig in Mantelstoffen verwendet.



Abb. 67

6. Der Spigköper. Bei diesen ist die Köperdiagonale im Jickzack gebrochen (Abb. 67).

Erfolgt die Umkehr der Bindung in Kette und Schuß, d. h. im Sickzack, dann bezeichnet man diese als gemusterte Spikköper. Bei

Spitich ka, Tertil-Atlas 7

Abb. 68 umfaßt die Bindungswiederholung 14 Säden in Kette und Schuß und kann noch mit Schaftvorrichtung gewebt werden. Bei Ab-



Abb. 68

bildung 69 umfaßt die Bindungswiederholung aber 30 Säden in Kette und Schuß, für die Herstellung des Gewebes ist eine Jacquardmaschine anzuwenden.

## 154. halbpiqué, Spigmufter. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water eins fach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Neunbindiger Mehrgratköper als Spitköper in der Kette gebrochen.

Dichte: 26 Kettfäben und 30 Schußfäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, die rechte Seite gesengt, gewaschen, voll gebleicht, getrocknet, auf der Rückseite gerauht und gemangelt.

Derwendung findet halbpiqué zu Nachtjacken und Unterkleidern. Die feine Kette mit



Abb. 69

dem groben weichen Schuß geben dem Gewebe ein plastisches Aussehen, die Schußflottungen bilden erhabene Figuren.

#### 155. halbpiqué. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einfach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: Ein figurierter Köper in Kette und Schuß auf Spig gebrochen.

Dichte: 25 Kettfäben und 21 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, die rechte Seite gesengt, gewaschen, voll gebleicht, getrocknet, auf der Rückseite gerauht und gemangelt.

Derwendung wie vorhergehendes Mufter.

## 156. Pulloverftoff. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Kunstseide.

Bindung: In Kette und Schuß gebrochene Bindung, wobei die langen Fadenflottungen im Aussehen gegensählich wirken. Man bezeichnet sie als Eisbindung. In der Bindungswiedersholung sind 24 Kettsäden und 24 Schußfäden enthalten, die engen Tuchwerkreuzungen geben dem Gewebe Sestigkeit gegen den leichten Derzug der Ware.

Dichte: 26 Kettfäben und 24 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputt und kalandert.

Derwendung: Der Name kommt aus dem Englischen: pull bedeutet ziehen, over über. Man bezeichnete so ursprünglich eine Stricksware, die sich wegen der bequemen Tragweise und ihrer farbenreichen Musterung großer Besliebtheit erfreut. Das Muster 156 ist eine Nachsahmung der Strickware und aus Baumwolle und Kunstseide hergestellt, es werden aber auch Pullovergewebe aus Reinwolle gewebt, die den gestrickten Pullovern sehr nahe kommen und wie die gestrickten nicht knittern und vorzüglich wärmen.

Derwendet wird das Gewebe vor allem zu Blusen und als Ausputz bei Kleidern. Allzu große Sadenflottungen in der Bindung sind unsvorteilhaft, da die Säden dann sehr leicht ausfasern.

7. Der Slechtköper. Bei diesen verflechten sich die Köperdiagonalen bandartig über- und untereinander ohne scharfe Abgrenzungen. (Abbildung 70.) Slechtköper werden in Halbpiquéstoffen, Damenkleiderstoffen, herrenanzug- und Mantelstoffen verwendet.







Abb. 70

Abb. 71

Abb. 72

157. Slechtköper, Mantelftoff. 152 cm breit.

Material: Kette Wolle, schwarz-weiß Moulinégarn zweisach. Effektkette Baumwolle schwarz-weiß 2/2sach mouliniert. Schuß Streichgarn einsach.

Bindung: Dierbindiger Doppelköper als Slechtköper.

Dichte: 15 Kettfäden und 14 Schuffäden im Jentimeter.

Ausrüstung und Derwendung vergl. Mantelstoff Nr. 150.

8. Der Phantasieköper entsteht durch beliebiges Umstellen der Kettsadenfolge eines Mehrgratköpers, wie 3. B. nach Abb. 71 ein achtbindiger Mehrgratköper mit Kettsadenfolge 2-1-4-3-6-5 uff. oder außerdem in Spihordnung nach Abb. 72. Verwendung findet er in Anzugstoffen, teilweise auch in Weißwaren.

158. Phantasieköper, Mantelstoff, 152 cm breit.

Material: Weiße Kette Streichgarn einsach mit seinem Baumwollgarn gezwirnt. 1. Effektskette 2 Säden weiß Baumwollzwirn, 1 Saden schwarz Baumwollzwirn mouliniert. 2. Effektskette 1 Saden weiß, 1 Saden gelb gezwirnt und 4 solche Zwirnfäden nochmals gezwirnt. Schuß Kunstwolle mit einsacher Baumwolle gezwirnt.

Bindung: Phantasieköper.

Dichte: 23 Kettfäden und 23 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüftung vergl. Mantelftoff Nr. 150. Derwendung: Dieses Gewebe eignet sich

besonders zu Sportanzügen.




Abb. 73

# Ableitungen der Atlasbindung

- 1. Der unregelmäßige Atlas;
- 2. Der mehrfäbige Atlas, Doppelatlas;
- 3. Der Atlasköper;
- 4. Der Phantasieatlas.



Abb. 74

Bei dem unregelmäßigen Atlas sind die Bindepunkte ohne Regel verstreut eingessetzt, aber immer so, daß sie niemals aneinansderstoßen und dabei jeder Ketts und Schußfaden innerhalb einer Bindungswiederholung einmal gebunden ist. Abb. 73 zeigt sechsbindigen, Abb. 74 achtbindigen unregelmäßigen Atlas (Schußatlas).

159. Crêpe satin. 96 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Gregesseide 2 Säden links, 2 Säden rechts überdrehte Crêpesäden.

Bindung: Sechsbindiger unregelmäßiger Kettsatin. Dichte: 134 Kettfäden und 48 Schußfäden im Jentimeter. Jur raschen Feststellung der Dichte zählt man am besten die Bindungswiesderholungen und multipliziert mit der Fadenzahl einer Bindungswiederholung, z. B. in diessem Gewebe in der Kette 22 Rapporte und 2 Säden = 22 · 6 = 132 + 2 = 134 Kettsfäden. Im Schuß sind 8 Bindungsrapporte = 8 · 6 = 48 Schußfäden im Jentimeter entsbalten.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, absgekocht und entbastet, gefärbt, getrocknet und leicht gepreßt. Die Ware erhält durch die Kettsflottungen eine glänzende Oberseite, während die Crépefäden auf der unteren Gewebeseite




Abb. 76





Abb. 75



A66. 77

flotten, beim Entbasten einschrumpfen und bier einen stumpfen kreppartigen Charakter ber= porrufen.

Derwendung: Wegen des vornehmen Glanzes wird Crêpe satin gern für Damenkleider verarbeitet. Die besondere Weichheit des Gewebes läßt den Stoff nicht knittern und er= möglicht einen fehr schönen Saltenwurf.

Der Mehrfädige oder Doppelatlas. Werden an einen regelmäßigen Atlas in der Kett= oder Schuftrichtung Bindungspunkte an= gesett, so erhält man einen Mehrfäbigen ober Doppelatlas. Nach Abb. 75 ist an einen acht= bindigen Schuftatlas in der Schuftrichtung je 1 Bindepunkt angesett; Abb. 76 zeigt das Ansegen von 2 Bindepunkten an einem fünfbindigen Schufatlas in der Kettrichtung; bei Abbildung 77 ist ein Bindepunkt in der Kettrich= tung an einen siebenbindigen Schukatlas ange= sett. Abb. 78 zeigt einen neunbindigen Atlas in der Kettrichtung mit 4 Dunkten verstärkt, die Bindung erscheint als Ripsdiagonal, das Gewebe wird als Corkscrew bezeichnet. Als Doppelatlas bezeichnet man Gewebe, bei denen der Atlas nur in der Kette oder nur im Schuft verstärkt ift. Panamaatlas ift in der Kette und im Schuß zugleich verstärkt, wie aus der Abb. 79 bei einem achtbindigen Atlas ersicht= lich ist.

160. Molefkin. 80 cm breit (vergleiche Moleskin=Taschenfutter).

Material: Kette Baumwolle zweifach ge= zwirnt, Schuß Baumwolle einfach Mulegarn.

Bindung: Achtbindiger Doppelatlas im Schuß nach Abb. 75.

Dichte: 25 Kettfäben und 82 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Robweiß gewebt, gepukt, die rechte Seite gesengt, gewaschen, halb gebleicht, gefärbt, getrocknet, auf der Rückseite gerauht und gemangelt.

Derwendung findet dieser stärkere Mole= skin zu Arbeitsjacken und für Buchbinderei= zwecke.

#### 161. Covercoat. 146 cm breit.

Material: Kette Wolle Kammgarn Mouliné braun-weiß zweifach. Schuß Wolle Kammgarn zweifach gezwirnt. Billigere Sorten zei= gen in der Kette Kammgarn mit Baumwolle mouliniert, billigfte Qualitäten werden nur aus Baumwollgarnen gewebt.

Bindung: Siebenbindiger Steilköper, Ga= bardinebindung. Oftmals bindet Covercoat in fünfbindigem Doppelatlas in Kette nach Ab= bildung 76.

Dichte: 43 Kettfäden und 28 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Sarbig verwebt, geputt, ge= waschen, zur Erzielung eines weichen Griffes leicht gewalkt, auf dem Spannrahmen getrock= net, die Oberseite geschert, dekatiert und ge= preßt.

Derwendung findet Covercoat (nach dem engl. = Schuthulle) zu herrenpaletots für die übergangsjahreszeit, zu Sportkostümen, Da= menmänteln und Kostumen, impragniert gu Regenmänteln.



162. Corkscrew. 130 cm breit.

Material: Kette Kammgarn zweifach ge= zwirnt, Schuß Kammgarn einfach.

Bindung: Ein neunbindiger Atlas ist in der Kettrichtung um 4 Dunkte verstärkt, der Atlasgrat zeigt ein flaches Diagonal (Rips=Diagonal).

Dichte: 36 Kettfäden und 39 Schuffäden im Zentimeter.




Abb. 79

Abb. 78

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, genoppt, gewaschen, getrocknet, gesengt, gekrabbt, dekatiert, gerahmt, gefärbt, gewaschen, aufgerahmt, geschert, gepreßt, dekatiert und nochmals gepreßt.

Derwendung: Ceichtere Sorten eignen sich zu Damenkleidern, bessere zu Mänteln, starke

zu Berrenkleidern.




Abb. 80

Beim Atlasköper erfolgt das Ansetzen der Bindepunkte nicht direkt an den ersten Atlas, wie beim Doppelatlas, sondern um einen Jaden weiter verschoben, wobei ein Punkt dazwischen frei bleibt. Abb. 80 zeigt einen zehnbindigen Atlasköper. Der Köpercharakter ist hier deutslich sichtbar. Verwendung findet er für Damenskleiderstoffe.

Einen besonderen Charakter zeigt die Bindung in Abb. 81. Sie ist aus einem dreizzehnbindigen Atlas durch Ansehen von Bindepunkten zunächst im Schuß nach Art des Atlasköpers entwickelt und diese wieder in der Kettrichtung verstärkt worden. Dieser Atlasköper zeigt ein Ripsdiagonal. Solche Gewebe bezeichnet man ebenfalls als Corkszerew; sie zeigen auf der rechten Warenseite mehr Ketteffekt, wie Abb. 81 zeigt.




Abb. 81

Beim Phantasie atlas erfolgt das Ansehen der Bindepunkte an die Grundbindung beliebig, direkt oder indirekt, mustermäßig, aber in gleicher Regel der Grundbindung. Die Bindungen in Abb. 82 und 83 sind so aus einem achtbindigen Atlas entwickelt. Derwendung sinden diese Bindungen für Damen- und herrenkleiderstoffe und sür Weißwaren. Der heutigen Mode entsprechend, sinden sie sich kaum im handel. Ebensowenig die Atlasschattierungen, bei denen ein Schußatlas durch Ansehen von Bindepunkten nach bestimmter Regel in Kett-

atlas und umgekehrt überführt wird. Diese Schattierungen können auch in der Köperbinsdung durchgeführt werden, wie nach Abb. 84 bei einem vierbindigen Köper dargestellt ist. Abb. 85 zeigt fünfbindigen Atlas als Grundbindung in Ketts und Schußatlas schattiert. Bei Abb. 86 ist ein achtbindiger Atlas durch Kreppschattiert. Im Gewebe erscheinen diese Bindungen ombrierend, d. h. abgeschattet aus dem (hellen) Kettefsekt in den (dunklen) Schußefsekt; die Gewebe bezeichnet man als Ombrés.




Abb. 82



Abb. 84




Abb. 83




Abb. 85




Abb. 86




Abb. 87

Die kreppartigen Gewebe zeigen eine körnige Oberseite, die durch die unsregelmäßige, verworrene Verkreuzung der Ketts und Schußfäden bedingt ist. Abb. 87 zeigt eine grobkörnige Kreppbindung mit 12 Kettfäden und 16 Schußfäden in der Wiederholung, Abb. 88 eine seinere Kreppsbindung, die wegen ihrer engen Ketts und Schußfadens Verkreuzung als Sandkrepp bezeichnet werden kann.




Abb. 88

## 163. Möbelhrepp, 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einfach, Schuß Baumwolle Mule einfach.

Bindung: 12/16 Kreppbindung, vergleiche Abbildung 87.

Dichte: 20 Kettfäben und 15 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gewaschen, halb gebleicht, bedruckt, gedämpft, auf der Rückseite leicht appretiert und kalandert.

Derwendung als Möbelbezug und Dekorationsstoff.

# 164. Wollkrepp. 72 cm breit.

Material: Kette und Schuß Wolle Kamm= garn einfach, sehr lose gedreht.

Bindung: Der Kreppcharakter wird nicht durch überdrehtes Garn, Kreppgarn, sondern durch die unregelmäßige Sadenverkreuzung oder Kreppbindung erzielt.

Dichte: 30 Kettfäden und 28 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gekrabbt, gewaschen, gefärbt, bedruckt, gedämpft, auf dem Spannrahmen getrocknet und leicht gepreßt.

Derwendung in farbig und bedruckt als Damenkleiderstoff. Die Kreppbindung gibt dem Gewebe ein sehr mattes Aussehen, schwarz ist es deshalb zu Trauerkleidern sehr gut geeignet.

# 165. Adlerfeide, Sandkrepp. 76 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Kunstseide.

Bei Geweben in Waffelbindung finden sich erhabene und vertiefte Stellen, die durch Fadenhäufungen in der Kette und im Schuß entstehen und durch dazwischen liegende enge Tuchkreuzungen verstärkt werden. Abb. 89 zeigt die gewöhnliche Waffelbindung mit ziem-lich plastischer Wirkung im Gewebe. Die verseste Waffel (Abb. 90) ist durch die eingescho-

Bindung: Kreppbindung, Sandkrepp mit größerem Bindungsrapport als in Abb. 88 dargestellt ist.

Dichte: 31 Kettfäden und 25 Schuffaden im Zentimeter.

Ausrüstung: Die baumwollene Kette im Garn gefärbt, verwebt, geputt, genett und kalandert. Auffallend ist bei dieser Kunstseide die außerordentliche Weichheit im Griff.

Derwendung findet Adlerseide (Bembergseide) zu Blusen und Sommerkleidern, sodann als Dekorationsstoff. Waschbarkeit vergleiche Kunstseide S. 43.

## 166. Crêpe jersey. 100 cm breit.

Material: Kette Gregeseide, Schuß Kreppseide, 2 Säden links, 2 Säden rechts überdreht.


Bindung: 3 Kettfäden bilden auf der Oberseite, 3 Kettfäden auf der Unterseite des Gewebes je einen Kordstreifen in der Wiedersholung, die durch den Kreppschuß etwas versogen erscheinen. Im Schuß wiederholt sich die Bindung nach 4 Säden.

Dichte: 96 Kettfäben und 52 Schuffaben im Bentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, abgekocht und entbastet, gefärbt und auf dem Spannrahmen getrocknet, wobei die feinen Kettrippen im Gewebe schön hervortreten.

Derwendung: Das Gewebe ist dem Crêpe romain ähnlich, unterscheidet sich aber von diesen durch die Rippenmusterung und größere Weichheit. Derarbeitet wird es zu feinen Gesellschaftskleidern.

bene Tuchkreuzung im Gewebe feiner, wirkt aber weniger plastisch. In Abb. 91 ist eine gemusterte Waffel dargestellt, die dem Gewebe ein schönes plastisches, aber mehr unruhiges Aussehen verleiht. Verwendung sinden Waffelbindungen in den bekannten weißen Überwurfs Bettdecken in verschiedener mustermäßiger Ansordnung sowie zu Nachtjackenstoffen.







A66. 91




Abb. 90

167. Waffelftoff. 170 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwollzwirn zweifach. In der Kett- und Schufrichtung ist ein stärkerer Zwirnfaben eingewebt, um die Rippen mehr bervorzuheben; der Waffeldarak= ter ift baburch auf der rechten Warenseite ftar= ker markiert.

Bindung: Achtbindige einfache Waffelbin= dung, vergleiche Abb. 89.

Dichte: 25 Kettfäden und 25 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, ge= waschen, voll gebleicht, appretiert und auf dem Spannrahmen getrocknet.

Derwendung findet dieses Waffelgewebe als Grundstoff gu Stickereien; für Nachtjacken wird der Stoff auf der Rückseite oft aufgerauht. In Wolle oder Seide wird der Stoff zu Kleidern und Kostumen verwendet.

168. Hohlichuß Waffel. 90 cm breit.

Material: Kette Kammgarnzwirn zweifach, Schuß Kammgarn einfach. An den stärker markierten Kett= und Schufftreifen sind die Saben je doppelt eingezogen und gewebt.

Bindung: Die Waffelmufterung wird im Grundeffekt durch besondere auf der Rückseite flottende hohlicuffaden plastifch gestaltet.

Dichte: 34 Kettfäben und 26 Schuffaben durchschnittlich im Zentimeter. Durch die Bindung häufen sich die Saden an den Streifen, während im Grundeffekt die immer gegenfät= liche Tuchkreugung die Säden auseinanderhält.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gewaschen, getrocknet, gesengt, gebürstet, auf der rechten Seite abermals gesengt, gekrabbt, ge= rabmt, gefärbt, gerabmt, dekatiert und gepreßt.

Derwendung findet dieses Gewebe gu Kleidern und Kostumen.

# Hohlschufgewebe, Kord

Sie bilden den übergang von den einfachen Geweben zu den Doppelgeweben. Innerhalb einer Bindungswiederholung verkreugt sich ein und derfelbe Schuffaben mit den Kettfaben in einem Teil in Tuchbindung, im anderen Teil flottet er auf der unteren Gewebeseite; die Bin= dung ist nur auf der rechten Warenseite sicht= bar, die flottungen der Hohlschüffe erscheinen nur auf der linken Seite. Beim Bindungswech= sel erhalten die Hohlschufgewebe Vertiefungen ober Rippen, die in Längsstreifen, Diagonalen und in beliebigen Mufterungen verlaufen. Abbildung 92 zeigt eine Hohlschußbindung; in diesen Sangsstreifen kreugt der Schuß bei den Kettfäden 1 u. 2 in Tuch, flottet dann über Kettfäden 3-9 unten, und kreugt von 10

bis 18 wieder in Tuchbindung. Bei den Kettfäben 1-2, 9-10, 17-18 uff. entstehen im




Abb. 92

Gewebe Vertiefungen, während die dazwischen liegenden Teile durch die Hohlschufflottungen, die in jeder Rippe wechseln, erhaben erscheinen.

169. hemdenrips. 80 cm breit.

Material: Kette und Schuß feines Baumwollgarn einfach.

Bindung: Hohlschußbindung nach Abb. 92, die Sängsrippe enthält nur 6 Kettfäden, ist also feiner als die der Abbildung.

Dichte: 48 Kettfäben und 70 Schußfäben im Bentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, die rechte Seite gesengt, gewaschen, voll gebleicht, auf der Rückseite appretiert und auf Heizzylindern von der Rückseite her getrocknet; die Längsrippen müssen hierbei plastisch erhalten bleiben.

Derwendung zu Brufteinfägen in Herrenhemden und zu Matrofenkragen.

170. Langrips, Cotelé. 140 cm breit.

Material: Kette Kammgarnzwirn zweifach, Schuß Streichgarn einfach.

Bindung: Hohlschußbindung; jede Rippe enthält 6 Kettfäden, 1 Schuß kreugt stets in

Tuchbindung, jeder zweite Schußfaden bindet an den Furchen mit den Kettfäden und flottet über die Rippenbreite auf der Unterseite des Gewebes.

Dichte: 36 Kettfäden und 28 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt (genoppt), gewaschen, leicht gewalkt, auf dem Spannrahmen getrocknet, auf der linken Seite gerauht, geschert, die rechte Seite gesengt, gebürstet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung finden stärkere Sorten zu Herren-Sportkostümen, leichtere Kammgarnqualitäten zu Damenkleidern. Cotelégewebe aus Baumwolle werden zu Reithosen verarbeitet.

# Gewebe mit Oberschuß und Unterschuß

Der Zweck dieser Webart ist die Derstärkung der Gewebe. Sie erfolgt hier durch einen bessonderen Unterschuß, der auf der rechten Wasrenseite niemals zum Ausdruck kommt und desshalb geringwertigeres Material sein kann. Eine Ausnahme bilden die Gewebe, die beidseitig

immer, daß die Einbindungen des Unterschusses über den Kettfäden von den Gberschußfäden genügend gedeckt und an der rechten Warensfeite nicht sichtbar werden.

Bei Abb. 93 ist ein vierbindiger Kreuzköper mit Oberschuß und Unterschuß in der Solge 1:1



Abb. 93



Abb. 94



Abb. 95



Abb. 95

wirken sollen oder verwendet werden, wie 3. B. Schlasdeken, Reisedeken u. a. m. Die Auseinandersolge der Oberschußsäden mit den Unterschußsäden kann 1:1 oder 2:1 sein. Im zweiten Falle kann das Material des Unterschusses wesentlich dicker und geringer sein. Wichtig ist

gezeichnet. Abb. 94 zeigt dieselbe Grundbins dung in der Folge 2 Oberschuß, 2 Unterschuß gewebt. Die Schußfolge richtet sich nach dem am Webstuhl vorhandenen einseitigen oder beidseistigen Schüßenwechsel, die aber den Ausfall der Ware nicht wesentlich beeinslußt.



Abb. 97

Abb. 95 zeigt einen vierbindigen Köper mit 1 Oberschuß, 1 Unterschuß, durchgebunden.

Abb. 96 zeigt dieselbe Grundbindung mit 2 Oberschuß, 2 Unterschuß durchgebunden.

Bei Abb. 97 ist ein fünfbindiger Atlas in der Sadenfolge, 1 Oberschuß, 1 Unterschuß.

Bei Abb. 98 dieselbe Grundbindung mit der Sadenfolge, 2 Oberschuß, 2 Unterschuß gezeichnet.



Abb. 98

#### 171. Molton. 80 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water einfach, Schuß Abfall-Baumwolle Mule einfach (sehr starkes Garn).

Bindung: Dierbindiger Kreuzköper mit Ober= und Unterschuß gewebt, so daß auf beis den Gewebeseiten Schußeffekt erscheint.

Dichte: 22 Kettfäden und 9 Oberschußfäden, 9 Unterschußfäden im Zentimeter. Schußfolge: 1 Oberschuß, 1 Unterschuß.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepuht, gewaschen, voll gebleicht, und auf beiden Seiten gerauht.

Derwendung finden diese molligen weischen Gewebe als Betteinlagen, in Wolle zu Unterkleidern, gefärbt auch zu Winterkleidern.

Biber ist dem Molton ähnlich, zeigt aber auf der Oberseite und Unterseite des Gewebes meist verschiedene Farbe, wodurch das Zweischuß-Gewebe sehr leicht zu erkennen ist. Derswendet wird Biber wie Molton zu Bettüchern.

## 172. Unterrochftoff. 68 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Water, Schuß Baumwolle, grobes Mulegarn.

Bindung: Dierbindiger Kreugköper in 3mei-Schuß-Bindung.

Dichte: 22 Kettfäden und 10 hellgraue, 10 lila-braune Schußfäden im Zentimeter. Schußfolge: 2 hellgrau, 1 lila, 1 braun. Die versschiedenen farbigen Effekte ergeben sich aus der Nebeneinanderlage der farbigen Schußfäden:

Liegen die hellgrauen Säden oben, so ist der Sarbeffekt nach dem Rauhen der Ware hellgrau.

Liegt ein hellgrauer und ein brauner Saden oben, so erscheint die Wate braun.

Diegt ein hellgrauer und ein fila Saden oben — lila.

Liegt ein brauner und ein lila Saden oben — dunkelbraun bis lila.

Liegen drei hellgraue und ein brauner Saden oben — bellbraun.

Ciegen drei hellgraue und ein lila Saden oben — bellila.

Die Geweberückseite zeigt das entgegenges setzte Sarbenbild.

Ausruftung: Die Ware wird farbig gewebt, geputt und auf beiden Seiten gerauht.

Derwendung finden diese Gewebe für Unterkleider, für Bettdecken und Senstermäntel. Diese zeigen vielfach Jacquardmusterung.

#### 173. Charmeur. 100 cm breit.

Material: Kette Gregeseide zweisach, starker Schuß Trameseide, seiner Schuß Gregeseide Kreppgarn, durchaus beschwert.

Bindung: Der Kreppschuß arbeitet Ripsbindung, wobei immer 2 Schußfäden in eine Rippe fallen; der Trameschuß bindet in zwölfbindigem Atlas.

Dichte: 132 Kettfäden, 31 Kreppschuß und 31 Trameschuß im Zentimeter. Sadenfolge im Schuß: 1 Kreppschuß, 1 Trameschuß.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, entbastet, gefärbt, getrocknet und leicht gepreßt. Den Kreppcharakter erhält das Gewebe durch den Kreppschuß, der sich beim Entbasten und Färben zusammenzieht. Dadurch werden die Flottungen des Trameschusses lose und geben dem Gewebe einen eigentümlichen, reizvollen, matten Glanz.

Derwendung: Charmeur gehört zu den elegantesten und auch teuersten Seidenstoffen und wird in ruhigen Farbentönen zu vornehemen Gesellschaftskleidern verwendet. Auch zu Auspuz eignet sich das Gewebe vorzüglich.

# Gewebe mit Oberkette und Unterkette und einerlei Schuß

Auch hier kann für die Unterkette weniger wertvolles Material verwendet werden, ohne daß die Güte des Stoffes wesentlich herabgemindert wird. Die Einstellung der beiden Keteten richtet sich nach dem Material. Sie ist bei gleichstarkem Material 1 Oberkettsaden, 1 Unterkettsaden; ist aber das Material der Unterkette stärkeres Garn als das der Oberkette, dann ist die Einstellung 2 Oberkettsäden, 1 Unterkettsaden, um das Obergewebe nicht sadenscheinig zu gestalten. Hierdurch wird auch eine

vollständige Deckung der Bindestellen des Unterkettsadens durch die Oberkettsäden erreicht, so daß diese auf der rechten Warenseite nicht sichtbar sind.

Abb. 99 zeigt im oberen Bild vierbindigen Doppelköper als Derkreuzung der Oberkette mit den Schußfäden, im unteren Bild die Einsbeftung der Unterkette in achtbindigem Köper je besonders herausgezeichnet, während in Absbildung 100 die Kettsadenfolge wie im Gewebe (1 Obers, 1 Unters, 2 Oberkettsäden, 1 Unters,

2 Oberkettfäden uff.) eingesett ist. Die voll ausgefüllten Quadrate bedeuten die Hebungen der Oberkette, die Punkte die Hebungen der Unterkette über die Schußfäden. Dabei ist ersichtlich, daß der Punkt seitlich immer von einem ausgefüllten Quadrat flankiert, somit die Einbindung der Unterkette immer von beisden Seiten durch die Oberkettfäden gedeckt ist.




Abb. 101 zeigt die Bindungen der Oberkette und Unterkette für sich herausgezeichnet, Abbildung 102 das Gewebebindungsbild in der Fadenfolge, 1 Ober-, 1 Unterkettfaden. Für das Decken der Einbindungen der Unterkette

#### 174. hosenstoff. 143 cm breit.

Material: Oberkette schwarz-weiß Kammgarn Melange mit Baumwollgarn mouliniert, Oberkette schwarz Kammgarn mit Baumwollgarn mouliniert. Unterkette schwarz Baumwollgarn. Schuß Kammgarn einsach.

Bindung: Oberkette mit Schuß vierbindigen Doppelköper in den grauweißen Streifen, 4 Kettfäden Panama in den schwarzen Streifen. Unterkette bindet in achtbindigem Atlas mit den Schußfäden, vergl. Abb. 102.

Dichte: 23 Oberkettfäden, 23 Unterkett=

durch die Oberkette gilt dasselbe wie bei der Webart in Abb. 100.

Die verstärkten Gewebe erkennt man 3u= nächst an der verschiedenen Bindung der Ober= seite und Unterseite, die in unserem Beispiel (Abb. 101) oben vierbindigen Doppelköper, von unten gesehen achtbindigen Kettatlas zeigt. Bieht man die Saben der Reihe nach heraus und legt sie auf ein weißes Papier, dann kann man an der Seinheit des Garnes vielfach schon Oberkette und Unterkette erkennen. So= dann wird jeder Kettfaden durch das Derkreuzen mit dem Schuffaben an der Kreugungsstelle durchgebogen, gekrimpft. Beobachtet man diese Einkrimpfungen nach Abb. 102 genau, fo zeigt die Oberkette innerhalb einer Bindungswieder= holung (8 Schuffäden) zwei Einkrimpfungen, während die Unterkette nur eine Einkrimpfung aufweist. Abb. 103 veranschaulicht die nebeneinander gelegten Kettfäden in der Sadenfolge 1:1. Durch Ausziehen mehrerer Saben kann man die Einstellung genau kontrollieren, zeigen 3. B. 12 Saben nach Garnfeinheit und Ein= krimpfungen, 6 Oberkettfäden und 6 Unterkettfäben, dann ift die Einstellung 1:1, zeigen sie 8 Ober= und 4 Unterkettfäden, dann ist die Einstellung 2: 1. Sur die Bewertung des Gewebes genügt diese Seststellung, ohne daß auf die Bindungstechnik näher eingegangen gu werden braucht.

fäden und 23 Schußfäden im Zentimeter. Kettfolge: 1 Oberkettfaden, 1 Unterkettfaden.

Ausrüstung: Farbig gewebt, gepußt, gewaschen, leicht gewalkt, auf dem Spannrahmen getrocknet, auf der rechten Gewebeseite gesengt, gebürstet, gedämpst und gepreßt.

Der wendung für herrenbeinkleider. Reinwollene Gewebe dieser Art tragen sich sehr vorteilhaft, knittern nicht und hängen sich sehr bald wieder aus. Auch reinbaumwollene Arten kommen mit der falschen Bezeichenung als "Kammgarnstreisen" in den handel.

# hohlgewebe, Schlauchgewebe

Bei hohlgeweben werden zwei oder mehr Waren übereinander gewebt, die nur durch Warenwechsel (siehe Tischdecke) oder durch besondere Bindesäden miteinander verbunden sind. Nahtlose Säcke, Campendochte, Schläuche sind nur durch den Schuß, der in der oberen und unteren Ware abwechselnd mit den Kettsäden verkreuzt wird, verbunden. Die Kette wird hier geteilt eingestellt, z. B. 1 Oberketts

faden, 1 Unterkettfaden. Die Oberkette bildet mit dem Oberschuß das Obergewebe, während die Unterkette mit dem Unterschuß das Untergewebe bildet. Abb. 104 zeigt oben das schematische Musterbild einmal links weiße Ware oben, rechts farbige Ware oben. Beide Waren kreuzen in Tuchbindung, wie unten angegeben ist. Abb. 105 veranschaulicht die Bindungspatrone zu dem beigegebenen Hohlgewebe


Mr. 175, das die beschriebene Webart deutlich erkennen läßt.

### 175. hohlgewebe, Tifchzeug. 128 cm breit.

Material: Weiße und gelbe Kettfäden Baumwolle zweifach gezwirnt, weiße und gelbe Schußfäden Baumwolle einfach.

Bindung: Zwei Gewebe, ein weißes und ein gelbes Gewebe werden in Tuchbindung übereinander gewebt und durch Warenwechsel mustermäßig miteinander verbunden.

Dichte: 12 weiße, 12 gelbe Kettfäden, 12 weiße, 12 gelbe Schußfäden im Zentimeter. Fadenfolge: in der Kette 1 Jaden weiß, 1 Jaden gelb, im Schuß 1 Jaden weiß, 1 Jaden gelb.



Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. gebleicht, farbig verwebt, geputzt, appretiert und kalandert.

Derwendung zu Tijchbecken, Kaffeedecken in farbigen Mustern bestickt zu Zierdecken.


Werden diese beiden Gewebe aneinander geheftet durch Einbindungen der Kettfäden der Oberware in die Unterware (Abbindung) oder umgekehrt der Kettfäden der Unterware in die Oberware (Ausbindung) dann erhält man die

# Doppelstoffe

welche für dickere Winterkleider verwendet werden. Die Abb. 106-111 lassen die ver= schiedenen Möglichkeiten der Einstellung von Kettfäden und Schuffäden erkennen. Abb. 106 zeigt im linken oberen Seld vierbindigen Dop= pelköper als Derkreuzung der 8 Oberkett= fäden mit den 8 Oberschußfäden, darunter die Bebung sämtlicher 8 Oberkettfäden über die Unterschuffaben, bier 4, im rechten Seld oben die Derkreuzung der 4 Unterkettfäden mit den 8 Oberschußfäden als Anbeftung der beiden Gewebe, endlich rechtes Seld unten die Tuchverkreuzung der 4 Unterkettfäden mit den 4 Unterschußfäden als Untergewebe. In Abb. 107 ist das Bindungsbild der Ware darge= stellt, mit der Sadenfolge 1 Oberkettfaden, 1 Unterkettfaden, 2 Oberkettfäden, 1 Unterkettfaden uff. 2 Oberschußfäden, 1 Unterschußfaden uff., also einem feineren dichter einge= stellten Obergewebe und nur halb so dicht einge= stellten gröberen Untergewebe, für welches ge= wöhnlich geringeres Material, oft Kunstwolle verwendet wird, während das Obergewebe meist aus reiner frischer Naturwolle besteht. Abb. 107 a zeigt einen Gewebeschnitt mit den 1. Oberkettfaden und 1. Unterkettfaden der Ab= bildung 107. Bezüglich der Einkrimpfungen gilt dasselbe wie bei den Geweben mit Ober- und Unterkette und ist auch für die Erkennung im Schuß bestimmend.

Bei Abb. 108 sind die Bindungsbilder in gleischer Verteilung wie bei Abb. 106, nur sind für dieses Gewebe 8 Oberkettsäden, 8 Unterkettsfäden, 8 Oberschußfäden und 4 Unterschußfäden

in der Bindungswiederholung angenommen. Die Derkreuzung der Säden im Gewebe zeigt Abb. 109 mit der Sadenfolge 1 Oberkettfaden, 1 Unterkettfaden, 2 Oberschußfäden, 1 Unterschußfaden. Diese Einstellung bedingt im Gewebe eine seinere Oberware und Unterkette aus besserem Material, während für den Unterschuß fast immer geringeres Material, Kunst-



wolle verwendet wird. In dieser Gewebeart sind die meisten Doppelstoffe hergestellt.

Sür ganz feine Winterkleiderstoffe wird die Gewebeart nach Abb. 110 u. 111 angewendet, wobei das Obergewebe und Untergewebe aus gleich feinem Material bestehen, die auch in verschiedener Farbe im Obergewebe und Untergewebe (angeblich mit angewebtem Futter) gewebe (angeblich mit angewebtem Futter) gewebt werden und den Doppelstoff ohne weiteres erkennen lassen. Abb. 110 zeigt die Derteilung der Bindungen in gleicher Art wie Abbildung 106 mit 8 Oberkettsäden, 8 Unterskettsäden, 8 Unterskettsäden, 8 Oberschußfähen in der Bindungswiederholung. Die Derkeuzung der Fäden im Gewebe nach Abb. 111 zeigt die Fadensolge 1 Oberkettsaden, 1 Unterkettsaden, 1 Oberschuß, 1 Unterskettsaden, 1 Oberschuß, 1 Unterskettsaden, 1 Oberschuß, 1

## 176. Shetland, Mantelftoff. 136 cm breit.

Material: Oberkette Kammgarn weißsbunkelblau Melange zweisach mouliniert. Unsterkette Kammgarn weiß oder farbig zweisach gezwirnt. Oberschuß Kammgarn weißsdunkelblau Melange zweisach mouliniert. Unterschuß Kammgarn weiß oder farbig einsach.

Bindung: Oberkette mit Oberschuß Panama zweifädig in Kette und Schuß. Unterkette mit Unterschuß vierbindigen Doppelköper. Anheftung der beiden Gewebe erfolgt durch Aufbindung der Unterkette über den Oberschuß

(pergl. Abb. 111 a).

Dichte: 16 Oberkettfäden, 16 Oberschuß, 16 Unterkettfäden, 16 Unterschuß im Zentismeter. Fadenfolge in der Kette: 1 Oberkettschen, 1 Unterkettsaden; im Schuß: 1 Oberschußfaden, 1 Unterschußfaden. Am Webstuhl ist beidseitiger Schüßenwechsel notwendig.

Ausrustung: Farbig verwebt, geputt, gewaschen, gekrabbt, getroknet, leicht geschert,

gebürftet, dekatiert und gepreßt.

Derwendung: Shetland eignet sich in der Doppelstoff=Art vorzugsweise zu Damenmänteln, die wegen ihrer grauen Färbung sehr wenig empfindlich gegen Staub sind und als weiche, leichte Stoffe sich sehr angenehm tragen.

bildung 111 a zeigt einen Gewebeschnitt mit den ersten Oberkettsäden und den ersten Unterkettsäden der Bindung in Abb. 111.

Für die Bewertung dieser Gewebe gelten dieselben Erkennungsmerkmale, wie oben schon ausgeführt, die in der Kettrichtung und in der Schußrichtung durchgeführt werden müssen. Hier soll keine vollständige Dekomposition mit bindungstechnischem Aufbau dieser Gewebe durchgeführt werden, nur die Beurteilung und Preisbewertung soll umrissen werden. Für die Oberware werden meistens Doppelköper (wie in den Abb. 106—111 gezeichnet) oder nur geringe Abweichungen wie gebrochenen oder Streisenköper, seltener Kreppbindung verswendet.

# 177. Ulfterstoff mit angewebtem Sutter. 150 cm breit.

Ulster ist eine Provinz in Irland, wo lange und weite überröcke aus diesem Stoff getragen werden.

Material: Oberkette Kammgarn einfach weiß-schwarz Melange. Unterkette Kammgarn einfach grau oder farbig. Oberschuß Streichgarn einfach, schwarz. Unterschuß Streichgarn einfach, grau oder farbig.

Bindung: Oberware — gemusterter vierbindiger Doppelköper. Unterware — vierbindiger Doppelköper. Durch vereinzelte Einbindung in achtbindigem Atlas der Unterkette über den Oberschuß sind die beiden Gewebe aneinander geheftet.

Dichte: 14 Oberkettfäden, 14 Oberschuß, 14 Unterkettfäden, 14 Unterschuß im Zentimeter. Fadenfolge in der Kette: 1 Oberkettsfaden, 1 Unterkettfaden; im Schuß: 1 Oberschußfaden, 1 Unterschußfaden.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputt, gewaschen, gewalkt, auf dem Spannrahmen getrocknet, geschert, gepreßt, dekatiert und nachgepreßt.

Derwendung zu Wintermänteln.

## Diquégemebe

Die Piquégewebe sind fast ausschließlich Weißwaren, die durch Einsteppungen einer besonderen Steppkette plastisch gemustert erscheisnen; man unterscheidet Halbpiqué und Doppelspiqué.

Die halbpiqué-Gewebe sind Weißwaren mit nur einer Kette und einem Schuß, welche in Spihmustern verkreuzen, auf der Rückseite aufs gerauht sind und als Nachtjackenstoffe u. a. Verwendung sinden.

Die Doppelpiqué bestehen aus einem seine fädigen Grundgewebe in Tuchbindung, das durch sichtbare Einbindung einer Steppkette gemustert erscheint. Die Versteppung erfolgt derart, daß der Steppkettsaden über 2 Schußfäden der Oberware mustermäßig einbindet und durch seine straffere Spannung beim Weben das Grundgewebe plastisch wirken läßt. Diese Wirkung wird noch erhöht durch einen besonstern Unterschuß oder Füllschuß aus geringerem und gröberem Baumwollgarn, der zwischen Grundgewebe und Steppkette eingelegt ist, niemals auf der Oberseite des Gewebes sichts




Abb. 112

bar ist und nur zur Ausfüllung dient. Oft sind diese Gewebe auf der Rückseite gerauht, wobei der Füllschuß zerfasert und die Rauhdecke bildet; man bezeichnet sie als Pelzpiqué.

Abb. 112 zeigt ein Musterbild für ein Dop=

# 178. Doppelpiqué oder echter Piqué. 80 cm breit.

Material: Grundkette, Steppkette und Grundschuß feines Baumwollgarn einfach. Füllschuß Abfallbaumwolle einfaches, grobes Garn.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung, Steppkette bindet mustermäßig in das Grundgewebe immer über je 2 Grundschuß und 1 Füllschuß (vergleiche Geweberückseite). Der Füllschuß liegt sonst zwischen Grundgewebe und Steppkette.

Dichte: 24 Grundkettfäden, 24 Grundschuß, 12 Steppkettfäden, 12 Füllschuß im Zentimeter. Fadenfolge in der Kette: 1 Grundkettfaden, 1 Steppkettfaden, 1 Grundkettfaden = 3 Fäsden im Riet; im Schuß: 2 Grundschuß, 2 Füllschuß, 2 Grundschuß = 6 Fäden in der Wiederscholung.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, die rechte Seite gesengt, gewaschen, vollgebleicht, appretiert und gemangelt. Die plastische Musterung soll durch die Ausrüstung (3. B. kalandern) nicht notleiden.

Derwendung für Unterwäsche, Nachtjacken und Winterunterkleidung. pelpiqué, das in Abb. 113 mit der Kettfolge 1 Grundkettfaden, 1 Steppkettfaden, 1 Grunds kettfaden, mit der Schußfolge 2 Grundschuß,



Abb. 113

WANTE COMPANY

Abb. 113 a

2 Süllschuß, 2 Grundschuß in der Wiederholung bindungstechnisch gezeichnet ist. Abb. 113 a zeigt den 1. Grundkettfaden und den 1. Steppkettsfaden von links gesehen in seiner Verkreuzung mit den seinen Grunds und groben Süllschüssen.

#### 179. Pelgpiqué, Moltonpiqué. 80 cm breit

Dieses Gewebe ist genau in derselben Webart wie Doppelpiqué in anderem Muster ausgeführt, nur ist in der Ausrüstung die Rückseite des Gewebes aufgerauht, daher die Bezeichnung Pelzpiqué. Das Gewebe ist durch die Rauhdecke scheinbar dicker, weicher und molliger. Derwendung sindet es zu den gleichen Zwecken, wie der ungerauhte echte Diqué.

Matelassé sind Steppgewebe, bei denen die Steppsiguren durch eine Steppkette oder einen Steppschuß oder durch beide zugleich hersvorgebracht werden. Die Oberware zeigt vielsfach Fantasiedindung. Verwendung sinden sie zu Westenstoffen und Damenkleiderstoffen. Beliebig gemusterte Hohlschußbindungen in Wollstoffen werden oft auch als Matelassé bezeichnet.

Der Name Matelassé kommt vom französischen "matelasser" und bedeutet aufs oder ausspolstern, was hier durch eine zweite starkfädige Ware, die teilweise auf der Gewebeoberseite mustert, sonst aber auf der Gewebeunterseite liegt und durch Aufrauhen dem Gewebe den plastischen Charakter gibt.

Doppelpiqué zeigen auch diese Aufpolsterung durch einen Süllschuß, die Abgrenzung der Siguren erfolgt aber nur durch Absteppung durch eine stärker gespannte Sigurkette oder Steppkette.

180. Matelaffé. 60 cm breit.

Material: Grundkette und Grundschuß Baumwollzwirn zweisach. Sigurkette Kunsteleide, Füllschuß Baumwolle einsaches gröberes Garn.

Bindung: Grundkette und Grundschuß kreuzen in Tuchbindung; die Sigurkette hebt über alle Süllschuß und bindet mustermäßig mit den Grundschußfäden ein. Der vierfache Süllschuß liegt immer unter der Sigurkette über der Grundkette und bildet starke Rippen.

Dichte: 20 Grundkettfäden, 20 Sigurkettfäden, 10 Grundschuß und 20 Süllschuß im Zentimeter. Sadenfolge in der Kette: 1 Grundkettsfaden, 1 Sigurkettsaden; im Schuß: 2 Grundschuß, 4 Süllschuß in der Wiederholung.

Ausrüstung: Farbig gewebt und gepußt. Der wendung finden diese Gewebe zu Damenmänteln, farbige Musterungen zu Auspuß und Pipuéwesten, leichtere Arten zu Morgenröcken und Kleidern, bessere werden auch aus echter Seide und Kammgarn hergestellt.

181. Matelassé, Morgenkleiderstoff. 112 cm breit.

Material: Gelbe und blaue Kette Baum= wollzwirn zweifach; weißer Schuß Kunstseide, blauer Schuß Zephirwolle zweifach gezwirnt.

Bindung: Die gelbe Kette kreuzt mit den weißen Schußfäden in Tuchbindung, ebenso kreuzt die blaue Kette zweifädig mit den blauen Schußfäden in Tuchbindung. Das blaue Gewebe liegt mustermäßig auf der Gewebesoberseite und verbindet sich mit dem hellen Grundgewebe durch Warenwechsel. Hergestellt ist das ganze Gewebe auf dem Jacquardwebstuhle.

Dichte: 28 gelbe Kettfäden und 11—12 blaue Kettfäden, 19 weiße Schußfäden und 6 bis 7 blaue Schußfäden im Zentimeter. Sadenfolge in der Kette: 5 gelbe Kettfäden einzeln in die Jacquardligen eingezogen, 2 blaue Kettsäden in eine Jacquardlige eingezogen; Sadenfolge im Schuß: 3 weiße Schußfäden, 1 blauer Schußfaden.

Ausruftung: Sarbig gewebt, geputt und auf der Rückseite gerauht.

Derwendung findet dieses Gewebe zu Morgenröcken und als Ausputz.

## Brochierte und lancierte Stoffe

Brochieren heißt, ein glattes Gewebe in Tuch-, Köper-, Atlas- oder Kreppbindung durch

einzelne farbige Säden gemustert gestalten. Man kann mit vereinzelten oder mehreren Kettfäden oder mit Schußfäden oder auch mit beiden zugleich brochieren.

Bei den brochierten Geweben, die gewöhnlich mit einer Brochier- lade gewebt sind, läuft der Sigurfaden nur über die Sigurbreite; auf der Rückseite ist an den Sigurkonturen immer Schußumkehr sichtbar (siehe Abb. 114).

Bei den lancierten Geweben geht der Sigurschuß über die ganze Gewebebreite, rückwärts sind die unter Umständen lang flottenden Sigursäden

abgeschnitten, so daß nur die Sigur auf der

182. Brokat, lanciert. 46 cm breit.

Geringe Qualitäten werden auch Broca = telle genannt.

rechten Gewebeseite verbleibt. Diese lancierten Gewebe haben gegenüber den brochierten Stoffen den Nachteil, daß der Sigur= faden sehr leicht aus dem Gewebe berausfällt, bei Brochés ift er fest eingebunden. Dagegen können lancierte Gewebe mit gewöhnlicher Wechsellade am Webstuhl rascher gewebt werden, so daß der Materialverlust durch das rück= wärtige Abschneiden ausgeglichen wird; außer= dem ist die Musterung der Gewebe weniger beschränkt als mit der Brochierlade, weshalb heute sehr wenig Brochiergewebe bergestellt werden. Bei reicherer Sigurenbildung werden alle langen Slottungen der Cancierschüffe auf der Rückseite an das Gewebe geheftet, so daß sie nicht abgeschnitten werden müssen. Die Anheftestellen sind so gewählt, daß sie auf der oberen Seite des Gewebes nicht sichtbar find.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Schuß Kunstseide.

Bindung: Im Grund bindet die ichwarze

Kette mit dem lancierten Schuß in achtbindigem Kettatlas. Der dunkelfarbige Cancierschuß läßt den Grund schwarz erscheinen, da die Abebindungen nur wenig sichtbar sind. Das Gewebe ist in zwei besonderen farbigen Schußfäden, Grundschuß und Cancierschuß, durch Jacquard reich gemustert. Der Cancierschuß ist außeredem in zwei verschiedenen Farben verwendet und die Sigurmusterung so gestellt, daß das Muster vielfarbig, das Wechseln des farbigen Cancierschusses nicht auffallend erscheint. Der hellgraue Schuß bindet auf der rechten Gewebeseite nur Sigur und flottet auf der Geweberückseite; allzu lange Flottungen sind an

passender, unter dem Cancierschuß liegender und durch diesen gedeckter Stelle eingebunden.

Dichte: 46 Kettfäden, 20 hellgraue Sigurschuß und 20 Cancierschuß im Zentimeter. Sadenfolge im Schuß: 1 hellgrau Sigurschuß, 1 Cancierschuß. Am Webstuhl ist beidseitiger Schüßenwechsel erforderlich.

Ausrüstung: Farbig gewebt und gepuht. Derwendung findet kunstseidener Brokat als Auspuh auf Kleider und hüte. Großgemusterte Brokate werden als Dekorationsstoff verwendet. Gute Qualitäten sind aus Seide, oft mit Brillantgarn im Schuß in großen effektsvollen Mustern gewebt.

# Damaste

Die Damastgewebe sind weiße, einfarbige oder doppelfarbige Gewebe aus einerlei Kette und einerlei Schußfäden gebildet. Die Mustersfiguren erscheinen zum Grunde "Ton in Ton" und heben sich durch den besonderen Glanz der verschiedenen in Anwendung kommenden Atlass oder Köperbindungen vom Grunde ab. Kettfäden und Schußfäden sind oft von dersselben Farbe, z. B. bei weißen Damasten; sie




Abb. 115

können aber auch in verschiedenen Farben gehalten sein, so für Wandbespannstoffe, Sutterstoffe, Matrazendrelle, farbige Tischdecken u. a. m.

Nach ihrer technischen Herstellung unterscheibet man bei Damastgeweben:

- 1. Gebildgewebe,
- 2. einfädigen Damast, Bettdamast, Jacquards Halbpiqué, Drell,
- 3. mehrfädigen ober eigentlichen Damast,
- 4. Seidendamast, Damassé, Krawattenstoffe, Brokate.

Gebildgewebe sind Damastgewebe, die mit Schaftmaschinen gewebt werden und in lang= gestreiften oder gewürfelten Effekten gemustert erscheinen, 3. B. in handtuchern, Streifenda-



Abb. 116

mast, weißen oder farbigen Tischgedecken. Die Grundbindung ist nach Abb. 115 fünsbindiger Atlas, nach Abb. 116 vierbindiger Köper in Kette und Schuß. Außerdem wird noch vierbindiger Kreuzköper, Abb. 117, seltener sechsbin-




Abb. 117

diger oder achtbindiger Atlas verwendet. Die Effekte sind in Kette und Schuß gebunden mit genauer Gegenbindung, wobei die Konturen immer scharf abgrenzen.

183. handtuchdrell, Drillich, Zwillich. 42 cm breit.

Material: Kette Baumwolle gebleicht,

Schuß Wergleinen roh.

Bindung: Dierbindiger Kettköper wechselt mit vierbindigem Schußköper in Würfeln gemustert.

Dichte: 22 Kettfäben und 19 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrustung: Das Rohgewebe wird ge=

putt, appretiert und kalandert.

Derwendung findet das Gewebe zu Küschenhandtüchern. Durch häufiges Waschen bleicht das rohe Werggarn nach. Billigere Sorten entshalten als Kette Baumwollgarn oder sind vollständig aus Baumwolle gewebt.

Leinene Handtücker und Wischtücker sind wohl teurer, aber sie sind fester und dauershafter, saugen die Seuchtigkeit rascher auf als baumwollene und werden schnell wieder trocken; auch hinterlassen sie keine Sasern an

den Gläsern.

184. Tafeltuch (ober Tischzeug). 130 cm breit. Material: Kette Baumwollgarn einfach, Schuß Leinen.

Bindung: Effekte in vierbindigem Kettsköper wechseln mit solchen in vierbindigem

Schußköper.

Dichte: 20 Kettfäben und 16 Schuffaben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputzt, gewaschen, drei Diertel gebleicht, appretiert und kalandert. Tischzeuge kommen als Stückware in den Handel, haben nur Tängskanten und können in der Kette in beliediger Tänge abgeschnitten werden. Abgepaßte Tischzeuge bezeichnet man als Taseltuch; es wird mit Tängsund Querkanten gewebt; die Musterung zeigt reichere Würseleffekte in weiß oder farbig. Ist die Musterung in beliediger Zeichnung gehalten und mit Tängskanten farbig gewebt, dann bezeichnet man die Ware als Schneidezunge.

Derwendung finden diese Gewebe zu Taseltüchern; in Leinen sind sie wohl teurer, halten sich aber länger sauber, sind dauerhaster und erhöhen durch ihren schönen Leinenglanz die sestliche Wirkung einer gedeckten Tasel.

### 185. Streifendamast. 130 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwollsgarn einfach.

Bindung: Fünfbindiger Kett= und Schuß= atlas in Streifen gemustert. Dichte: 37 Kettfäden und 28 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gesengt, gewaschen, voll gebleicht, appretiert und kalandert.

Derwendung findet Streifendamast 84 cm breit zu Kopskissenbezug, 130 cm breit zu Deckbettbezügen.

Die ein fädigen Damaste zeigen beliebige Musterung auf meistens fünsbindigem Atlasgrund. Durch die einfädige Jacquardaushebung der Kettfäden erscheinen die Konturen rund, die Siguren sind einfädig abgebunden in beliebiger Bindung (fünsbindig, achtbindig, Atlas, Köper) mit Schattierungen und Schußslottungen.



Abb. 118

Die Musterung ist von der Mode stark beeinflußt, einfacher oder reicher durchgebunden oder schattiert. Bei Abb. 118 sind die einfädigen Abstufungen in den Konturen besonders zu beachten.

### 186. Makodamaft, Bettdamaft. 130 cm breit.

Material: Kette und Schuß Baumwollsgarn einfach, Makobaumwolle.

Bindung: Achtbindiger Schuß-Atlasgrund mit reicher Musterung einfädig in Jacquard gewebt.

Dichte: 60 Kettfäben und 54 Schußfäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gesengt, merzerisiert, gewaschen, voll gebleicht, leicht appretiert und kalandert.

Derwendung finden Bettdamaste zu Kissen- und Deckbettbezügen. Gemusterte Damaste, auch Brokate, dürfen wegen der ungleichen Bindung im Grund und in der Figur nicht gerissen werden, sondern sind nach dem sich wies

derholenden Muster zu schneiden. Ergibt sich dabei eine schiefe Lage, dann muß diese durch Ziehen ausgeglichen werden.

187. Halbleinen, Jacquarddrell. 120 cm breit.

Material: Kette Baumwollgarn einfach, Schuft Leinen.

Bindung: Achtbindiger Atlas in Grund und Sigur in Jacquard einfädig gewebt und gemustert.

Dichte: 46 Kettfäden und 32 Schuffäden

im Zentimeter.

Ausrüstung: Im Garn gefärbt bzw. gebleicht, farbig verwebt, geputzt, auf der Rückseite appretiert und kalandert.

Derwendung zu Matragenbezügen.

# 188. Rouleaugdamast, Vitragenstoff. 120 cm breit.

Material: Kette und Schuß einfaches Baumwollgarn.

Bindung: In Jacquard einfädig gewebt und durch verschiedene Bindungseffekte gemustert.

Dichte: 34 Kettfäden und 27 Schuffäden

im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, voll gebleicht, appretiert und kalandert. Diese Gewebe werden auch gefärbt in den Handel gebracht.


Derwendung finden Ditragen als Sonnenvorhänge.

Die mehrfädigen oder eigentlichen Damaskus zuerst mit besonderer Damaskus zuerst mit besonderer Damaskusrichtung gewebt worden und haben nach ihrem Herstellungsort den Namen erhalten. Die Erssindung der Jacquardmaschine, ihre weitere Dervollkommnung und Ausgestaltung zur Seinstich=Derdolmaschine machen das Damastgeschirtheute ganz entbehrlich; die eigentlichen Damastgewebe sind deshalb im Handel nur noch selten anzutreffen.

Die Damastvorrichtung bezweckt durch eine mehrfädige Kettaushebung den Sadenrapport im Muster gegenüber den Maschinenrapport zu vergrößern, z. B. bei 600 einzelnen Maschinenshebungen  $4 \times 600 = 2400$  beliebige Kettfädenshebungen zu ermöglichen. Mit dieser Sadenzahl können große Damasttücher mit nur einem Muster ohne jede Wiederholung gewebt werden. Mit den neuzeitlichen Seinstich-Jacquardmaschinen ist man imstande dis 2688 und bei weiterer Kombination von Maschinen noch mehr Ketts

fäden einzeln und mustermäßig beliebig im Webstuhl zu bewegen, so daß die alte Damastvorrichtung mit mehrfädiger Kettaushebung als überholt gelten darf.

Die eigentlichen Damaste zeigen nach Abb. 121 durch die mehrsache Kettaushebung und Schußfortschreitung in den Konturen mehrstädige (hier vierfädige) Abstusungen, die Binsdungen im Grund und in der Figur sind einsfädig und rapportieren in der Wiederholung zu einander, die Abbindung ist stets gegensätzlich, d. h. einem Tiefgang des Fadens in der Sigur steht immer eine Hebung des nächsten Fadens im Grund gegenüber. Durch die Damast






Abb. 121

vorrichtung bedingt, können keine beliebigen Bindungen und Schußflottungen in der Sigur erreicht werden.

Abb. 119 zeigt links das Musterbild für die Damastmaschine, 120 die Bindungen für die Damastvordergeschirr-Bewegung mit Hebung und Senkung der Schäfte und Abb. 121 die Sabenverkreuzung im Warenbild.

Die Seidendamaste, Damassés zeigen auch eine mehrfädige Kettaushebung, die nach Abb. 123 in den Konturen zweifädig deutlich zu sehen sind, die Schußfortschreitung im Mu-



Abb. 122

Abb. 123

fter ift aber einfädig, ebenso ist die Abbindung im Grund einfädig, in der Sigur aber mehrfä= dig (hier zweifädig). Die Bindungen des Grundes und der Siguren rapportieren meistens nicht miteinander; es sind in der Sigur beliebige Bindungseffekte und Schufflottungen angewendet. Der einfädige Grund wird durch eine besondere Dorrichtung mit hebestäben, sogen. Tringles, er= reicht, weshalb diese Gewebe in Sachkreisen auch als Tringlesgewebe bezeichnet wer= den. Abb. 122 zeigt die Maschinenzeichnung und Abb. 123 die Sadenverkreugung im Wa= renbild. Diese Gewebe werden vielfach auch zweischüssig. mit zwei verschiedenfarbigen Schuffäden gewebt, womit die Musterung rei= der gestaltet wird.

189. Seidendamast oder Damassé. 84 cm breit. Material: Kette Organsinseide, Schuß Kunstseide.

Bin bung: In Jacquard einfädig gewebt und beliebig reich gemustert. Die technische Dorrichtung für die mehrfache Kettaushebung wird heute meist weggelassen, da mit einsacher Jacquardvorrichtung leichter gewebt werden kann.

Dichte: 84 Kettfäden und 48 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputt und kalandert. Baumwollene Qualitäten werden

vielfach merzerisiert, appretiert und mit Seidenfinish kalandert.

Derwendung: Diese glänzenden Gewebe sind wegen ihrer farbigen Musterung sehr beliebt als Sutterstoff in Kostümen, Jacken und Mänteln.

190. Masken-Brokat oder Lamé. 60 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn zweisfach, lila Schuß Baumwollgarn einfach, Effektschuß Camé (Metallfaden gewalzt und ausgezogen).

Bindung: Das Grundgewebe bindet in Tuchbindung. Die Musterung durch den Lamésschußfaden bedingt einfädige Jacquardaushesbung.

Dichte: 35 Kettfäden, 11 Grundschuß, 11 Effektschuß im Zentimeter. Schußfolge: 1 Grundschuß, 1 Effektschuß.

Ausrüstung: Sarbig verwebt, gepuht und kalandert.

Derwendung: Maskenbrokat oder Camé wird zu besonders effektvollen Abendkleidern und Maskenkleidern verwendet; ebenso wird das Gewebe zu glanzvollem Ausputz auf Damenshüten verwendet. Allerdings oxydieren die Metallfäden sehr leicht und machen das Gewebe sehr bald blaß und unansehnlich.

## Drehergewebe, Gaze

Die Drehergewebe unterscheiden sich von allen anderen Geweben dadurch, daß die Kettsäden nicht durchaus parallel laufen, sondern sich gesgenseitig in bestimmten Gruppen verschlingen oder verdrehen. Jede einzelne Drehergruppe besteht aus Grundsaden und Drehersaden, die als Dreherschuur bezeichnet wird. Sehr häusig werden zwischen den einzelnen Dreherschnuren noch ein oder mehr Riete freigelassen und, da die einzelnen Dreherschnuren mit den einzelnen Schußfäden sich unverrückbar sest einbinden, erschußfäden sich unverrückbar sest einbinden, ers


geben sich jene zarten durchsichtigen Gewebe, die für den Dreher charakteristisch und nur in dieser Ausführung möglich sind.

Je nach der Drehung der Kettfäden unterscheidet man halbdreher und Ganzdreher. Am meisten werden halbdreher verwendet. Der Dreherfaden dreht sich hier, in der Abb. 124 schwarz gezeichnet, einmal rechts und dann links um den zugehörigen Grundsaden und bindet dabei über den Schußfaden, von dem er festgehalten wird. Abb. 125 zeigt ebenfalls


einen einfachen halbdreher, aber schon durch die verschiedene Dre= bung mit 4 Schuffäden in der Bindungswiederholung gemustert; jede einzelne Dreberschnur besteht aus nur einem Grundfaben und einem Dreherfaden.

Abb. 126 zeigt einen schon rei= der gemusterten Dreber. Die Dre= herschnur besteht hier aus zwei Grundfäden und einem Dreberfa-

den; die Dreherschnuren 1 u. 2, 3 u. 4, 5 u. 6 bilden Gruppen, wobei zwischen 2 u. 3, 4 u. 5 je ein Riet nicht bezogen, sondern frei gelassen







АБЬ, 125

ist. Das Muster wiederholt sich im Schuß mit 6 Säben.

Bei Gangdreber erfolgt die Drehung des

Dreherfadens um den Grundfaden einmal ganz herum (Abb. 127) und wird einmal über, dann wieder unter den Schukfäden immer auf gleicher Seite des Grundfadens festgehalten.

Bur Berftellung ift bei fämtlichen Drebergeweben ein besonderes Drehergeschirr notwendig, das die besondere Bewegung der Kettfä= den ermöglicht. Die Musterung ist fehr reichhaltig und fast unbe=

schränkt.




Abb. 126




Abb. 127

#### 191. Rohmadras. 130 cm breit.

Material: Grundkette, Dreherkette und Grundschuß Baumwollzwirn zweifach.

Bindung: Einfacher halboreher, vergleiche Abb. 124.

Dichte: 9 Grundkettfäden und 9 Dreher= fäden = 9 Dreherschnuren und 11 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Robweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, leicht appretiert und auf dem Spannrahmen getrocknet.

Derwendung findet Rohmadras zu Garbinen, Dorhängen und Scheibengardinen.

## 192. Gemufterte Drehergewebe, Rohmadras. 130 cm breit.

Material: Grundkette, Dreherkette und Grundschuß Baumwollzwirn zweifach.

Bindung: Einfacher halbbreher gemuftert. Sabenfolge in der Kettrichtung: 4 Riet zu je 1 Grundfaden und 1 Dreherfaden = 1 Dreher= ichnur = 4 Dreberschnuren. 1 Riet leer, bedingt die Kettstreifen. Sadenfolge im Schuß: 7 Schuffäden Tuchbindung, 1 Schuffaden Dreherbindung, die der Tuchbindung entgegenge= sett wirkt und dadurch Schufstreifen bedingt.

Dichte: 121/2 Riet nach obiger Sabenfolge eingezogen und 18 Schuffaben im Jentimeter.

Ausrüstung und Derwendung vergleiche Rohmadras, Gewebeprobe Mr. 191, nur ist die Ware 1/2 gebleicht.

#### 193. Madras, bunt. 130 cm breit.

Material: Grundkette und Dreherkette Baumwollzwirn. Grundschuß Baumwolle ein= fach schwarz, Sigurschuß blau und rot einfaches starkes Baumwollgarn, Mule.

Bindung: Einfacher halbdreher im Grundgewebe, in welches die Sigurschußfäden mufter= mäßig eingewebt sind. Die auf der Geweberück= seite flott liegenden Sadenstücke werden abge= schert, so daß nur das glatte Grundgewebe sichtbar bleibt. Die Musterung erfolgt auf der Jacquardmaschine.

Dichte: 9 Dreherschnuren = 9 Grundkett= fäden, 9 Dreherfäden, 9 Grundschuß, 9 blaue, 9 rote Sigurichuß im Jentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputt, ge= idert und kalandert.

Derwendung für Vorhänge an Senstern und offenen Turen.

#### 194. Etamin. 150 cm breit.

Material: Grundkette und Dreherkette

Baumwollzwirn, Schuß Baumwollgarn einfach Mule.

Bindung: Gemusterter Halbdreher. Im Kettstreifen ist 1 Riet leer gelassen, im Schußstreisen gruppieren sich die Schußfäden durch die Dreherbindung.

Dichte: Im Grund 13 Kettfäden und 13

bis 14 Schuffäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, voll gebleicht, appretiert und kalandert.

Derwendung findet Baumwoll-Etamin zu Gardinen. Kammwollene Etamine ohne oder mit nur kleiner Musterung werden für Damenkleider verwendet.

### 195. Kongrefiftoff. 150 cm breit.

Material: Kette verschieden starker Baum= wollzwirn, Schuß Baumwollgarn einsach.

Bindung: Streifen in Tuchbindung; Streifen in einfachem Halbdreher mit 1 Grunds, 1 Dreherfaden in der Dreherschnur; Streifen in gemustertem Halbdreher mit 4 Grunds und 2 Dreherfäden in der Dreherschnur; Streifen mit einer Ganzdreherschnur (vergl. Abb. 127), die nur in einem Teil der kleinen Musterabschnitte vorhanden ist.

Dichte: Durch mustermäßigen Rieteinzug und deshalb ungleiche Sadendichte ist die durchschnittliche Kettdichte nach einer Musterwiederholung zu berechnen. 11 Schußfäden im Zenti-

meter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, gewaschen, gebleicht, appretiert und auf dem

Spannrahmen getrochnet.

Derwendung: Gemusterter Kongreßstoff wird für Vorhänge, besonders Küchenvorhänge verwendet; einfacher Kongreßstoff, auch Neßstoff oder Gitterstoff genannt, wird als Grundstoff für Stickereien verwendet.

### 196. Marquisette. 106 cm breit.

Material: Grundkette, Dreherkette und Schuß Organsinseide, scharf gedreht, nicht beschwert.

Bindung: Einfacher halboreber.

Dichte: 18 Dreherschnuren = 18 Grundkettfäden, 18 Dreherfäden und 30 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Die Rohware wird entbastet, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet und leicht gepreßt.

Derwendung: Marquisette ist fester und haltbarer als Seidenvoile, da sich die Säden wegen der Dreherbindung nicht verschieben können. Schwarz gefärbt wird der Stoff zu Trauerschleiern und Ausputz, weiß oder farbig als Ausputz verwendet.

Die Scheindrehergewebe imitieren Drehergewebe, werden aber nur mit gewöhnlichem Geschirr in sogen. durchbrochenen Bindungen ge-




Abb. 128

webt. Nach Abb. 128 sind bei diesen die viersfädigen Ketts und Schußpartien so angeordnet, daß sich die 4 Fäden der einzelnen Partie im Gewebe eng aneinander schieben können. Zwischen diesen Partien entstehen durch Bindungswechsel, d. h. durch das entgegengesette Verskreuzen der Fäden hier kleine Öffnungen oder scheinbar durchbrochene Stellen.

Man bezeichnet diese Waren als Stramin und verwendet sie als Grundgewebe für Stickereien und handarbeiten. In leichten Blusenstoffen wird vielfach figurierter Scheindreher verwendet und gilt dann als Ersah für richtigen Dreher.

197. Stramin ober Kanevas. 60 cm breit. Gruppieren immer 2 Fäden, denen ein größerer Zwischenraum folgt, dann bezeichnet man den Stoff als Stramin, bei gleicher weiter Einstellung der Fäden heißt der gitterartige Stoff Kanevas.

Material: Kette und Schuß Baumwolle einfach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 10 Kettfäden und 10 Schußfäden im Zentimeter. In der Kette wird diese Fadengruppierung erreicht durch den Rieteinzug und zwar 1 Riet mit 2 Kettfäden eingezogen, 1 Riet Ieer ust. in der Wiederholung. Im Schuß wird die Fadengruppierung beim Weben durch einen positiven Warenabzug erreicht.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gesengt, gewaschen, gebleicht, stark appretiert und kalandert.

Derwendung zu Sutterzwecken und als Grundstoff für Stickereien.

198. Nida oder Stramin. 170 cm breit.

Material: Kette und Schuß stärkeres Baumwollgarn einfach.

Bindung: Dierfädige Straminbindung,

vergl. Abb. 128.

Dichte: 12 Kettfäben und 12 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, geputt, gestärbt, stark appretiert und auf dem Spannstahmen getrocknet.

Derwendung findet das Gewebe als Grundstoff für Stickereien zu Tischdecken und Tischläufern.

# Samt und Plüsch

Die Samtgewebe zeigen auf der Oberseite eine Flordecke, die durch kurzgeschnittene Saserbüschel, Flornoppen gebildet wird. Die einzelnen Saserenden sind nicht, wie bei den gerauhten Waren (Duvetine, Patentsamt), durch die Karden der Rauhmaschine im Gewebe aus den Kett= und Schußfäden herausgezogen, sondern die Flornoppen werden durch besondere

Gewebe Schußsamte und Kettsamte. Bei den Schußsamten werden die Flornoppen durch besondere Florschüsse gebildet, die naturgemäß mit den Kettsäden einbinden. Beim fertigen Samt sitzen die Flornoppen somit an den Kettsfäden. Das Grundgewebe kreuzt in Tuchbindung oder Köper.






Abb. 132




Abb. 135



Abb. 131



авь. 133





Abb. 134

Аьь. 137



Abb. 136

Slorfäden gebildet, die mit den Kettfäden oder Schußfäden verkreuzen bzw. die im Gewebe an diesen festsitzen. Bei allen Florsamten sind die Florfäden mit besonderen Messern aufgeschnitzten, die Flornoppen sodann aufgebürstet, so daß die kurzen Faserenden senkrecht im Grundzewebe stehen.

Die Flornoppen können nun durch Kettfäden oder durch Schußfäden gebildet werden. Man unterscheidet nach der Herstellung dieser Der Gewebeschnitt durch die Rohware nach Abb. 129 zeigt die Tuchverkreuzung des Grundschusses. Die Kette ist geschnitten als kleine Kreise, der Grundschuß als seiner Haarstrich, die Florschüsse in dreisach verschiedener Zeichnung dargestellt, um die Fadenfolge anzudeusten. Die atlasartig versetzen Einbindungen der Florschüsse zeigen Flottungen, die auf der rechsten Gewebeseite zerschnitten und aufgebürstet die Florbüschel des fertigen Samtes in Abb. 130

ergeben, welche je an einem Kettfaden als V-Noppen festsitzen. Die Bindungswiederholung ist aus Abb. 131 ersichtlich, und zwar folgen auf einen Grundschuß drei Florschüsse.

Abb. 132 zeigt die Rohware, Abb. 133 die Bindungspatrone mit 1 Grundschuß und 3 Florschüffen in der Wiederholung. Ausgerüsteten fertigen Samt, dessen Flordecke durch einsache Welloppen, die an 3 Kettfäden binden, gesbildet wird, zeigt Abb. 134.

Erfolgen die Einbindungen der Florschüffe atlasartig (Abb. 131 u. 133), so nennt man den

#### 199. Duvetine. 42 cm breit.

Material: Kette Baumwollzwirn, Schuß

Schappseidenzwirn zweifach.

Bindung: Dierbindiger Schußkreuzköper (dunkelblaues Muster) oder sechsbindiger unregelmäßiger Schußatlas (rosa Muster in einem Teil der Auflage).

Dichte: 44 Kettfäben und 31 Schußfäben im Jentimeter.

Ausrüstung: Durch Aufrauhen der oberen Gewebeseite, sodann Scheren und Bürsten ershält das Gewebe eine samtähnliche Flordecke.

Derwendung findet Duvetine zu Damenbüten als Aufputz, sodann zu Beuteltaschen.

#### 200. Patentfamt. 72 cm breit.

Material: Kette Baumwolle einfach Water, Schuß Baumwolle einfach Mule, sehr lose gestreht.

Bindung: Achtbindiger Doppelatlas im Schuft, vergl. Abb. 75.

Dichte: 22 Kettfäben und 52 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gepußt, Rückseite gesengt, gewaschen, gefärbt, auf dem Spannrahmen getrocknet, die obere Gewebeseite mit mehrmaligem Durchzug gerauht, geschert und im Strich gebürstet.

Derwendung: Das Gewebe zeigt eine schöne, volle Velourdecke, ist dem Baumwollsamt sehr ähnlich und wird deshalb oftmals als Velvet bezeichnet. Verwendet wird Patentsamt zu Kindermänteln und Kleidern, sodann als Ausput von hüten.

#### 201. Baumwollsamt, Delvet. 68 cm breit.

Material: Kette, Grundschuß und Florschuß Baumwollgarn einfach.

Bindung: Kettfaden binden mit dem Grundschuß dreibindigen Kettköper. Die Florsschüffe binden in sechsbindigem Schußatlas (versgleiche Abb. 131).

Samt Manchefter, Baumwollsamt, Delsvet. Erfolgen die Einbindungen in Streisen, so wird der Samt als Rippsamt, Kordssamt, Genuakord, oft auch als Manchester bezeichnet.

Abb. 135 zeigt die Rohware, Abb. 136 die Bindungspatrone mit 1 Grundschuß und 2 florschüssen in der Wiederholung und Abb. 137 die ausgerüstete fertige Ware zu einem Kordsamt; die flornoppen binden je an einem Kettsaden in Längsstreifen, die in der Ware Rippen bilden.

Dichte: 33 Kettfäden, 28 Grundschuß und 84 Florschuß im Zentimeter. Bei besseren Sorten sind Dichten bis zu 200 Schußfäden und mehr nicht selten. Noppensorm — V-Noppe. Fadenfolge: 1 Grundschuß, 3 Florschuß. Grundund Florschuß sind gleiches Garn, somit ist kein Schüßenwechsel am Webstuhl notwendig.

Ausrüstung: Die Schuffamte werden rohweiß gewebt; sodann werden die flottungen der atlasartig eingebundenen florschüffe mit Ausnahme einer Leiste je links und rechts und einer doppelten Leistenbreite in der Mitte des Gewebes (die Samte werden fast immer dop= peltbreit ober in dreifacher Breite gewebt) von hand, die Kordsamte porteilhaft auch durch Maschinen aufgeschnitten. Um das Aufschnei= den des Samtes zu ermöglichen, wird die Rück= seite des Gewebes mit Mehlpappe oder mit einem Gemisch von Sirup und Leim, die rechte Gewebeseite dagegen mit Kalkwasser oder mit Türkischrotöl bestrichen. Infolge dieser Behand= lung heben sich die Flottungen der Florschüsse von dem nun harten Grundgewebe etwas ab und ermöglichen so das Zerschneiden. Nach dem Schneiben wird die Ware längere Zeit (etwa 14 Tage) stückweise in Wasser geweicht, wodurch ihr die ganze Klebmasse wieder entzogen wird. Es folgt nun mehrmaliges Bürsten in der Längs= und Querrichtung, sodann garben, Trocknen, Bürften, Scheren, Bürften (eventl. Bedrucken ober auch Gauffrieren), ichlieflich wird die Ware noch etwas gewachst, wodurch ein schöner matter Glanz erreicht wird.

Der wendung: Baumwollsamt wird zu Kleidern, Röcken, Blusen, Iacken, Mänteln, Rockkragen, Hutputz, Taschen verwendet. Bei Kleidern empsiehlt sich ein weicher Sutterstoff zum Schutze der Flornoppen auf der Geweberückseite, besonders wenn diese als V-Noppen im Gewebe über nur einen Kettsaden einbinden. Guter Baumwollsamt trägt sich häusig besester als Seidensamt.

202. Kordsamt, Rippsamt, Genuakord, auch Manchester. 68 cm breit.

Rippsamt wurde ursprünglich vor allem in Manchester und seinen Nachbarorten hergestellt. Heute werden alle Rippsamte auch als Manchestersamte bezeichnet. Genuakord ist ein breitrippiger Kordsamt.

Material: Kette Baumwollzwirn zweifach, Grundschuß und Slorschuß Baumwollgarn

einfach.

Bindung: Grundbindung — vierbindiger Doppelköper. Die Florschüffe binden immer mit denselben Kettfäden in Streifen nach Abb. 136.

Bei den Kettsamten wird die flordecke durch eine besondere Kette, Slorkette oder Polkette (frz. Poile) gebildet, die mit den Schuß= faden verkreugt. Beim fertigen Samt sigen die flornoppen somit an den Schuffaden. Diese Seststellung gilt auch als untrügliches Merkmal für die Unterscheidung des Kettsamtes vom Schuffamte. Bei den Schuffamten figen die Flornoppen an den Kettfäden, bei den Kett= samten siken die Flornoppen an den Schuß= faben. Den Schuffamt erkennt man weiter an der nicht aufgeschnittenen Leiste, welche die Ein= bindungen der noch vorhandenen florschüffe genau erkennen läßt, wogegen die Kettsamte eine besondere in Tuch oder Köper kreuzende, oft durch einzelne farbige Kettfäden verzierte Leiste aufweisen, die keine Floreinbindungen Beiat.

Dichte: 24 Kettfäben, 25 Grundschuß und 50 Florschuß im Zentimeter. Schußfolge: Ein Grundschuß, zwei Florschuß.

Ausruftung: Dieselbe wie bei Baumwoll- famt.

Derwendung findet Kordsamt zu Sportanzügen; auch zu Arbeiteranzügen bewährt sich Kordsamt ausgezeichnet, da das Grundgewebe durch die Flornoppen dauernd geschützt ist. Leichtere Sorten werden auch zu Kostümen verarbeitet.

Das Grundgewebe der Kettsamte ist Tuchbindung oder Köper, meistens aber Ripsbindung.

Nach der technischen Herstellung teilt man die Kettsamte in Rutensamte und Doppelsamte. Bei den Rutensamten werden für die Bildung des Flores besondere Ruten verwendet, über welche die Florkettsäden nach Maßgabe der Bindungspatrone beim Weben gehoben werden; es werden zweierlei Ruten verwendet und zwar Zugruten und Schneidruten.

Die Zugruten haben meist ovalen Querschnitt; beim Weben werden immer etwa 6 Ruten eingelegt, durch die Polkette die Ruten 1—6 nache einander gebunden, sodann in derselben Reihenfolge aus dem Gewebe herausgezogen, ohne daß die darüber bindenden Polsäden zerschnitten werden. Die Polsäden bilden in diesem








Abb. 143

Salle Schlingen oder Schleifen; man nennt den Samt gezogenen Samt oder Frisesamt.

Bei Derwendung von Schneidruten werden die über die Ruten bindenden Polfaden ger= schnitten, man erhält also Slorsamt ober Deloursamt. Die Schneidruten haben auch ovalen Querschnitt (f. Abb. 138, 140, 142) mit einer Rille an der oberen Kante, die dem Samt= meffer beim Zerschneiden der über die Rute bindenden Polfäden als Sührung dient. Sür glatte Florsamte sind die Schneidruten vielfach am Ende aufgebogen und messerartig zuge= schliffen, womit beim Berausziehen alle über die Rute bindenden Polfaden ebenfalls ger= schnitten werden. Die Schneidruten mit Rillen werden für gemusterten Samt, Frisé=Delours, verwendet, wobei Zugruten und Schneidruten in Anwendung kommen.

Die Doppelsamte werden ohne Ruten gewebt. Zwei Grundgewebe in Rips- oder Tuch-




Abb. 144

bindung erhalten im Webstuhl einen der doppelten Florhöhe gleichen Abstand, der durch eine Schienenkluppe genau begrenzt ist. Die Polfäden binden nun abwechselnd in das Oberund Untergewebe. Eine Schneidvorrichtung zerschneidet die Poleinbindungen in genauer Mitte zwischen den beiden Grundzeweben, so daß man zwei Waren Florsamt erhält. Bei Abb. 144 und 145 deuten die seinen Striche die Bindung der Grundkette an, während durch die starken Striche die Kreuzung der Polkette veranschauslicht wird.

Die mit Schneidruten hergestellten Florssamte können von den Doppelsamten nur durch die Dichte der Floreinbindungen unterschieden werden, die bei den Doppelsamten viel größer sein kann als bei den Rutensamten. Ie nach der Qualität zeigen Doppelsamte 10 bis 20 und mehr Floreinbindungen im Ientimeter, wähsend die Rutensamte selten 10 Floreinbindungen im Ientimeter wähsen im Zentimeter erreichen.

Je nachdem die Flornoppen alle gleichzeitig oder tuchbindeartig versett im Grundgewebe einbinden, nennt man die Samte einpolig oder zweipolig. Beim einpoligen Samt (Abb. 138, 140, 145) binden alle Flornoppen im Gewebe gleich und zwar immer mit denselben Schußfäden, was in der Flordecke durch die dem Schußparallel laufenden Stricke deutlich wird. Die zugehörigen Bindungspatronen in Abb. 139 zu 138, 141 zu 140 lassen die Parallelbindung der Polfäden im Grundgewebe und über die Schneidrute deutlich erkennen.

Beim zweipoligen Samt (Abb. 142 und 144) sitzen die Floreinbindungen im Gewebe tuchbindeartig versetzt an den Schußfäden. Daburch erhält die Flordecke eine größere Fülle und der Samt wird wertvoller. Abb. 143 zeigt die Bindungspatrone für den Florsamt in Abbildung 142, aus der das versetzte heben der Polfäden über die Ruten deutlich zu ersehen ist (vgl. auch Abb. 142 und 144).

Sür die Qualität des Samtes ist endlich die Noppenform von Einfluß; es bindet die V=




Abb. 145

Noppe nur mit einem Schußfaden, die einfache W=Noppe mit 3 Schußfäden, die doppelte W=Noppe mit 4 Schußfäden ein. Aus diesen Feststellungen kann man auf die Festigkeit der Flordecke schließen, da sich die V=Noppen bei geringer rückseitiger Gummierung des Florgewebes schon durch Bürsten sehr leicht aus ihm herausziehen lassen, während die W=Nop=pen sester im Grundgewebe sitzen.

Die Samte werden nach dem Polmaterial bezeichnet. Das Grundgewebe ist fast ausnahmsslos Baumwolle und nur bei Teppichen oft Hanf oder Jute.

Ist das Polmaterial Seide = Seidensamt;

ist das Polmaterial Baumwolle = Baumwollsamt.

Ist die Florhöhe größer als 1½ mm, so bezeichnet man die Ware als Plüsch.

Ist das Polmaterial Wolle, West, Cheviot = Wollplüsch,

ist das Polmaterial Mohair — Mohairplüsch,

ist das Polmaterial Leinen = Leinenplüsch.

203. Seidefamt. 42 cm breit.

Material: Grundkette Baumwollzwirn zweifach, Grundschuß Baumwollgarn einfach,

Slorkette Schappseide.

Bindung: Grundkette und Grundschuß binden zweischüssigen Rips. Das Gewebe ist als Doppelsamt, zwei Waren übereinander, mechanisch hergestellt, vergleiche Abb. 144. Die Florkettsäden binden an jeden 4. Schußsaden und zwar tuchbindeartig versett der 1. Florsaden an den 2., 6., 10. Schußsaden, der 2. Florsaden an den 4., 8., 12. Schußsaden ein, das Gewebestellt somit einen zweipoligen Samt dar. Noppenform V-Noppe. Auf der Geweberückseite erkennbar.

Dichte: 32 Grundkettfäden, 32 florkettsfäden und 50 Schußfäden im Zentimeter. Fadenfolge: 1 Grundkettfaden, 1 florkettsfaden.

Ausrüstung: Sarbig verwebt. Die am Webstuhl aufgeschnittene Ware wird gebürstet, gedämpft, gebürstet, geschert und gebürstet.

Derwendung findet Seidensamt zu Blufen, Kleidern, Mänteln und Hutputz.

## 204. Spiegelfamt, Panne. 96 cm breit.

Material: Grundkette Baumwollzwirn, Florkette Schappseide, Schuß Baumwollgarn einfach.

Bindung: Dergleiche Doppelsamt Abb. 145 Die Flornoppen binden alle gleich über je drei Schußfäden. Noppenform einfache W-Noppe. Das Gewebe ist einpoliger Samt. Beachte die Floreinbindungen auf der Geweberückseite.

Dichte: 30 Grundkettfäden, 15 florkettsfäden und 42 Schußfäden im Zentimeter. Sasbenfolge: 2 Grundkettfäden, 1 florkettfaden.

Ausrüstung und Verwendung, vergleiche Seidensamt.

# 205. Kunftseidesamt, Velourchiffon. 86 cm

Material: Grundkette Baumwollzwirn, Florkette Kunstseide, Schuß Baumwollgarn einfach.

Bindung: Einpoliger Samt als Doppelsamt, zwei Waren übereinander mechanisch hergestellt. (Vergl. Spiegelsamt und Abb. 145.)

Dichte: 30 Grundkettfäben, 15 Slorkettfäben und 38 Schuffäben im Zentimeter.

Ausrüstung: Farbig verwebt, sodann die am Webstuhl aufgeschnittene Ware gebürstet, gedämpft, gebürstet, geschert und im Strich gebürstet. Derwendung: Der besondere Glanz der Kunstseide gibt dem Gewebe ein effektvolles Aussehen und erhöht damit seine Verwendungsmöglichkeit bei glanzvoller Ausstattung von Kleidern, Blusen, Jacken und hüten.

### 206. Leinenpliifd. 130 cm breit.

Zweipolig, nach dem Doppelversahren, zwei Waren übereinander mechanisch hergestellt. Die Geweberückseite läßt deutlich die Floreinbinsdungen, tuchbindeartig versetz über je einen Schußfaden erkennen. Noppenform V-Noppe.

Material: Grundkette und Grundschuß Baumwollgarn einfach. Florkette Leinen.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung, Flornoppen sigen an den einzelnen Schußfäden tuchbindeartig versetzt. Vergleiche Abb. 144.

Dichte: 13 Grundkettfäden, 13 Florkettsfäden, 15 Schußfäden im Zentimeter. Sadensfolge: 1 Grundkettfaden, 1 Florkettfaden.

Ausrüstung: Grundgewebe rohweiß, Florkette por dem Verweben gebleicht. Die vom Webstuhl kommende geschnittene Ware wird im Strich gebürstet.

Der wen dung sindet Ceinenplüsch für Portieren und Möbelbezug. Dielsach ist das Gewebe gefärbt und zeichnet sich durch einen besonderen dunkel und hell schillernden Farbenglanz aus.

Astrachan ist ein Mohairplüsch, bei dem die Flordecke durch ein besonderes Appreturverschren, Knautschen, späteres Dämpsen und Trocknen, gemustert erscheint. Die Polkette darf bei diesen Geweben nicht zu dicht eingestellt sein, um dieses Mustern durch Umlegen der Flornoppen besser zu erreichen.

Selbel ist ein Hutplusch, die Slordecke ift lang und liegend.

### 207. Wirbelplüsch. 120 cm breit.

Wirbelplüsch ist ein Astrachan, der durch seine gemusterte Flordecke einen besonderen Charaketer erhält.

Material: Grundkette und Grundschuß einsaches Baumwollgarn, Florkette Mohair.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung, wobei die den Florfaden umschließenden Kettfäden gleich binden; dazwischen bindet die Florkette über 3 Schuß ein und flottet über 5 Schußfäden auf der oberen Gewebeseite. Die Flordecke ist mit hohen Schneidruten gewebt, die Flornoppen sind sehr lang und eignen sich zum mustermäßigen Umlegen.

Dichte: 21 Grundkettfäden, 7 Florkettfäden und 13-14 Schußfäden im Zentimeter. Sadenfolge in der Kette: 3 Grundkettfäden, 1 Florkettfaden; im Schuß folgt nach je 2 Schußfäden eine Schneidrute.

Ausrüstung: Baumwolle im Garn gebleicht, Mohairgarn gewaschen, verwebt, geputt. Durch ein besonderes Appreturversahren wird die Flordecke nach Art der Butenscheiben gemustert.

Derwendung zu Kinderwagendecke. Sarbige Astrachan in verschiedener Slordeckenmusterung werden zu Damenmänteln verwendet.

Krimmer ist ein Plüsch, bei dem die Flordecke eine besondere Noppenbildung und Kräuselung zeigt. Die Polfäden, aus Mohair, West
oder Cheviot, ost mehrere Millimeter dick,
werden vor dem Verweben gekrimmt oder gekräuselt. Dies geschieht in der Weise, daß man
eine Anzahl solcher Säden, etwa 10—12, ganz
sest zusammendreht, dann in diesem Zustande
heißem Wasserdampse ausseht und nachdem sie
getrocknet, wieder auseinander dreht. Zeder
einzelne Saden behält dann die sockenartig gekräuselte Form auch nach dem Verweben im
Gewebe bei. Gemusterte Krimmergewebe zeigen oft stärkere und seinere Polsäden im Wechsel, sodann auch höhere und niedere Schlingen

Gauffrierter Sam toder Plüsch wird zunächst als einfache Schaftware mit gleichmäßiger Flordecke gewebt, bei welcher mittelst eines heißen Musterzylinders die Flornoppen mustermäßig in den Grund gedrückt und durch

Jacquardplüsch. Das Muster wird in diesen Waren durch gezogenen und geschnittenen Plüsch gebildet, bei reicherer Musterung wird noch der glatte Grund mit Siguren verwendet. Für den Plüsch werden zweierlei Ruten verwendet und zwar Zugruten für den gezogenen und Schneidruten für den geschnittenen Plüsch. Die Schneidruten werden etwa 1 Milli-

Brüsselware ist eine gezogene Jacquardware, bei welcher verschiedensarbige Polfäden mustermäßig auf der Gewebeoberseite Schleisen oder aufgeschnittene Florbüschel im Wechsel mit Schlingen, je nachdem höhere oder niedere Ruten, sodann Zug- und Schneidruten beim Weben verwendet werden.

208. Krimmer oder Kräuselplüsch. 120 cm breit.

Krimmer ahmt das feine, lockige Sell ungeborener Lämmer nach, das als "Persianer" bochgeschätzt ist.

Material: Grundkette Baumwollzwirn, Krimmerkette Glanzwolle, Schuß Baumwollzgarn einfach.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung, in der Kette zweifädig. Der Krimmerfaden bindet über 3 Schußfäden ein mit beliedig weiter Flottung auf der rechten Gewebeseite.

Dichte: 18 Grundkettfäden, 2—3 Krimmersfäden und 11 Schußfäden im Zentimeter. Sasdenfolge in der Kette: 8 Grundkettfäden, 1 Krimmerfaden; im Schuß folgt nach 4 Grundsschuß 1 Rutenschuß (Zugrute).


Ausrüstung: Sarbig verwebt und gepußt. Derwendung findet Krimmer zu Mantelkragen, Müßen, Mänteln und Jacken.

schwaches Leimen auf der Geweberückseite im Grunde festgehalten werden. Es ist dies eine Imitation der Jacquardware, die in ihrer Ausstührung viel schöner gewebt ist.

meter höher angenommen, damit die aufgesschnittenen Florbüschel durch Scheren gleichsmäßige höhe bekommen können, wobei die Schleifen des gezogenen Plüsches unberührt bleiben müssen. Diese Plüsche werden auch als Frisés Desour bezeichnet. Als Flormaterial ist meistens beste Mohairwolle verwendet.

Schuß geschnitten, wobei 4 verschiedenfarbige Polfäden schematisch immer nacheinander über 2 Zugruten heben, also Schleifen bilden, wäh=

Abb. 146



bilden. Da nur 1 Polfaden an bestimmter Stelle oben eine Schleife bilden kann, sind die übrigen Polfäden im Grundgewebe weiter geführt. Abbildung 146 veranschaulicht diese Webart mit

rend die anderen Polfäden im Grundgewebe verbleiben. Eine feinere Baumwollkette bindet die Fadengruppe nach je 2 Schußfäden im Grunde fest.

209. Briiffelware. 130 cm breit.

Material: Grundkette Baumwollzwirn dreifach, Schutzkettfäden oder Deckkettfäden Baumwollzwirn zweifach, Polkette Cheviot-wolle zweifach gezwirnt und 3 Zwirnfäden in eine Litz gezogen, binden also nebeneinander gleich. Schutz Baumwollzwirn zweifach.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung, die Poleinbindungen erfolgen über jeden zweiten Schuffaden.

Dichte: 14 Grundkettfäben, 7 Deckkettfäben, 21 Polkettfäben und 13 Schußfäben im Zentimeter. Sabenfolge in der Kette: 2 Grund-

Tournanware ist ber Bruffelware ähnlich, nur find hier keine Zugruten, sondern Schneid-

kettfäden, 3 Polkettfäden in einer Lige, 1 Deckkettfaden; im Schuß: 2 Grundschuß, 1 Jugrutenschuß. Die Polfäden bilden auf der Gewebeoberseite Schleifen.

Ausrüstung: Farbig verwebt und geputt. Die eigentliche Brüsselware ist in Jacquard gemustert, während die Warenprobe nur mit Schäften gewebt und durch farbige Streisen gemustert ist, somit kein Polmaterial im Grundaewebe mit verwebt zeigt.

Derwendung zu Möbelbezug, in gröberer Wolle für Läufer oder Teppiche verwendbar. In Gerberwolle kommen diese Gewebe als Boucléteppiche auf den Markt.

die Ware dadurch eine gemusterte Flordecke zeigt. Nach Abb. 147 bindet eine feinere Baum-




Abb. 147

ruten verwendet, wobei die über die Ruten bindenden Polfäden zerschnitten werden, so daß wollkette die ganze Sadengruppe der Polfäden im Grunde nach je 3 Schußfäden fest.

Moquette wird nach dem Doppelversaheren, zwei Waren übereinander, gewebt. In Abb. 148 ist die Webart, mit Schuß geschnitten, schematisch dargestellt, wobei die Bewegung der Kettsäden deutlich zu erkennen ist. Zwei Grundegewebe werden in einem der doppelten Flore

Unterware verbleiben. Eine Schneidvorrichtung (links angedeutet) zerschneidet die verbindenden Polfäden in genauer Mitte. Man erhält so 2 Florgewebe mit gleicher Musterung. Diese Ware ist bei fast gleicher Qualität billiger, da für 2 Gewebe nur 4 verschieden farbige




Abb. 148

höhe entsprechendem Abstand gehalten, die durch Jacquard bewegten verschiedenfarbigen Polfäden verbinden diese mustermäßig beliedig, wobei die an bestimmter Stelle zur Musterbildung nicht benötigten Polfäden im Grundgewebe als Füllmaterial geführt sind, aber immer so, daß bei 4 verschieden farbigen Polsäden 2 Karben in der Oberware und 2 Karben in der

Polketten verwendet, bei der ähnlichen Tournanware mit derselben Sadenzahl aber nur ein Gewebe erreicht wird. Als Erkennungsmerkmal gilt bei Tournanware alle 4 verschieden farbigen Polfäden im Grundgewebe, bei Doppelmoquet nur 2 verschieden farbige Polfäden im Grundgewebe bei sonst vierfarbiger Musterung. 210. Moquette, Doppelmoquette. 130 cm breit.

Material: Grundkette Baumwolle zweisfach gezwirnt, Polkette Wolle Weft, Grundschuß Baumwolle einfach.

Bindung: 2 Grundkettfäden a) zweisschüsssigen Rips, 1 Grundkettfaden b) Tuchbinsbung; die Polkette bindet mustermäßig in die Grundgewebe, da 2 Grundgewebe übereinansder gewebt werden; vergleiche Abb. 148. Nopspenform — V-Noppe.

Sadenfolge in der Kette: 2 Grundketts fäden a. 2 Polkettfäden und zwar 1 schwarzer, 1 beigefarbiger, an besonderer Stelle noch 1 gelbgrüner, 1 Grundkettsaden b.

Dichte: 16 Grundkettfäben a, 8 Polkettfäben schwarz, 8 Polkettfäben beige, 8 Grundkettfäben bim Zentimeter; 16 Schußfäben im Zentimeter.

Musterung: In diesem Gewebe sind nur 2 verschiedenfarbige Polfäden, und im Effekt noch eine dritte farbige Polkette verwendet, die, sofern sie nicht zur Musterbildung Flor bilden, im Grundgewebe liegen; deshalb kann die Ware auch als einsache Rutenware gewebt und als Rutenmoquette bezeichnet werden.

Derwendung finden Moquettes zu Bezzügen von Sofas, Sesseln, Stühlen und zu Decken.

Tapestry ist eine gezogene Rutenware, bei der die Polkette vor dem Verweben musters mäßig bedruckt wurde. Nach Abb. 149 fällt der

211. Druckmoquette. 130 cm breit.

Material: Grundkette a Baumwolle zweisfach gezwirnt, Grundkette b Baumwolle einsfach, Polkette Wolle West; seiner Grundschuß Baumwolle zweisach gezwirnt, grober Grundschuß Baumwolle einsach.

Bindung: Grundgewebe Tuchbindung, Flornoppen binden nur mit dem feinen Grundsichuß, Noppenform = V-Noppe.

Dichte: 6 Grundkettfäben a, 6 Polkettfäben, 6 Grundkettfäben b im Zentimeter. 6 bis 7 feine Grundschuß, 6—7 grobe Grundschuß im Zentimeter.


Faben folge in der Kette: 1 Grundfaden a, 1 Polkettfaden und an besonderer Stelle 1 Polfaden grün oder lila, 1 Grundsaden b; im Schuß 1 feiner Grundschuß, 1 grober Grundschuß, 1 Schneidrutenschuß.

Musterung: Die Ware kann als Rutenware gewebt werden, wobei die Polkette, beigedunkelblau, vor dem Verweben mustermäßig bedruckt wird. Als Doppelmoquette gewebt, würden die zur Musterbildung nicht verwendeten Polfäden im Grunde der Gegenüber-Ware eingewebt sein.

Derwendung; die gleiche wie Doppelmoquette.

Der starke Kettsaden im Grundgewebe ist gewöhnlich aus Hanf und dient als Jüllkette der besseren Haltbarkeit des Gewebes. Die seine

Abb. 149



Farbenwechsel immer in das Grundgewebe, damit die Schleifen auf der Gewebeoberseite keinen Mischton, sondern eine reine Sarbe zeigen. Baumwollkette bindet immer nach 2 Grunds schuß. (Imitation der Brüsselware.)

Tapestry = Delour ober Druckmoquette ist eine geschnittene Schaftware, die der Tournay und der Moquetteware ähnlich sieht, sich aber dadurch von ihnen unterscheidet, daß nur eine Polkette verwendet ist. Diese Polkette wird wie bei der Tapestryware zunächst gezettelt, sodann mustermäßig bedruckt und endlich mit Schneideruten verwebt, die Ware zeigt somit eine gemusterte Flordecke. Bei Abb. 150 ist im Gewebeschnitt deutlich die Ähnlichkeit der Webart

mit der der Tournanware zu ersehen, aber an Stelle des viersachen Polmaterials ist bei der Tapestryvelour nur ein mustermäßig bedruckter Polsaden verwendet, der Sarbenwechsel fällt in das Grundgewebe und eine besondere billige Füllkette gibt dem Gewebe Sestigkeit. Bindung der Flornoppen auf 3 Schußfäden.

Abb. 151 zeigt ebenfalls eine Tapestrn-Delour, ohne eine besondere Füllkette, die feinere Baumwollkette kreuzt mit jedem Schuß in Tuchbindung, die Flornoppen sitzen an jedem zweiten Schußfaden als V-Noppen. Das Gewebe ist bindungstechnisch eine Florware geringerer Qualität.

Polkette bedruckt ist, auf der Rückseite des Gewebes das gleiche Musterbild, also helle und dunkle Stellen dort, wo auch auf der Oberseite des Gewebes helle oder dunkle Figuren sind.




Abb. 150




Abb. 151

Die Brüssel-, Tournan= und Moquettewaren kann man leicht an der Geweberückseite erken= nen, da bei ihnen hier immer das gegensähliche Bild erscheint. Beispielsweise erscheinen dort dunkle Stellen, wo auf der Gewebeoberseite helle Siguren sind und umgekehrt. Bei Tapestrn und Tapestrn-Delours dagegen zeigt sich, da die

Auch ist bei der Seststellung das im Grund geführte wertvolle Polmaterial der Brüssel-, Tournan- und Moquetteware zu beachten, das bei den Tapestrywaren sehlt. Das Flormaterial ist bei allen diesen Teppicharten vielsach Mohair oder gute, wenig gekräuselte Schaswolle, z.B. Theviot, Weft.

Arminster = Teppiche sind Desourteppiche, bei denen die Flordecke durch einen bessonderen Musterschuß — Florschuß oder Chenille — gebildet wird. Es werden auf einem besonderen Webstuhle zunächst die Chenilles

piche, die als Chenilleschnuren gewebt wurden. Nun werden die Chenilleschnuren, die in der Farbenzahl unbegrenzt sein können, über Vförmige Rillen eines heißen Inlinders geführt, wodurch die Polenden nach einer Seite zusam-




Abb. 152

schußfäben ober Raupenschußfäben nach Abbilsbung 152 berart gewebt, daß in einzelne Dreherschnuren nach einer Musterpatrone verschiebene farbige Schußfäben eingetragen werden. Diese

mengedrückt (siehe Abb. 153) und auf ein starkes Grundgewebe aus Hanf mittelst einer feinen farbigen Baumwollkette durch Derweben aufgeheftet werden. Dabei muß beim




Abb. 153

Schußfäden werden sodann zwischen den Dreherschnuren (siehe Pfeilrichtung), die im Abstand der doppelten Florhöhe gehalten sind, schon im Webstuhl zerschnitten und geben so das Flormaterial für eben so viele ArminstertepWeben darauf geachtet werden, daß die Florbüschel stets nach oben kommen und die Umkehr des Chenilleschusses im Gewebe genau der Bildpatrone entspricht.

### 212. Chenilleplüsch. 130 cm breit.

Material: Kette Baumwolle einfach, Schuß Kapok-Thenillegarn. Der Chenilleschuß wird als Dorware hergestellt, vergleiche Arminsterteppiche. Je 4 Kettfäden aus Baumwollzwirn bilden eine Sadengruppe, in die ein starkes Schußgarn in Tuchbindung eingetragen wird. Nach dem Zerschneiden entstehen schmale Gewebestreisen, die nun den Chenilleschuß bilden für den Chenilleplüsch.

Bindung: Der Chenilleschuß kreuzt mit ben Kettfäben der Ware in Tuchbindung, die

Knüpfteppiche ober Smyrnatep= piche. Bei diesen werden in eine senkrecht ge=





Abb. 154

spannte Kette aus Baumwollzwirn ober hanf einzelne farbige Florbüschel aus Wolle nach Maßgabe einer Musterpatrone von hand ein=

Gobelins sind von Hand geflochtene Tep= piche. In eine, auf einem Webstuhl senkrecht gespannte Kette aus bester weißer Wolle wer= den tuchbindeartig verschiedensarbige Schuß=



fäden nach einer Zeichnung oder einem Gemälde eingeflochten (Abb. 155). Diese farbigen Schüsse gehen selten über die ganze Gewebebreite. Man hebt die betreffende Partie, in der ein bestimm=

# 213. Möbelstoff, Cobelin-Imitation. 130 cm breit.

Material: Blaue, braune, rote Sigurkette,

nun in den Saserstor des Chenilleschusses tief einschneiden, auf dem Gewebe unsichtbar sind und ihm Sestigkeit geben.

Dichte: 16 Kettfäden und 7 Chenilleschuß

im Zentimeter.

Ausrüstung: Rohweiß gewebt, gefärbt, gedämpft, getrochnet, geschert und leicht im Strich gebürstet.

Derwendung findet das beidseitige Plüsch= gewebe zu Vorhängen und Dekorationen. Ge= musterter Chenilleplüsch wird auch zu Tisch= decken und Sosadecken verwendet.

geknüpft. Man webt 2 Grundschuß, die mit der Grundkette in Tuchbindung kreuzen, knüpft sodann eine Schußreihe Florbüschel über die ganze Breite verschiedenfarbig nach der Musterpatrone ein (Abb. 154). Endlich wird das Ganze durch einen horizontal gelagerten, von Hand geführten Rietkamm angeschlagen und nun mit den folgenden 2 Grundschüssen weiter gewebt. Die Farbenzahl ist bei diesen Teppichen undeschränkt, es wird nur eine Bildpatrone besnötigt, nach der die Florbüschel stets 1 nach einem Patronenquadrat über je 2 Kettsäden eingeknüpft werden. Endlich wird die Ware geschert, damit die Florbüschel durchaus gleiche höhe erhalten.

ter farbiger Schuffaben eingetragen werden soll, mittelft kleiner Schäfte tuchbindeartig aus, legt von hand den gewählten Schuffaden in das so gebildete Sach und schlägt ihn endlich mittelft eines Rietkammes an das Gewebe. 3wischen benachbarten verschiedenfarbigen Schüffen entstehen im Gewebe in der Kettrich= tung offene, schnittartige Stellen, die nach Ser= tigstellung des Teppichs auf der Rückseite qu= sammengenäht werden. Diese schnittartigen Stellen gelten als besonderes Erkennungs= zeichen für den echten, handgeflochtenen Gobe= lin, zum Unterschied der in Jacquard gewebten Gobelinimitationen. In der Sarbenzahl des figurbildenden Schuffes ift man nicht beschränkt, deshalb werden in dieser Technik kostbare Ge= webe hergestellt, die eine Menge verschiedener Sarben enthalten. Der künstlerische Wert richtet sich nach der Erzeugung. Die mit "Premier Ordre" signierten Teppiche sind die wertvolle= ren, "Seconde Ordre" die weniger wertvollen Gobelins.

schwarze Bindekette und schwarzer Bindeschuß Baumwollzwirn, weißer und schwarzer Schuß starkes Baumwollgarn, Abfallbaumwolle.

Bindung: Es sind 3 Sigurketten ver= wendet, die mustermäßig über den weißen oder schwarzen Schuß binden und hier einen hell= blauen oder dunkelblauen, hellbraunen oder dunkelbraunen, bellroten oder dunkelroten Effekt geben und durch den feinen schwarzen Bindeschuß festgehalten werden. Außerdem liegt der weiße ober ichwarze Schuffaden oben und ist nur von der schwarzen feinen Binde= kette eingebunden. Im gangen Muster sind ba= durch 8 verschiedene Sarbeneffekte auf der Ge= webeoberseite erreicht. Die nicht zur Muster= bildung benötigten Sigurketten binden auf der Geweberückseite mit dem unten liegenden bel-Ien ober schwarzen Schukfaben vierbindigen Kreuzköper.

Dichte:

20 blaue Sigurkettfaben,

20 braune Sigurkettfaben,

20 rote Sigurkettfäden,

10 schwarze Bindekettfäden im Zentimeter.

7 hellfarbige grobe Schuffaben,

7 schwarze grobe Schuffaben,

7 schwarze feine Bindeschuß

im Zentimeter.

Sadenfolge in der Kette: 2 blaue Sigurkettfäden in eine Jacquardlige; 2 braune Sigurkettfäden in eine Jacquardlige;

Frottierwaren sind Schlingengewebe, bei denen die Schleifen nicht durch Ruten, son= dern durch besondere sogen. Dorschlagschüffe erreicht werden. Die Frottierwaren bestehen aus einer feinen glatten Grundkette, die mit den Grundschüffen in Ripsbindung kreugt, und einer Schlingenkette aus weichem, lose gebrehtem Material. Beide Ketten bestehen aus Baumwolle. Beim Weben werden nach Abb. 156 diefe Dorschlagschüffe zunächst in einem bestimmten Abstand vom Gewebe gehalten, fobann wird die gange Sabengruppe (bier brei Schuffäden) auf einmal angeschlagen, wobei die Sabengruppe an der glatten Grundkette an das Gewebe gleitet, die raube Schlingenkette aber durch die Schufgruppe festgehalten, sich zur Schlinge formt. Je nach der Einstellung können Frottierwaren entweder glatt gewebt sein mit Sabenverkreugung auf 3 Schußfäben

214. Frottierstoff, glatt. 146 cm breit. Material: Grundkette glatter Baumwoll= 2 rote Sigurkettfäben in eine Jacquardlige; 1 schwarzer Bindkettfaben in eine Jacquardlike.

Die roten Sigurkettfäden wechseln in der Farbe in rot, fraise, lila, womit der Muster= effekt noch bereichert wird.

Sabenfolge im Schuß:

1 grober hellfarbiger Schußfaden;

1 grober schwarzer Schußfaden; 1 feiner schwarzer Bindeschuß.

Es sind vier verschiedenfarbige Jacquardhebungen notwendig, die Jacquardmaschine wird für dieses Gewebe vorteilhaft "vierchorig" vorgerichtet, die Ware deshalb auch als "vierchoriges Gewebe" bezeichnet.

Ausrüstung: Farbig verwebt, geputt, seltener noch gemangt oder kalandert.

Derwendung finden diese Gobelin-Imitationen oder unechten Gobelins zu Tischdecken, Sofa- und Sesselbezügen.

In dieser Technik kann das Mustervild durch weitere farbige Ketten und grobe farbige Schußfäden bereichert werden, es können Bilder aller Art auf dem Jacquardwebstuhle gewebt werden, die sich sehr gut als Wandschmuck in der Wohnstube eignen. Dabei ist der Wert dieser unechten Gobelins durch ihre mechanische Herstellung auf dem Jacquardwebstuhle etwa mit 1:100 oder 200 gegenüber den handgeknüpften, echten Gobelins zu bemessen.

in der Bindungswiederholung nach Abb. 156 so daß oben und unten Schleifen entstehen. Oder sie können beliebig ein- oder mehrfarbig

Abb. 156

)o(.)o(..)o(..)o(

Abb. 157

gemustert werden, wobei nach Abb. 157 die Schleifen in 4 Schußgruppen mustermäßig beliebig auf der Oberseite oder Unterseite des Gewebes erscheinen.

zwirn, Schlingenkette rauher Baumwollzwirn. Schuß Baumwollgarn einfach.

Bindung: Grundkette bindet mit einem Schußfaden Tuchbindung, mit den zwei folgenden in Rips in der Wiederholung. Die Schlingen werden durch je 3 Vorschlagschüsse gebildet (vergl. Abb. 156), die im Gewebe gruppiert erscheinen.

Dichte: 11 Grundkettfäden, 11 Schlingenkettfäden und 17 Schußfäden im Zentimeter.

Ausrustung: Rohweiß gewebt, geputt, gefärbt und getrocknet.

Derwendung finden Frottiergewebe zu handtüchern, Bademänteln und Waschlappen. Die lockeren zahlreichen Schlingen saugen die Feuchtigkeit gut auf und ermöglichen ein kräftiges Frottieren, Reiben und Abtrocknen.

### 215. Frottierstoff, gemustert. 148 cm breit.

Dieses gemusterte Schlingengewebe zeigt nur einseitige Schlingenbildung mustermäßig auf der oberen oder unteren Gewebeseite. Bei den Figurübergängen sind für den Schleisenwechselimmer 4 Dorschlagschüsse in eine Fadengruppe gewebt, vergleiche Abb. 157.

Material und Sadendichte sind gleich der Musterprobe 214. Die Ware ist farbig gewebt und wirkt daher lebendig und wird für Bademäntel verwendet. Aus diesem Stoff sind auch die farbigen kleinen Waschlappen hergestellt.

Frottégewebe zeigen keine Schleifen in eigentlichem Sinne; der kernige Charakter der Ware wird vielmehr durch ein besonderes Noppengarn, Effektzwirn oder Schlingengarn erreicht. Ihre farbige Musterung wird ausschließelich durch die Mode beeinflußt.

#### 216. grotté. 88 cm breit.

Material: Kette Baumwolle Noppengarn und zwar 1 Faden weiß mit loser Spannung, 1 Faden schwarz mit straffer Spannung gezwirnt, wobei der weiße Faden Noppen bildet, sodann dieser Zwirn abermals mit einem schwarzen Faden gezwirnt. Schuß Baumwolle einsach.

Bindung: Tuchbindung.

Dichte: 7 Kettfäden und 8 Schuffäden im Zentimeter.

Ausrüstung: Sarbig verwebt, geputzt, gewaschen und gemangt. Diese Gewebe werden auch farbig in Streisen gemustert oder kariert, bedruckt, auch wird das Warenbild durch Iacquardmusterung weiter bereichert. Als Material wird auch Wolle verwendet; man bezeichent das Gewebe dann als Wollfrotté. Auf der Rückseite gerauht gibt es ein Winterfrotté.

Derwendet wird Frotté zu Kleidern, Blufen und Röcken. Der Stoff fällt fehr leicht und ift aut waschbar. Scindebaumwolle (Oftindien)

Ba wollgarn aus Affriti, Nr. 12 englisch

Louisianabaumwolle (Nordamerika)

Baumwollgarn aus Couisiana, Nr. 16 englisch, Trikotgarn, weich gedreht

Baum agarn aus Couisiana, Nr. 20 englisch Water

Sakellaridisbaumwolle (Unterägnpten)

englisch Water, indanthren gefärbt

Makobaumwolle (Oberägnpten)

Baumwollgarn aus Couisiana, Nr. 24 englisch Water


Baumwollgarn aus Couisiana, Nr. 22

Kunstbaumwolle

Bavi vollgarn aus Couisiana, Nr. 40 englisch, gebleicht

Louisianabaumwolle, gestre vom Grobslener nte

Baumwollgarn aus Sakellaridis, Nr. 60 2fach gezwirnt





Perlgarn, merzerisiertes Baumwollgarn Nr. 10/2fach gezwirnt



Stopfgarn aus merzerisiertem Baumwollgarn Ur. 30/2fach gezwirnt



Baumwollgarn Nr. 100/2fach gezwirnt, gasiert und merzerisiert



Baumwollgarn Nr. 20/4fach gezwirnt und merzerisiert



Doppelgarn aus Baumwollgarn Nr. 24 2/4fach gezwirnt



Strickgarn aus Vigogne Nr. 12/4fach aus 50/50 % Wolle und Baumwolle gemischt



Digognegarn Nr. 16 metrisch mit 50/50 % Wolle und Baumwolle gemischt



Digognegarne Nr. 15 metrisch aus 4/96 % Wolle und Baumwolle gemischt



Imitatgarn Nr. 15 metrisch aus reiner Baumwolle



Chenillegarn, Raupengarn aus zwei Baum Ufaden mit Kunstseide eingewebt



S r Benwoll, Sometinger







Brillantgarn




Hunstwolle








Ceinengarn Nr. 20/3fach gezwirnt und gebleicht



Rohjute

hechelwerg, Abfallfasern





Werggarn Nr. 12 englisch



Jute Kettgarn Nr. 6



Slachsgarn Ur. 20 englisch, Line



Ramie, Rohfaser



Slachsgarn Ir. 30 englisch, Line




Ramiegarn Nr. 12/2fach gezwirnt




Leinengarn Nr. 12/2fach gezwirnt und gebleicht



Ramiegarn Ir. 18/2fach gezwirnt





Crogbredwolle, gewaschen

Crofbredwolle, gekämmt

Kämmlinge, Abfälle beim kammen



Dorgarn, 2farbig für jaspiertes Garn



Iaspiertes Kammgarn Nr. 26 einfach metrisch



Mulinieries Kammgarn, 2farbig, Nr. 26 2fach gezwirnt




Dorgarn meliert für Sportwolle



Sportwolle meliert Nr. 18/4fach gezwirnt



Sportwolle meliert Ur. 18 einfach




Kammgarn Ir. 40 metrifch, Halbkette



Kammgarn-Jephir Nr. 52 metrisch



Mohairgarn Nr. 40/2fach gezwirnt, gewaschen





Gregefeide



Organsinseide 20/22 Denier



Trameseide 28/30 Denier



Schappeseide Mr. 140/2fach gezwirnt



Knopflochseide aus Schappeseide Nr. 45 V3fach. gezwirnt



Kordonett= oder Häkelseide Ur. 80 3fach gezwirnt



Bouretteseide in der Safer



Bouretteseibegarn Itr. 12



Bouretteseidegarn Ir. 18



Tussahseide Ur. 100/2fach gezwirnt




Agfa-Seide, Diskose-Kunstseide, 130 Denier, Schußgarn





Nirwanaseide, Diskose-Kunstseide




Stickseide Primadonnaseide) Siloflosse, /2fach gezwirnt





















24. Makobatist










33. Dollvoile



34. Halbvoile





35. Philana







37. Zephir mit Atlasstreifen





40. Orford





41. Schürzenstoff



43. Blaudruck















48. Baumwoll-Georgette







57. Wollmuffelin




58. Wollkrepp



59. Krepp=Muffelin



61. Woll=Doile




62. Roßhaargewebe




63. Kamelhaarloben





64. Bourette


































95. Druckflanell











113. Halbcheviot



114. Twill ecossais




115. Surah=Schotten



116. Soulard



117. Soulardine




118. Suttersatin




119. Eisengarnfutter



120. Satinella










136. Ottoman

135. Saille=Reversible












153. Gabardine, Gebrochener Köper



154. Halbpiqué (Spitzmuster)



155. Halbpique



156. Pullover



157. flechtköper




158. Phantasieköper




159. Crêpe satin




160. Moleskin echt



















185. Streifendamast



186. Makodamast, Bettbamast



187. Halbleinen, Jacquarddrell




188. Rouleaugdamast



189. Seibendamast



191. Rohmadras



192. gemuft. Drehergewebe

